


ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32

ครั้งที่ 6 : ปัญหาภายใต้การทำงานแบบหลายภารกิจ



- Market Preemptive vs. Non-preemptive multitasking
 - 🔐 ความแตกต่างระหว่างการจัดการแบบ preemptive และ non-preemptive multitasking
 - 🔐 การจัดการ preemptive ใน FreeRTOS ของ STM32
 - 🔐 การใช้ osThreadYield() เพื่อช่วยการทำงานของ FreeRTOS
- 🖖 สภาวะแข่งขัน และส่วนวิกฤติ
 - 🥝 ความหมายของสภาวะแข่งขัน
 - ส่วนวิกฤติ
 - 🔐 การใช้งาน mutex lock เบื้องต้น





การจัดการการขัดจังหวะ (interrupt) บน MCU

- โดยปกติแล้ว ระบบปฏิบัติการแบบหลายภารกิจ หลายผู้ใช้ (multitasking / multiuser) จะไม่อนุญาตให้โพรเซสผู้ใช้เข้าถึงอุปกรณ์ทางฮารด์แวร์โดยตรง แต่จัดการ โดยระบบปฏิบัติการ
 - 🔐 การจัดการฮาร์ดแวร์ จะกระทำผ่าน system call (ฟังก์ชันบริการของระบบปฏิบัติการ)
 - 💜 เท่ากับว่า การจัดการ interrupt โดยทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยโพรเซสผู้ใช้
 - 💜 เพื่อความปลอดภัยของการทำงานในองค์รวม (โพรเซสที่ทำงานผิดพลาด หรือโพรเซสประสงค์ร้าย จะไม่ส่งผลต่อ โพรเซสอื่น)
 - 猀 ระบบปฏิบัติการใช้สัญญาณ (signal) หรือเหตุการณ์ (event) ในการสั่งการจากผู้ใช้ แทนการเข้าถึง interrupt โดยตรง





การจัดการการขัดจังหวะ (interrupt) บน MCU

- MCU ที่มีทรัพยากรน้อย และมีโพรเซสผู้ใช้หลักเพียงตัวเดียว (อาจรองรับการทำงานแบบ multitasking ในรูปของ multithreading แบ่งการทำงานของโพรเซสเป็นหลายเธรด) มักจะ อนุญาตให้โพรเซสเข้าถึงกลไกทางฮาร์ดแวร์ได้เต็มที่
 - 🕝 เนื่องจากมีเพียงโพรเซสเดียวที่ทำงานอยู่ การออกแบบการทำงานของเธรดให้ทำงานอย่างถูกต้อง ตกอยู่กับผู้พัฒนา
 - 🔐 ผู้ผลิต MCU อาจออกแบบไลบรารีช่วยในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆ ให้กับผู้ใช้ (ผู้ใช้อาจเข้าถึงฮาร์ดแวร์โดยตรง หรือ ผ่านไลบรารีก็ได้)
 - 🕜 ระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานอื่นๆ เช่น การจัดการโพรเซสและเธรด
 - 🧼 กรณีของ FreeRTOS ทำหน้าที่เป็นไลบรารีเสริมด้านการจัดการโพรเซสและการจัดการหน่วยความจำ ให้กับโพรเซสผู้ใช้
- ่ การพัฒนาซอฟต์แวร์บน MCU โดยทั่วไป ยอมให้ผู้พัฒนาใช้กลไกการขัดจังหวะได้ด้วยตนเอง
 - MCU แม้กระทั่งเช่นที่ใช้ใน Raspberry Pi อนุญาตให้ผู้พัฒนาใช้กลไก interrupt กับ GPIO และ I/O ต่างๆ ได้เช่นกัน
 - 💦 เป็นภาระของผู้พัฒนาที่ต้องระมัดระวังการใช้งาน interrupt ด้วยตนเอง








ข้อระมัดระวังในการจัดการการขัดจังหวะ บน MCU

- 🎍 ควบคุมเวลาการทำงานภายในฟังก์ชันบริการการขัดจังหวะ ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด
 - 🔐 เวลาที่เสียไปในการทำงานของ ISR เท่ากับเวลาที่เสียไปที่โพรเซสหลักไม่ได้ทำงาน
 - การทำงานตามปกติจะช้าลงถ้ามีการขัดจังหวะเกิดขึ้นบ่อยมาก
 - 💦 ลดโอกาสการเกิด reentrant
 - 💜 สภาวะที่เกิดการขัดจังหวะเดิมซ้ำซ้อนในขณะที่ทำงานอยู่ใน ISR อาจทำให้จัดการข้อมูลผิดพลาด (เช่นกำลังอ่านข้อมูลตัวหนึ่งจากพอร์ต อนุกรม แต่ยังไม่ทันนำค่าไปจัดเก็บ ต้องอ่านค่าใหม่ซ้ำเข้ามา และอาจทำให้ค่าเก่าสูญหาย/เขียนทับ หรืออื่นๆ เป็นต้น)
 - 💖 อาจลดปัญหาด้วยการยกเลิกการขัดจังหวะชั่วคราว แต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการประมวลข้อมูล I/O ไม่ทัน
- 🏄 ส่วนการจัดการที่ไม่ต้องเป็น real-time อาจเลี่ยงไปใช้การจัดการรูปแบบอื่นแทน
 - 💦 อาจใช้การหยั่งสัญญาณ (polling) แทน
 - 🔐 หรือผสมผสานกับการสร้างเธรดที่มีลำดับความสำคัญต่ำ
- 🍅 หรืออาจหันไปใช้วิธีการอื่น เช่น DMA ถ้าฮาร์ดแวร์รองรับ





Preemptive vs. Non-preemptive multitasking

- 날 วัฎจักรการทำงานของโพรเซส / เธรด อยู่ในรูปของการประมวลคำสั่ง (CPU burst cycle) สลับกับการ รับเข้า/ส่งออก ข้อมูล (I/O burst cycle)
 - 🔐 การประมวลคำสั่ง อาศัยการทำงานโดยหน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ประมวลชุดคำสั่งต่างๆ
 - () การรับเข้า/ ส่งออก ข้อมูลกับอุปกรณ์รอบข้าง ซึ่งทำงานช้า หน่วยประมวลผลกลางจะต้องรอเวลา I/O ทำงานจนเสร็จ จึงได้ข้อมูลไปดำเนินการต่อ
 - 💖 ในทางปฏิบัติ อาจผลักภาระการจัดการให้กับ DMA เพื่อรับ/ส่ง ข้อมูลกับหน่วยความจำหลัก
 - 🧼 หรือพักเธรดปัจจุบันไว้ก่อน รอให้ I/O ทำงานเสร็จ เพื่อเอาเวลาซีพียูไปประมวลเธรดอื่นแทน
- 🎍 ระบบปฏิบัติการ จึงอาศัยจังหวะต่างๆ เพื่อใช้ในการสลับงาน (โพรเซส/เธรด) ไปมา
 - 🔐 เมื่อโพรเซส/เธรด ร้องขอบริการของระบบปฏิบัติการ (system call) เพื่อติดต่อ I/O หรือบริการอื่นๆ (ยกตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันรอ เวลา delay())
 - 🕜 เมื่อมีการทำงานตามฟังก์ชันบริการการขัดจังหวะ (ISR) ที่ระบบปฏิบัติการสร้างเตรียมไว้ให้เพื่อจัดการกับ I/O ระบบปฏิบัติการ อาจสลับงานในจังหวะนี้ได้
 - 💦 เมื่อเกิดการขัดจังหวะ(interrupt) ในระบบ (เช่นการขัดจังหวะจากฐานเวลาระบบ)





Preemptive vs. Non-preemptive multitasking

Non-preemptive multitasking

- 🔐 การสลับงานเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทาส์กจบรอบการประมวลผล (CPU burst cycle) และต้องการบริการจาก ระบบปฏิบัติการ (system call) เท่านั้น
- 🔐 ถ้าทาส์กเกิดการทำงานผิดพลาด (เช่นวนรอบ while() อนันต์) อาจทำให้ระบบทั้งหมดหยุดทำงานได้

Preemptive multitasking

- 🔐 ระบบปฏิบัติการใช้กลไกการขัดจังหวะ เพื่อเข้ามาสลับงานแม้ว่าทาส์กปัจจุบันยังคำนวณไม่เสร็จ
- 🔐 ถ้าทาส์กบางตัวไม่ยอมจบ CPU burst cycle ปัจจุบัน ระบบปฏิบัติการสามารถบังคับให้หยุดคำนวณ ชั่วคราว เพื่อให้ทาส์กอื่นทำงานได้

หมายเหตุ งานหรือทาส์ก (task) คือการดำเนินงานองค์หนึ่งๆ ที่ถูกจัดการโดยระบบปฏิบัติการ ในทางปฏิบัติสำหรับระบบปฏิบัติการที่ไม่รองรับ เธรดจะหมายถึงโพรเซส(process) ส่วนระบบปฏิบัติการที่รองรับเธรดจะมองหน่วยการทำงานเป็นเธรด (thread)






Multitasking – switching context



🖖 จังหวะระหว่างการทำงานของโพรเซส/เธรด ที่เอื้อให้เกิดการสลับทาส์ก

- 🔐 โพรเซสร้องขอ system call (non-preemptive)
- 🔐 เกิด I/O interrupt เมื่อ I/O ทำงานเสร็จ (เพื่อส่งผลลัพธ์ให้โพรเซสที่รอคอย) (preemptive)
- 🔐 โพรเซสจบการทำงาน (ร้องขอ exit() (non-preemptive)
- 🔐 โพรเซสถูกขัดจังหวะจากกลไกอื่นใด (เช่นฐานเวลาระบบ) (preemptive)










Preemptive multitasking in FreeRTOS




Preemptive multitasking in FreeRTOS



Round-Robin (RR)

- 🔐 ระบบปฏิบัติการจะเข้ามาสลับงานเป็นระยะ (ผ่านการขัดจังหวะของ SysTick)
- 🔐 แต่ละทาส์กมีค่าลำดับความสำคัญที่อาจแตกต่างกันไปได้
 - 💖 ถ้าสองทาส์กมีค่าลำดับความสำคัญที่เท่าเทียมกัน จะได้สัดส่วนเวลาในการทำงานเท่าๆ กัน
 - พาส์กที่มีลำดับความสำคัญมากกว่า จะสามารถแซงคิวประมวลผลได้ (หากรอพร้อมกับทาส์กที่มี ลำดับความสำคัญต่ำกว่า)



Multitasking Issues




Preemptive multitasking in FreeRTOS



Round-Robin (RR)

(สารณีที่ทาส์กที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่ากำลังประมวลอยู่ แต่มีทาส์กที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่ามารอ คิว จะสลับเอาทาส์กลำดับความสำคัญต่ำกว่าออกเพื่อให้ทาส์กที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าประมวลผล ก่อน

🔐 ทาส์กอาจใช้เวลาคำนวณ (CPU burst) น้อยกว่า time slot ของ RR ได้ ในกรณีเช่นนี้ ทาส์กอื่นที่รออยู่ จะทำงานต่อได้ในทันที









คำแนะนำในการใช้ FreeRTOS

- 🎍 กำหนดให้แต่ละเธรด (ทาส์ก) มีลำดับความสำคัญเท่าที่จำเป็น
 - 🕜 เธรดที่ไม่ต้องการความเป็น "ทันเวลา" (real-time) สูง ให้กำหนดลำดับความสำคัญต่ำ
 - 🧼 รวมถึงเธรดที่อาจต้องเสียเวลาคำนวณนาน (มี CPU burst time ที่สูง) เพื่อเปิดโอกาสให้เธรดอื่นได้มีโอกาสทำงานบ้าง
- **>>** หลีกเลี่ยงการคำนวณที่ไม่จำเป็น
 - 🔐 ตัวอย่างเช่น การใช้ while(1) วนรอบอ่านค่าจนกว่าจะได้สถานะที่ต้องการ
 - 沙 ไม่สร้างสถานการณ์ที่ทำให้มีเธรดที่มี CPU Burst time นานๆ โดยไม่จำเป็น
 - 💚 หันไปใช้กลไกอื่นแทน เช่นการขัดจังหวะจาก I/O เมื่อทำงานได้ข้อมูลเรียบร้อย
- 🌽 ลด CPU burst time ลงถ้าทำได้ โดยการเรียกใช้บริการของระบบปฏิบัติการ
 - 🕜 ตัวอย่างเช่น การวนรอสถานะ อาจใช้ osDelay() (รอเวลามีหน่วยเป็นมิลลิวินาที) หรืออาจใช้ฟังก์ชันที่ออกแบบมา เฉพาะเพื่อการนี้ osThreadYield() เพื่อแจ้งให้ระบบปฏิบัติการว่าสามารถสลับทาส์กได้ทันทีในจังหวะนี้

Task Name	Priority	Stack	Entry Funct	Code Gene	Parameter	Allocation	Buffer Name	Control Blo.
runningLED	osPriorityNormal	128	runningLED	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL
ultrasonic	osPriorityLow	128	ultrasonicT	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL





สภาวะแข่งขัน (Race condition)


🎍 สถานการณ์ที่โพรเซส/เธรด มากกว่าหนึ่งตัวเข้าถึงทรัพยากรชุดเดียวกันพร้อมๆ กัน


🕜 มักจะพบปัญหาเมื่อโพรเซส/เธรดหนึ่งอ่าน ในขณะที่อีกโพรเซส/เธรดกำลังเขียน หรือกำลังเขียนพร้อมกัน

🆢 ผลที่เกิดขึ้น ทำให้โพรเซส/เธรด แต่ละตัวได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน

O Data inconsistency

ตัวอย่างเช่นกรณีด้านล่าง












สภาวะแข่งขัน (Race condition)



- 🔐 สมมติว่ามีเธรด A อ่านค่าจากเซ็นเซอร์สองตัว ซึ่งใช้เวลาอ่านรวมประมาณ 2 ms แต่จะอ่านใหม่ทุกๆ ครั้งทุก 10 ms
- 🔐 สมมติว่ามีเธรด B นำค่าจากเซ็นเซอร์ที่ได้จากเธรด A ไปใช้งานในทุกๆ 10 ms เช่นกัน
- 날 อาจเกิดสถานการณ์ที่
 - 🔐 เธรด A อัปเดตค่าจากเซ็นเซอร์ A ในตัวแปรร่วม แต่ยังไม่อัปเดตเซ็นเซอร์ B ในตัวแปรร่วมของรอบการอ่านปัจจุบัน
 - (เวลาเดียวกันนั้น เธรด B นำค่าจากตัวแปรร่วม A และ B ไปใช้งาน
- - 💦 จะเกิดอะไรขึ้นหากพบกรณีที่กล่าวมาข้างต้น!!!











Interlocking Mechanism in Multitasking OS

- ๒ เป็นกลไกของระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ล็อคทรัพยากรที่กำลังถูกจัดการ เพื่อไม่ให้โพรเซส/เธรดอื่นเข้าถึง (เป็นการชั่วคราว)
 - 🔐 ชุดคำสั่งในบริเวณที่จัดการทรัพยากรร่วมเรียกว่า ส่วนวิกฤติ (Critical section)
 - 🔐 กลไกตัวอย่าง mutex lock (mutex = mutual exclusion)
- 🆖 หลักการทั่วไปของการสร้างส่วนวิกฤติ
 - 🔐 ใช้ล้อมชุดคำสั่งที่จัดการเข้าถึงทรัพยากรร่วม (เช่นชุดตัวแปรที่ใช้ร่วมระหว่างโพรเซส/เธรด)
 - (เวลาในการประมวลภายในส่วนวิกฤติต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต้องไม่มีการรอคอยใดๆ ที่คำนวณเวลา รอไม่ได้
 - 🔐 การใช้ mutex lock มากกว่าหนึ่งตัวร่วมกันภายในส่วนวิกฤติ ต้องระมัดระวังการเกิดสภาวะติดตาย (deadlock)
 - 💜 รายละเอียดมากกว่านี้ศึกษาได้จากในเนื้อหาวิชาระบบปฏิบัติการ







สรุปหัวข้อ

- 🎍 หลักการเบื้องต้นของการสร้างฟังก์ชันบริการการขัดจังหวะ (ISR) คือ จะต้องใช้เวลาทำงานให้สั้นที่สุด
- 🎍 หากมีเหตุการณ์การขัดจังหวะเดิมซ้ำๆ กันบ่อยหลายครั้งและไม่สามารถจัดการด้วย ISR ได้ทัน หากข้อมูลที่
 ต้องการไม่จำเป็นต้องได้รับครบทุกข้อมูล อาจใช้วิธีการ disable interrupt หรือเปลี่ยนไปเขียนแบบ polling
 ภายใต้เธรดของ RTOS แทน
- การทำงานแบบหลายทาส์ก แบบ non-preemptive จะต้องรอให้แต่ละทาส์ก/เธรด จบรอบการคำนวณด้วย ตนเอง ในขณะที่แบบ preemptive นอกเหนือจากการทำงานในลักษณะแบบ non-preemptive แล้ว ยังมี โอกาสถูกสลับทาส์กก่อนจบ CPU burst หากทำงานมานานเกินไป
- 🚵 RR (round-robin) เป็นวิธีการที่นิยมนำมาใช้เป็นพื้นฐานของการทำงานแบบ preemptive multitasking







สรุปหัวข้อ (ต่อ)

- 🖖 การสร้างเธรดบน FreeRTOS ควรกำหนดลำดับความสำคัญของเธรดแต่ละตัวให้สูงเท่าที่จำเป็น
- ๒ เธรดที่มีโอกาสที่ CPU burst time ยาว ควรกำหนดลำดับความสำคัญให้ต่ำกว่าเธรดอื่น เพื่อเปิด โอกาสให้เธรดอื่นสลับเข้ามาประมวลได้
- ผู้พัฒนาสามารถช่วยการสลับทาส์กได้โดยใช้ osThreadYield() หรือ osDelay() ตรงจุดที่เห็นว่า สามารถเปิดโอกาสให้เธรดอื่นเข้ามาทำงานในจังหวะดังกล่าวได้
- 🎍สภาวะแข่งขัน เป็นสภาวะที่หลายโพรเซส/เธรด เข้าถึง/เปลี่ยนแปลง ทรัพยากรร่วมพร้อมกัน ทำ ให้เกิดการมองเห็นข้อมูล หรือสภาวะที่ไม่ตรงกัน
- แก้ไขได้โดยการใช้ interlocking mechanism เพื่อบังคับให้เพียงโพรเซส/เธรด เดียวเท่านั้นเข้าถึง ทรัพยากรร่วม ทำงานให้เสร็จ จึงปล่อยให้โพรเซส/เธรด อื่นเข้าถึงได้



