

ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32

1-wire



🖖 1-wire ถูกคิดค้นโดย Dallas Semiconductor Corp.



ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่กินไฟน้อยและรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วต่ำผ่านสายสัญญาณ เพียงเส้นเดียว (ไม่นับ ground)

🤾 ตามปกติมักจะพบสาย VCC แยกออกมาต่างหาก แต่อุปกรณ์หลายตัวสามารถใช้วิธีต่อวงจรเพิ่มเพื่อนำไฟเลี้ยงจาก ขาสัญญาณ ผ่านวงจรเก็บประจุ (Diode และ Capacitor) เพื่อนำไปเลี้ยงวงจรได้



🎍 ลักษณะการจัดการพื้นฐานของสัญญาณคล้ายคลึงกับ I2C


- 🕜 วงจรขับใช้ Open-drain (open-collector) และใช้ R pull-up เพื่อดึงสัญญาณขึ้น VCC ในขณะที่วงจรขาออกไม่ทำงาน (อุปกรณ์จึงสามารถนำขาสัญญาณนี้ไปจ่ายวงจรเก็บประจุเพื่อใช้เลี้ยงวงจรได้)
- 🔐 การรับส่งข้อมูลกระทำเป็นรายบิต แต่การจัดการแตกต่างจาก I2C ตรงที่ข้อมูลทั้งหมดจะส่งไปในคราวเดียว (คล้ายคลึง กับ SPI ในจุดนี้) แต่อุปกรณ์บางตัวอาจจะต้องการให้ master ส่งสัญญาญลอจิก 0 เพื่อกระตุ้นให้ slave ส่งข้อมูลแต่ละ บิต หรืออาจจะใช้วิธีส่งรวดเดียวทุกบิต แต่กำหนด timing ของสัญญาณลอจิก0/1 ไว้






1-wire: Protocol

- 🌽 การรีเซ็ตอุปกรณ์ slave
 - 🕜 อุปกรณ์ master ดึงลอจิก 0 ด้วยคาบเวลาที่กำหนด
 - 🦝 slave ดึงลอจิก 0 ด้วยคาบเวลาที่กำหนด เพื่อตอบรับว่าพร้อมทำงาน
- 🖖 การเขียนข้อมูลจาก master ไปยัง slave
 - master ส่งบิตข้อมูลแต่ละบิตไปยัง slave โดยแต่ละบิตประกอบไปด้วย ระดับลอจิก 0 และ 1 ที่มีคาบเวลาที่แตกต่างกัน
 - บิต 0 ส่งโดยส่งลอจิก 0 ไปด้วยคาบเวลาที่ยาวมากกว่า แล้วตาม ด้วยลอจิก 1 ที่คาบเวลาประมาณค่าหนึ่ง
 - บิต 0 ส่งโดยส่งลอจิก 0 ด้วยคาบเวลาที่สั้นๆ แต่คาบเวลาลอจิก 1 จะมีความยาวมากกว่า
 - \$\slave จะใช้จังหวะขอบขาลงเพื่อเริ่มต้นจับเวลาเพื่ออ่านค่า เพื่อดู สถานะว่าได้ลอจิก 0 หรือ 1
 - ดูตัวอย่างการส่งข้อมูลของ DS18B20 จะเห็นว่า master ส่งลอจิก
 ด้วยพัลส์ลบที่ความยาวประมาณ 60-120ไมโครวินาที ส่วนลอจิก
 1 จะส่งพัลส์ลบที่ความยาวประมาณ 1 ไมโครวินาที










1-wire: Protocol

\pmb การส่งข้อมูลกลับจาก slave ไปยัง master

รlave ส่งบิต 0 ส่งด้วยพัลส์ลบที่ความยาวประมาณ 15-60 ไมโครวินาที ส่วนลอจิก 1 จะส่งพัลส์ลบที่ความยาวสั้นมากๆ ประมาณ 1 ไมโครวินาที

พ master หลังจากส่งพัลส์ลบออกไป รอประมาณ 7-15 ไมโครวินาทีแล้วอ่านสถานะบนบัส








VDD

1-wire: Protocol

- 날 อีกตัวอย่างของการเขียนข้อมูลจาก master ไปยัง slave
 - สำหรับ DHT11/22 การรับส่งข้อมูลจะไม่มีการให้ master กระตุ้น การรับข้อมูลในแต่ละบิต
 - (การร้องขอข้อมูลเริ่มต้นด้วยการที่ master ส่งพัลส์ลบไปด้วยความ ยาว 1 มิลลิวินาที แล้วรอให้ slave ตอบกลับเป็นพัลส์ลบด้วยความ ยาว 80 ไมโครวินาที (คล้ายคลึงกับการ reset ของ DS18B20)
 - Slave ส่งข้อมูลกลับเป็นชุดบิตข้อมูลคำตอบทั้งหมดคืนกลับมา โดย ในที่นี้จะส่งกลับมาทั้งหมด 40 บิต (5 ไบต์)
 - № บิต 0 นำเสนอด้วยรูปคลื่นสัญญาณที่ประกอบไปด้วยลอจิกศูนย์คาบเวลา 50 ไมโครวินาที
 - № บิต 1 นำเสนอด้วยรูปคลื่นที่ประกอบไปด้วยลอจิกศูนย์คาบเวลา 50 ไมโครวินาที
 - ดังนั้นเมื่อ master จับจังหวะขอบขาขึ้นได้ จะจับเวลาต่อไปด้วยเวลาที่ มากกว่า 26 ไมโครวินาที แต่น้อยกว่า 70 ไมโครวินาที แล้วจับสถานะของบัส เพื่อให้ได้คำตอบของบิตข้อมูลนั้นๆ











การจำลองบัสด้วยซอฟต์แวร์ (Bit-banging)

- № คือการจำลองสัญญาณการรับส่งข้อมูลเพื่อเลียนแบบการทำงานของบัสประเภทต่างๆ ด้วยการ เปลี่ยนสถานะของ GPIO ไปมาหรือการอ่านค่าสถานะอินพุตแทนการใช้วงจรเฉพาะทาง
- 🎎ใช้ในกรณีที่ MCU ไม่รองรับบัสที่ต้องการใช้ หรือมีข้อจำกัดอื่นๆ
- ป่ง เนื่องจากเป็นการจำลองทางซอฟต์แวร์ การทำ Bitbanging จึงไม่เหมาะกับบัสความเร็วสูง เนื่องจากทำงานไม่ทัน
- 🔌 การจำลองกระทำในระดับ physical และสัญญาณพื้นฐาน
 - (สที่จำลองทางฮาร์ดแวร์ โดยใช้ GPIO ของ MCU และกำหนดคุณลักษณะทางฮาร์ดแวร์ให้เทียบเคียงกับ บัสที่จำลอง
 - () การจำลองลักษณะทางสัญญาณ โดยการสร้างพัลส์/ระดับสัญญาณต่างๆ ให้ได้ตามคาบเวลาที่กำหนดของ บัสที่จำลอง





การทำ bit-banging กับ STM32

- 🖖 STM32 ไม่มีบัส 1-wire ดังนั้นจึงต้องจัดการกับอุปกรณ์ 1-wire โดยอาศัยการทำ bit-banging
- 날 เนื่องจากบัส 1-wire มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็น open-drain ดังนั้นการกำหนด GPIO จึงกระทำ ในลักษณะของการสลับโหมดไปมาระหว่าง
 - 🔐 โหมดปกติจะเป็นอินพุต ซึ่งอาจกำหนดเป็น R Pull-up หรืออาจใช้ R pull-up ภายนอก
 - 🔐 หากต้องการส่งสัญญาณออกไป จะเปลี่ยนโหมดเป็นเอาต์พุตแบบ push-pull หรือ open-drain (และกำหนด R Pull-up ประกอบ หรือใช้ R pull-up ภายนอกประกอบ)
 - 🔐 เนื่องจากการเปลี่ยนโหมด GPIO ใน STM32 ใช้เวลา (เมื่อเทียบกับการทำงานของอุปกรณ์โดยทั่วไป) ในกรณีที่ทำงานไม่ ทัน อาจใช้วิธีการกำหนดขา GPIO ไว้สองตัว ตัวหนึ่งเป็น output แบบ open-drain อีกตัวเป็น input (อาจมี R-pull up) แล้วต่อขาทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นบัส 1-wire







สรุปหัวข้อ

- 날 1-wire เป็นบัสสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมความเร็วต่ำที่ถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการการสื่อสารแบบ ซับซ้อน
- 🎍 อุปกรณ์เหล่านี้ส่วนมากมักกินไฟน้อย ดังนั้นจึงอาจใช้กระแสไฟจากบนสายข้อมูลนำมาเป็นไฟเลี้ยงให้กับ อุปกรณ์ ทำให้เหลือสายเพียงเส้นเดียว (ไม่รวม ground) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า 1-wire
 - มาตรฐานของการรับส่งข้อมูลอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นกับการกำหนดของอุปกรณ์แต่ละตัว
 - 🔐 แต่โดยทั่วไปแล้ว จะรับส่งข้อมูลในลักษณะบิตข้อมูลหลายบิตต่อเนื่องไปในคราวเดียว
 - (สำหรับบิต 1) และ 1 ทำได้โดยการกำหนดคาบเวลาของช่วงพัลส์บวกให้มีความยาวสั้น (สำหรับบิต 0) หรือยาวมากกว่า

