

ใบเนื้อหา	หน้าที่ 1
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7
ର୍ଗ ଓ ୧୯.୯	

ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

# หน่วยที่ 7 การใช้งานอินเตอร์รัฟต์ การใช้งานอินเตอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

#### 1. ความหมายของการอินเทอร์รัปต์

การอินเทอร์รัปต์ คือ การขัดจังหวะการประมวลผลของ CPU ในช่วงเวลาใด ๆ ให้ไปประมวลผลโปรแกรมที่ รองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์นั้น ๆ และเมื่อ CPU ประมวลผลโปรแกรมของการอินเทอร์รัปต์เรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับมาประมวลผลโปรแกรมในช่วงเวลาปกติที่ถูกขัดจังหวะไป

โดยขบวนการทำงานของการอินเทอร์รัปต์ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นมีขั้นตอนคือ เมื่อมีการกำหนด รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการอินเทอร์รัปต์ของโมดูลพิเศษใด ๆ ให้ยอมรับการอินเทอร์รัปต์ เมื่อมีสัญญาณอินเทอร์รัปต์ เข้ามาตามเงื่อนไข CPU จะทำการขัดจังหวะการประมวลผลของ CPU ในช่วงเวลาใด ๆ ให้ไปประมวลผลโปรแกรมที่ รองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์นั้น ๆ โดยจะทำการเก็บตำแหน่งแอดเดรสของการประมวลผลปัจจุบันไว้ใน หน่วยความจำสแตก หลังจากนั้น CPU จะทำการกำหนดตำแหน่งแอดเดรสของการประมวลผลโปรแกรมใหม่เป็น ตำแหน่งแอดเดรสเวกเตอร์ของโปรแกรมที่รองรับการอินเทอร์รัปต์นั้น ๆ และเมื่อ CPU ประมวลผลโปรแกรมที่ รองรับการอินเทอร์รัปต์เรียบร้อยแล้วก็จะทำการโหลดตำแหน่งแอดเดรสของโปรแกรมก่อนหน้านั้นที่ถูกขัดจังหวะมา จากหน่วยความจำสแตกเพื่อกลับไปประมวลผลโปรแกรมหลักตามเดิมก่อนที่จะมีการอินเทอร์รัปต์

#### 2. ประเภทของการอินเทอร์รัปต์

การอินเทอร์รัปต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถแบ่งประเภทตามแหล่งกำเนิดสัญญาณอินเทอร์รัปต์ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

- 1. การอินเตอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก หมายถึงเงื่อนไขของการอินเทอร์รัปต์จะต้องถูก กระตุ้นการทำงานด้วยสัญญาณภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น การรีเซตของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ถูก กระตุ้นด้วยสัญญาณที่ขารีเซต และการอินเทอร์รัปต์ด้วยขาสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์มีขาสัญญาณที่รองรับการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกดังนี้
- 1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51RD2 จะมีขาสัญญาณที่รับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกคือขา P3.2 (INTO) และขา P3.3(INTO)
- 1.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 จะมีขาสัญญาณที่รับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกคือขา RB0(INT) และขา PORTB Change
- 1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 จะมีขาสัญญาณที่รับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกคือขา PD2(INT0) , PD3(INT1) และขา PB2(INT2)



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 2
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7
1	

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

- 2. การอินเตอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายใน หมายถึงเงื่อนไขของการอินเทอร์รัปต์จะถูกกระตุ้นการ ทำงานด้วยสัญญาณจากโมดูลพิเศษภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น การทำงานของโมดูล Timer/Counter เป็น ต้น โดยไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์จะมีแหล่งกำเนิดสัญญาณการอินเทอร์รัปต์จากภายในดังนี้
- 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51RD2 จะมีแหล่งกำเนิดสัญญาณการอินเทอร์รัปต์จากการทำงานของ โมดูลพิเศษภายในที่เป็นไปตามเงื่อนไขของการอินเทอร์รัปต์ ได้แก่ Timer/Counter 0 , Timer/Counter 1 , Timer/Counter 2 และ UART
- 2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 จะมีแหล่งกำเนิดสัญญาณการอินเทอร์รัปต์จากการทำงานของ โมดูลพิเศษภายในที่เป็นไปตามเงื่อนไขของการอินเทอร์รัปต์ ได้แก่ Timer/Counter 0 , Timer/Counter 1 , Timer/Counter 2 , Comparator , ADC , EEPROM , Capture/Compare/PWM , EUSART และ MSSP (SPI , I2C)
- 2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 จะมีแหล่งกำเนิดสัญญาณการอินเทอร์รัปต์จากการทำงานของ โมดูลพิเศษภายในที่เป็นไปตามเงื่อนไขของการอินเทอร์รัปต์ ได้แก่ Timer/Counter 0 , Timer/Counter 1 , Timer/Counter 2 , Comparator , ADC , EEPROM , USART , SPI , I2C และ Store Program Memory Ready

#### 3. แอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์

1.1

แอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์ คือตำแหน่งหน่วยความจำโปรแกรมที่รองรับการเขียนโปรแกรม อินเตอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณอินเทอร์รัปต์นั้น ๆ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเขียนโปรแกรม เกี่ยวกับการอินเทอร์รัปต์ เพราะถ้าเขียนโปรแกรมรองรับการอินเทอร์รัปต์ผิดตำแหน่งหรือไม่ถูกต้อง จะเป็นผลให้ โปรแกรมที่สร้างขึ้นทำงานผิดพลาดจนอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์หยุดทำงาน หรือที่เรียกว่า "แฮงก์" หรืออาจทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เกิดขบวนการรีเซต

การเขียนโปรแกรมรองรับการอินเทอร์รัปต์ด้วยภาษาแอสเซมบลีจะต้องขึ้นต้นด้วยคำสั่ง ORG แล้วตามด้วย ตำแหน่งแอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์นั้น ๆ เพื่อเป็นการบอกให้ CPU ทราบว่าเมื่อมีการอินเทอร์รัปต์จาก แหล่งที่กำหนดให้มาประมวลผล ณ ตำแหน่งนี้ และเมื่อจบโปรแกรมที่รองรับการอินเทอรีรัปต์จะต้องปิดท้ายด้วย คำสั่งออกจากโปรแกรมย่อยการอินเตอร์รัปต์ เช่นคำสั่ง RETI เป็นต้น แต่ในการเขียนด้วยโปรแกรมภาษาซี จะมีการ ประกาศหัวฟังก์ชันที่ทำให้ตัวคอมไพเลอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนั้น ๆ ทราบว่าฟังก์ชันย่อยนี้เป็นฟังก์ชันที่ ใช้สำหรับการบริการอินเตอร์ โดยจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป

สำหรับแอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์มีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 แอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์ในไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89C51ED2 เป็นดังรูปตารางที่
- 3.2 แอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์ในไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F887 จะมีเพียงตำแหน่ง เดียวคือ แอดเดรส 0x0004 เมื่อต้องการทราบว่าเกิดการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดใดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเขียน โปรแกรมในการตรวจสอบการอินเทอร์รัปต์จากรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 3
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

# ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

3.3 แอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์ในไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATMEGA32 เป็นดังรูปตารางที่

1.2

Interrupt Source	Vector Address
IE0	0003H
TF0	000BH
IE1	0013H
TF1	001BH
RI & TI	0023H
TF2 & EXF2	002BH

รูปที่ 1.1 แสดงตารางตำแหน่งแอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งต่างของ AT89C51ED2

Vector No.	Program Address <sup>(2)</sup>	Source	Interrupt Definition		
1 \$000 <sup>(1)</sup> RESET			External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR		
			Reset		
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0		
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1		
4	\$006	INT2	External Interrupt Request 2		
5	\$008	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match		
6	\$00A	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow		
7	\$00C	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event		
8 \$00E		TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A		
9 \$010		TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B		
10 \$012		TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow		
11 \$014 TIMERO		TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match		
12 \$016 TIMER0 OVF		TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow		
13 \$018 SPI, STC		SPI, STC	Serial Transfer Complete		
14	\$01A	USART, RXC	USART, Rx Complete		
15	\$01C	USART, UDRE	USART Data Register Empty		
16	\$01E	USART, TXC	USART, Tx Complete		
17	\$020	ADC	ADC Conversion Complete		
18	\$022	EE_RDY	EEPROM Ready		
19	\$024	ANA_COMP	Analog Comparator		
20	\$026	TWI	Two-wire Serial Interface		
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready		

รูปที่ 1.2 แสดงตารางตำแหน่งแอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งต่างของ ATMEGA32



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 4
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7
d	

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

## 4. การเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

การเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก นั้น จะต้องเริ่มด้วยการกำหนดรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเปิดการทำงานของการอินเทอร์รัปต์ และยอมรับให้เกิด การอินเทอร์รัปต์ได้ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์และแต่ละตระกูลมีวิธีการดังนี้

4.1 การเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์ใน Keil uVision3

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 มีขาสัญญาณที่รับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกคือขา P3.2 (INTO) และขา P3.3(INT1) โดยแต่ละขาจะทำงานที่สัญญาณลอจิก "0" หรือสัญญาณขอบขาลงก็ได้ด้วยการกำหนด ที่รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการอินเทอร์รัปต์ของช่องนั้น ๆ ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 มีรีจิสเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับการอินเทอร์รัปต์ดังนี้

TCON คือรีจิสเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของ Timer/Counter 0 , 1 และการอินเทอร์รัปต์จาก ขาสัญญาณอินเทอร์รัปต์ ซึ่งมีบิตที่เกี่ยวข้องกับการอินเทอร์รัปต์จากขาสัญญาณภายนอกคือบิต

IE1 เป็นบิตที่แสดงสถานะลอจิก '1' เมื่อมีการจับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ได้ที่ขา INT1 และจะเป็น ลอจิก '0' เองอัตโนมัติเมื่อ CPU ประมวลผลโปรแกรมที่รองรับการอินเทอร์รัพต์

IT1 เป็นบิตสำหรับกำหนดลักษณะการจับสัญญาณอินเทอร์รัปที่ขา INT1 เมื่อกำหนดค่าให้เป็นลอจิก '1' จะทำการตรวจับสัญญาณการอินเทอร์รัปต์ที่มีลักษณะสัญญาณขอบขาลง แต่ถ้ากำหนดเป็นลอจิก '0' จะทำการตรวจับสัญญาณการอินเทอร์รัปต์ที่มีลักษณะสัญญาณลอจิก '0' ที่มีคาบเวลาไม่น้อยกว่า 1 แมชชีนไซเกิล

IEO เป็นบิตที่แสดงสถานะลอจิก '1' เมื่อมีการจับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ได้ที่ขา INTO และจะเป็น ลอจิก '0' เองอัตโนมัติเมื่อ CPU ประมวลผลโปรแกรมที่รองรับการอินเทอร์รัพต์

ITO เป็นบิตสำหรับกำหนดลักษณะการจับสัญญาณอินเทอร์รัปที่ขา INTO เมื่อกำหนดค่าให้เป็นลอจิก '1' จะทำการตรวจับสัญญาณการอินเทอร์รัปต์ที่มีลักษณะสัญญาณขอบขาลง แต่ถ้ากำหนดเป็นลอจิก '0' จะทำการตรวจับสัญญาณการอินเทอร์รัปต์ที่มีลักษณะสัญญาณลอจิก '0' ที่มีคาบเวลาไม่น้อยกว่า 1 แมชชีนไซเกิล

TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
รูปที่ 1.3 แสดงบิตข้อมูลภายในรีจิสเตอร์ TCON							

IE คือ รีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเปิดการทำงานของโมดูลอินเทอร์รัปต์ และให้มีการยอมรับการอิน เทอร์รัปต์จากแหล่งที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการใช้งานดังรูปที่ 1.4

IP คือ รีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเรียงความสำคัญของแหล่งกำเนิดสัญญาณอินเทอร์รัปต์ เมื่อมีการ เปิดการยอมรับให้เกิดการอินเทอร์รัปต์ได้มากกว่า 1 แหล่ง ซึ่งจะเรียงความสำคัญของการอินเทอร์รัปต์จากบิต 0 ไป ยังบิต 7 ของรีจิสเตอร์ IP ดังรายละเอียดการใช้งานในรูปที่ 1.5



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 5
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

#### IE: INTERRUPT ENABLE REGISTER. BIT ADDRESSABLE.

If the bit is 0, the corresponding interrupt is disabled. If the bit is 1, the corresponding interrupt is enabled.

EA	_	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0				
EA	IE.7		Disables all interrupts. If $EA = 0$ , no interrupt will be acknowledged. If $EA = 1$ , each interrupt ource is individually enabled or disabled by setting or clearing its enable bit.								
_	IE.6	Not implen	ot implemented, reserved for future use.*								
ET2	IE.5	Enable or c	Enable or disable the Timer 2 overflow or capture interrupt (8052 only).								
ES	IE.4	Enable or c	Enable or disable the serial port interrupt.								
ET1	IE.3	Enable or c	Enable or disable the Timer 1 overflow interrupt.								
EX1	IE.2	Enable or c	Enable or disable External Interrupt 1.								
ET0	IE.1	Enable or c	Enable or disable the Timer 0 overflow interrupt.								
EX0	IE.0	Enable or o	Enable or disable External Interrupt 0.								

<sup>\*</sup>User software should not write 1s to reserved bits. These bits may be used in future MCS-51 products to invoke new features. In that case, the reset or inactive value of the new bit will be 0, and its active value will be 1.

## รูปที่ 1.4 แสดงรายละเอียดการใช้งานรีจิสเตอร์ IE

#### IP: INTERRUPT PRIORITY REGISTER. BIT ADDRESSABLE.

If the bit is 0, the corresponding interrupt has a lower priority and if the bit is 1 the corresponding interrupt has a higher priority.

_	_	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0		
_	IP. 7 Not implemented, reserved for future use.*								
_	IP. 6 Not implemented, reserved for future use.*								
PT2	IP. 5 Defines the Timer 2 interrupt priority level (8052 only).								
PS	IP. 4 Defines the Serial Port interrupt priority level.								
PT1	IP. 3 Defines the Timer 1 interrupt priority level.								
PX1	IP. 2 Defines External Interrupt 1 priority level.								
PT0	IP. 1 Defines the Timer 0 interrupt priority level.								
PX0	IP. 0 De	fines the E	ternal Int	errupt 0 pr	iority level.				

<sup>\*</sup>User software should not write 1s to reserved bits. These bits may be used in future MCS-51 products to invoke new features. In that case, the reset or inactive value of the new bit will be 0, and its active value will be 1.

## รูปที่ 1.5 แสดงรายละเอียดการใช้งานรีจิสเตอร์ IP

และการเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 โดยใช้โปรแกรม Keil uVision3 สามารถทำได้ดังนี้

1. การเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับอินเทอร์รัปต์จากขา INTO

```
void function_name () interrupt 0{
    statement instruction;
}
```

2. การเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับอินเทอร์รัปต์จากขา  $\overline{\text{INT1}}$ 

```
void function_name () interrupt 2{
    statement instruction;
```

}



Legend: R = Readable bit

n - Value at DOD

ใบเนื้อหา	หน้าที่ 6
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

U = Unimplemented bit, read as '0'

v - Rit is unknown

'0' - Bit is cleared

### ชื่อหน่วย การใช้งานอินเทอร์รัปต์

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

4.2 การเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์ใน XC8

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 มีขาสัญญาณที่รับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกคือขา RB0(INT) และขา PORTB Change โดยสามารถกำหนดลักษณะของสัญญาณอินเทอร์รัปต์ได้ด้วยการกำหนดรีจิสเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับการอินเทอร์รัปต์ดังนี้

INTCON คือรีจิสเตอร์ที่ควบคุมการปิดเปิดการอินเทอร์รัปต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมด และเปิด การยอมรับให้เกิดการอินเทอร์รัปต์บางแหล่ง โดยเฉพาะจากแหล่งกำเนิดสัญญาณการอินเทอร์รัปต์จากขาสัญญาณ ภายนอกดังรายละเอียดการใช้งานรีจิสเตอร์รูปที่ 1.6

REGISTER 2-3: INTCON: INTERRUPT CONTROL REGISTER

W = Writable bit

'1' - Rit ic cot

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	T0IE	INTE	RBIE <sup>(1,3)</sup>	T0IF <sup>(2)</sup>	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

-n = Value a	I POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown
bit 7	GIE: Glo	bal Interrupt Enable bit		
		iles all unmasked interrupts bles all interrupts	5	
bit 6	1 = Enab	ripheral Interrupt Enable bi des all unmasked periphera des all peripheral interrupts	al interrupts	
bit 5	1 = Enab	ner0 Overflow Interrupt Ena les the Timer0 interrupt bles the Timer0 interrupt	able bit	
bit 4	1 = Enab	T External Interrupt Enable les the INT external interru bles the INT external interru	pt	
bit 3	1 = Enab	ORTB Change Interrupt En- ples the PORTB change into ples the PORTB change int	errupt	
bit 2	1 = TMR	ner0 Overflow Interrupt Flag 0 register has overflowed (i 0 register did not overflow	g bit <sup>(2)</sup> must be cleared in software)	
bit 1	1 = The I	T External Interrupt Flag bit NT external interrupt occur NT external interrupt did no	red (must be cleared in softwa	are)
bit 0	1 = Whe softv	vare)	0	changed state (must be cleared

Note 1: IOCB register must also be enabled.

T0IF bit is set when Timer0 rolls over. Timer0 is unchanged on Reset and should be initialized before clearing T0IF bit.

3: Includes ULPWU interrupt.

รูปที่ 1.6 แสดงรายละเอียดการใช้งานรีจิสเตอร์ INTCON เพื่อควบคุมการอินเทอร์รัปต์ภายนอก



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 7
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

OPTION\_REG คือรีจิสเตอร์ที่ควบคุมการทำ Internal Pull up ที่ PORTB, เลือกลักษณะสัญญาณของ ขาอินเทอร์รัปต์ และกำหนดคุณสมบัติการทำงานของโมดูล Timer/Counter 0 ซึ่งบิตที่เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะ การรับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ที่ขา RB0 (INT) คือบิต INTEDG ถ้าบิตนี้ถูกกำหนดให้มีค่าเป็นลอจิก '0' อินเทอร์รัปต์ที่ขา RB0 (INT) จะทำงานที่สัญญาณขอบขาลง แต่ถ้าบิตนี้ถูกกำหนดให้มีค่าเป็นลอจิก '1' อินเทอร์รัปต์ที่ขา RB0 (INT) จะทำงานที่สัญญาณขอบขาขึ้น ดังรายละเอียดการใช้งานรีจิสเตอร์ในรูปที่ 1.7

REGISTER 5-1: OPTION\_REG: OPTION REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit 7							bit 0

Legend:			
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit	, read as '0'
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown

bit 7 RBPU: PORTB Pull-up Enable bit 1 = PORTB pull-ups are disabled 0 = PORTB pull-ups are enabled by individual PORT latch values bit 6 INTEDG: Interrupt Edge Select bit 1 = Interrupt on rising edge of INT pin 0 = Interrupt on falling edge of INT pin T0CS: TMR0 Clock Source Select bit bit 5 1 = Transition on T0CKI pin 0 = Internal instruction cycle clock (Fosc/4) bit 4 T0SE: TMR0 Source Edge Select bit 1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin 0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin bit 3 PSA: Prescaler Assignment bit 1 = Prescaler is assigned to the WDT 0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module bit 2-0 PS<2:0>: Prescaler Rate Select bits

BIT VALUE	TMR0 RATE	WDT RATE
000	1:2	1:1
001	1:4	1:2
010	1:8	1:4
011	1:16	1:8
100	1:32	1:16
101	1:64	1:32
110	1:128	1:64
111	1:256	1:128

Note 1: A dedicated 16-bit WDT postscaler is available. See Section 14.5 "Watchdog Timer (WDT)" for more information.

รูปที่ 1.7 แสดงรายละเอียดการใช้งานรีจิสเตอร์ OPTION\_REG เพื่อควบคุมการอินเทอร์รัปต์ภายนอก



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 8
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

และการเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณ ภายนอกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 โดยใช้โปรแกรม MPLAB X และคอมไพเลอร์ XC8 สามารถทำได้ ดังนี้

```
void __interrupt() function_name (){
    statement instruction;
    return;
}
```

4.3 การเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์ใน avr GCC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 มีขาสัญญาณที่รับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกคือขา PD2(INT0), PD3(INT1) และขา PB2(INT2) โดยแต่ละขาจะสามารถกำหนดลักษณะของสัญญาณที่จะมากระตุ้นให้เกิดการอิน เทอร์รัปต์ได้ ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 มีรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการอินเทอร์รัปต์ดังนี้

SREG คือรีจิสเตอร์ที่หน้าที่ในการแสดงสถานะการประมวลผลของ CPU และควบคุมการปิดเปิดการ ทำงานของการอินเทอร์รัปต์ทั้งหมดที่บิต 7 หรือบิต I ในกรณีภาษาแอสเซมบลีจะใช้คำสั่ง SEI ในการเปิดการทำงาน ของการอินเทอร์รัปต์ และใช้คำสั่ง CLI ในการปิดการทำงานของการอินเทอร์รัปต์ ส่วนการเขียนโปรแกรมภาษาซีจะ ใช้ฟังก์ชัน sei() ในการเปิดการทำงานของการอินเทอร์รัปต์ และใช้ฟังก์ชัน cli() ในการปิดการทำงานของการอินเทอร์รัปต์

MCUCR คือรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะสัญญาณการอินเทอร์รัปต์ที่ขา INT0 และ INT1 โดยใช้บิต ISC11:ISC10 และ ISC01:ISC00 ดังรูปที่ 1.8

ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

รูปที่ 1.8 การกำหนดบิต ISC11:ISC10 และ ISC01:ISC00 ของรีจิสเตอร์ MCUCR



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 9
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

MCUCSR คือรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่แสดงสถานะการทำงานของ CPU และเลือกลักษณะของสัญญาณที่จะ มากระตุ้นการอินเทอร์รัปต์ที่ขา INT2 ด้วยการกำหนดที่บิต ISC2 ถ้า ISC2 มีค่าเป็นลอจิก '0' การอินเทอร์รัปต์ที่ขา INT2 จะถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณขอบขาลง แต่ถ้า ISC2 มีค่าเป็นลอจิก '1' การอินเทอร์รัปต์ที่ขา INT2 จะถูกกระตุ้น ด้วยสัญญาณขอบขาขึ้น

GICR คือรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ปิดเปิดการยอมรับให้เกิดการอินเทอร์รัปต์ที่ขา INT0 , INT1 และ INT2 ดัง รายละเอียดการใช้งานรีจิสเตอร์ในรูปที่ 1.9

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INT1	INT0	INT2	-	-	-	IVSEL	IVCE	GICR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### • Bit 7 - INT1: External Interrupt Request 1 Enable

When the INT1 bit is set (one) and the I-bit in the Status Register (SREG) is set (one), the external pin interrupt is enabled. The Interrupt Sense Control1 bits 1/0 (ISC11 and ISC10) in the MCU General Control Register (MCUCR) define whether the External Interrupt is activated on rising and/or falling edge of the INT1 pin or level sensed. Activity on the pin will cause an interrupt request even if INT1 is configured as an output. The corresponding interrupt of External Interrupt Request 1 is executed from the INT1 interrupt Vector.

#### • Bit 6 - INT0: External Interrupt Request 0 Enable

When the INT0 bit is set (one) and the I-bit in the Status Register (SREG) is set (one), the external pin interrupt is enabled. The Interrupt Sense Control0 bits 1/0 (ISC01 and ISC00) in the MCU General Control Register (MCUCR) define whether the External Interrupt is activated on rising and/or falling edge of the INT0 pin or level sensed. Activity on the pin will cause an interrupt request even if INT0 is configured as an output. The corresponding interrupt of External Interrupt Request 0 is executed from the INT0 interrupt vector.

#### Bit 5 – INT2: External Interrupt Request 2 Enable

When the INT2 bit is set (one) and the I-bit in the Status Register (SREG) is set (one), the external pin interrupt is enabled. The Interrupt Sense Control2 bit (ISC2) in the MCU Control and Status Register (MCUCSR) defines whether the External Interrupt is activated on rising or falling edge of the INT2 pin. Activity on the pin will cause an interrupt request even if INT2 is configured as an output. The corresponding interrupt of External Interrupt Request 2 is executed from the INT2 Interrupt Vector.

รูปที่ 1.9 การกำหนดบิต INTO , INT1 และ INT2 ของรีจิสเตอร์ GICR

GIFR คือรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่แสดงสถานะการกระตุ้นให้เกิดการอินเทอร์รัปต์ที่ขา INTO, INT1 และ INT2 ด้วยบิต INTF0, INTF1 และ INTF2 โดยจะมีค่าเป็นลอจิก '1' เมื่อมีสัญญาณกระตุ้นการอินเทอร์รัปต์ตาม เงื่อนไข และกลับเป็นลอจิก '0' อัตโนมัติเมื่อมีการประมวลผลโปรแกรมที่รองรับการอินเทอร์รัปต์นั้น ๆ



}

ใบเนื้อหา	หน้าที่ 10
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

## ชื่อหน่วย การใช้งานอินเทอร์รัปต์

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

และการเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับการทำงานของการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณ ภายนอกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 โดยใช้โปรแกรม AVR Studio 6.2 และคอมไพเลอร์ avr GCC สามารถทำได้ดังนี้

```
    การเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับอินเทอร์รัปต์จากขา INTO ISR (INTO_vect){
        statement instruction;
    }
    Ansเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับอินเทอร์รัปต์จากขา INT1 ISR (INT1_vect){
        statement instruction;
    }
    Ansเขียนฟังก์ชันภาษาซีเพื่อรองรับอินเทอร์รัปต์จากขา INT2 ISR (INT2_vect){
        statement instruction;
    }
```

## 5. การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกนั้นผู้ออกแบบและพัฒนาจะต้องเขียนฟังก์ชั่น สำหรับการอินเทอร์รัปต์ และสั่งงานรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเปิดการทำงานของการอินเทอร์รัปต์ ส่วนการ ประมวลผลในฟังก์ชันอินเทอร์รัปต์ ถ้าต้องการนำข้อมูลภายในฟังก์ชันการอินเทอร์รัปต์ไปใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากฟังก์ชันอินเทอร์รัปต์ จะต้องทำการประกาศตัวแปรแบบ volatile ดังที่ได้อธิบายในเนื้อหาเรื่อง ภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนการใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของเนื้อหาในหน่วยนี้ จะยกตัวอย่างเป็นการนับค่าจากสัญญาณภายนอกด้วยวิธีการอินเทอร์รัปต์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 , PIC16F877 และ AVR ดังนี้


## 5.1 การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของ AT89C51ED2

การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของ AT89C51ED2 จะขอยกตัวอย่างเป็น โปรแกรมนับสัญญาณด้วยการรับสัญญาณอินเทอร์รัปต์จากภายนอกที่ขา INTO โดยโปรแกรมการอินเทอร์รัปต์จะถูก กระตุ้นการทำงานด้วยสัญญาณขอบขาลงดังรูปที่ 1.10



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 11
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

# ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก



รูปที่ 1.10 แสดงวงจรทดสอบการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งสัญญาณภายนอกของ AT89C51ED2 **ตัวอย่าง**โปรแกรมของวงจรในรูปที่ 1.10

```
#include <at89c51xd2.h>
sbit ext0 = P3^2;
volatile unsigned char count=0;

void init_int0(){
        P2 = count;
        IT0 = 1;
        EX0 = 1;
        EA = 1;
}

void ext_int0() interrupt 0{
        count++;
        P2 = count;
        while(ext0 == 0);
}
```




ใบเนื้อหา	หน้าที่ 12
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

# ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

```
void main(){
    init_int0();
    while(1);
}
```

## 5.2 การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของ PIC16F887

การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของ PIC16F887 จะขอยกตัวอย่างเป็น โปรแกรมนับสัญญาณด้วยการรับสัญญาณอินเทอร์รัปต์จากภายนอกที่ขา INT โดยโปรแกรมการอินเทอร์รัปต์จะถูก กระตุ้นการทำงานด้วยสัญญาณขอบขาขึ้นดังรูปที่ 1.11



รูปที่ 1.11 แสดงวงจรทดสอบการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งสัญญาณภายนอกของ PIC16F887 **ตัวอย่าง**โปรแกรมของวงจรในรูปที่ 1.11

```
#define _XTAL_FREQ 20000000
#include <xc.h>
#define ext RB0
```

volatile unsigned char count=0;



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 13
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

```
void init_ext(){
  TRISD = 0;
  ANSELH = 0;
  TRISBbits.TRISB0 = 1;
  PORTD = count;
  OPTION REGbits.INTEDG = 1;
  INTCONbits.INTE = 1;
  INTCONbits.GIE = 1;
}
void interrupt() extINT(){
  count++;
  PORTD = count;
  INTCONbits.INTF = 0;
  return;
void main(){
       init_ext();
  while(1);
```


# 5.3 การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของ ATMEGA32

การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของ ATMEGA32 จะขอยกตัวอย่างเป็น โปรแกรมนับสัญญาณด้วยการรับสัญญาณอินเทอร์รัปต์จากภายนอกที่ขา INTO โดยโปรแกรมการอินเทอร์รัปต์จะถูก กระตุ้นการทำงานด้วยสัญญาณขอบขาลงดังรูปที่ 1.12



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 14
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

# ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก



รูปที่ 1.12 แสดงวงจรทดสอบการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งสัญญาณภายนอกของ ATMEGA32 **ตัวอย่าง**โปรแกรมของวงจรในรูปที่ 1.12




ใบเนื้อหา	หน้าที่ 15
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

## ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก

```
ISR (INTO_vect){
            count++;
            PORTC = count;
}
int main(){
            init_extINT0();
            while(1);
            return 0;
}
```

## 5.4 การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของบอร์ด Arduino Uno R3

การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอกของบอร์ด Arduino Uno R3 ซึ่งมี ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATMEGA328P เป็น CPU ประจำบอร์ด และมีการใช้งานขาอินเตอร์รัปต์ภายนอก เช่นเดียวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 เพียงแต่มีขาอินเตอร์รัปต์ภายนอกเพียงสองขาคือ ขา INTO และ INT1 ซึ่งเมื่อเทียบกับขาของบอร์ด Arduino คือขา D2 และ D3 ดังรูปที่ 1.13




รูปที่ 1.13 แสดงตำแหน่งขา INTO และ INT1 ของบอร์ด Arduino UNO R3



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 16
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7

# ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก



รูปที่ 1.14 แสดงวงจรทดสอบการอินเทอร์รัปต์จากแหล่งสัญญาณภายนอกของบอร์ด Arduino UNO R3 ตัวอย่างโปรแกรมของวงจรในรูปที่ 1.14

```
volatile uint8_t count = 0;
ISR(INT0_vect){
  count++;
  PORTB = count;
}

void setup(){
  DDRB = 0x03f;
  PORTB = 0;
  DDRD &= 0xfb;
  PORTD |= 0x04;
  EICRA = 0x02; //The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
  EIMSK = 0x01;
}

void loop(){
}
```



# แบบฝึกหัด หน้าที่ 1 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 7

# ชื่อหน่วย การใช้งานอินเทอร์รัปต์

ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก		
<u>คำสั่ง</u> จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง		
1. ให้ความหมายของการอินเทอร์รัปต์		
2. แหล่งกำเนิดการอินเทอร์รัปต์สามารถแบ่งออกเป็นได้กี่แหล่ง อะไรบ้าง		
ું કું કું કું કું કું કું કું કું કું ક		
3. แอดเดรสเวกเตอร์ของการอินเทอร์รัปต์มีความสำคัญอย่างไร		
4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 มีขารับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกกี่ขา อะไรบ้าง		
The same of the second		
5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 มีขารับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกกี่ขา อะไรบ้าง		
6. ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 มีขารับสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกกี่ขา อะไรบ้าง		
7		
7. การเลือกลักษณะของสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกที่ขา P3.3 ของ AT89C51ED2 จะต้องทำอย่างไร		



# หน้าที่ 2 แบบฝึกหัด

A System	ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 7
MAL EDUCATION COM	ชื่อหน่วย การใช้งานอินเทอร์รัปต์	
ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอ	- รร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก	
8. การเลือกลักษณะของสัเ	บูญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกที่ขา RB0 ของ PIC16F887 จะต้องทำอย่า	งไร
9. การเลือกลักษณะของสัเ	บูญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกที่ขา PD3 ของ ATMEGA32 จะต้องทำอย่า	างไร
10 22   20   20   20   20   20   20   20	 องรับการอินเทอร์รัปต์ภายนอกที่ขา INT2 ของ ATMEGA32 จะต้องเขีย	เมเลยโดยไร
TO: 1111910018M411018PM631	MAINITI JURI SCADJINI A NUI TO INTOLIUNO I INTOLIUNIAN AT MENUNCOC	TREO INES