

ใบงานที่ 14	หน้าที่ 1
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

จุดประสงค์การเรียนการสอน

จดประสงค์ทั่วไป

- 1. เพื่อให้มีทักษะในการใช้งานการรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI
- 2. เพื่อให้มีทักษะในเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ 12C และ SPI กับ อุปกรณ์ภายนอก
- 3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Proteus ในการจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับส่ง ข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI กับอุปกรณ์ภายนอก
 - 4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 1. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
- 2. ต่อวงจรเพื่ออ่านค่าฐานเวลาจริงกับอุปกรณ์ DS1307 ด้วยระบบบัส I2C ได้
- 3. ต่อวงจรเพื่ออ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208 ด้วยระบบบัส SPI ได้
- 4. เขียนโปรแกรมเพื่อติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านระบบบัส I2C และ SPI ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
- 5. ใช้โปรแกรม Proteus เพื่อจำลองการทำงานของอุปกรณ์ DS1307 และ MCP3208 ร่วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
- 6. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
- 2. มีความอดทนอดกลั้น
- 3. มีความรักสามัคคีในการปฏิบัติงาน
- 4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
- 5. มีการคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน

1.	ใบความรู้เรื่องการรับส ^{ิ้} งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI	1	ชุด
2.	ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์	1	ชุด
3.	มัลติมิเตอร์	1	ตัว
4.	สายต่อวงจร	40	เส้น
5.	คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Proteus 7.8SP2	1	เครื่อง



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 2
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8
4	

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

. 6 9	. 6
6. บอร์ดฐานเวลาจริง DS1307	1 บอรด
0. 00 3713 186 361 13 37 03 130 1	1 00 9/1

7. ไอซี MCP3208

1 ตัว

8. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10k Ω

1 ตัว


ข้อควรระวัง

ขณะปฏิบัติการทดลองห้ามหยอกล้อเล่นกัน และห้ามนำสายต่อลัดวงจรระหว่างขั้วไฟ Vcc 5V กับ GND ข้อเสนอแนะ

ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนใช้งาน รวมถึงควรศึกษาและปฏิบัติตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน (Step Operation)

- 1. การอ่านค่าฐานเวลาจริงกับอุปกรณ์ DS1307 ด้วยระบบบัส I2C โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2
- 1.1 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 1.1 เพื่อทดลองการอ่านค่าฐานเวลาจริงจาก DS1307



รูปที่ 1.1 รูปวงจรการอ่านค่าฐานเวลาจริงจาก DS1307 ด้วย AT89C51ED2



ใบงานที่ 14

หน้าที่ 3

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

1.2 จากวงจรในข้อที่ 1.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม Keil uVision3 ตามขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ ได้ไฟล์นามสกุล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป #include <at89c51xd2.h>

```
#define XTAL 22118400
#define scl P1 0
#define sda P1 1
unsigned char ascii[] = "0123456789ABCDEF";
void delay(int time){
       unsigned char x;
       for(:time>0:time--)
               for(x=200;x>0;x--);
unsigned char uart_getc(){
       while(RI == 0);
       RI = 0;
       return SBUF;
}
void uart_putc(unsigned char dat){ //Send 1 Character
       SBUF = dat:
       while(TI == 0);
       TI = 0;
void uart puts(unsigned char *str){ //Send String
       while(*str != '\0') uart putc(*str++);
```



ใบงานที่ 14

หน้าที่ 4

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void uart_init(int baud){
                              //Use XTAL 22.1184MHz
       SCON = 0x50;
                              //RX Enable Data 8 bit Baud rate variable
       TMOD = (TMOD & 0x0f) | 0x20; // Timer1 mode 8 Auto reload
       TH1 = 256 - ((XTAL/384)/baud);
       TL1 = TH1;
       TR1 = 1;
void i2c_delay(){
       unsigned char i;
       for(i=15;i>0;i--);
}
void i2c clk(){
       i2c delay();
       scl = 1;
       i2c delay();
       scl = 0;
}
void i2c_start(){
       if(scl) scl = 0;
       sda = 1:
       scl = 1;
       i2c_delay();
       sda = 0;
       i2c_delay();
       scl = 0;
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 5
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
void i2c_stop(){
        if(scl) scl = 0;
        sda = 0;
       i2c_delay();
        scl = 1;
        i2c delay();
        sda = 1;
bit i2c_wrdata(unsigned char dat){
       bit data_bit;
        unsigned char i;
        for (i=0;i<8;i++)
               data_bit = dat & 0x80;
               sda = data bit;
               i2c_clk();
               dat = dat << 1;
        }
        sda = 1;
       i2c_delay();
        scl = 1;
        i2c_delay();
        data_bit = sda;
        scl = 0;
        i2c_delay();
        return (data_bit);
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 6 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
unsigned char i2c_rddata(){
        bit rd bit;
        unsigned char i,dat;
        dat = 0x00;
        for (i=0;i<8;i++){
                 i2c_delay();
                 scl = 1;
                 i2c_delay();
                 rd bit = sda;
                 dat = dat << 1;
                 dat = dat | rd_bit;
                 scl = 0;
        }
        sda = 1;
        i2c_delay();
        i2c_clk();
        scl = 1;
        return (dat);
void i2cWriteByte(unsigned char control,unsigned char addr,unsigned char dat){
        bit err = 0;
        do{
                 i2c_start();
                 err = i2c_wrdata(control);
                 if(err == 0){
                          err = i2c_wrdata(addr);
                          if(err == 0){
                                    err = i2c_wrdata(dat);
                                    i2c_stop();
        }while(err);
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 7 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
unsigned char i2cReadByte(unsigned char control,unsigned char addr){
       bit err = 0;
       unsigned char dat;
       do{
               i2c start();
               err = i2c wrdata(control);
               if(err == 0){
                       err = i2c wrdata(addr);
                       if(err == 0){
                               i2c_start();
                               err = i2c wrdata(control+1);
                               if(err == 0){
                                       dat = i2c rddata();
                                       i2c_stop();
                               }
                       }
       }while(err);
       return (dat);
void i2c init(){
       scl = 1:
       sda = 1;
}
void showSec(unsigned char dat){
       uart puts("SEC = ");
       uart putc(ascii[dat/0x10]);
       uart putc(ascii[dat%0x10]);
       uart puts("\n\r");
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 8
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8
	•


```
void main(){
       unsigned char sec=0,buf=0;
       uart init(9600);
       i2c init();
       uart puts("Test DS1307 Read Write Sec\n\r");
       i2cWriteByte(0xd0,0,sec);
       showSec(sec):
       while(1){
              sec = i2cReadByte(0xd0,0);
              if(sec != buf){
                     buf = sec:
                      showSec(sec);
              delay(1000);
        1.3 จากข้อที่ 1.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับ
การทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 ด้วย
โปรแกรม Flip 3.4.7 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง พร้อมกับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม HyperTerminal เพื่อทดสอบการทำงานของวงจร และบันทึกผลการทดลอง
       ์
บันทึกผลการทดลอง
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 9
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

- 2. การอ่านค่าฐานเวลาจริงกับอุปกรณ์ DS1307 ด้วยระบบบัส I2C โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887
- 2.1 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 2.1 เพื่อทดลองการอ่านค่าฐานเวลาจริงจาก DS1307



รูปที่ 2.1 รูปวงจรการอ่านค่าฐานเวลาจริงจาก DS1307 ด้วย PIC16F887

2.2 จากวงจ[°]รในข้อที่ 2.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม MPLAB X ตาม ขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ได้ ไฟล์นามสกุล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

```
#define _XTAL_FREQ 20000000
#include <xc.h>
const unsigned char ascii[] = "0123456789ABCDEF";
unsigned char uart_getc(){
  unsigned char dat;
  while (!RCIF);
  dat = RCREG;
  return dat;
}
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 10
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
void uart_putc(unsigned char c){ //Send 1 Character
  while(!TRMT);
  TXREG = c;
void uart puts (char *s) { //Send String
  while (*s) {
     uart_putc(*s);
     S++;
  }
}
void uart init(unsigned int baud){ //Xtal = 20MHz
  unsigned int SpeedUart;
  SpeedUart = (( XTAL FREQ/baud)/16) - 1;
  SPBRG = SpeedUart;
  SPBRGH = SpeedUart >> 8;
  SPEN = 1; //Serial Port Enable & Continuous Enable
  CREN = 1;
  TXEN = 1; //Tx Enable & High Speed mode
  BRGH = 1;
}
void I2C Init(long i2c clk freq){
  SSPCON = 0x28;
                                          // configure MSSP module to work in I2C mode
  SSPADD = (_XTAL_FREQ/(4 * i2c_clk_freq)) - 1; // set I2C clock frequency
  SSPSTAT = 0;
void I2C Start(){
  while ((SSPSTAT & 0x04) || (SSPCON2 & 0x1F)); // wait for MSSP module to be free (not busy)
  SEN = 1; // initiate start condition
}
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 11 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void I2C Repeated Start(){
  while ((SSPSTAT & 0x04) || (SSPCON2 & 0x1F)); // wait for MSSP module to be free (not busy)
  RSEN = 1;
                                      // initiate repeated start condition
}
void I2C Stop(){
  while ((SSPSTAT & 0x04) || (SSPCON2 & 0x1F)); // wait for MSSP module to be free (not busy)
  PEN = 1; // initiate stop condition
}
void I2C Write(unsigned char i2c data){
  while ((SSPSTAT & 0x04) || (SSPCON2 & 0x1F)); // wait for MSSP module to be free (not busy)
  SSPBUF = i2c data; // update buffer
}
unsigned char I2C Read(unsigned char ack){
  unsigned char data;
  while ((SSPSTAT & 0x04) || (SSPCON2 & 0x1F)); // wait for MSSP module to be free (not busy)
  RCEN = 1;
  while ((SSPSTAT & 0x04) || (SSPCON2 & 0x1F)); // wait for MSSP module to be free (not busy)
  data = SSPBUF; // read data from buffer
  while ((SSPSTAT & 0x04) || (SSPCON2 & 0x1F)); // wait for MSSP module to be free (not busy)
  // send acknowledge pulse ? (depends on ack, if 1 send, otherwise don't send)
  if(ack) ACKDT = 0;
  else ACKDT = 1;
  ACKEN = 1;
  return _data; // return data read
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 12 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void i2cWriteByte(unsigned char ctl,unsigned char addr,unsigned char dat){
  I2C Start();
                   // start I2C
  I2C Write(ctl);
                   // RTC chip address
  I2C Write(addr); // send register address
  I2C Write(dat); // send register address
  I2C Stop();
                 // stop I2C
unsigned char i2cReadByte(unsigned char ctl,unsigned char addr){
  unsigned char dat;
               // start I2C
  I2C Start();
  I2C Write(ctl); // RTC chip address
  I2C Write(addr); // send register address
  I2C_Repeated_Start(); // restart I2C
  I2C Write(ctl+1); // initialize data read
  dat = I2C_Read(0); // read data from addr
  I2C Stop();
                    // stop I2C
  return dat;
}
void showSec(unsigned dat){
   uart puts("SEC = ");
   uart putc(ascii[dat/0x10]);
   uart putc(ascii[dat%0x10]);
   uart puts("\n\r");
}
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 13 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ของขา ที่จับสและเมเท็จท่อนเท็จสเสอง งักลงขา 50127-2004

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ


```
void main() {
  unsigned char sec=0,buf;
  uart init(9600);
  I2C Init(10000); // initialize I2C bus with clock frequency of 10kHz
  i2cWriteByte(0xd0,0,sec);
  showSec(sec);
  while(1){
     sec = i2cReadByte(0xd0,0);
     if(buf != sec){
        buf = sec:
        showSec(sec);
     __delay_ms(100);
        2.3 จากข้อที่ 2.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับ
การทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ด้วยโปรแกรม
MPLAB X ร่วมกับเครื่องโปรแกรม Pickit3 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง พร้อมกับเชื่อมต่อบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม HyperTerminal เพื่อทดสอบการทำงานของวงจร
และบันทึกผลการทดลอง
       บันทึกผลการทดลอง
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 14
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

- การอ่านค่าฐานเวลาจริงกับอุปกรณ์ DS1307 ด้วยระบบบัส I2C โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32
 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
- ATMEGA32 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 3.1 เพื่อทดลองการอ่านค่าฐานเวลาจริงจาก DS1307



รูปที่ 3.1 รูปวงจรการอ่านค่าฐานเวลาจริงจาก DS1307 ด้วย ATMEGA32

3.2 จากวงจรในข้อที่ 3.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม AVR Studio 6.2 ตามขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ ได้ไฟล์นามสกุล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000
#include <util/delay.h>

const uint8_t ascii[] = "0123456789ABCDEF";

unsigned char uart_getc(){
    unsigned char dat;
    while ( !(UCSRA & (1<<RXC)));
    dat = UDR;
    return dat;
}</pre>
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 15
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
void uart_putc(unsigned char c){ //Send 1 Character
       while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
       UDR = c;
}
void uart puts (char *s){ //Send String
       while (*s) {
               uart putc(*s);
               S++;
       }
void uart init(unsigned int baud){ //Xtal = 16MHz
       uint32 t SpeedUart;
       SpeedUart = (uint32 t) (F CPU/((uint32 t)16*baud)) - 1;
       UBRRL = SpeedUart;
       UBRRH = SpeedUart >> 8;
       UCSRB = (1 << RXEN)|(1 << TXEN);
       UCSRC = (1 << URSEL)|(3 << UCSZ0);
void i2c init(uint32 t freq){
       TWBR = (uint32_t)(((uint32_t)(F_CPU/freq) - 16) / 8);
}
void showTime(uint8 t sec){
       uart_puts("SEC ");
       uart putc(ascii[sec/0x10]);
       uart putc(ascii[sec%0x10]);
       uart_puts("\n\r");
}
```



ใบงานที่ 14

หน้าที่ 16

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void i2cWriteByte(char address, char reg, char data){
        TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWSTA)|(1 << TWEN);
                                                            // send a start bit on i2c bus
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
                                                 // wait for confirmation of transmit
                                                 // load address of i2c device
        TWDR = address;
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
                                                // transmit
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
                                                 // wait for confirmation of transmit
        TWDR = reg;
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
                                                 // wait for confirmation of transmit
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
        TWDR = data:
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
                                                 // transmit
                                                 // wait for confirmation of transmit
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
        TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWEN)|(1 << TWSTO);
                                                        // stop bit
unsigned char i2cReadByte(char address, char reg){
        char read data = 0;
        TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWSTA)|(1 << TWEN); // send a start bit on i2c bus
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
                                                 // wait for confirmation of transmit
        TWDR = address:
                                                 // load address of i2c device
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
                                                // transmit
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
                                                 // wait for confirmation of transmit
        TWDR = reg;
                                                // send register number to read from
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
                                                // transmit
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
                                                 // wait for confirmation of transmit
        \mathsf{TWCR} = (1 << \mathsf{TWINT}) | (1 << \mathsf{TWSTA}) | (1 << \mathsf{TWEN});
                                                        // send repeated start bit
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
                                                 // wait for confirmation of transmit
        TWDR = address+1;
                                                 // transmit address of i2c device with readbit set
        TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWEA)|(1 << TWEN);
                                                         // clear transmit interupt flag
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
                                                 // wait for confirmation of transmit
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
                                                // transmit, nack (last byte request)
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
                                                // wait for confirmation of transmit
        read data = TWDR;
                                                 // and grab the target data
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO); // send a stop bit on i2c bus
        return read data;
```

หน่วยที่ 8



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 17

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ


```
int main(){
       uint8 t buf=0,sec=0;
       uart init(9600);
       i2c init(100000);
       i2cWriteByte(0xd0,0,sec);
       showTime(sec);
       while(1){
              sec = i2cReadByte(0xd0,0);
              if(buf!= sec){
                     buf = sec:
                     showTime(sec):
              delay ms(100);
       return 0;
       3.3 จากข้อที่ 3.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับ
การทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 ด้วยโปรแกรม
AVR Studio 6.2 ร่วมกับเครื่องโปรแกรม AVR STK500V2 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง พร้อมกับเชื่อมต่อ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม HyperTerminal เพื่อทดสอบการทำงานของ
วงจร และบันทึกผลการทดลอง
       บันทึกผลการทดลอง
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 18
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

4. การอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208 ด้วยระบบบัส SPI โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 4.1 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 1.1 เพื่อทดลองการอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208



รูปที่ 4.1 รูปวงจรการอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208 ด้วย AT89C51ED2

4.2 จา๊กวงจรในข้อที่ 4.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม Keil uVision3 ตามขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ ได้ไฟล์นามสกุล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

```
#include <at89c51xd2.h>
#define XTAL 22118400

#define ss P1_1
#define mosi P1_7
#define miso P1_5
#define sck P1_6
unsigned char ascii[] = "0123456789ABCDEF";

void delay(int time){
    unsigned char x;
    for(;time>0;time--)
        for(x=200;x>0;x--);
}
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 19
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
unsigned char uart_getc(){
      while(RI == 0);
      RI = 0;
      return SBUF;
}
void uart_putc(unsigned char dat){ //Send 1 Character
      SBUF = dat;
      while(TI == 0);
      TI = 0;
void uart puts(unsigned char *str){ //Send String
      while(*str != '\0') uart putc(*str++);
}
void uart init(int baud){ //Use XTAL 22.1184MHz
      SCON = 0x50;
                                              //RX Enable Data 8 bit Baud rate variable
      TMOD = (TMOD & 0x0f) | 0x20; // Timer1 mode 8 Auto reload
      TH1 = 256 - ((XTAL/384)/baud);
      TL1 = TH1;
      TR1 = 1;
}
ss = 0;
      mosi = 0;
      miso = 1;
      sck = 0;
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 20 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
unsigned char spi_write(char dat){
       signed char i;
       unsigned char datO=0;
       for(i=7;i>=0;i--){
               datO <<= 1;
               if(miso) datO = 1;
               if(dat & (1 << i)) mosi = 1;
               else mosi = 0;
               sck = 1;
               sck = 0;
       return datO;
}
unsigned int spiReadMCP3208(unsigned char ch){
       unsigned int dat;
       unsigned char cmd = 6;
       cmd |= (ch >> 2);
       ch <<= 6;
       ss = 0;
       spi write(cmd);
       dat = spi write(ch);
       dat = (dat << 8) \mid spi write(0xff);
       ss = 1;
       return (dat &= 0x0fff);
}
void showADC(unsigned int dat){
       uart puts("ADC = ");
       uart putc(ascii[dat/0x100]);
       uart putc(ascii[(dat%0x100)/0x10]);
       uart putc(ascii[dat%0x10]);
       uart\_puts("\n\r");
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 21 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ


```
void main(){
       unsigned int adc,buf;
       uart init(9600);
       spi init();
       uart puts("Test spi port\n\r");
       adc = spiReadMCP3208(0);
       showADC(adc);
       buf = adc;
       while(1){
               adc = spiReadMCP3208(0);
               if(adc!= buf){
                       buf = adc;
                       showADC(adc);
               delay(1000);
     4.3 จากข้อที่ 4.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับการ
ทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 ด้วยโปรแกรม
Flip 3.4.7 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง พร้อมกับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
และใช้โปรแกรม HyperTerminal เพื่อทดสอบการทำงานของวงจร และบันทึกผลการทดลอง
       ์
บันทึกผลการทดลอง
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 22
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

- 5. การอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208 ด้วยระบบบัส SPI โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887
- 5.1 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 5.1 เพื่อทดลองการอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208



รูปที่ 5.1 รูปวงจรการอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208 ด้วย PIC16F887

5.2 จากวงจรในข้อที่ 5.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม MPLAB X ตาม ขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ได้ ไฟล์นามสกุล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

```
#define _XTAL_FREQ 20000000

#include <xc.h>
#define SS_TRIS TRISCO

#define CS_HIGH() (RC0 = 1)

#define CS_LOW() (RC0 = 0)

const unsigned char ascii[] = "0123456789ABCDEF";

unsigned char uart_getc(){

   unsigned char dat;

   while (!RCIF);
   dat = RCREG;
   return dat;
}
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 23 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void uart putc(unsigned char c){ //Send 1 Character
  while(!TRMT);
  TXREG = c;
void uart puts (char *s) { //Send String
  while (*s) {
     uart putc(*s);
     S++;
  }
}
void uart init(unsigned int baud){ //Xtal = 20MHz
  unsigned int SpeedUart;
  SpeedUart = (( XTAL FREQ/baud)/16) - 1;
  SPBRG = SpeedUart;
  SPBRGH = SpeedUart >> 8;
  SPEN = 1; //Serial Port Enable & Continuous Enable
  CREN = 1;
  TXEN = 1; //Tx Enable & High Speed mode
  BRGH = 1;
}
void SPIInit(){
  TRISCbits.TRISC3 = 0; // Setting Serial Clock as Output
  TRISCbits.TRISC4 = 1; // Master Input Slave Output (MISO) - SDI as input
  TRISCbits.TRISC5 = 0; // Master Output Slave Input (MOSI) - SDO as output
  SS TRIS = 0;
                   // Slave Select (SS) as output
  CS HIGH();
                    // SS = HIGH
  //Mater Mode, CPOL = 0, CPHA = 0 ,Freq SPI = XTAL/64
  SSPSTAT = 0x00;
  SSPCON = 0b00100010;
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 24 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
unsigned char SPIWrite(unsigned char data){
       SSPBUF = data;
       while(!SSPSTATbits.BF); // Wait for transmission complete
       return (SSPBUF);
}
unsigned int readADCEx(unsigned char ch){
       unsigned char cmd=6;
       unsigned int dat;
       cmd |= (ch >> 2);
       ch <<= 6;
       CS LOW();
       SPIWrite(cmd);
       dat = SPIWrite(ch);
       dat = (dat << 8) | SPIWrite(0xFF);
       CS_HIGH();
       return (dat & 0xfff);
}
void showADC(unsigned int dat){
       uart puts("ADC = ");
       uart putc(ascii[dat/0x100]);
       uart putc(ascii[(dat%0x100)/0x10]);
       uart_putc(ascii[dat%0x10]);
       uart_puts("\n\r");
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 25 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ


```
void main(){
       unsigned int adc,buf;
       uart init(9600);
       SPIInit();
       uart puts("Test spi port\n\r");
       adc = readADCEx(0);
       showADC(adc);
       buf = adc:
       while(1){
               adc = readADCEx(0);
               if(adc!= buf){
                      buf = adc:
                      showADC(adc);
               delay ms(200);
       }
       5.3 จากข้อที่ 5.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับ
การทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ด้วยโปรแกรม
MPLAB X ร่วมกับเครื่องโปรแกรม Pickit3 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง พร้อมกับเชื่อมต่อบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม HyperTerminal เพื่อทดสอบการทำงานของวงจร
และบันทึกผลการทดลอง
       บันทึกผลการทดลอง
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 26
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

6. การอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208 ด้วยระบบบัส SPI โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32
 6.1 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 6.1 เพื่อทดลองการอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208



รูปที่ 6.1 รูปวงจรการอ่านค่าข้อมูล ADC จากอุปกรณ์ MCP3208 ด้วย ATMEGA32

6.2 จากวงจรในข้อที่ 6.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม AVR Studio 6.2 ตามขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ ได้ไฟล์นามสกล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

```
#include <avr/io.h>
```

#define F CPU 16000000

#include <util/delay.h>

#define SPI PORT PORTB

#define SPI DDR DDRB

#define SCK P PB7

#define MISO P PB6

#define MOSI_P PB5

#define SS P PB4

#define CS HIGH() (SPI PORT |= (1<<SS P))

#define CS LOW() (SPI PORT &= ~(1<<SS P))



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 27 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
const uint8_t ascii[] = "0123456789ABCDEF";
unsigned char uart getc(){
       unsigned char dat;
       while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
       dat = UDR;
       return dat;
void uart_putc(unsigned char c){ //Send 1 Character
       while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
       UDR = c;
void uart puts (char *s){ //Send String
       while (*s) {
              uart putc(*s);
              S++;
       }
void uart init(unsigned int baud){ //Xtal = 16MHz
       uint32 t SpeedUart;
       SpeedUart = (uint32_t) (F_CPU/((uint32_t)16*baud)) - 1;
       UBRRL = SpeedUart;
       UBRRH = SpeedUart >> 8;
       UCSRB = (1 << RXEN)|(1 << TXEN);
       UCSRC = (1 << URSEL)|(3 << UCSZ0);
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 28 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void SPIInit(){
       SPI DDR = (1 << MOSI P) | (1 << SCK P) | (1 << SS P);
       SPI PORT = (1 << SS P);
       CS HIGH();
       //Mater Mode, CPOL = 0, CPHA = 0 ,Freq SPI = XTAL/16 = 1MHz
       SPCR = (1 < SPE) | (1 < MSTR) | (1 < SPR0);
uint8_t SPIWrite(uint8_t data){
       SPDR = data;
       while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Wait for transmission complete
       return (SPDR);
}
uint16 t readADCEx(uint8 t ch){
       uint8 t cmd=6;
       uint16_t dat;
       cmd |= (ch >> 2);
       ch <<= 6;
       CS LOW();
       SPIWrite(cmd);
       dat = SPIWrite(ch);
       dat = (dat << 8) | SPIWrite(0xFF);
       CS HIGH();
       return (dat & 0xfff);
void showADC(uint16 t dat){
       uart puts("ADC = ");
       uart putc(ascii[dat/0x100]);
       uart putc(ascii[(dat%0x100)/0x10]);
       uart putc(ascii[dat%0x10]);
       uart puts("\n\r");
```



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 29 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
int main(){
       uint16 t adc,buf;
       uart init(9600);
       SPIInit();
       uart puts("Test spi port\n\r");
       adc = readADCEx(0);
       showADC(adc);
       buf = adc:
       while(1){
               adc = readADCEx(0);
               if(adc != buf){
                      buf = adc:
                      showADC(adc);
               delay ms(200);
       return 0;
       6.3 จากข้อที่ 6.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับ
การทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 ด้วยโปรแกรม
AVR Studio 6.2 ร่วมกับเครื่องโปรแกรม AVR STK500V2 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง พร้อมกับเชื่อมต่อ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม HyperTerminal เพื่อทดสอบการทำงานของ
วงจร และบันทึกผลการทดลอง
        บันทึกผลการทดลอง
```



ใบงานที่ 14	หน้าที่ 30
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8
٠	

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI

แบบฝึกหัดท้ายการทดลอง

- 1. ให้ออกแบบวงจรนาฬิกาแสดงผลด้วยอุปกรณ์ Character LCD โดยบรรทัดแรกให้แสดง วัน/เดือน/ปี ส่วน บรรทัดทัดที่สองให้แสดง ชั่วโมง:นาที:วินาที โดยใช้อุปกรณ์ไอซีฐานเวลาจริง DS1307 ด้วย AT89C51ED2
- 2. จากข้อที่ 5 ให้นักศึกษาแก้ไขโปรแกรมให้สามารถแสดงผลค่าข้อมูลของ ADC ในรูปแบบเลขฐาน 10 และ แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้
- 3. ให้ออกแบบวงจรนาฬิกาแสดงผลด้วยอุปกรณ์ 7-Segment โดยให้แสดงค่า วัน.เดือน.ปี และ ชั่วโมง.นาที. วินาที โดยใช้อุปกรณ์ไอซีฐานเวลาจริง DS1307 ด้วย ATMEGA32



ใบงานที่ 14 หน้าที่ 31

ever a second	ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8		
TOWAL EDUCATION COSE	ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ			
ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ I2C และ SPI				
สรุปผลการทดลอง				