

ใบงานที่ 13	หน้าที่ 1
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire

จุดประสงค์การเรียนการสอน

จุดประสงค์ทั่วไป

- 1. เพื่อให้มีทักษะในการรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- 2. เพื่อให้มีทักษะในเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire
- 3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Proteus ในการจำลองการรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
 - 4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่อง รับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 1. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
- 2. ต่อวงจรนับเพื่อทดสอบรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
- 3. เขียนโปรแกรมควบคุมการรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้
- 4. ใช้โปรแกรม Proteus เพื่อต่อวงจรทดสอบการทำงานการรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
- 5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
- 2. มีความอดทนอดกลั้น
- 3. มีความรักสามัคคีในการปฏิบัติงาน
- 4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
- 5. มีการคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน

	9 9 64	
1.	ใบความรู้เรื่องรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire	1 ชุด
2.	ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์	1 ชุด
3.	โปรแกรม HyperTerminal	1 ଫ୍ର
4.	มัลติมิเตอร์	1 ตัว
5.	สายต่อวงจร	40 เส้น
6.	คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Proteus 7.8SP2	1 เครื่อง



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 2
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8
d	

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire

7. DS18S20 Temperature Sensor

2 ตัว

8. ตัวต้านทานค่า 10k Ω

2 ตัว


ข้อควรระวัง

ขณะปฏิบัติการทดลองห้ามหยอกล้อเล่นกัน และห้ามนำสายต่อลัดวงจรระหว่างขั้วไฟ Vcc 5V กับ GND **ข้อเสนอแนะ**

ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนใช้งาน รวมถึงควรศึกษาและปฏิบัติตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน (Step Operation)

- 1. การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2
- 1.1 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 1.1 เพื่อทดลองการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ DS18S20 ที่มีพอร์ตการ สื่อสารเป็นแบบ One-Wire และแสดงผลบนโปรแรกม Hyper Terminal ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์





หน้าที่ 3

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire

1.2 จากวงจรในข้อที่ 1.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม Keil uVision3 ตามขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ ได้ไฟล์นามสกุล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

```
//Xtal 22.1184MHz
#include <at89c51xd2.h>
#include <intrins.h>
#define XTAL 22118400
sbit onewire = P2^0;
                                 // Bit data 1-wire bus
unsigned char dot;
unsigned int temp;
unsigned char ascii[] = "0123456789ABCDEF";
void delay(int time){
        unsigned char x;
        for(;time>0;time--)
                for(x=200;x>0;x--);
void delayOneWire(unsigned int usecond){
        while(usecond--);
unsigned char ow_reset(){
        unsigned char presence;
        unsigned int i;
        onewire = 0;
                                 // pull DQ line low
        delayOneWire(480);
                                // leave it low for 480us
        onewire = 1;
                                 // allow line to return high
        delayOneWire(10);
                                // wait for presence
        i = 60;
        do{
                presence = onewire;
                                         // get presence signal
                i--;
                                         // wait for end of timeslot
        }while((i>0)&&(presence>0));
        i = 120 - i;
        delayOneWire(i);
                                         // presence signal returned 0=presence, 1 = no part
        return presence;
```



หน้าที่ 4

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
bit read bit (void){
       unsigned char i;
                             // Bit for keep data
       bit dat;
       onewire = 0;
                             // Clear bit 1-wire
                             // Delay
       _nop_();
       nop ();
                             // Delay
       _nop_();
                             // Delay
       nop ();
                             // Delay
       onewire = 1;
                             // Set bit 1-wire
                              // Delay
       _nop_();
                              // Delay
       _nop_();
       nop ();
                              // Delay
                              // Delay
       _nop_();
       _nop_();
                              // Delay
       nop ();
                              // Delay
       _nop_();
                              // Delay
       nop ();
                              // Delay
       dat = onewire;
                              // Read data bit keep in dat
       for(i=0;i<16;i++) nop ();// Delay 64 microsec
       return(dat);
                              // Return dat
}
unsigned char ReadByte(){
       unsigned char i,j,dat; // For counter and keep data
       dat = 0;
                             // Clear data
       for(i=0;i<8;i++){}
                             // For loop Read data 1 byte(8 time)
       j = read_bit();
                             // Keep data bit to j
              dat = (j << 7)|(dat>> 1); // Shift left j 7 time OR
       return(dat);
                             // Return dat
```



หน้าที่ 5

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void WriteByte(unsigned char com){
       unsigned char j,i;
                                 // For counter
       bit send;
                                 // Bit send data 1-wire
       for(j=0;j<8;j++){
                               // For loop Write data 1 byte(8 time)
            send = com & 0x01; // LSB bit keep to send
            com = com >> 1;
                               // Shift Right 1 time
            if(send) {
                                 // Check send = 1?
               onewire = 0;
                                 // Clear bit 1-wire
                                 // Delay delay 4 microsec
               _nop_();
                                 // Delay
               _nop_();
                                 // Delay
               _nop_();
               nop ();
                                 // Delay
               _nop_();
                                 // Delay
                nop ();
                                 // Delay
                nop ();
                                 // Delay
                _nop_();
                                 // Delay
                onewire = 1;
                                 // Set bit 1-wire
                for(i=0;i<16;i++) nop (); //delay 64 microsec
            }else{
                                 // Clear bit 1-wire
                 onewire = 0;
                 for(i=0;i<16;i++) nop (); // delay 64 microsec
                 onewire = 1;
                                // Set bit 1-wire
                                // Delay delay 4 microsec
                 nop ();
                                  // Delay
                 _nop_();
                _nop_();
                                  // Delay
                 nop ();
                                  // Delay
                                  // Delay
                 _nop_();
                                  // Delay
                nop ();
                nop ();
                                  // Delay
                _nop_();
                                  // Delay
           }
      }
```



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 6
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
unsigned char uart_getc(){
       while(RI == 0);
       RI = 0:
       return SBUF;
}
void uart_putc(unsigned char dat){ //Send 1 Character
       SBUF = dat;
       while(TI == 0);
       TI = 0;
void uart puts(unsigned char *str){ //Send String
       while(*str != '\0') uart putc(*str++);
}
void uart init(int baud){
                                      //Use XTAL 22.1184MHz
       SCON = 0x50;
                                      //RX Enable Data 8 bit Baud rate variable
       TMOD = (TMOD & 0x0f) | 0x20; // Timer1 mode 8 Auto reload
       TH1 = 256 - ((XTAL/384)/baud);
       TL1 = TH1;
       TR1 = 1;
}
void ReadTemp_DS18B20()
{
  unsigned char get[10],i;
  int temp lsb, temp msb;
       while(ow_reset());
       WriteByte(0xCC);
                                    // Write command skip Rom DS1820
       WriteByte(0x44);
                                    // Write command Convert Temperature
```



หน้าที่ 7

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
while(ow_reset());
        WriteByte(0xCC);
                                 // Write command skip Rom DS1820
        WriteByte(0xBE);
                                 // Write command Read Temperature
        for(i=0;i<9;i++)
        get[i] = ReadByte();
                                         // Read Temperature and keep to temp
        while(ow_reset());
        temp msb = get[1];
        temp_lsb = get[0];
        dot = 0;
        if((temp_lsb\&0x01)==1) dot = 5;
        if(temp_msb == 0x00) temp_lsb = temp_lsb >> 1;
        else{
                temp lsb = (~temp lsb)+1;
                temp_lsb = temp_lsb >> 1;
                temp_lsb = (-1) * temp_lsb;
        temp = temp_lsb;
void main(){
        uart init(9600);
        uart puts("Test UART 9600bps & OneWire DS18B20\n\r");
        uart puts("Please any key to Start\n\r");
        uart getc();
        uart_puts("\n\r");
        while(1){
                ReadTemp_DS18B20();
                uart putc(ascii[temp/100]);
                uart_putc(ascii[(temp%100)/10]);
                uart putc(ascii[temp%10]);
                uart_putc('.');
           uart putc(ascii[dot]);
                uart puts("\n\r");
                delay(1000);
        }
}
```



ใบงานที่ 13 หน้าที่ 8 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ


EDUCATION	ภอพหาก แนงกอที่ยอหึ่นงพะกกผ เกไ	
ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอ	นุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire	
1.3 จากข้อที่ 1.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับ การทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 ด้วย โปรแกรม Flip 3.4.7 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง หลังจากนั้นให้ใช้โปรแกรม Hyper Terminal เชื่อมต่อกับ บอร์ดทดลอง แล้วทำการตั้งค่า comport ด้วยอัตราบอดเรต 9600bps และทำการกดปุ่มคีย์บอร์ดใด ๆ ก็ได้ 1 ครั้ง		
	นของบอร์ดทดลอง เพื่อบันทึกผลการทดลอง	
C WITH WOITT TO FIFTHER		



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 9
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire

- 2. การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887
- 2.1 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 2.1 เพื่อทดลองการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ DS18S20 ที่มีพอร์ตการ สื่อสารเป็นแบบ One-Wire และแสดงผลบนโปรแรกม Hyper Terminal ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 2.1 รูปวงจรวัดอุณหภูมิด้วย DS18S20 แสดงผลผ่านพอร์ต UART ด้วย PIC16F887

2.2 จากวงจรในข้อที่ 2.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม MPLAB X ตาม ขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ได้ ไฟล์นามสกุล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 10
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
void delay_us(int us){
  for(;us>0;us--)
     __delay_us(1);
char ow_reset(){
  char DQ;
  int i;
  TRISC1wire = 0;
                                 // Clear bit 1-wire
  onewire = 0;
  delay_us(480);
                                 // Delay 480 microsec
  onewire = 1;
                                 // Set bit 1-wire
  delay us(16);
                                 // Delay 16 microsec
  TRISC1wire = 1;
  i = 240;
  do{
                                 // get presence signal
     DQ = onewire;
     i--;
     __delay_us(1);
  }while((i>0)&&(DQ>0));
     TRISC1wire = 0;
     onewire = 1;
     i = 480 - i;
     delay_us(i);
                                // wait for end of timeslot
     return DQ;
                                // returned 0 = presence, 1 = no part
char read_bit(void){
   TRISC1wire = 0;
    onewire = 0;
                                 // pull onewire low to start timeslot
    delay us(10);
    onewire = 1;
                                 // then return high
    delay us(5);
   TRISC1wire = 1;
                                 // return value of DQ line
    return(onewire);
```



ใบงานที่ 13 หน้าที่ 11 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void write_bit(unsigned char DQ){
  TRISC1wire = 0;
  onewire = 0;
                             // pull DQ low to start timeslot
   delay us(10);
  if(DQ==1) onewire =1; // return DQ high if write 1
                             // hold value for remainder of timeslot
   delay us(65);
  onewire = 1;
   delay us(15);
unsigned char ReadByte(void){
  unsigned char i;
  unsigned char value = 0;
  for(i=0;i<8;i++){
     if(read bit()) value|=0x01<<i; // reads byte in, one byte at a time and then shifts it left
      delay us(60);
                              // wait for rest of timeslot
     TRISC1wire = 0;
     onewire = 1;
      __delay_us(15);
  return value;
void WriteByte(char val){
  unsigned char i;
  unsigned char temp;
  TRISC1wire = 0;
                              // writes byte, one bit at a time
  for (i=0; i<8; i++){
       temp = val>>i;
                             // shifts val right 'i' spaces
       temp &= 0x01;
                             // copy that bit to temp
       write bit(temp);
                             // write bit in temp into
  }
```



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 12
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
unsigned char uart_getc(){
  unsigned char dat;
  while (!RCIF);
  dat = RCREG;
  return dat;
}
void uart_putc(unsigned char c){ //Send 1 Character
  while(!TRMT);
  TXREG = c;
}
void uart_puts (char *s) { //Send String
  while (*s) {
     uart putc(*s);
     S++;
}
void uart init(unsigned int baud){ //Xtal = 20MHz
  unsigned int SpeedUart;
  SpeedUart = (( XTAL FREQ/baud)/16) - 1;
  SPBRG = SpeedUart;
  SPBRGH = SpeedUart >> 8;
  SPEN = 1; //Serial Port Enable & Continuous Enable
  CREN = 1;
  TXEN = 1; //Tx Enable & High Speed mode
  BRGH = 1;
```



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 13
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
void ReadTemp_DS18B20()
       unsigned char get[10],k;
       int temp_lsb, temp_msb;
       while(ow reset());
       WriteByte(0xCC); // Skip ROM
       WriteByte(0x44); // Start Conversion
       while(ow_reset());
       WriteByte(0xCC); // Skip ROM
       WriteByte(0xBE); // Read Scratch Pad
       for(k=0; k<9; k++)
       get[k] = ReadByte();
       temp_msb = get[1];
       temp_lsb = get[0];
       ow_reset();
       dot = 0;
       if((temp_lsb\&0x01)==1)
                                    dot = 5;
       if(temp msb == 0x00) temp lsb = temp lsb >> 1;
       else{
              temp_lsb = (~temp_lsb)+1;
              temp_lsb = temp_lsb >> 1;
              temp_lsb = (-1) * temp_lsb;
       temp = temp lsb;
```



ใบงานที่ 13 หน้าที่ 14 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ


```
int main(){
       uart init(9600);
       uart puts("Test UART 9600bps & OneWire DS18B20\n\r");
       uart puts("Please any key to Start\n\r");
       uart getc();
       uart puts("\n\r");
       while(1){
               ReadTemp_DS18B20();
               uart putc(ascii[temp/100]);
               uart_putc(ascii[(temp%100)/10]);
               uart putc(ascii[temp%10]);
               uart putc('.');
               uart putc(ascii[dot]);
               uart puts("\n\r");
                __delay_ms(1000);
       return 0;
        2.3 จากข้อที่ 2.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับ
การทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ด้วยโปรแกรม
MPLAB X ร่วมกับเครื่องโปรแกรม Pickit3 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง หลังจากนั้นให้ใช้โปรแกรม Hyper
Terminal เชื่อมต่อกับบอร์ดทดลอง แล้วทำการตั้งค่า comport ด้วยอัตราบอดเรต 9600bps และทำการกดปุ่ม
คีย์บอร์ดใด ๆ ก็ได้ 1 ครั้งแล้วให้สังเกตผลการทำงานของบอร์ดทดลอง เพื่อบันทึกผลการทดลอง
        บันทึกผลการทดลอง
```



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 15
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire

- 3. การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32
- 3.1 ให้นักศึกษาใช้ชุดทดลองวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับบอร์ดใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 เพื่อต่อวงจรในรูปที่ 3.1 เพื่อทดลองการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ DS18S20 ที่มีพอร์ตการ สื่อสารเป็นแบบ One-Wire และแสดงผลบนโปรแรกม Hyper Terminal ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.1 รูปวงจรวัดอุณหภูมิด้วย DS18S20 แสดงผลผ่านพอร์ต UART ด้วย ATMEGA32

3.2 จากวงจรในข้อที่ 3.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้โปรแกรม AVR Studio 6.2 ตามขั้นตอนในใบความรู้เรื่องภาษาซีกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการ Build โปรแกรมจนกว่าไม่เกิด Error เพื่อให้ ได้ไฟล์นามสกุล .hex เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

#include <avr/io.h>

#define F CPU 16000000

#include <util/delay.h>

const uint8 t ascii[] = "0123456789ABCDEF";

unsigned char dot;

unsigned int temp;



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 16
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
#define BIT DQ 6
                               // 1-Wire Interface (DS18B20 Temp. Sensor)
#define SET IN DQ
                       (DDRD &= \sim(1<<BIT DQ))
#define SET OUT DQ
                         (DDRD |= (1<<BIT DQ))
#define OUT HIGH DQ
                         (PORTD |= (1 << BIT DQ))
#define OUT LOW DQ
                          (PORTD &= \sim(1<<BIT DQ))
#define IN DQ
                     (PIND & (1<<BIT DQ))
void delay us(unsigned int time us){
       for (;time_us>0; time_us--)
       _delay_us(1);
unsigned char ow reset(void){
       unsigned char presence;
       unsigned int i;
       SET_OUT_DQ;
                            // Set output port
       delay us(1);
       OUT_LOW_DQ;
                            // pull DQ line low
       delay_us(480);
                            // leave it low for 480us
       OUT HIGH DQ;
                            // allow line to return high
       delay us(15);
                            // wait for presence
       SET IN DQ;
                            // Set input port
       i = 120;
       do{
              presence = IN DQ; // get presence signal
                                  // wait for end of timeslot
              delay us(1);
              i--;
       \widtharpoonup while((i > 0)&&(presence > 0));
       i = 480 - i;
       delay us(i);
       return(presence); // presence signal returned 0=presence, 1 = no part
```



หน้าที่ 17

ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004

หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
unsigned char read bit(void){
       SET OUT DQ;
                             // Set output port
       OUT LOW DQ;
                            // pull DQ low to start timeslot
       delay us(10);
                            // delay us 15us from start of timeslot
       OUT HIGH DQ;
                            // then return high
       SET IN DQ;
                            // Set input port
       delay_us(5);
       return(IN DQ);
}
void write bit(char bitval){
       OUT LOW DQ;
                              // pull DQ low to start timeslot
       delay us(10);
       if(bitval == 1)
                              // return DQ high if wirte 1
              OUT HIGH DQ;
                              // hold value for remainder of timeslot (100us)
       delay us(65);
       OUT HIGH DQ;
       delay us(15);
}
unsigned char ReadByte(void){
       unsigned char i;
       unsigned char value = 0;
       for(i=0; i<8; i++) {
                                           // reads byte in, one byte at a time
              if(read bit())
                     value |= 0x01<<i;
                                           // and then shifts it left
              delay us(60);
                                           // wait for
                                                          rest for timeslot
              SET_OUT_DQ;
              OUT HIGH DQ;
              delay us(15);
       return(value);
```



ใบงานที่ 13 หน้าที่ 18 ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004 หน่วยที่ 8

ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ

```
void WriteByte(char val){
       unsigned char i;
       unsigned char temp;
       SET OUT DQ;
                             // Set output port
       for(i=0; i<8; i++) {
                             // writes byte, one bit at a time
              temp = val>>i;
                                    // shifts val right 'i' spaces
              temp &= 0x01;
                                    // copy that bit to temp
              write_bit(temp);
                                    // write bit in temp into
       }
}
unsigned char uart getc(){
       unsigned char dat;
       while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
       dat = UDR;
       return dat;
}
void uart putc(unsigned char c){ //Send 1 Character
       while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
       UDR = c;
}
void uart_puts (char *s){ //Send String
       while (*s) {
              uart putc(*s);
              S++;
       }
```



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 19
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
void uart_init(unsigned int baud){ //Xtal = 16MHz
        uint32 t SpeedUart;
        SpeedUart = (uint32\_t) (F\_CPU/((uint32\_t)16*baud)) - 1;
        UBRRL = SpeedUart;
        UBRRH = SpeedUart >> 8;
        UCSRB = (1 << RXEN)|(1 << TXEN);
        UCSRC = (1 << URSEL)|(3 << UCSZ0);
void ReadTemp_DS18B20(){
        unsigned char get[10],k;
        int temp lsb, temp msb;
        while(ow reset());
        WriteByte(0xCC); // Skip ROM
        WriteByte(0x44); // Start Conversion
        while(ow_reset());
        WriteByte(0xCC); // Skip ROM
        WriteByte(0xBE); // Read Scratch Pad
        for(k=0; k<9; k++)
        get[k] = ReadByte();
        temp msb = get[1];
        temp_lsb = get[0];
        ow_reset();
        dot = 0;
        if((temp lsb\&0x01)==1) dot = 5;
        if(temp_msb == 0x00) temp_lsb = temp_lsb >> 1;
        else{
                temp_lsb = (~temp_lsb)+1;
                temp lsb = temp lsb >> 1;
                temp lsb = (-1) * temp lsb;
        temp = temp lsb;
```



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 20
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

```
int main(){
       uart init(9600);
       uart puts("Test UART 9600bps & OneWire DS18B20\n\r");
       uart puts("Please any key to Start\n\r");
       uart getc();
       uart puts("\n\r");
       while(1){
               ReadTemp_DS18B20();
               uart putc(ascii[temp/100]);
               uart_putc(ascii[(temp%100)/10]);
               uart putc(ascii[temp%10]);
               uart putc('.');
               uart putc(ascii[dot]);
               uart puts("\n\r");
               _delay_ms(1000);
       return 0;
        3.3 จากข้อที่ 3.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS ทำการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับ
การทำงานของวงจรจริง โดยการโหลดไฟล์นามสกุล .hex ลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 ด้วยโปรแกรม
AVR Studio 6.2 ร่วมกับเครื่องโปรแกรม AVR STK500V2 และป้อนแหล่งจ่ายให้บอร์ดทดลอง หลังจากนั้นให้ใช้
โปรแกรม Hyper Terminal เชื่อมต่อกับบอร์ดทดลอง แล้วทำการตั้งค่า comport ด้วยอัตราบอดเรต 9600bps และ
ทำการกดปุ่มคีย์บอร์ดใด ๆ ก็ได้ 1 ครั้งแล้วให้สังเกตผลการทำงานของบอร์ดทดลอง เพื่อบันทึกผลการทดลอง
        บันทึกผลการทดลอง
```



ใบงานที่ 13	หน้าที่ 21
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8

ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire

แบบฝึกหัดท้ายการทดลอง

- 1. ให้ออกแบบวงจรอ่านค่าอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DS18S20 แล้วทำการแสดงผลบนอุปกรณ์ 7-segment และพอร์ต UART โดยใช้บอดเรต 19200bps ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2 พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมเพื่อ ทดสอบการทำงานของวงจร
- 2. ให้ออกแบบวงจรอ่านค่าอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DS18S20 แล้วทำการแสดงผลบนอุปกรณ์ 7-segment และพอร์ต UART โดยใช้บอดเรต 19200bps ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมเพื่อ ทดสอบการทำงานของวงจร
- 3. ให้ออกแบบวงจรอ่านค่าอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ DS18S20 แล้วทำการแสดงผลบนอุปกรณ์ 7-segment และพอร์ต UART โดยใช้บอดเรต 19200bps ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมเพื่อ ทดสอบการทำงานของวงจร



ใบงานที่ 13 หน้าที่ 16

	d = ==	. d		
	ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 8		
THE EDUCATION COM	ชื่อหน่วย การรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบต่าง ๆ			
ชื่อเรื่อง การรับส่งข้อมูลอนุกรมในรูปแบบ UART และ One-Wire				
สรุปผลการทดลอง				