
รหัสวิชา 30127-2004 (2-3-3) ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์

Digital And Microcontrolle

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

1. การสร้างสัญญาณนาฬิกาด้วยโมดูล PWM

PWM หรือ Pulse Width Modulation คือสัญญาณพัลส์ที่มีค่าความถี่คงที่แต่ ความกว้างของพัลส์เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน



Digital And Microcontrolle

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

- 1. การสัญญาณนาฬิกาด้วยโมดูล PWM
 - 1.1 ลักษณะการทำงานของโมดูล PWM
 - 1.2 การกำหนดค่าความถี่และดิวตี้ไซเกิลของโมดูล PWM
 - 1.3 ตัวอย่างการสร้างสัญญาณ PWM ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- 2. วงจรแสดงผลด้วยอุปกรณ์ LED
 - 2.1 การต่อวงจร LED ในรูปแบบ Active High
 - 2.2 การต่อวงจร LED ในรูปแบบ Active Low
 - 2.3 ตัวอย่างการต่อวงจรใช้งาน LED ในรูปแบบไฟวิ่ง 8 บิต

Digital And Microcontrolle

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

1.1 ลักษณะการทำงานของโมดูล PWM

ลักษณะการทำงานของโมดูล PWM หรือ Pulse Width Modulation ในตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือโมดูลที่ใช้สำหรับสร้างสัญญาณพัลส์ที่มีค่าความถถี่คงที่ แต่ ความกว้างของพัลส์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยโมดูล PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่จะเป็นฟังก์ชันย่อยของโมดูลพิเศษใน ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้น ๆ ซึ่งเป็นฟังก์ชันย่อยของโมดูลพิเศษเกี่ยวกับการนับ เพื่อให้โมดูลเกี่ยวกับการนับเป็นตัวสร้างฐานเวลาในการกำเนิดความถี่ของสัญญาณ PWM และใช้รีจิสเตอร์พิเศษอีกตัวหนึ่งเพื่อทำการเปรียบเทียบค่าของการนับในการ กำหนดค่าดิวตี้ไซเกิลของสัญญาณ PWM

Digital And Microcontrolle

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

- 3. การแสดงผลบน 7-Segment ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
 - 3.1 การต่อวงจร 7-Segment กับไมโครคอนโทรลเลอร์จำนวน 1 หลัก
 - 3.2 การต่อวงจร 7-Segment กับไมโครคอนโทรลเลอร์มากกว่า 1 หลัก
- 4. การแสดงผลบน Character LCD ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
 - 4.1 คณสมบัติของจอ LCD
 - 4.2 รูปแบบการเชื่อมต่อ Character LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์
- 4.3 การเขียนโปรแกรมแสดงผลบน Character LCD ขนาด 16x2 ด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์

Digital And Microcontroller

3

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

1.1.1 การกำหนดลักษณะการทำงานของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ AT89C51ED2 หรือ AT89C51RD2

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ AT89C51ED2 หรือ AT89C51RD2 มี โมดูล PWM ที่เป็นฟังก์ชันย่อยของโมดูลพิเศษ PCA (Programmable Counter Array) จำนวน 5 วงจร โดยโมดูล PCA ซึ่งโมดูล PCA ที่สามารถสร้างสัญญาณ PWM ได้คือ ขา P1.3 - P1.7 (CEX0 - CEX4) โดยสัญญาณ PWM ที่สร้างขึ้นจะมีความถี่เดียวกัน แต่ดิวตี้ไซเกิลแตกต่างกัน โดยมีรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการการกำหนดลักษณะการทำงาน

CMOD คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่กำหนดแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกา ของโมดูล PCA โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ PWM คือบิต 2 และบิต 1 (CPS1 และ CPS0)

Digital And Microcontroller

ตารางที่ 1.1 การกำหนดค่าบิต CPS1 และ CPS0 เพื่อเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณนาฬิกาให้แก่ PCA

CPS1	CPS0	แหล่งจ่ายสัญญาณนาฬิกาของโมดูล PCA
0	0	Internal Clock (F _{CLK})/6 (6 clock Mode)
		Internal Clock (F _{CLK})/12 (12 clock Mode)
0	1	Internal Clock (F _{CLK})/2 (6 clock Mode)
		Internal Clock (F _{CLK})/4 (12 clock Mode)
1	0	Timer 0 Overflow
1	1	External clock at ECI/P1.2 pin

CCON คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของโมดูล PCA โดยส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ PWM คือบิต 6 บิต CR (PCA Counter Run Control bit) ทำหน้าที่ปิดเปิดการทำงานของโมดูล PCA

CCAPMn คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะการทำงานของโมดูล PCA สามารถกำหนดให้โมดูล PCA สร้างสัญญาณ PWM ในรูปแบบ 8-bit PWM คือใน 1 คาบเวลามีความละเอียดของการนับที่ 256 ค่า

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

1.1.2 การกำหนดลักษณะการทำงานของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC16F เบอร์ PIC16F877 หรือ PIC16F887

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F ขนาด 40 เบอร์ PIC16F877 หรือ PIC16F887 จะมีโมดูล PWM ให้ใช้งาน 2 ชุด ได้แก่ โมดูล CCP1 และโมดูล CCP2 โดยสามารถใช้ กำเนิดสัญญาณ PWM ที่มีความละเอียดสูงสุดขนาด 10 บิต ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับ TIMER2 และมีรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดลักษณะการทำงานของโมดูล PWM

PR2 คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดค่าในสูตรเพื่อคำนวณหา ค่าคาบเวลาของสัญญาณ PWM ที่สร้างขึ้น โดย


PWM Period = $(PR2 + 1) \times 4 \times T_{OSC} \times (TMR2 \text{ Prescale Value})$

Digital And Microcontroller

10

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

CCAPnH และ CCAPnL คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดค่า ดิวตี้ไซเกิลโดย CCAPnH จะเป็นรีจิสเตอร์สำหรับเก็บค่าคงที่ของการเปรียบเทียบสำหรับ การสร้างคาบเวลาของดิวตี้ไซเกิล ส่วนรีจิสเตอร์ CCAPnL จะเป็นรีจิสเตอร์สำหรับการนับ



รูปที่ 1.2 แสดงตำแหน่งขาสัญญาณที่สามารถสร้าง รูปคลื่น PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C51ED2

Digital And Microcontrolle

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

T2CON คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดค่าการนับของ Timer 2 เพื่อสร้างฐานเวลาของความถี่ PWM ที่สร้างขึ้นใช้เฉพาะบิต TMR2ON , T2CKPS1 และ T2CKPS0 โดยบิต TMR2ON คือบิตที่ทำหน้าที่ในการปิดเปิดการทำงานของโมดูล Timer 2 ส่วนบิต T2CKPS1 และ T2CKPS0 ทำหน้าที่ในการกำหนดค่า Prescaler ของโมดูล Timer 2

T2CKPS1	T2CKPS0	ค่า Prescaler ของโมดูล Timer 2
0	0	ค่า Prescaler = 1
0	1	ค่า Prescaler = 4
1	×	ค่า Prescaler = 16

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

7		6	5	4		3	2	1	0		
	- EC		CAPPn	CAPN	n MA	ATn	TOGn	PWMn	ECCFn		
ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMm	ECCFn	Module Function				
0	0	0	0	0	0	0	No Oper	No Operation			
х	1	0	0	0	0	х		16-bit capture by a positive-edge trigger on CEXn			
x	0	1	0	0	0	х		16-bit capture by a negative trigge on CEXn			
х	1	1	0	0	0	х	16-bit car CEXn	16-bit capture by a transition on CEXn			
1	0	0	1	0	0	х	16-bit So mode.	ftware Timer/	Compare		
1	0	0	- 1	- 1	0	х	16-bit Hig	h Speed Out	out		
1	0	0	0	0	1	0	8-bit PWI	M			
1	0	0	1	X	0	х	Watchdo	a Timer (modi	le 4 only)		

รูปที่ 1.3 รูปตารางการกำหนดค่ารีจิสเตอร์ CCAPMn เพื่อโมดูล PCA ให้ทำงานในลักษณะ 8-bit PWM

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

CCPRxL คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดค่าดิวตี้ไซเกิล 8 บิตบน CCPxCON คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดค่าดิวตี้ไซเกิล 2 บิตล่าง และ กำหนดโหมดการทำงานของโมดูล CCP ซึ่งจะใช้บิต 3 ถึงบิต 0 ของรีจิสเตอร์ CCPxCON

PWM duty cycle = (CCPRxL:CCPxCON<5:4>) $\times T_{OSC} \times (TMR2 \text{ Prescale value})$



Digital And Microcontroller

1.1.3 การกำหนดลักษณะการทำงานของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA32

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32 ขนาด 40 ขาได้เตรียมโมดูล PWM สำหรับ สร้างสัญญาณ PWM มาพร้อมใช้งานจำนวน 4 ชุด โดยมีความละเอียดขนาด 8 บิต จาก Timer 0 จำนวน 1 ชุดออกที่ขาสัญญาณ OC0 , โมดูล PWM ที่มีความละเอียดขนาด 16 บิต จาก Timer 1 จำนวน 2 ชุดออกที่ขาสัญญาณ OC1A และ OC1B และโมดูล PWM ที่มีความละเอียดขนาด 8 บิต จาก Timer 2 จำนวน 1 ชุดออกที่ขาสัญญาณ OC2

รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโมดูล PWM เนื่องจาก Timer 0 มี รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้แก่

TCCRO คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดโหมดการทำงานของ โมดูล Timer 0 ให้ทำงานในลักษณะต่าง ๆ และกำหนดค่า Prescale ของ Timer 0

Digital And Microcontroller

13

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

TCNT0 คือวีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการนับคาบเวลาของโมดูล Timer 0 เพื่อสร้าง คาบเวลาของสัญญาณ PWM

OCRO คือจีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการนับเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบค่ากับ TCNTO เพื่อกำหนดค่าดิวตี้ไขเกิลของสัญญาณ PWM

ในโหมด PWM, Phase Correct สามารถคำนวณหาค่าความถี่ของสัญญาณ PWM จากสมการ

$$f_{OCnPCPWM} = \frac{f_{\text{clk_I/O}}}{N \cdot 510}$$

ในโหมด Fast PWM สามารถคำนวณหาค่าความถี่ของสัญญาณ PWM จากสมการ

$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{clk_l/O}}{N \cdot 256}$$

เมื่อ N คือค่าของ Prescaler ในรูปที่ 1.11

Digital And Microcontroller

. . .

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

7	6	5	4	3	2	. 1	0	
FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
w	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
_			_		_	_		

Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct 0xFF		TOP	воттом
2	1	0	стс	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX

รูปที่ 1.8 รูปตารางกำหนดโหมดของ Timer 0 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR0 โดยบิต WGM01 และ WGM00

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC0 on compare match, set OC0 at BOTTOM, (nin-inverting mode)
1	1	Set OC0 on compare match, clear OC0 at BOTTOM,

รูปที่ 1.9 รูปตารางกำหนดการทำงานของขา OC0 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR0 โดยบิต COM01 และ COM00

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโมดูล PWM เนื่องจาก Timer 1 มีรีจิสเตอร์ ที่เกี่ยวข้องได้แก่

TCCR1A คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดโหมดการทำงานของ โมดูล Timer 1 ให้ทำงานในลักษณะต่าง ๆ ร่วมกับรีจิสเตอร์ TCCR1B

TCCR1B คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดโหมดการทำงานของ โมดูล Timer 1 ให้ทำงานในลักษณะต่าง ๆ ร่วมกับรีจิสเตอร์ TCCR1A และกำหนดค่า Prescale ของ Timer 1

7	6	. 5	4	3	. 2	. 1	0	_
COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	FOC1A	FOC1B	WGM11	WGM10	TCCR1A
R/W	R/W	R/W	R/W	W	W	R/W	R/W	
0	0	0	0	0	0	0	0	
7	6	5	4	3	2	1	0	
ICNC1	ICES1	-	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B
R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-
0	0	0	0	0	0	0	0	
		Digit	al And M	icrocontr	oller			

17

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC0 on compare match when up-counting. Set OC0 on compare match when downcounting.
1	1	Set OC0 on compare match when up-counting. Clear OC0 on compare

รูปที่ 1.10 รูปตารางกำหนดการทำงานของขา OC0 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR0 โดยบิต COM01 และ COM00 ในโหมด Phase Correct PWM Mode

CS02	CS01	CS00	Description			
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).			
0	0	1	Clk _{UC} /(No prescaling)			
0	1	0	Clk _{UC} /8 (From prescaler)			
0	1	1	Clk _{IO} /64 (From prescaler)			
1	0	0	clk _{t⊙} /256 (From prescaler)			
1	0	1	clk _{IO} /1024 (From prescaler)			
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.			
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge			

รูปที่ 1.11 รูปตารางกำหนดแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของ Timer 0 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR0 โดยบิต CS02 ,CS01 และ CS00

Digital And Microcontroller

15

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

COM1A1/COM1B1	COM1A0/COM1B0	Description
0	0	Normal port operation, OC1A/DC1B disconnected.
0	1	WGM13:0 = 15: Toggle OC1A on Compare Match, OC1B disconnected (normal port operation). For all other WGM13:0 settings, normal por operation, OC1A/OC1B disconnected.
1	0	Clear OC1A/OC1B on compare match, set OC1A/OC1B at BOTTOM, (non-inverting mode)
1	1	Set OC1A/OC1B on compare match, clear OC1A/OC1B at BOTTOM,

รูปที่ 1.14 รูปตารางกำหนดการทำงานของขา OCIA,OCIB ด้วยรีจิสเตอร์ TCCRIA โดยบิต COM1A1/COM1B1 และ COM1A0/COM1B0 ในโหมต Fast PWM Mode

COM1A1/COM1B1	COM1A0/COM1B0	Description
0	0	Normal port operation, OC1A/DC1B disconnected.
0	1	WGM13.0 = 9 or 14: Toggle OC1A on Compare Match, OC1B disconnected (normal port operation). For all other WGM13.0 settings, normal port operation, OC1A/DC1B disconnected.
1	0	Clear OC1A/OC1B on compare match when up-counting. Set OC1A/OC1B on compare match when downcounting.
1	1	Set OC1A/CC1B on compare match when up- counting. Clear OC1A/OC1B on compare

อุปที่ 1.15 รูปตารางกำหนดกรรทำงานของของ OCIA,OCIB ตัวยริจิสเตอร์ TCCRIA โดยนิต COMIAI/COMIB1 และ COMIAI/COMIB0 ในโหมต Phase Correct PWM Mode และ Phase and Frequency Correct PWM Mode

Digital And Microcontroller

Mode	WGM13	WGM12 (CTC1)	WGM11 (PWM11)	WGM10 (PWM10)	Timer/Counter Mode of Operation	тор	Update of OCR1x	TOV1 Flag Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	- 1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	воттом
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	воттом
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	воттом
4	0	1	0	0	стс	OCR1A	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	воттом	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	воттом	TOP
7	0	- 1	1	- 1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	воттом	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICR1	воттом	воттом
9	1	0	0	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCR1A	воттом	воттом
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICR1	TOP	воттом
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCR1A	TOP	воттом
12	1	1	0	0	стс	ICR1	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	Reserved	-	-	-
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICR1	воттом	TOP
15	- 1	1	1	- 1	Fast PWM	OCR1A	воттом	TOP

รูปที่ 1.16 รูปตารางกำหนดโหมดของ Timer 1 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR1A และ TCCR1B โดยบิต WGM13 ,WGM12 ,WGM11 และ WGM10

19

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโมดูล PWM เนื่องจาก Timer 2 มีรีจิสเตอร์ ที่เกี่ยวข้องได้แก่

TCCR2 คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการกำหนดโหมดการทำงานของ โมดูส Timer 2 ให้ทำงานในลักษณะต่าง ๆ และกำหนดค่า Prescale ของ Timer 2

7	. 6	. 5	. 4	. 3	. 2	. 1	. 0	
FOC2	2 WGM	20 CON	I21 COM	120 WGM2	21 CS22	CS2	1 CS20	TCCR2
W	R/V	/ R/\	V R/V	V R/W	R/W	R/W	/ R/W	
0	0	0	0	0	0	0	0	
	wo	M21 WGM	20 Timer/Co	ounter Mode of	He	date of TO	V2 Flag	

Mode	WGM21 (CTC2)	WGM20 (PWM2)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCR2	TOV2 Flag Set on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	BOTTOM
2	1	0	CTC	OCR2	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	BOTTOM	MAX

รูปที่ 1.19 รูปตารางกำหนดโหมดของ Timer 2 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR2 โดยบิต WGM21 และ WGM20

Digital And Microcontroller

22

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

CS12	CS11	CS10	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	clk _{IO} /1 (No prescaling)
0	1	0	clk _{IO} /8 (From prescaler)
0	1	1	clk _{IO} /64 (From prescaler)
1	0	0	clk _{IC} /256 (From prescaler)
1	0	- 1	clk _{NO} /1024 (From prescaler)
- 1	1	0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.

รูปที่ 1.17 รูปตารางกำหนดแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของ Timer 1 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR18 โดยบิต CS12 ,CS11 และ CS10

TCNT1H และ TCNT1L คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการนับคาบเวลาของโมดูล Timer 1 เพื่อสร้างคาบเวลาของสัญญาณ PWM เมื่อรวมกันจะได้ความละเอียดของการนับ 16 บิต

OCRIAH , OCRIAL และ OCRIBH , OCRIBL คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการ นับเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบคำกับ TCNT1 เพื่อกำหนดค่าดิวตี้ไขเกิลของสัญญาณ PWM เมื่อ รวมกันจะได้ความละเอียดของการนับ 16 บิต

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

COM21	COM20	Description
0	0	Normal port operation, OC2 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC2 on compare match, set OC2 at BOTTOM, (non-inverting mode)
1	1	Set OC2 on compare match, clear OC2 at BOTTOM, (inverting mode)

รูปที่ 1.20 รูปตารางกำหนดการทำงานของขา OC2 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR2 โดยบิต

COM21	COM20	Description
0	0	Normal port operation, OC2 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC2 on compare match when up-counting. Set OC2 on compare match when downcounting.
1	1	Set OC2 on compare match when up-counting. Clear OC2 on compare match when downcounting.

รูปที่ 1.21 รูปตารางกำหนดการทำงานของชา OC2 ด้วยรีจิสเตอร์ TCCR2 โดยบิต COM21 และ COM20 ในโหมด Phase Correct PWM Mode

Digital And Microcontroller

23

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ในโหมด Fast PWM Mode ของ Timer 1 สามารถคำนวณหาค่าความถี่ของสัญญาณ PWM จากสมการ

$$f_{OCnxPWM} = \frac{f_{\texttt{clk_I/O}}}{N \cdot (1 + TOP)}$$

ในโหมด Phase Correct PWM Mode ของ Timer 1 สามารถคำนวณหาคำความถี่ของสัญญาณ PWM จากสมการ

 $f_{OCnxPCPWM} = \frac{f_{\mathsf{clk_I/O}}}{2 \cdot N \cdot TOP}$

ในโหมด Phase and Frequency Correct PWM Mode ของ Timer 1 สามารถคำนวณหาค่าความถึ่ ของสัญญาณ PWM จากสมการ

 $f_{OCnxPFCPWM} = \frac{f_{clk_VO}}{2 \cdot N \cdot TOP}$

เมื่อ N คือค่าของ Prescaler ในรูปที่ 1.17

Digital And Microcontroller

21

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

CS22	CS21	CS20	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	clk _{T2S} /(No prescaling)
0	- 1	0	clk _{T2S} /8 (From prescaler)
0	1	1	clk _{T2S} /32 (From prescaler)
1	0	0	clk _{T2S} /64 (From prescaler)
1	0	1	clk _{T2S} /128 (From prescaler)
1	- 1	0	clk _{T2S} /256 (From prescaler)
1	1	1	clk _{T2S} /1024 (From prescaler)

รูปที่ 1.22 รูปตารางกำหนดแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของ Timer 2 ด้วย รีจิสเตอร์ TCCR2 โดยบิต CS22 ,CS21 และ CS20

TCNT2 คือรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการนับคาบเวลาของโมดูล Timer 2 เพื่อสร้าง คาบเวลาของสัญญาณ PWM

OCR2 คือจีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตที่ทำหน้าที่ในการนับเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบคำกับ TCNT2 เพื่อกำหนดค่าดิวตี้ไขเกิลของสัญญาณ PWM

Digital And Microcontroller

ในโหมด PWM, Phase Correct ของ Timer 2 สามารถคำนวณหาค่าความถี่ของสัญญาณ PWM

 $f_{OCnPCPWM} = \frac{f_{clk_l/O}}{N \cdot 510}$

ในโหมด Fast PWM ของ Timer 2 สามารถคำนวณหาค่าความถี่ของสัญญาณ PWM จากสมการ



 $f_{OCnPWM} = \frac{f_{\text{clk_I/O}}}{N \cdot 256}$

เมื่อ N คือค่าของ Prescaler ในรูปที่ 1.22

25

27

รูปที่ 1.23 แสดงตำแหน่งขาสัญญาณที่สามารถสร้างรูปคลื่น PWM ของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA32

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคมอปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

1.2.2 การกำหนดค่าความถี่และดิวตี้ไซเกิลของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ PIC16F877 หรือ PIC16F887

1.2.2.1 การกำหนดค่าความถี่ของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ PIC16F877 หรือ PIC16F887

1. กำหนดความถี่ PWM ที่ต้องการจาก PWM Period = (PR2 + 1) x 4 x T_{OSC} x (TMR2 Prescale Value) โดย Tosc คือค่าของ 1/Xtal ,TMR2 Prescale Value คือค่าจากตารางที่ 1.2 และ T = PWM Period , F = 1/T

2. ให้ค่ารีจิสเตอร์ PR2 ลงในสมการในข้อที่ 1 และทำการคำนวณหาค่าคาบเวลาของสัญญาณ PWM

1.2.2.2 การกำหนดค่าดิวตี้ไซเกิลของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ PIC16F877 หรือ

1. กำหนดค่าดิวตี้ไซเกิลที่ต้องการจาก duty cycle = 100 - PWM duty cycle (มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 100%) เมื่อ PWM duty cycle = (CCPRxL:CCPxCON<5:4>) x T_{OSC} x (TMR2 Prescale) โดย Tosc คือค่าของ 1/Xtal , (CCPRxL:CCPxCON<5:4>) คือค่าข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณหาค่าของ

ช่วงเวลา Duty Cycle มีความละเอียดขนาด 10 บิต 2. ค่ารีจิสเตอร์ CCPRxL ที่ใช้คำนวณหาค่าของดิวตี้ไชเกิลจะต้องมีค่าไม่เกินค่าของรีจิสเตอร์ PR2

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

1,2 การกำหนดค่าความถี่และดิวตี้ไซเกิลของโมดล PWM

1.2.1 การกำหนดค่าความถี่และดิวตี้ไซเกิลของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ AT89C51ED2 หรือ AT89C51RD2

1.2.1.1 การกำหนดค่าความถี่ของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ AT89C51ED2

1. กำหนดค่าความถี่ของสัญญาณ PWM ที่ต้องการ

T = 256 * (ค่าเวลาของการนับจากการเลือกบิต CPS1 และ CPS0 ของรีจิสเตอร์ CMOD)

2. ค่าเวลาของการนับ

1.2.1.2 การกำหนดค่าดิวตี้ไซเกิลของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ AT89C51ED2 หรือ AT89C51RD2

1. Duty = 255 - (255*(duty cycle/100)) เมื่อ Duty มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 255 และ duty cycle มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 100%

2. นำค่าที่คำนวณได้นำไปให้ค่ากับรีจิสเตอร์ CCAPnH โดย n คือขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ สามารถสร้างสัญญาณ PWM ได้มีค่า 0 - 4 (CEX0 - CEX4)

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ตัวอย่าง การสร้างนาฬิกาด้วยโมคูล PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC16F เบอร์ PIC16F877 หรือ PIC16F887 ที่ความถี่ 4kHz Duty Cycle 50% โดยใช้ขาสัญญาณ CCP1

void pwmOnCCP1() {

CCPR1L = 39;

CCP1CON |= 0x0f; //กำหนดให้โมดูล CCP ทำงานในรูปแบบ PWM Mode

// กำหนดคาบเวลาของสัญญาณ PWM = 0.25mS PR2 = 77: // PR2 = (0.25mS/(4x(1/20MHz)x16)) - 1

// กำหนดค่า CCPR1L ให้สร้าง Duty Cycle = 50%

T2CON |= 0x07; //ให้โมดูล Timer2 เริ่มทำงานเพื่อป้อนสัญญาณการนับให้แก่โมดูล CCP

//และใช้ค่า Prescaler ของการนับเท่ากับ 16

Digital And Microcontroller

29

28

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ตัวอย่าง การสร้างนาฬิกาด้วยโมดูล PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เบอร์ AT89C51RD2 หรือ AT89C51ED2 ที่ความถี่ 3.9kHz Duty Cycle 50% โดยใช้ขาสัญญาณ CEX1

void pwmOnCEX1() { CMODE = 0x00; //CPS1 = 0 ,CPS0 = 0 รีจิสเตอร์ PCA นับค่าทุก ๆ 1uS จาก 1/(12MHz/12) //T = 256 * 1uS = 256uS และ F = 1/256uS = 3,906.25Hz CCAPM1 = 0x42; // ให้สร้างสัญญาณ PWM ด้วยโมดูล PCA ที่ขา CEX1 CCON = 0x40; // ให้โมดูล PCA เริ่มทำการนับเพื่อสร้างคาบเวลาให้แก่สัญญาณ PWM CCAP1H = 255 - ((255*50)/100) ; //ให้ขา CEX1 สร้างสัญญาณ PWM ที่มีค่า Duty Cycle 50%

Digital And Microcontroller

1.2.3 การกำหนดค่าความถี่และดิวตี้ไซเกิลของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

เบอร์ ATMEGA32

1.2.3.1 การกำหนดค่าความถี่ของโมดล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกล AVR เบอร์ ATMEGA32 ที่ขาสัญญาณ OCRO OCRIA OCRIB และ OCR2 มีหลักการที่เหมือนกันดังนี้

1. เลือกโหมตการทำงานของการสร้างสัญญาณ PWM ,ลักษณะการทำงานของขาสัญญาณที่สามารถสร้าง สัญญาณ PWM และความละเอียดของการนับสัญญาณนาฬิกาเพื่อสร้างคาบเวลาของสัญญาณ PWM ด้วย รีจิสเตอร์ TCCRx โดย x สามารถแทนได้ด้วยตัวเลข 0 – 2

2. คำนวณหาค่าความถี่ของสัญญาณนาฬิกาจากสมการที่กำหนดในแต่ละโหมดของการสร้างสัญญาณ PWM เช่นการสร้างสัญญาณ PWM ในโหมต Fast PWM Mode จะใช้สมการในการหาค่าความถี่คือ

$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{\text{clk_I/O}}}{N \cdot 256}$$

โดย $f_{\mathrm{clk}\ VO}$ คือค่าของอุปกรณ์ XTAL ที่ต่ออยู่กับขา XTAL1 และ XTAL2 N คือค่าของ Prescaler ที่เรากำหนดตามตาราง T = 1/F

Digital And Microcontroller

1.2.3.2 การกำหนดค่าดิวดีไซเกิลของโมดูล PWM ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA32

การกำหนดค่าดิวดี้ใชเกิดสามารถทำได้ด้วยการกำหนดค่าในรีจิสเตอร์ OCRx ซึ่งการให้ค่าแกรีจิสเตอร์ OCRx จะมี ความหมายไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกใหมด และหน้าที่การทำงานของขาสัญญาณ OCRx ในการสร้าสัญญาณ PWM เช่นถ้าเราเลือกใหมดการทำงานแบบ Fast PWM Mode กำหนดให้ปิด COMx! เป็นลอจิก '1' และ บิด COMx0 เป็น ลอจิก '0' ซาลัญญาณ OCRx จะเป็นสัญญาณคอจิก '1' เมื่อค่าข้อมูลของ OCRx มีค่ามากกว่าค่าข้อมูลของ TCNT0 ดังนั้น ค่าของ OCRx เพื่อสร้างช่วงเวลาของดิวดี้ใชเกิดหาได้จาก

OCRx = 255 * (duty / 100)


เมื่อ duty มีค่า 0 -100 % โดยสมการนี้ใช้ได้กับขา OC0 และ OC2

และถ้ากำหนดให้ปิด COMx1 เป็นลอจิก '1' และ บิด COMx0 เป็นลอจิก '1' ขาสัญญาณ OCRx จะเป็นสัญญาณลอจิก '1' เมื่อค่าข้อมูลของ OCRx มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าข้อมูลของ TCNT0 ดังนั้นค่าของ OCRx เพื่อ สร้างช่วมวลาของติวตี้ไขเกิลหาได้จาก

OCRx = 255 - (255 * (duty / 100))

Digital And Microcontroller

31



การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ตัวอย่าง การสร้างนาฬิกาด้วยโมดูล PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA32 ที่ความถี่ 3.9kHz Duty Cycle 50% โดยใช้ขาสัญญาณ OCR0

void pwmOnOCR0() {

TCCR0 |= 0x62; //กำหนดให้โมดูล Timer0 ทำงานในรูปแบบ PWM Phase Correct


Mode


// Timer0 นับ 0 – 255 ค่า ใช้ Prescaler 1/8 และขา OCR0 จะเป็นลอจิก // '1' เมื่อค่าของ OCR0 น้อยกว่าค่า Timer0 เป็นผลให้ความถี่ที่ขา OCR0 // มีค่าเท่ากับ 16Mz/(8*510) = 3 921 57Hz


OCR0 = (255 * 50) / 100; // กำหนดค่าคาบเวลาดิวตี้ไซเกิลเท่ากับ 50%

Digital And Microcontroller

32







4. การแสดงผลบน Character LCD ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

4.1 คุณสมบัติของจอ LCD

LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display โดยจอเอลซีดีจะประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2 แผ่นประกบกันเว้นช่องว่างตรงกลางไว้ประมาณ 6-10 โมโครเมตร ด้านในจะเคลือบด้วยตัวนำ ไฟฟ้าแบบใส่ไว้ในระหว่างด้วนำไฟฟ้าแบบใส และจะมีโมเลกุลผลีกรวมตัวกันในทิศทางที่แสงส่อง ผ่าน โดยอุปกรณ์การแสดงผลจอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ตามลักษณะการแสดงผลดังนี้

- 1. Character LCD เป็นจอแสดงผลที่สามารถแสดงผลเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข และ สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 16x2 หมายถึงใน 1 บรรทัด สามารถแสดงผลได้สูงสุด 16 ตัวอักษร และมีทั้งหมด 2 บรรทัด เป็น ตัน
- 2. Graphic LCD เป็นจอแสดงผลที่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้จุดบนหน้าจอ ณ ตำแหน่งใด ๆ สามารถกั้นแสง หรือปล่อยแสงออกมา ทำให้จอแสดงผลสามารถสร้างรูปภาพหรือ ตัวอักษรขึ้นมาบนหน้าจอได้ ส่วนขนาดของ Graphic LCD จะทำการระบุขนาดได้โดยระบุใน ลักษณะของจำนวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น 128x64 หมายถึงจอ Graphic LCD ที่มีขนาด จำนวนจุดตามแนวนอน 128 จุด และมีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด เป็นต้น

Digital And Microcontroller

40

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 3.2 การต่อวงจร 7-Segment กับไมโครคอนโทรลเลอร์มากกว่า 1 หลัก (ต่อ) Digital And Microcontroller 38

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

4.2 รูปแบบการเชื่อมต่อ Character LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์



Character LCD จะมีขาให้ต่อใช้งานทั้งหมด 16 ขาดังนี้

ขาที่ 1 คือขา VSS ใช้สำหรับต่อกับขา GND ของแหล่งจ่ายไฟ ขาที่ 2 คือขา VDD ใช้สำหรับต่อกับขาไฟบวก 5V ของแหล่งจ่ายไฟ ขาที่ 3 คือขา VO เป็นขาที่ใช้สำหรับบริสาคามแข้ดของตัวอักษร ขาที่ 4 คือขา RS เป็นขาอินพุดที่ใช้สำหรับกำหนดว่าข้อมูลที่เจ้ามา ทางขาดทักของ LCD เป็นข้อมูลที่จะใช้แสดงผล หรือข้อมูลตุดคำสั่ง ขาที่ 5 คือขา R/W เป็นข้อมูลที่ใช้กำหนดว่าการเขื่อมต่อระหว่าง LCD ก็ป็นโดรคอนใหรลเออร์จะเป็นลักษณะของการอ่านข้อมูล หรือ การเขียนข้อมูลให้กับ LCD ขาที่ 6 คือขา E เป็นขาอินพุตที่ใช้สำหรับกำหนดให้ LCD เริ่มทำงานตามคำสั่ง

ชาที่ 7 – 14 คือชา D0-D7 เป็นชาอินพุดที่ทำหน้าที่ใน การรับข้อมูลที่เป็นชุดคำสั่ง และข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ออกจอ LCD

ขาที่ 15 คือขา A เป็นขา Anode ของ LED Black light ขาที่ 16 คือขา K เป็นขา Cathode ของ LED Black light

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 3.2 การต่อวงจร 7-Segment กับไมโครคอนโทรลเลอร์มากกว่า 1 หลัก (ต่อ) Digital And Microcontroller 39

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับจอ Character LCD สามารถกระทำได้ 2 วิธีคือ

1. การเชื่อมต่อในรูปแบบการใช้ชาสัญญาณ data จำนวน 4 ชา ได้แก่ชา D4 – D7

- 1.1 ใช้ชาสัญญาณควบคุมจำนวน 2 ขา คือขา RS และ EN ส่วนขา R/W ต่อลงกราวนด์ ซึ่ง การต่อในลักษณะนี้สามารถสั่งงานให้ Character LCD สามารถแสดงผลได้อย่าเดียว และใช้ชาสัญญาณ จากไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุม LCD ทั้งหมด 6 ขา
- 1.2 ใช้ชาสัญญาณควบคุมจำนวน 3 ชา คือชา RS , EN และชา R/W โดยการต่อในลักษณะนี้ สามารถสั่งงานให้ Character LCD สามารถแสดงผล และอ่านข้อมูลการแสดงผลได้ ซึ่งใช้ชาสัญญาณจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุม LCD ทั้งหมด 7 ชา
- 2. การเชื่อมต่อในรูปแบบการใช้ขาสัญญาณ data จำนวน 8 ขา ได้แก่ขา D0 D7
- 2.1 ใช้ขาสัญญาณควบคุมจำนวน 2 ขา คือขา RS และ EN ส่วนขา R/W ต่อลงกราวนด์ ซึ่ง การต่อในลักษณะนี้สามารถสั่งงานให้ Character LCD สามารถแสดงผลได้อย่าเดียว และใช้ขาสัญญาณ จากไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุม LCD ทั้งหมด 10 ขา (2 พอร์ต)
- 2.2 ใช้ชาสัญญาณควบคุมจำนวน 3 ชา คือชา RS , EN และชา R/W โดยการต่อในลักษณะ นี้สามารถสั่งงานให้ Character LCD สามารถแสดงผล และอ่านช้อมูลการแสดงผลได้ ซึ่งใช้ชาสัญญาณ จากไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุม LCD ทั้งหมด 11 ชา (2 พอร์ต)

Digital And Microcontroller

ตารางที่ 1.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ในการทำงานของขาสัญญาณ RS,R/W และ E ของ Character LCD

RS	R/W	Е	การทำงาน
0	0	J	เขียนคำสั่ง
0	1	JL	อ่านสถานะของโมคูล LCD
1	0	Į.	เขียนข้อมูล
1	1		อ่านข้อมล

Г	บรรทัดที่ 1										Ξ						
	00Н	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09Н	ОАН	овн	осн	ODH	0EH	0FH	
	40H	41H	42H	43H	44H	45H	46H	47H	48H	49H	4AH	4BH	4CH	4DH	4EH	4FH	
	บรรทัดที่ 2																

รูปที่ 1.35 แสดงแอดเดรสของการแสดงผลบนจอ Character LCD ขนาด 16x2

Digital And Microcontroller

43

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

Instruction				Ins	tructi	ion C	ode	Description Execution ti				
msauction	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Instruction Code	(fsoc=270kHz)
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Write '20H' to DDRAM, and set DDRAM address to '00H' from AC.	1.53ms
Return Home	0	0	۰	0	0	0	۰	0	1	x	Set DORAM address to "00H" from AC and nature cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed.	1.53ms
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	SH	Assign cursor moving direction and make shift of entire display enable.	30µs
Display ON/OFF Control	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	Set display(D), cursor(C), and blinking of cursor(B) oxioff control bit.	30µs
Cursor or Display Shift	0	0	0	0	0	1	sic	R/L	×	×	Set cursor moving and display shift control bit, and the direction, without changing DCRAM data.	30 _{pr} s
Function Set	0	0	۰	0	1	DL	N	F	×	×	Set interface data length (DL: 4- bit8-bit), numbers of display line (N: 1-line/2-line), display font type(F: 5 X 8 dots/ 5 X 11 dots)	30 _{je} s
Set CGRAM Address	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Set CGRAM address in address counter.	30 _k rs
Set DDRAM Address	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Set DDRAM address in address counter.	39 ₉ /S
Read Busy Flag and Address	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Whether during internal operation or not can be known by reading SF. The contents of address counter can also be read.	Oµs
Write Data to RAM	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	Write data into internal RAM (DDRAM/CGRAM).	43µ8
Read Data from RAM	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	Read data from internal RAM (DDRAM/CGRAM).	43µs

รูปที่ 1.34 รูปตารางชุดคำสั่งของ Character LCD

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

4.3 การเขียนโปรแกรมแสดงผลบน Character LCD ขนาด 16x2 ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Character LCD จะเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุม Character LCD ที่ทำการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยขา Data จำนวน 4 ขา และใช้ขาควบคุมจำนวน 2 ขา คือขา RS และขา E ซึ่งการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Character LCD จะมีฟังก์ชันที่จำเป็นจำนวน 4 ฟังก์ชัน ได้แก่

- 1. ฟังก์ชัน void lcd_busy(int time) คือฟังก์ชันสำหรับการสร้างสัญญาณ Enable ให้แก่ชา E ของ Character LCD เพื่อให้ Character LCD ทำการประมวลผลข้อมูลตามสัญญาณที่ชา RS ,R/W และ
- 2. ฟังก์ชัน void lcd_command(unsigned char cmd) คือฟังก์ชันที่มีหน้าที่สำหรับเขียน ข้อมูลชุดคำสั่งให้แก่อุปกรณ์ Character LCD
- 3. ฟังก์ชัน void lcd_putc(unsigned char dat) คือฟังก์ชันที่มีหน้าที่สำหรับเขียนข้อมูลที่ ต้องการแสดงผลให้แก่อุปกรณ์ Character LCD
- 4. ฟังก์ชัน void lcd_init() คือฟังก์ชันที่มีหน้าที่กำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่อุปกรณ์ Character LCD

Digital And Microcontroller

การสร้างสัญญาณนาฬิกา และการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชุดคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของ Character LCD ได้แก่ชุดคำสั่ง

1. คำสั่ง 0x01 คือคำสั่งที่ใช้ในการเคลียร์หน้าจอการแสดงผล

Digital And Microcontroller

- คำสั่ง 0x06 คือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดว่าเมื่ออ่านหรือเขียนข้อมูลให้ LCD จะทำให้ DDRAM ของ LCD เพิ่มขึ้น 1 ตำแหน่ง และเคอร์เซอร์จะถูกเลื่อนไปทางขวามือ
- 3. คำสั่ง 0x0C คือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้ LCD ทำการแสดงผลได้โดยไม่ให้แสดง เคอร์เซอร์
- คำสั่ง 0x28 คือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้ LCD ทำการติดต่อกับ CPU แบบ 4 บิต และ ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 5*7 Dot
- คำสั่ง 0x38 คือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้ LCD ทำการติดต่อกับ CPU แบบ 8 บิต และขนาดตัวอักษรเท่ากับ 5*7 Dot

Digital And Microcontroller