Manuale d'uso Raspberry

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PIERPAOLO CASATI

Sommario

Sommario	Errore. Il segnalibro non è definito.
ntroduzione	2
Componenti e software	2
Installazione e configurazione	
Configurazione ip fisso	
Configurazione proxy	
Configurazione SSH	
Configurazione data e orario	
Configurazione script autostart	

Introduzione

Questo manuale d'uso permette di spiegare come installare e configurare a passo per passo un raspberry PI 4.

Il raspberry PI è un computer composto da una single-board computer, dove sono presenti l'hardware del device e le diverse porte per collegare le periferiche (video, audio, HDMI, usb, ecc...)

Componenti e software

Avere i seguenti componenti hardware per potere iniziare l'installazione e la configurazione del raspberry:

- micro SD
- USB adattatore micro-SD
- cavo HDMI adattatore micro HDMI
- alimentatore
- tastiera
- mouse


Installare il programma Raspberry PI Imager per potere installare il sistema Raspbian sulla scheda micro SD.

Link: https://www.raspberrypi.org/software/


Installazione e configurazione

Sulla micro SD è già installato il sistema operativo, ma in questo capitolo viene spiegato comunque i passaggi per l'installazione.

Aprire l'applicazione Raspberry PI Imager e collegare la micro SD (tramite un adattatore USB/SD) o disco SSD al computer portatile.




Selezionare il sistema operativo che si desidera installare cliccando sul pulsante **SCEGLI OS**, quest'ultimo dovrebbe aprire la seguente interfaccia



Scegliere il sistema operativo Raspberry PI OS (32-bit) che scaricherà automaticamente l'immagine del sistema operativo dai server ufficiali: per essere precisi l'utility scarica un file .JSON con tutte le immagini aggiornate dei sistemi operativi che sono disponibili per il download.

Successivamente indicare il supporto sul quale installare il sistema operativo. Per farlo bisogna cliccare dall'interfaccia principale il pulsante **SCEGLI SCHEDA SD**. Quest'ultimo deve mostrare il seguente menu dove è possibile selezionare la propria scheda SD.



Per finire cliccare il pulsante **SCRIVI** e attendere che il processo venga ultimato.



Dopo la scrittura viene anche eseguita automaticamente la verifica dei dati scritti.

Una volta terminato il processo si può togliere la scheda SD dal proprio computer e bisogna inserirla nel Raspberry PI.

Collegare al monitor o lo schermo il Raspberry PI bisogna prima con il cavo HDMI adattatore micro HDMI e solo inseguito collegare l'alimentatore. Collegare anche la tastiera, il mouse e il cavo di rete.

Una volta entrato dovrebbe comparire la seguente interfaccia di benvenuto e cliccare il pulsante **Next**.



Nella seguente interfaccia prima di cliccare il pulsante **Next** bisogna impostare la località, la lingua e il timezone.




Inseguito prima di cliccare il pulsante **Next**, impostare lo username e la password.



Selezionare la rete wireless o altrimenti cliccare **Next** se non si dispone di connettività wireless.



Cliccare il pulsante **Next** per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti al sistema operativo che devono essere installati.



Cliccare il pulsante **Restart** per finire la configurazione.



Configurazione ip fisso

Il raspberry PI dispone di un client daemon DHCP che può comunicare dai router con il server DHCP. Tramite il file del client daemon DHCP si può impostare l'indirizzo IP fisso. Prima di tutto bisogna digitare a terminale il seguente comando che permette di verificare che il servizio DHCPD sia attivo.



Se il servizio non è attivo, digitare i seguenti comandi.

```
sudo service dhcpcd start sudo systemctl enable dhcpcd
```

Aprire con nano il file di configurazione /etc/dhcpcd.conf.

```
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
```

All'interno del file togliere il commento alle seguenti righe.

```
interface eth0
inform 10.20.4.50/23
static routers=10.20.5.254
static domain_name_servers=10.20.4.2
static domain_search=10.20.4.8
noipv6
```

Se il cavo è connesso via cavo ethernet utilizzare il comando **interface eth0**, altrimenti se la connessione è via WIFI utilizzare il comando **interface wlan0**.

Per l'assegnazione dell'indirizzo IP fisso al Raspberry utilizzare il comando **static ip_address** e aggiungere l'indirizzo IP con il prefisso **/23** (maschera di sottorete **255.255.254.0**). Il comando **routers** corrisponde al gateway del router. Per quanto riguarda il DNS bisogna utilizzare il comando **domain_name_servers** per il DNS1 e il comando **domain_search** per il DNS2.

Chiudere il file e riavviare il raspberry digitando il comando **sudo reboot**.

Configurazione proxy

Questo capitolo del manuale d'uso spiega come impostare il proxy solo se è necessario. Per configurare il proxy di apt dobbiamo creare il file /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf e al suo interno dobbiamo inserire le seguenti righe.

```
Acquire::http::Proxy "http://cpt\pierpaolo.casati:______@10.20.0.1:8080/";
Acquire::https::Proxy "https://cpt\pierpaolo.casati:______@10.20.0.1:8080/";
```

Per il proxy a livello di rete del raspberry bisogna modificare il file **/etc/environment** aggiungendo le seguenti righe.

```
export http_proxy="http://cpt\pierpaolo.casati:Paplume.2001@10.20.0.1:8080"
export https_proxy="https://cpt\pierpaolo.casati:Paplume.2001@10.20.0.1:8080"
export no_proxy="localhost, 127.0.0.1"
```

Per impostare il proxy sul browser chromium utilizzare il seguente comando a terminale.

```
chromium-browser --proxy-server="http://cpt\pierpaolo.casati:|_______010.20.0.1:8080
```

Cambiare solamente le credenziali (username e password).

Configurazione SSH

Per avviare il servizio ssh bisogna digitare il comando sudo **systemctl ssh enable** e per avviare il servizio bisogna digitare il comando **sudo systemctl ssh start**.


Per verificare lo stato del servizio bisogna digitare il comando **sudo systemctl status ssh**. Per finire per eseguire una connessione da remoto digitare il comando a terminale **ssh pi@10.20.4.50**.

Altrimenti si può anche utilizzare il software grafico **Putty**.

Configurazione data e orario


Per impostare l'orario e la data del raspberry bisogna installare il servizio **NTP** (Network Time Protocol). Quest'ultimo è un protocollo che permette di sincronizzare l'orologio software di un sistema GNU/Linux.

Installare il servizio digitando a terminale **sudo apt-get install ntp**. Una volta installato il servizio ntp bisogna interromperlo per potere modificare la data digitando il comando **/etc/init.d/ntp stop**. Inseguito bisogna impostare il timezone. Digitare il comando **sudo raspi-config** per aprire a terminale la finestra delle varie configurazioni del raspberry.



Dal menu bisogna selezionare l'opzione **4 (Localisation Options)** che permette di configurare la lingua e il timezone.

Selezionare l'opzione **I2 (Set timezone)** che permette di impostare il fuso orario in base alla regione. Per il raspberry dobbiamo selezionare la regione **Europe/Zurich**.



Inseguito per cambiare la data e l'orario digitare a terminale il comando **date -s "d mmm yyyy H:i:s"** (inserire la data e l'orario). Per finire bisogna riavviare il servizio ntp digitando il comando **/etc/init.d/ntp start**.

Configurazione script autostart

Per avviare una pagina web all'accensione del raspberry, modificare il file di avvio automatico sul desktop LXDE digitando il comando a terminale sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart.

Al suo interno aggiungere le seguenti righe.

```
@unclutter -idle 0
@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
@xscreensaver -no-splash
/usr/bin/chromium-browser --kiosk --allow-running-insecure-content
--disable-restore-session-state https://raspberrypi/gestione-allarmi/monitor
```


La prima riga di codice permette di nascondere il cursore all'avvio del raspberry. Per installare **unclutter** digitare il comando **apt-get install unclutter**.

L'ultima riga di codice permette permette di aprire il browser Chromium in modalità kiosk, ovvero l'applicazione verrà avviata automaticamente a schermo intero.

Installazione apache

Prima di tutto bisogna aggiornare i repository (pacchetti SW), quindi si deve digitare il comando **sudo apt update** e dopo con il comando **sudo apt upgrade** si aggiorna tutto il sistema.

Inseguito digitare il comando **sudo apt-get install apache2 apache2- doc** che permette d'installare apache più la documentazione consultabile. Per verificare se apache funziona, andare sul browser come ad esempio firefox e scrivere nella barra di ricerca localhost. Se tutto funziona dovrebbe mostrare la seguente pagina web.



Installazione php

Aprire il terminale e digitare il comando sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.2. Dopo averlo installato si deve andare riavviare il servizio di apache. Attivare il modulo rewrite con il comando sudo a2ensite rewrite. Volendo nel file php.ini si può anche aggiungere la libreria PDO. Per vedere se php funziona creare un file index.php nella cartella /var/www/html, all'interno di questo file scrivere la seguente riga: <?php phpinfo() ?> > permette di vedere le informazioni sulla versione di php. Inseguito andare su browser e digitare nella barra di ricerca localhost/index.php.

PHP Version 7.3.27-1~deb10u1	php
System	Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+ #1414 SMP Fri Apr 30 13:20:47 BST 2021 armv7l
Build Date	Feb 13 2021 16:31:40
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.3/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.3/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.3/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-bz2.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-dtype.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsg.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsg.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsg.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsg.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsg.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsg.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsm.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsm.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsm.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysymsm.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.3/apache2/con
PHP API	20180731
PHP Extension	20180731
Zend Extension	320180731
Zend Extension Build	API320180731,NTS
PHP Extension Build	API20180731,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled

Installazione MySQL

Digitare su terminale il comando sudo apt-get install mysql-server che permette d'installare il server di mysql. Per configurare mysql si deve digitare questo secondo comando sudo /usr/bin/mysql_secure_installation. Le configurazioni che si devono fare sono le seguenti:

- Disabilitare il plugin delle password, cioè un tool che controllo ad esempio se le password sono abbastanza lunghe.
- Inserire la password per connettere al mysql server.
- Rimuovere l'anonymous user che serve entrare nel server senza credenziali.
- Disattivare l'opzione che l'utente può loggarsi come root.
- Disattivare il database di test.
- Ricaricare tutti i privilegi.

Creazione degli utenti

Per accedere al server mysql da terminale digitare il comando sudo mysql -u root -p (l'opzione u sta per user e l'opzione p sta per password).

Per creare i database digitare il comando SQL create database <nome_database>.

Per creare degli utenti digitare il comando create user '<user> '@'%' identified by '<password>'. Per assegnare dei permessi agli utenti su delle cartelle digitare il comando grant <permesso> on <nome_database> to '<user>'@'%'. I permessi che si possono assegnare un utente sono i seguenti:

- All PRIVILEGES: tutti i permessi.
- CREATE: permesso di creare database e tabelle.
- DROP: permesso di cancellare database e tabelle.
- INSERT: permesso d'inserire dei dati nelle tabelle.
- SELECT: permesso di selezionare (leggere) il database.
- UPDATE: permesso dell'aggiornare tabelle.

Installazione PhpMyAdmin

PhpMyAdmin è l'interfaccia web di mysql, quindi per installarlo digitare il comando **sudo apt-get install phpmyadmin** e inseguito sul apache2.conf aggiungere in fondo la seguente riga: **Include /etc/phpmyadmin/apache.conf** → che permette d'includere phpmyadmin (interfaccia grafica di mysql) ad apache. Dopo aver inserito questa riga di codice biosgna riavviare il servizio di apache. Per verificare se funziona PhpMyAdmin andare sulla pagina localhost/phpmyadmin. Se tutto funziona dovrebbe mostrare una pagina che permette di accedere all'interfaccia web di mysql. Per loggarsi mettere le credenziali degli utenti DB appena creati.



Configurazione file hosts

Per potere accedere al sito web utilizzando il nome del dominio, bisogna creare una mappatura del sito sul file hosts del propria macchina. Per quanto riguarda i sistemi Linux, il file hosts si trova nella cartella /etc/. Invece per quanto riguarda i sistemi Windows si trova in C:\Windows\System32\drivers\etc. Nel file hosts bisogna aggiungere la seguente riga.

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
     102.54.94.97 rhino.acme.com
                                              # source server
       38.25.63.10 x.acme.com
                                              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
  127.0.0.1 localhost ::1 localhost
# ::1 localhos
10.20.4.50 raspberrypi
```