PODSTAWY AUTOMATYKI LABORATORIUM

Ćw. 1. Elementy komputerowego wspomagania projektowania UR *Matlab/Simulink*


A. MATLAB

Dla obiektu ciągłego o transmitancji
$$K(s) = \frac{k}{(1+sT_1)(1+sT_2)(1+sT_2)}$$
 $(T_1 < T_2 < T_3, k > 1)$:

Analiza układu otwartego:

- 1. Wprowadzić transmitancję K(s). (tf)
- 2. Przedstawić K(s) w różnych postaciach zapisu. (zpk, zpkdata, pzmap, tfdata, ss, tf2ss)
- 3. Wykreślić przebieg odpowiedzi skokowej (*step*), opisać i skonfigurować rysunek (*figure*, *title*, *xlabel*, *ylabel*, *grid*).
- 4. Narysować charakterystyki częstotliwościowe (w osobnych oknach):
 - a) amplitudowo-fazową (nyquist, nyquistplot)
 - b) logarytmiczną amplitudy oraz fazy (bode, bodeplot, bodemag)

Analiza układu zamkniętego (regulator P + obiekt + ujemne sprzężenie zwrotne):



- 5. Wyznaczyć przebieg linii pierwiastkowych (*rlocus*, *sisotool*)
- 6. Wyznaczyć warunki stabilności (wzmocnienie graniczne kgr)

Dla wzmocnienia regulatora $k_r = 0.5 k_{gr}$:

- 7. Wyznaczyć zapas amplitudy oraz fazy. (margin)
- 8. Wyznaczyć transmitancję główną oraz uchybową. (minreal)
- 9. Wykreślić na jednym rysunku przebiegi odpowiedzi skokowych układu zamkniętego: y(t) i e(t). (*hold*)
- 10. Narysować przebieg wskaźnika nadążania oraz wskaźnika regulacji:


$$M(\omega) = \left| \frac{K_o(j\omega)}{1 + K_o(j\omega)} \right|, \quad q(\omega) = \left| \frac{1}{1 + K_o(j\omega)} \right|.$$
 (bodemag)

Zinterpretować wskaźnik nadążania oraz wskaźnik regulacji. Wykreślić odpowiednie przebiegi czasowe.

B. SIMULINK

I. Układ otwarty

Zamodeluj w SIMULINKU równanie różniczkowe opisujące zbiornik z Rys. 1. Załóż, że przepływ wyjściowy jest burzliwy $q_{12}=c_1\sqrt{h_1}$. Wykreśl przebiegi czasowe $h_1(t)$, $\dot{h}_1(t)$ dla zerowych oraz niezerowych warunków początkowych przy wymuszeniu $q_1(t)=\mathbf{1}(t)$.



Rys. 1. Zbiornik.

Równanie różniczkowe opisujące zmianę poziomu cieczy w zbiorniku ma postać:


$$a_{1} \frac{dh_{1}(t)}{dt} + c_{1} \sqrt{h_{1}(t)} - q_{1}(t) = 0$$
 (1)


gdzie $a_1 = \pi r_1^2$ - pole podstawy walca

Równanie różniczkowe można przekształcić do postaci:

$$\frac{dh_1(t)}{dt} = \frac{1}{a_1} \left(-c_1 \sqrt{h_1(t)} + q_1(t) \right). \tag{2}$$

i zamodelować w środowisku Simulink jak na rys 2.





Rys. 2. a) Schemat blokowy równania (2); b) wykorzystanie bloku Subsytem.

Uporządkuj schemat wykorzystując blok *Subsystem* jak na rys.2b. W tym celu, zaznacza odpowiedni obszar schematu blokowego (elementy obiektu wskazane na rys. 2 czerwoną przerywaną linią) a następnie klikając prawym klawiszem myszy wybierz z menu podręcznego opcję "*Creat Subsytem*".

Zastosuj następujące uwagi:

- W bloku *Integrator* należy wprowadzić warunek początkowy $h_1(0) = h_{10}$ (opcja *Integrator Parameters*).
- W parametrach bloku *To Workspace* należy podać nazwę zmiennej (Level1 i Flow) dostępnej w przestrzeni roboczej Matlaba oraz jej typ (*Save format: Array*).

Aby wykreślić przebiegi czasowe zamodelowanego układu należy przeprowadzić symulację z odpowiednio ustawionymi parametrami w *Simulation/Configuration Parameters/*:

- w zakładce Solver:
 - Stop time horyzont symulacji,
 - Sparametryzować krok całkowania:
 Variable-step należy zdefiniować Max step size maksymalny krok całkowania np. 0.01 lub wybrać
 - Fixed step size określić Fixed-step size (fundamental sample time) np. 0.01,
 - wybrać odpowiednią metodę całkowania numerycznego (np. *ode45*, *ode23*, *ode4*),
- w zakładce *Data Import/Export*:
 - Wyłączyć opcję Limit data points to last,

Dodatkowo należy wyłączyć opcję *Limit data points to last* w parametrach elementu *Scope*. Następnie można wykreślić przebiegi czasowe wprowadzając komendy z linii poleceń Matlaba:

- >> plot(tout,Flow); grid;
- >> figure, plot(tout,Level1); grid;