# p1Monitor version 1.4R0

## Qu'est-ce qu'un moniteur

Le mot **moniteur** peut prendre plusieurs sens. Dans le contexte actuel il s'agit d'un petit programme intégré dans une mémoire persistante et qui s'exécute au démarrage. Dans les années 70s au tout début de l'informatique personnelle. Les mémoires RAM et ROM coûtaient cher et les petits ordinateurs de base en possédaient très peu. Par exemple l'Apple I ne possédait qu'une ROM de 256 octets. Quel programme peut-on installer dans si peu d'espace? Le programme inclus habituellement dans ces petites ROMs ne permettait que de faire les opérations de base suivantes:

- 1. Examiner le contenu de la mémoire.
- 2. Modifier le contenu de la mémoire RAM.
- 3. lancer un programme machine.

Ce petit programme s'appellait un moniteur. **monitor** en anglais.

Le moniteur du **POMME-I** est inspiré du **Wozmon**, c'est à dire le moniteur du Apple I créé par Steve Wozniak en 1974. Ses fonctionnalités et son fonctionnement de base sont identique au **Wozmon** mais il comporte des ajouts.

## Au démarrage

Le moniteur est l'application qui est lancée automatiquement au démarrage du **POMME-I**. La version du moniteur est indiquée à la suite de la version du **firmware du noyau**. Ensuite s'affiche le symbole **#** pour indiquer que le moniteur est prêt à recevoir une commande.

```
pomme I version 1.4R0 Copyright Jacques Deschenes, (c) 2023,24
Fcpu= 16Mhz

pomme I monitor version 1.4R0 Jacques Deschenes (c) 2023,24
#
```

## Fonctions de bases

D'abord il faut savoir que toutes les entrées et sorties numériques sont en hexadécimal. Il n'y a cependant aucun préfixe comme **h**, **0x** ou **\$** pour indiquer qu'il s'agit d'entiers hexadécimaux. C'est inutile puisqu'il n'y a que la base hexadécimale d'utilisée.

Pour connaître la valeur de l'octet à une adresse donnée il suffit d'entrer l'adresse suivit de la touche **ENTER**.

```
#8000
```

```
8000: 82
#
```

Pour afficher le contenu d'une plage mémoire il faut indiquer l'adresse début et l'adresse fin de la plage séparées par un point. 8 octets sont affichés par ligne.

```
#6000.607F
6000: 9B AD 0C 25 19 CE 48 7E
6008: A3 55 AA 27 11 20 16 C6
6010: 80 00 A1 82 27 06 A1 AC
6018: 27 02 99 81 98 81 C6 48
6020: 00 A1 AA 26 09 5F 4F 4B
6028: 28 86 AC 00 80 00 AD 5A
6030: 72 10 50 C0 4F C7 50 C6
6038: B7 97 72 10 50 C1 AE 75
6040: 30 5A 27 10 72 03 50 C1
6048: F8 35 01 00 97 AE 8F 23
6050: BF 95 AD 47 72 18 50 03
6058: 72 1C 50 12 3F 8E A6 01
6060: B7 99 B7 9A CD 61 7A 72
6068: 06 00 8E 02 20 B7 35 56
6070: 50 62 35 AE 50 62 35 AE
6078: 50 64 35 56 50 64 A6 79
```

Pour modifier le contenu de la mémoire RAM, il faut indiquer l'adresse de début suivit d'un double point :. On peut indiquer plusieurs valeurs sur la même ligne de saisie, elles seront enregistrées à des adresses successives. Après le **ENTER** le moniteur affiche toujours le contenu original de l'adresse indiquée dans la commande.

```
#100: A6 9 AE 3C 80 83 81

0100: 00

#100.107

0100: A6 09 AE 3C 80 83 81 00

#
```

Si un programme a été chargé en mémoire RAM et qu'on veut l'exécuter il faut saisir l'adresse d'exécution du programme suivit de la lettre **R**. On peut relancer le programme une autre fois simplement en tapant la lettre **R** suivit de **ENTER** car l'adresse est conservée. Cependant si cette adresse est modifiée par une autre commande elle devra être saisie à nouveau. Les programmes exécutés par cette commande doivent se terminer par une instruction machine **RET**, de code hexadécimal **81** de sorte qu'à la sortie on revient dans le moniteur.

```
0100: A6 09 AE 3C 80 83 81 00
#100R

0100: A6
15488
pomme I monitor version 1.4R0 Jacques Deschenes (c) 2023,24

#R

15488
pomme I monitor version 1.4R0 Jacques Deschenes (c) 2023,24

#
```

## Fonctions supplémentaires.

#### Chaîne de caractères ASCII

une adresse suivit du caractère "permet d'assembler une chaîne ASCII. La chaîne est terminée par un 0.

```
#200"BONJOUR CHEZ-VOUS!

0200: A6
#200.220

0200: 42 4F 4E 4A 4F 55 52 20
0208: 43 48 45 5A 2D 56 4F 55
0210: 53 21 00 21 0A 00 00 00
0218: 00 00 00 00 00 00 00
0220: 00
```

## mise à zéro d'une plage de mémoire.

La commande **Z** permet de mettre à zéro un plage mémoire en indiquant le compte d'octets en paramètre.

```
#100: 1 2 3 4 5 6 7 8

0100: 00
#100.107

0100: 01 02 03 04 05 06 07 08
#100Z 8

0100: 01
#100.107

0100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00
#
```

#### désassembleur

Une adresse suivit du caractère @ liste un désassemblage du code à partir de l'adresse. La touche **ESPACE** permet de continuer le désassemblage et toute autre touche retourne au moniteur.

```
#6000@
6000: 9B
6000
        9B
                         SIM
6001
        AD OC
                         CALLR 600F
6003
       25 19
                         JRC 601E
                         LDW X,487E
6005
       CE 48 7E
                         CPW X, #55AA
6008 A3 55 AA
     27 11
                         JREQ 601E
600B
600D
       20 16
                         JRA 6025
600F
       C6 80 00
                         LD A,8000
      A1 82
                         CP A,#82
6012
                         JREQ 601C
6014
      27 06
                         CP A, #AC
6016
       A1 AC
6018
       27 02
                         JREQ 601C
601A
       99
                         SCF
601B
       81
                         RET
601C
        98
                         RCF
                         RET
601D
        81
601E
       C6 48 00
                         LD A,4800
6021
       A1 AA
                         CP A, #AA
                         JRNE 602E
6023
        26 09
6025
       5F
                         CLRW X
6026
       4F
                         CLR A
6027
       4B 28
                         PUSH #28
6029
        86
                         POP CC
602A
       AC 00 80 00
                         JPF 8000
#
```

### Appels système

La commande ? affiche une carte de référence rapide des appels systèmes disponible.

KERNEL SERVICES
CODE   FUNCTION   INPUT   OUTPUT   DESCRIPTION
0   RESET   NONE   NONE   reset computer 1   TICK   NONE   X=MSEC   return msec counter 2   PUTCHAR   X=CHR   NONE   print char 3   GETCHAR   NONE   A=CHAR   get char from term 4   CHAR?   NONE   A=0,-1   char received? 5   CLS   NONE   NONE   clear term screen

```
| DELBACK | NONE | NONE
6
                                    | delete last char
7
    | GETLINE | X=line| A=ln len
                                    | read line
              | length| X=buffer
                                    | from terminal
    | PUTS
8
              | X=STR | NONE
                                    | print string
    | PRT_INT | X=INT |
9
              | A=SGN | A=LEN
                                   | print integer
    | SET_TMR | X=INT | NONE
Α
                                    | set countdown timer
    | TIMEOUT? | NONE | A=0,-1
                                   | check time out
В
С
    TONE
              | X=MSEC|
                                   | generate tone
              | Y=FREQ| NONE
                                    | file operation
D
    | FILE OP | X=FCB | X=FCB
Ε
              | NONE | X=UINT
                                   | get random #
    RAND
    | SEED
              | X=0, n | NONE
                                    | seed prng
```

Une adresse suivit du caractère K permet d'assembler un appel système. K pour kernel.

```
#100K 1
0100: 00
0103
#103K 9 ]
0103: 00
0106
0107
#100.107
0100: A6 01 83 A6 09 83 81 00
#100R
0100: A6
8269
pomme I monitor version 1.4R0 Jacques Deschenes (c) 2023,24
#R
12295
pomme I monitor version 1.4R0 Jacques Deschenes (c) 2023,24
```

#### Dans cet exemple on assemble 2 appels système

- le code d'appel 1 charge le registre X avec le compteur de millisecondes du système.
- le code d'appel 9 impprime la valeur du registre X.

Lorsqu'on assemble un appel système la prochaine adresse libre est indiquée, ici **103**. On assemble donc le 2ième appel à cette adresse.

• le caractère ] assemble l'instruction **RET** qui met fin au programme.

Voici le désassemblage du programme qu'on vient de créer.

```
#100@
0100: A6
        A6 01
                          LD A,#01
0100
0102
        83
                          TRAP
0103
       A6 09
                          LD A,#09
0105
        83
                          TRAP
0106
        81
                          RET
```

L'instruction machine **TRAP** est utilisée pour faire un appel système.

Sauvegarde et chargement d'un fichier binaire.

Depuis la version **1.4** le p1Monitor permet de sauvegarder et charger un fichier binaire.

- xxxxS nom nnnn permet de sauvegarder une plage mémoire de nnnn octets à partir de l'adresse xxxx dans un fichier.
- xxxxL nom permet de charger un fichier binaire en mémoire RAM à l'adresse xxxx.
- CTRL+D Affiche le aliste des fichiers disponibles.

Par exemple pour sauvegarder le programme qu'on vient de créer à l'adresse 100 on fait.

```
#100S TICKS.BIN 8
0100: A6
operation completed
```

On fait **CTRL+D** pour s'assurer que le nouveau fichier est bien là. On va maintenant recharger ce programme mais à l'adresse 200 et l'exécuter.

```
#BONJOUR.BIN 32 bytes
BONJR.BIN 32 bytes
TICKS.BIN 8 bytes

3 files
3 sectors used

#200L TICKS.BIN
```

```
0200: 00
operation completed

#200R

0200: A6
5580
pomme I monitor version 1.4R0 Jacques Deschenes (c) 2023,24

#R

7851
pomme I monitor version 1.4R0 Jacques Deschenes (c) 2023,24

#
```

# Touches rapides

#### CTRL+D Affiche la liste des fichiers.

```
#BONJOUR.BIN 32 bytes
BONJR.BIN 32 bytes
TICKS.BIN 8 bytes

3 files
3 sectors used
#
```

#### CTRL+E Pour effacer tous les fichiers.

```
#BONJOUR.BIN 32 bytes
BONJR.BIN 32 bytes
TICKS.BIN 8 bytes

3 files
3 sectors used

#
Do you really want to erase all files? (N/Y)
#
0 files
0 sectors used
#
```

### CTRL+X redémarre l'ordinateur.

```
pomme I version 1.4R0 Copyright Jacques Deschenes, (c) 2023,24
Fcpu= 16Mhz

pomme I monitor version 1.4R0 Jacques Deschenes (c) 2023,24
#
```

### CTRL+B lance p1BASIC.

```
#
pomme BASIC version 1.2R0 Jacques Deschenes (c)2023,24
5504 bytes free
>
```

## CTRL+F lance p1Forth.

```
#
p1Forth version 5.1R3 Jacques Deschenes (c) 2023,24
```

**p1BASIC** et **p1Forth** peuvent-être quittés avec **CTRL+X** ou bien la commande **BYE** ce qui a pour effet de redémarrer l'ordinateur.