# Commande pour configurer un Switch Cisco

# Tableau de comparatif des commandes les plus fréquentes :

*	ProVision	*	Comware 5		*	Cisco
U	enable	Ü	system-view		U	enable
U/P	show flash	Ü	Dir		U/P	show flash
U/P	show version	U/S	display version		U/P	show version
P	show run	U/S	display current- configuration		P	show run
P	show config	U/S	display saved- configuration		P	show start
U/P	show history	U/S	display history		U/P	show history
U/P	show logging	U/S	display info-center		U/P	show logging
U/P	show ip route	U/S	display ip routing-table		U/P	show ip route
U/P	show ip	U/S	display ip interface brief		U/P	show ip interface brief
U/P	show interface brie:	f U/S	display brief interfaces		U/P	show interfaces status
P	erase start	Ü	reset saved		P	erase start
P	show config <filename></filename>	Ū	more <filename></filename>		P	more flash:/ <filename></filename>
P	reload	U	Reboot		P	reload
P	write memory	U/S	Save		P	write memory
P	show tech	U/S	display diagnostic- information		U/P	show tech-support
U/P/C	show	U/S	Display		U/P	show
U/P/C			Undo		P	no
C	end S		Return		C	end
U/P/C	exit U/S		Quit		U/P/C	exit
P/C	erase U/		Delete		P	erase
P/C	сору		copy/tftp		P	сору
C	hostname	S	Sysname		С	hostname
C	logging		info-center		С	logging
C	router rip				С	router rip
C	router ospf	S	Ospf		С	router ospf
C	ip route	S	ip route-static		С	ip route
С	access-list S		Acl		С	access-list
С	C redistribute		import-route		С	redistribute
U = User Exec / User View Pr		ProVisi	sion> <comware5></comware5>			Cisco>
P = Privileged Exec F		ProVisi	roVision#			Cisco#
S = System View			[Comware5]			
C = Configuration		ProVision(config)#			Cisco(config)#	

# Connexion à un Switch:

Pour se connecter à un Switch il existe différente façon via :

- Par câble console
- SSH
- Telnet
- Interface web

Pour une première utilisation, il est préférable de se connecter par câble console car pour se connecter par SSH, telnet il faut tout dépend le Switch activé le service. Et par interface web il

FIMBEL Fabien Page 1 connaître l'adresse IP. Etant donné que c'est notre première utilisation nous ne connaîssons pas son adresse IP.

### **Mode Privilège:**

Dans l'invite de commande

Switch>enable Switch#

# **Mode configuration:**

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End
with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

# **Mode configuration d'une interface:**

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#
```

# **Navigation entre les modes**

La commande exit permet d'accéder au contexte précédent.

```
Switch(config) #int fastEthernet 0/1
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #exit
Switch#Switch(config) #exit
```

# <u>Configurer le nom du switch :</u>

Il faut entrer dans le « mode configuration » vu au-dessus

```
Switch(config)#
Switch(config)#hostname nom-switch
```

FIMBEL Fabien Page 2

#### Configurer un Vlan:

Aller dans le « mode configuration » ( à retenir )

```
2960-RG(config) #vlan 3

2960-RG(config-vlan) #name administration

2960-RG(config-vlan) #ex

2960-RG(config) #vlan 3,4,5

2960-RG(config-vlan) #ex

2960-RG(config) #
```

#### Suppression d'un vlan

```
2960-RG(config)#no vlan 2
```

La commande « no » est très importante est à retenir qui veux dire supprimer.

# Configuration d'un port en mode trunk

(par exemple une connexion entre deux switch)

Pour un switch série 2950 et 3750

```
3750(config) #interface gigabitEthernet 1/0/1 3750(config) #switchport trunk encapsulation dot1q 3750(config-if) #switchport mode trunk 3750(config-if) #
```

#### Affectation d'un port à un vlan

Dans l'exemple ci-dessous le port est configuré en mode access puis il est placé dans le vlan 3.

```
2960-RG(config)#interface fastEthernet 0/1
2960-RG(config-if)#switchport mode access
2960-RG(config-if)#switchport access vlan 3
2960-RG(config-if)#ex
2960-RG(config)#
```

#### **Activation de ssh**

```
RG-2960 (config) #ip ssh version 2
```

```
clem(config)#ip ssh logging events
clem(config)#ip ssh time-out 60
clem(config)#ip ssh authentication-retries 3
```

#### Suppression de ssh

La suppression de la clé entraine la désactivation de ssh.

```
2960-RG(config) #crypto key zeroize rsa % All RSA keys will be removed.
% All router certs issued using these keys will also be removed.
Do you really want to remove these keys? [yes/no]: yes 2960-RG(config)#
```

```
2960-RG#sh ip ssh
SSH Disabled - version 2.0
%Please create RSA keys to enable SSH (of atleast 768 bits size) to enable SSH v2.
Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3
```

# Activation du rapid spanning-tree sur le switch :

2960-RG(config) #spanning-tree mode rapid-pvst

### Configuration de la route par défaut

Switch(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

FIMBEL Fabien Page 4