Pico Zense DCAM305 图像检测工具使用说明

필号: DCAM305

版本: V0.1

编制:

审核:

批准:

日期:

目录

1.	变更履历	. 1
2	启动 奥面	2





1. 变更履历

版本	变更项	更改人	更改时间
V0.1	初版发行	Chack.Gao	20191122



2. 启动界面



▶ 启动检测:

初始化,打开设备,获取图像数据并且显示。将人脸移动至人脸检测框内, 人脸识别成功后,会对 depth&ir 图像对应区域进行图像质量评估。分数会直接 显示在对应图像左上角。当评估分数高于85分时为绿色,低于85分时为红色, 没有识别到人脸时,不做评分。