camere_feedback子目录

camera_feedback.cpp

从相机反馈获得在线或离线的地理反馈。

start函数

开始反馈

stop函数

停止反馈

task-main函数

只支持触发反馈

轮训消息来源,地理位置标签订阅,触发订阅更新。


usage函数

返回相机反馈当前处于开始 / 停止状态

navigator

属于顶层任务管理模块,用于接受任务并将其转为底层导航的原始数据。

无人机与地面站(GCS)之间的交互是通过一种"商业逻辑"应用程序来处理的,包括如 commander(一般命令与控制,例如解锁), navigator (接受任务并将其转为底层导航的原始数据) 和 mavlink 应用, mavlink 用于接受MAVLink 数据包并将其转换为板载 uORB 数据结构。这种隔离方式使架构更为清晰,可以避免系统对 MAVLink 过于依赖。



navigator子目录文件

navigator_main.cpp

处理任务项目,地理栅栏和故障安全导航行为,给位置控制器发布位置设定值。

navigator_mode.cpp

导航器中不同模式的基类

mission_block.cpp

使用任务项目的辅助类

mission.cpp

访问任务的辅助类

loiter.cpp

待机的辅助类

ground loiter 地面待机

rtl.cpp

访问rtl的辅助类

takeoff.cpp

起飞的辅助类

land.cpp

在当前位置着陆的辅助类

mission_feasibility_checker.cpp

检查提供导航功能的任务是否可行

geofence.cpp

提供处理地理栅栏的函数

datalinkloss.cpp

基于OBC规则的数据链路丢失模式的辅助类

rcloss.cpp

基于OBC规则的RC丢失模式的辅助类

enginefailure.cpp

固定式发动机故障模式的辅助类

gpsfailure.cpp

基于OBC规则的GPS故障模式的辅助类

follow_target.cpp

追踪和跟随给定的位置的辅助类