

MONTAŻ NA NAJPROŚCIEJ — jedna strona

Korner tnije i okleja, ale NIE WIERCI — otwory załatwiasz jedną z dwóch dróg poniżej, a potem skręcasz jak mebel z IKEA.

OTWORY — DWIE DROGI (wybierz jedną):

- A) USŁUGOWO: po odbiorze rozkroju zawożysz fronty i boki do lokalnej stolarni z CNC/wiertarką wielowrzecionową (szukaj: „usługowe wiercenie płyt / rozwiert Śląsk”; dajesz im str. 2 i 4 instrukcji szczegółowej jako plan wierceń; koszt zwykle 1-5 zł/otwór — przy tej kuchni ~150-400 zł). Wtedy Ty nie wiercisz NIC.
- B) SAM Z SZABLONAMI (~200 zł): wiertło stopniowe do konfirmatów (~15 zł) + przyrząd do puszek 35 z ogranicznikiem głębokości (Wolfcraft/GTV, 60-120 zł) + kątownik i szydło. Szablon pilnuje 22,5 i głębokości 12,5 za Ciebie — wiercenie przestaje być loterią. Wymiary: str. 2 i 4 instrukcji szczegółowej.

Przy zamówieniu w KornerGo zaznacz za to: oklejanie krawędzi (fronty 1,0 / korpusy 0,4) + transport (słupek 2,38 m).

POTEM KAŻDA SZAFKA = 6 RUCHÓW:

- 1 Rozłóż części jednej szafki na kocu, sprawdź wymiary z listą formatek. Otwory masz z drogi A albo wiercisz wg szablonów (droga B) — zawsze PRZED skręcaniem, na leżąco.
- 2 Skręć: bok + dno + drugi bok + 2 trawersy (górne: pełny wieniec). Konfirmat w gotowy otwór, wkrętarka na wolnych obrotach, ostatnie pół obrotu ręcznie.
- 3 Przykręć plecy HDF równo z krawędziami: narożnik → wyrównanie → wkręt co ~15 cm. Plecy same ustawiają kąt prosty.
- 4 Dolne: przykręć 4 nóżki (płytki ~5 cm od rogów). Górne: wkręć zawieszki w gotowe otwory.
- 5 Wciśnij zawiasy w gotowe puszkę we froncie, przykręć, zatrzaśnij front na prowadniki (klik).
- 6 Wyreguluj front 3 śrubami zawiasu (przód=lewo/prawo, tył=docisk, prowadnik=góra/dół) do równej szczeliny 2-3 mm.

USTAWIANIE (kolejność w kuchni):

ściana lodówki → ciąg okna → ciąg indukcji → ramię (przykręć kątownikami do podłogi) → górne na listwie → blaty na końcu

poziomuj nóżkami od NAJWYŻSZEGO punktu podłogi; sąsiednie korpusy skręcaj ze sobą (2 wkręty przez bok, pod zawiasami)

blaty: najpierw przymiarka na sucho, wycięcia (indukcja 56×49, zlew wg szablonu z kartonu) posmaruj silikonem, przykręć od spodu wkrętami MAX 4×30

TYLKO 3 RZECZY MOGĄ CI TO ZEPSUĆ:

1. Zamienione boki lewy/prawy — przed skręceniem sprawdź, czy otwory są od WEWNĄTRZ szafki.
2. Krzywo przykręcone plecy — zawsze od narożnika, po wyrównaniu krawędzi.
3. Za długie wkręty w blat lub front (max 4×30 w blat, 4×16 w HDF i okucia).