
RV2=DIM RV1=vrij
GEAR DISPLAY V006
J2 GND +5V SCL SDA
J2
RV1 A0
DIM A1
J1
TOIL
+5V
CANL
GND
POIL
LIGHT
CANH
12V