(Maintenace work standard)

Číslo štandardu	Standard PMSK-W4	Dátum vyhotovenia	2019. 10. 23	Dátum aktualizácie			
Plant	Sewage & Water M6300-20/3	Team	Maintenance	zodpovedný	Gajdošík	Schválil	Korbel
Názov	Odlučovač tukov SK,KK,CPPK (21minút 2 muži trvanie kontroly pre jeden odlučovač)						
Účel	Kontrola hladiny nádrže						

Obrázok

1.CPP kuchyňa



2. Slovenská kuchyňa – Modul Shop



3.Korejská kuchyňa-Modul Shop

Použité nástroje

Nástroje pre otvorenie poklopov a poklop(plastový) pre odlučovač CPP







Použité materiály

Žiadny

Pracovný štandard (PMSK-W4)

OBRÁZOK	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	1. Vizuálna kontrola plnosti nádrže CPP. 5minút 2 muži	Nevchádzať do šachty a dbať na bezpečnosť
	1. Vizuálna kontrola plnosť nádrže Module SK kuchyňa. 5minút 2 muži	
	1. Vizuálna kontrola plnosti nádrže Korejská kuchyňa. 5minút 2 muži	

Pracovný štandard (PMSK-W4)

OBRÁZOK		Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
CPP	Module SK	 Kontrola bezpečného uzavretia poklopov	➤ Nevchádzať do šachty
KK		CPP,Module Sk, KK minút 2 muži	a dbať na bezpečnosť

Pracovný postup (PMSK-W4)

% Dôležité upozornenie

- 1. Pri zistení vyššej hladiny treba upovedomiť nadriadených.
- 2. Pri zistení poškodenia poklopu nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
- 3. Pri kontrole používajte OPP ako rukavice a pracovnú obuv

Fotografie a ilustrácie Obsah práce(poradie a metóda) Špeciálne položky (BOZP a pod.) Pri kontrole odlučovačov tukov CPP > Pri kontrole používajte OPP ako rukavice a pracovnú obuv 1. Pomocou tyče T alebo krompáča otvoríme poklop. 2. Po otvorení poklopu odtočíme plastový poklop odlučovača tuku klúčom T,ktorý je na mieste v kanáli daného odlučovača tuku. 3. Po otvorení plastového poklopu skontroluje vizuálnu plnosť nádrže. 4. Po kontrole zatočíme plastový poklop späť T klúčom a zavrieme poklop daného odlučovača tuku klúčom alebo kompáčom pre poklop.

Pracovný postup (PMSK-W4)

» Dôležité upozornenie

- 1. Pri zistení vyššej hladiny treba upovedomiť nadriadených.
- 2. Pri zistení poškodenia poklopu nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
- 3. Pri kontrole používajte OPP ako rukavice a pracovnú obuv

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)	
	Pri kontrole odlučovačov tukov slovenskej kuchyňe 1. Postupujeme otvorením plechového poklopu visiaceho zámku pomocou klúča po odomknutím zámku na poklope klúčom ktorý sa nachádza na zväzku klúčov utility. 2. Otvoríme poklop. 3. Skontroluje sa vizuálná plnosť nádrže. 4. Po kontrole sa uzavrie poklop a zamkne zámkom.	➤ Nevchádzať do šachty a dbať na bezpečnosť	

Pracovný postup (PMSK-W4)

» Dôležité upozornenie

- 1. Pri zistení vyššej hladiny treba upovedomiť nadriadených.
- 2. Pri zistení poškodenia poklopu nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
- 3. Pri kontrole používajte OPP ako rukavice a pracovnú obuv

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	 Pri kontrole odlučovačov tukov koréjskej kuchyňe Otvorenie poklopu vykonáme klúčom pre poklopu. Po otvorení poklopu sa prevedie vizuálná kontrola plnosti nádrže odlučovača tukov. Po kontrole sa uzavrie poklop klúčom späť na svoje miesto. 	▶ Pri kontrole používajte OPP ako rukavice a pracovnú obuv