



Painonappi vetää Q1 (P-kanavan MOSFET) kannan alas, mikä päästää virran boostikonvertterille. Boostikonvertteri antaa 5 V virrat ATtiny10:lle. ATtiny10 pistää jännitteen Q2 (N-kanavan MOSFET), joka päästää virran RFET-PU kautta lävitseen, eli pitää Q1 kannan alhaalla. Seuraavat painallukset vetävät ATtiny10 RESET-pinnin alas, ja suoritin vaihtaa tilaa. Päälläolotilat on sellaisia missä SIG_ENABLE pidetään ylhäällä ja LED-valoja pidetään vaihtelevilla tavoilla päällä. Tiloista viimeinen on sammutustila, jossa vedetään SIG_ENABLE alas ja virrat boostikonvertterille katkaistaan.



Sheet: /
File: attiny10-ledikilkutin-pcb.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A.	kicad 7.0.11+dfsg-1build4
--------------	---------------------------

Rev:

Id: 1/1