#### **RS485**

#### Fundamentos básicos

RS-485 o también conocido como EIA-485, que lleva el nombre del comité que lo convirtió en estándar en 1983. Es un estándar de comunicaciones en bus de la capa física del Modelo OSI.

La interfaz RS485 ha sido desarrollada, de un modo análogo a la interfaz RS422, para la transmisión serial de datos a altas velocidades y a distancias grandes. En el sector de la automatización industrial la interfaz RS485 aún está muy extendida, pero está siendo desplazada lentamente por interfaces basadas en Ethernet.

Mientras la RS422 sólo permite la conexión unidireccional de hasta 10 receptores en un emisor, la RS485 ha sido concebida como sistema de bus bidireccional con hasta 32 usuarios. Con los modernos Transceiver-ICs es posible conectar hasta 128 usuarios a un sistema de bus mediante la reducción de la carga que generan los nodos de bus.

Físicamente las interfaces RS422 y RS485 varía poco, de modo que se puede utilizar los mismos módulos Transceiver para las dos interfaces.

#### Características

Interfaz diferencial

Conexión multipunto

Alimentación única de +5V


Hasta 32 estaciones (ya existen interfaces que permiten conectar 256 estaciones)

Velocidad máxima de 10 Mbps (a 12 metros)

Longitud máxima de alcance de 1.200 metros (a 100 Kbps)

Rango de bus de -7V a +12V

# Transmisión por un solo hilo (Usada por RS232)



Ventajas

Bajo Costo Fácil de implementar

Desventajas
Ruido y crosstalk
Bajas Velocidades
Longitud Corta

# Transmisión diferencial (usada por RS422 y RS485).


#### Ventajas:

Baja Sensibilidad para el crosstalk,


Rechazo al ruido de la tierra

Rechazo al ruido en modo común

Velocidades de transmisión altas (>10Mbps)




# Tipos de arreglos




### Configuración Half Duplex

En Half Duplex se usa solo una trenza y un nodo puede transmitir y recibir Datos pero no puede hacer ambos acciones en el mismo momento, pues solo Hay un par trenzado.



#### Configuración Full Duplex

El término Full Duplex se refiere a que un sistema puede transmitir y recibir información al simultáneamente. En la figura el NODO1 es amo y los demás nodos son esclavos. Por la trenza inferior el amo envia mensajes a los esclavos, mientras que por la trenza superior los esclavos transmiten hacia el amo. RS485 soporta Half Duplex y Full Duplex.



## Velocidades RS485


| MEDIO                   | VELOCIDAD ( Kbits/s ) |       |      |      |      |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|--|--|--|--|
| FISICO                  | 9.6-93.75             | 167.5 | 500  | 1500 | 2000 |  |  |  |  |
| RS 485 0.2 <sup>2</sup> | 1200m                 | 600m  | 200m | 100m | 50m  |  |  |  |  |
| (24 AWG)                |                       |       |      |      |      |  |  |  |  |
| RS 485 0.5 <sup>2</sup> | 2400m                 | 1200m | 400m | 200m | 100m |  |  |  |  |
| (20 AWG)                |                       |       |      |      |      |  |  |  |  |

### Modelo OSI para RS485


La norma RS485 define solamente las especificaciones eléctricas para receptores y transmisores de diferencia en sistemas de bus digitales. La norma ISO 8482 estandariza además adicionalmente la topología de cableado con una longitud máx. de 500 metros.

Por lo tanto no se define trama ni lineas de control o estado de la comunicación.

#### Niveles lógicos




### Interfase a RS485




## **Conectores DB9**



### Cableado RS485 y Conectores



#### Topología RS485.



### **Convertidor RS232 - RS485**

| Signal                 |  |              |        |     | DB-25 | DE-9 |
|------------------------|--|--------------|--------|-----|-------|------|
| Name                   | Typical purpose  | Abbreviation | DTE    | DCE | pin   | pin  |
| Data Terminal<br>Ready | Tells DCE that DTE is ready to be connected.                         | DTR          | •      |     | 20    | 4    |
| Data Carrier<br>Detect | Tells DTE that DCE is connected to telephone line.                   | DCD          |        | •   | 8     | 1    |
| Data Set<br>Ready      | Tells DTE that DCE is connected to commands or data.                 | DSR          |        | •   | 6     | 6    |
| Ring Indicator         | Tells DTE that DCE has detected a ring signal on the telephone line. | RI           |        | •   | 22    | 9    |
| Request To<br>Send     | Tells DCE to prepare to accept data from DTE.                        | RTS          | •      |     | 4     | 7    |
| Clear To Send          | Acknowledges RTS and allows DTE to transmit.                         | CTS          |        | •   | 5     | 8    |
| Transmitted<br>Data    | Data signal: Carries data from DTE to DCE.                           | TxD          | •      |     | 2     | 3    |
| Received Data          | Data signal: Carries data from DCE to DTE.                           | RxD          |        | •   | 3     | 2    |
| Common<br>Ground       |  | GND          | common |     | 7     | 5    |
| Protective<br>Ground   |  | PG           | com    | mon | 1     | _    |

#### Ejemplo RS485

#### Red de ARDUINO con RS485 por Igor Real

http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1245014666/all

http://www.youtube.com/watch?v=S9FSQaToVZ4&feature=fvst