# 第3周 磁盘存储器


第1讲 磁盘存储器的结构

第2讲 磁盘驱动器以及操作过程


第3讲 磁盘存储器的组成

第4讲 磁盘存储器的连接与操作

## PC中的外存储器




### 磁盘存储器的信息存储原理




写1:线圈通以正向电流,使呈N-S状态 不同的磁化状态被写0:线圈通以反向电流,使呈S-N状态 记录在磁盘表面

读时:磁头固定不动,载体运动。因为载体上小的磁化单元外部的磁力线通过磁头铁芯形成闭合回路,在铁芯线圈两端得到感应电压。根据感应电压的不同的极性,可确定读出为0或1。


# 磁表面信息读出过程



### 磁盘的磁道和扇区




### 磁盘磁道的格式



磁盘格式化操作指在盘面上划分磁道和扇区,并在扇区中填写ID域信息的过程


在此例中,每个磁道包含30个固定 长度的扇段,每个扇段有600个字节 (17+7+41+515+20=600)。

## 磁盘驱动器



磁道号就是柱面号、磁头号就是盘面号

## 平均存取时间



#### 硬盘的操作流程如下:

所有磁头同步寻道(由柱面号控制)→选择磁头(由磁头号控制)→ 被选中磁头等待扇区到达磁头下方(由扇区号控制)→读写该扇区中数据

。 磁盘信息以扇区为单位进行读写 , 平均存取时间为 :

T = 平均寻道时间 + 平均旋转等待时间 + 数据传输时间(忽略不计)

- 平均寻道时间——磁头寻找到指定磁道所需平均时间 (约5ms)
- 平均旋转等待时间——指定扇区旋转到磁头下方所需平均时间 (约4~6ms)(转速: 4200/5400/7200/10000rpm)
- 数据传输时间——( 大约0.01ms / 扇区 )

### 磁盘响应时间计算举例

。假定每个扇区512字节,磁盘转速为5400 RPM,声称寻道时间(最大寻道时间的一半)为12 ms,数据传输率为4 MB/s,磁盘控制器开销为1 ms,不考虑排队时间,则磁盘响应时间为多少?

```
Disk Response Time = Queuing Delay + Controller Time +
Seek time + Rotational Latency + Transfer time
= 0+ 1 ms + 12 ms + 0.5 / 5400 RPM + 0.5 KB / 4 MB/s
= 0 + 1 ms + 12 ms + 0.5 / 90 RPS + 0.125 / 1024 s
= 1 ms + 12 ms + 5.5 ms + 0.1 ms
= 18.6 ms
```

如果实际的寻道时间只有1/3的话,则总时间变为10.6ms,这样旋转等待时间就占了近50%! 12/3+5.5+0.1+1=10.6ms

为什么实际的寻道时间可能只有1/3? 磁盘转速非常重要!

访问局部性使得每次磁盘访问大多在局部几个磁道,实际寻道时间变少!

能否算出每道有多少扇区? 4MBx60 / 512Bx5400 ≈ 87个扇区

### 硬盘存储器的组成

#### 


磁记录介质:用来保存信息

磁盘驱动器:包括读写电路、读\写转换开关、磁头与磁头定位伺服系统等

磁盘控制器:包括控制逻辑、时序电路、"并→串"转换和"串→并"转


换电路等。(用于连接主机与盘驱动器)

还包括数据缓存器、控 制状态寄存器等。




硬盘存储器的简化逻辑结构

### 硬盘驱动器的逻辑结构




### 磁盘存储器的连接




磁盘的最小读写单位是扇区,因此,磁盘按成批数据交换方式进行读写,采用直接存储器存取(DMA, Direct Memory Access)方式进行数据输入输出,需用专门的DMA接口来控制外设与主存间直接数据交换,数据不通过CPU。通常把专门用来控制总线进行DMA传送的接口硬件称为DMA控制器


## 读一个磁盘扇区 - 第一步



## 读一个磁盘扇区 - 第二步



### 读一个磁盘扇区 - 第三步




### 固态硬盘(SSD)

- <sup>°</sup> 固态硬盘(Solid State Disk,简称SSD)也被称为电子硬盘。
- °它并不是一种磁表面存储器,而是一种<mark>使用NAND闪存</mark>组成的外部存储系统,与U盘并没有本质差别,只是容量更大,存取性能更好。
- 。电信号的控制使得固态硬盘的内部传输速率远远高于常规硬盘。
- <sup>°</sup> 其接口规范和定义、功能及使用方法与传统硬盘完全相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。目前接口标准上使用USB、SATA和IDE,因此SSD是通过标准磁盘接口与I/O总线互连的。
- <sup>°</sup>在SSD中有一个闪存翻译层,它将来自CPU的逻辑磁盘块读写请求翻译成对底层SSD物理设备的读写控制信号。因此,这个闪存翻译层相当于磁盘控制器。
- <sup>°</sup> 闪存的擦写次数有限,所以频繁擦写会降低其写入使用寿命。

### 闪存(Flash Memory)

### Flash 存储元:




控制栅加足够正电压时, 浮空栅储存大量负电荷, 为"0"态;

控制栅不加正电压时,浮空栅少带或不带负电荷, 为"1"态。

(a)"0"状态

(b) "1"状态



(a) 编程:写 "0"

(b) 擦除:写"1"

(a) 读 "0"

(b) 读 "1"

有三种操作:擦除、编程、读取

读快、写慢!

「写入:快擦(所有单元为1)-- 编程(需要之处写0)

读出:控制栅加正电压,若状态为0,则读出电路检测不到电流;

若状态为1,则能检测到电流。

### 固态硬盘(SSD)

- <sup>°</sup> 它用闪存颗粒代替了磁盘作为存储介质,利用闪存的特点,以<mark>区块写入和抹</mark>除的方式进行数据的写入。
- <sup>°</sup> 写操作比读操作慢得多。顺序读比顺序写大致快一倍,而随机读比随机写大致快10倍。 随机读写延时比硬盘低两个数量级(随机读约为几十微秒,随机写约为几百微秒)
- 。一个闪存芯片由若干个区块组成,每个区块由若干页组成。通常,页大小为 512B~4KB,每个区块由32~128个页组成,因而区块大小为 16KB~512KB,数据可以按页为单位进行读写。
- <sup>°</sup> 当需要写某页信息时,必须先对该页所在的区块进行擦除操作。一旦一个区块被擦除过,区块中的每一页就可以直接再写一次。若某一区块进行了大约 100 000次重复写之后,就会被磨损而变成坏的区块,不能再被使用。因此,闪存翻译层中有一个专门的均化磨损(wear leveling)逻辑电路,试图 将擦除操作平均分布在所有区块上,以最大限度地延长SSD的使用寿命。由此可见,对于物理区块的写优化是由SSD中的硬件实现的,无需软件进行写优化。