



从C表达式到逻辑电路

南京大学 计算机科学与技术系 袁春风

email: cfyuan@nju.edu.cn 2015.6

开场白

上一讲我们介绍了计算机中最基本的运算电路,我们知道, 计算机中的所有运算都是由相应的运算电路完成的,而这些 运算电路是由基本的逻辑门电路实现的。

那么,计算机是如何知道在运算电路中该执行什么操作?该对什么样的操作数进行运算的呢?

本讲主要介绍高级语言程序中的表达式、运算类指令和运算电路之间的关系。

C语言支持的基本数据类型

C语言声明	操作数类型	存储长度(位)
(unsigned) char	整数 / 字节	8
(unsigned) short	整数 / 字	16
(unsigned) int	整数 / 双字	32
(unsigned) long int	整数 / 双字	32
(unsigned) long long int	-	2×32
char *	整数 / 双字	32
float	单精度浮点数	32
double	双精度浮点数	64
long double	扩展精度浮点数	80 / 96

整数类型分:无符号整数和带符号整数

从C表达式到运算类指令

C语言程序中的基本数据类型、基本运算类型

- -基本数据类型
 - 无符号数(二进制位串)、带符号整数(补码)
 - 浮点数(IEEE 754标准)
 - 位串、字符(串)(ASCII码)
- -基本运算类型
 - 算术(+ * / % > < >= <= == !=)
 - 按位(|&~^)
 - 逻辑(|| &&!)
 - 移位(<< >>)
 - 扩展和截断

例如:对于C赋值语句 y=(x>>2)+k,如何在计算机中实现呢?

转换为指令序列,通过执行运算类指令来实现!

从运算类指令到运算电路

计算机如何实现高级语言程序中的运算?

-将各类表达式编译(转换)为指令序列

例如:y=(x>>2)+k 转换为以下指令序列:

sarw \$2, %ax ; x>>2

addw %bx, %ax ; (x>>2) + k

-计算机直接执行指令来完成运算 控制器对指令进行译码,产生控制信号送运算电路

-操作数在运算电路中运算

sarw \$2, %ax:将操作数 "2" 和 "R[ax]" 送移位器运算

addw %bx, %ax:将R[ax]和R[bx]送整数加减器中运算

移位器和整数加减运算器都是由逻辑门电路构成的!

数据的运算

- 高级语言程序中涉及的运算(以C语言为例)
 - 整数算术运算、浮点数算术运算
 - **按位、逻辑、移位、位扩展和位截断等运算**
- 指令集中涉及到的运算
 - 涉及到的定点数运算
 - 算术运算
 - 带符号整数: 取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 🔊 / 算术移位
 - 无符号整数: 0扩展/加/减/乘/除/逻辑左移/逻辑右移
 - 逻辑运算
 - •逻辑操作:与/或/非/...
 - 涉及到的浮点数运算:加、减、乘、除
- 指令中的运算操作在运算电路中进行
 - 基本运算部件ALU、通用寄存器组,以及其他部件