ლექცია #12


I/O ოპერაციები .wav ფაილის მაგალითზე

.wav ფაილი

Microsoft WAVE (გამოიყენება 1991 წლიდან):

- კონტეინერის ტიპი RIFF (Resource Interchange File Format)
- RIFF კონტეინერი შედგება ძირითადი ნაჭერის (chunk) და ქვენაჭრებისაგან (sub-chunks)
- აუდიო მონაცემები შეიძლება იყოს შეკუმშულიც და შეუკუმშავიც
- ყველაზე გავრცელებულია შეუკუმშავი აუდიო LPCM (Linear Pulse Code Modulation) ფორმატში
- იგივე LPCM ფორმატი გამოიყენება აუდიო კომპაქტ. დისკებშიც
- .wav ფაილების გამოყენება ხდება არა აუდიო მიზნებითაც (მაგ. LTspiceში ძაბვის და დენის გრაფიკების შესანახად)


.wav ფაილის სტრუქტურა



.wav ფაილის ფორმატი

LPCM ფორმატი:

- დაყოფის (sampling) სიხშირე: 8, 11.025, 22.050, 44.1, 48, 96, 192, 384 კჰც
- ვერტიკალური გარჩევისუნარიანობა: 8, 16, 20, 24, 32 ბიტი




.wav ფაილის ფორმატი

LPCM ფორმატი:


- დაყოფის (sampling) სიხშირე: 8, 11.025, 22.050, 44.1, 48, 96, 192 კჰც
- ვერტიკალური გარჩევისუნარიანობა: 8, 16, 20, 24, 32 ბიტი

ვერტ. ბიტები N	კოდი (მინ. მაქს.) 2 [№]	1 ბიტის შესაბამისი შეცდომა (-1ვ+1 ვ)	მაქს. დინამიური ინტერვალი (დბ)	
8	(-128, 127)	8 მვ	42	
16	(-32768, 32767)	30 მკვ	90	
24	(-8388608, 8388607)	0.1 მკვ	138	



.wav ფაილის წაკითხვა


სათაურის წაკითხვა



```
ifstream inFile("rec.wav", ios::binary);
char name[4];
inFile.read(name, 4);
if (!strstr(name, "RIFF")) return -1;
int ChunkSize;
inFile.read((char*)&ChunkSize, 4);
char Format[4];
inFile.read(Format, 4);
if (!strstr(Format,"WAVE")) return -2;
char Subchunk1ID[4];
inFile.read((char*)&Subchunk1ID, 4);
if (!strstr(Subchunk1ID,"fmt ")) return -3;
int Subchunk1Size;
inFile.read((char*)&Subchunk1Size, 4);
short AudioFormat;
inFile.read((char*)&AudioFormat, 2);
short NumOfChannels;
inFile.read((char*)&NumOfChannels, 2);
Int_t SampleRate;
inFile.read((char*)&SampleRate, 4);
int ByteRate;
inFile.read((char*)&ByteRate, 4);
```

.wav ფაილის წაკითხვა


სათაურის წაკითხვა



```
short BlockAlign;
inFile.read((char*)&BlockAlign, 2);
short BitsPerSample;
inFile.read((char*)&BitsPerSample, 2);
char Subchunk2ID[4];
inFile.read(Subchunk2ID, 4);
if (!strstr(Subchunk2ID, "data")) return -4;
int Subchunk2Size;
inFile.read((char*)&Subchunk2Size, 4);
int NumOfSamples = Subchunk2Size*8/BitsPerSample/NumOfChannels;
cout << "NumOfChannels = " << NumOfChannels << endl;</pre>
cout << "SampleRate = " << SampleRate << " Hz" << endl;</pre>
cout << "BitsPerSample = " << BitsPerSample << endl;</pre>
cout << "Number of Samples = " << NumOfSamples << endl;</pre>
float **Channel;
float *Time;
try {
 Time = new float [NumOfSamples];
  Channel = new float* [NumOfChannels];
  for (int k=0; k<NumOfChannels; k++) Channel[k] = new float[NumOfSamples];</pre>
}
catch (bad_alloc&) {
  cout << "Error allocating memory: No enough free memory!" << endl;</pre>
  return -5;
}
```

.wav ფაილის წაკითხვა

სიგნალის წაკითხვა



```
int data;
int MaxRange = pow(2,BitsPerSample);
int MaxPositive = MaxRange/2 - 1;
int SSize = BitsPerSample/8;
bool Is2sComplement = BitsPerSample>=16;
inFile.seekg(44, ios::beg);
for (int k=0; k<NumOfSamples; k++) {</pre>
  for (int i=0; i<NumOfChannels; i++) {</pre>
    data = 0:
    inFile.read((char*)&data, SSize);
    if (Is2sComplement) {
      if (data>MaxPositive) Channel[i][k] = data - MaxRange;
      else Channel[i][k] = data;
    else Channel[i][k] = data - MaxRange/2;
  Time[k] = 1./SampleRate*k;
```

Sample 1		Sample 2		Sample 3		•••
L	R	L	R	L	R	

პრაქტიკული გამოყენების მაგალითი


გავზომოთ ტრანსფორმატორის სიმძლავრის კოეფიციენტი სრულ პერიოდიანი გამმართველით დატვირთვისას.

$$\cos\left(\varphi\right) = \frac{P_{\textit{Real}}}{V_{\textit{RMS}} I_{\textit{RMS}}}$$


$$P_{Real} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} V(t) I(t) dt \approx \frac{\Delta t}{T_2 - T_1} \sum_{i} V_{i} I_{i}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} V^2(t) dt} \approx \sqrt{\frac{\Delta t}{T_2 - T_1} \sum_{i} V_i^2}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} I^2(t) dt} \approx \sqrt{\frac{\Delta t}{T_2 - T_1} \sum_{i} I_i^2}$$





ძაბვისა და დენის დროზე დამოკიდებულება



ძაბვისა და დენის სიხშირული სპექტრები

დისკრეტული ფურიეგარდაქმნის (FFT) სპექტრი





დამატებითი ამოცანები

ფილტრების და აუდიო გამაძლიერებლების მახასიათებლების შესწავლა:

- გატარების ზოლი
- წრფივი დამახინჯების კოეფიციენტი
- ფაზური მახასიათებლები

მონაცემთა შეგროვების სხვა სისტემები

.

ინტერნეტ-რესურსები

https://wavefilegem.com/how_wave_files_work.html

https://en.wikipedia.org/wiki/WAV