
ບົດທີ 5 ເທັກນິກການປະສົມສັນຍານ ແລະ ການໂຮມຊ່ອງ ສັນຍານ (Modulation and Multiplexing Technique) ສັນຍານຂໍ້ມູນທີ່ຈະສິ່ງຜ່ານສື່ກາງທຸກຄັ້ງຕ້ອງມີການປະສົມສັນຍານ (Modulation) ກໍ່ຄືການນຳສັນຍານຂໍ້ມູນມາປະສົມກັບສັນຍານຄື້ນພາຫະ (Carrier) ແລ້ວຈິ່ງທຳການສິ່ງອອກໄປ.

## 1. ຫຼັກການມໍດູເລດສັນຍານດິຈິຕອນ




## ສໍາລັບການມໍດູເລດຂອງສັນຍານດິຈິຕອນແບ່ງອອກໄດ້ 3 ແບບຄື:

- ASK (Amplitude Shift Keying)
- FSK (Frequency Shift Keying)
- PSK (Phase Shift Keying)
- QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

ສົມທຸງບການມໍດູເລດສັນຍານແບບດິຈິຕອນ ແລະອະນາລັອກ

ການມໍດູເລດແບບດິຈິຕອນ	ການມໍດູເລດແບບອະນາລັອກ
ASK	AM
FSK	FM
PSK	PM



ການສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອນໄປຕາມ Transmission Network ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງ ປ່ຽນສັນຍານດິຈິຕອນໄປເປັນສັນຍານອະນາລັອກເສຍກ່ອນ ແລະວິທີດັ່ງກ່າວກຳນົດໄດ້ ໂດຍ

ຄື້ນພາຫະ =  $A\cos(2\pi f_c T + \sigma)$ 


A ແອກຫຼູລັບ

f ຄວາມຖີ່ຄື້ນພາຫະ

 $\sigma$  initial phase


#### 1.1 แบบ Amplitude Shift Keying (ASK)


ASK ເປັນການມໍດູເລດທີ່ຄົ້ນພົບກ່ອນລະບົບດິຈິຕອນມໍດູເລດອື່ນ ໂດຍອາໃສ ຫຼັກການຂອງແອມພິຈູດ ທີ່ອາໃສການປຸ່ງນແປງແອມພິຈູດຂອງຄື້ນພາຫະໄປຕາມສັນຍານທີ່ ເຂົ້າມາ ການມໍດູເລດແບບ ASK ມີຊື່ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ OOK (on-off Keying) ເນື່ອງ ຈາກວ່າຄື້ນພາຫະດັ່ງກ່າວຖືກສະວິດດ້ວຍການ on/off ຕາມສັນຍານທີ່ເປັນ 1 ຫຼື 0 ຖ້າ ຄື້ນພາຫະເປັນ  $A\cos(2\pi f_c T + \sigma)$  ດັ່ງນັ້ນ ສັນຍານ ASK ຈະໄດ້ເປັນ



#### 1.2 แบบ Frequency Shift Keying (FSK)

FSK ເປັນການມໍດູເລດທີ່ອາໃສການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນພາຫະໄປຕາມ ສັນຍານເບສແບນພັນ PCM ໂດຍທີ່ວໄປ FSK ມັກໃຊ້ການສິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອັດຕາຄວາມໄວ ຕ່ຳ. ການມໍດູເລດແບບ FSK ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນພາຫະຈະມີຄວາມຖີ່ 2 ຄວາມຖີ່ຄືຄວາມຖີ່  $\mathbf{f}_1$  ເມື່ອສັນຍານທີ່ເປັນ 1 ແລະຄວາມຖີ່  $\mathbf{f}_2$  ເມື່ອສັນຍານເປັນ 0






#### 1.3 แบบ Phase Shift Keying (PSK)

ເປັນການມໍດູເລດທີ່ອາໃສການປ່ຽນແປງເຟສຂອງຄື້ນພາຫະໄປຕາມສັນຍານທີ່ເຂົ້າມາ ຫາກສັນຍານທີ່ເຂົ້າມາມີ m ລະດັບ ຈະສາມາດແບ່ງເຟສ ຂອງຄື້ນພາຫະໄດ້ເປັນ m ສ່ວນ ເອີ້ນວ່າ: m-PSK ເຊິ່ງການມໍດູເລດແບບ PSK ແອມພິຈູດ ແລະ ຄວາມຖີ່ຈະຄົງທີ່ ແຕ່ initial phase ຈະຕ່າງກັນ ສຳລັບສັນຍານທີ່ເປັນ 1 ແລະ 0 ຄື ເຟສຂອງຄື້ນພາຫະ  $A\cos(2\pi f_c T + \sigma)$  ຈະປ່ຽນໄປຕາມລັກສະນະຂອງສັນຍານເຊັ່ນ  $\sigma$  ເປັນ  $\sigma$  ກໍລະນີສັນຍານມີ ສະຖານະເປັນ 1 ແລະມີເຟສ  $\sigma$  ເປັນ  $\pi$  ກໍລະນີສັນຍານມີສະຖານະເປັນ 0.


# PHASE SHIFT KEYING



#### 2. ເທັກນິກການເລື່ອນເຟສ


### 2.1 แบบ Binary Phase Shift Keying

ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບດິຈິຕອນໃຊ້ລະຫັດ Binary ສັນຍານດິຈິຕອນ ສາມາດສິ່ງໄດ້ໂດຍໃຊ້ 2 initial phase ເອີ້ນວ່າ Binary PSK ເປັນເຟສ 0 ສຳລັບລະຫັດ 1 ແລະ ເປັນເຟສ π ສຳລັບລະຫັດ 0




#### 2.2 แบบ Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)

ແບບ PSK ທີ່ໃຊ້ 4 ເຟສເອີ້ນວ່າ Quadrature PSK ເຟສ 0 ສຳລັບ 00, ເຟສ  $\pi/2$  ສຳລັບ 01, ເຟສ  $\pi$  ສຳລັບລະຫັດ 11 ແລະເຟສ  $3\pi/2$  ສຳລັບ 10



#### 2.3 แบบ Eight-Phase Shift Keying (8PSK)

ຖ້າຫາກຕ້ອງການສິ່ງສັນຍານ 3 ບິດພ້ອມໆກັນຈະມີ 2³=8 combination ຂອງລະຫັດສັນຍານ 8PSK ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກນຳມາໃຊ້ ເຊິ່ງ ເມື່ອຈຳນວນເຟສເພີ່ມຂື້ນຈຳນວນບິດທີ່ຕ້ອງການສິ່ງແຕ່ລະຄັ້ງກໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍລະນີ ນີ້ຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານທາງດ້ານຮັບຈະຕ່ຳລົງ




12




## NOTE:






a.  $0^{\circ}$ 

## Amplitude



b.  $90^{\circ}$ 

## Amplitude




c. 180°




### QAM (QUADRATUR AMPLITUDE MODULATION)


The 4-QAM and 8-QAM constellations



4-QAM 1 amplitude, 4 phases




8-QAM 2 amplitudes, 4 phases




$$8-QAM = 2^n-QAM = 2^3-QAM$$

Bit rate =  $n \times Baud rate$ 







Bandwidth (BW) = High Frequency – Lowest Frequency  $B = f_h - \ f_l$ 




- o ແບນວິດຂອງສັນຍານອະນາລັອກສົ່ງຜ່ານສື່ກາງາະແດງໃນ ຫິດໜ່ວຍ hertz (Hz);
- o ແບນວິດຂອງສັນຍານດິຈິຕອນແມ່ນມີຄ່າໃນຫົວໜ່ວຍບິດຕໍ່ ວິນາທີ bits per second (bps).

ສັນຍານທີ່ມີແບນວິດ of 20 Hz. ຄວາມຖີ່ສູງສຸດແມ່ນ 60 Hz. ຖາມວ່າຄວາມຖີ່ຕ່ຳ ສຸດມີເທົ່າ?

# Solution

$$B = f_h - f_1$$
  
 $20 = 60 - f_1$   
 $f_1 = 60 - 20 = 40 \text{ Hz}$ 




### 3. ການໂຮມຊ່ອງສັນຍານ (Multiplexing)

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມແບນວິດຂອງສື່ນຳສັນຍານເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງອຸປະກອນ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີແບນວິດຫຼາຍກວ່າແບນວິດຂອງອຸປະກອນ ການເຊື່ອມຕໍ່ຈິ່ງ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້.

ການມັນຕີເພັກແມ່ນເທັກນິກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານທີ່ໃຊ້ແທນຂໍ້ມູນຈາກ ຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສາມາດສິ່ງຜ່ານຊ່ອງສັນຍານດູງວກັນເພື່ອໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍ ທີ່ໃຊ້ສາຍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ມີຈຳນວນນ້ອຍ.


ເທັກນິກການໂຮມສັນຍານ (Multiplexing) ປະກອບມີ

- OFrequency-Division Multiplexing (FDM)
- O Wavelength-Division Multiplexing (WDM)
- **O**Time Division Multiplexing (TDM)
  - Synchronous Time-Division Multiplexing (Synchronous TDM)
  - Statistical Time-Division Multiplexing (Statistical TDM)



- o Multiplexing (MUX): ແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ລວມຫຼາຍສັນຍານຂໍ້ມູນເຂົ້າດ້ວຍກັນແລ້ວ ສິ່ງຜ່ານສື່ກາງອັນດຸງວກັນ
- o Demultiplexing (DEMUX): ແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ແຍກສັນຍານທີ່ເຂົ້າມາອອກຈາກ ກັນ

# ໝວດຂອງການມັນຕິເພັກ (CATEGORIES OF MULTIPLEXING)




## Frequency-division multiplexing (FDM)




ການໂຮມສັນຍານແບບແບ່ງຄວາມຖີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສົ່ງ ຫຼືສະຖານີສົ່ງ ຈຳນວນຫຼາຍໆສະຖານີ ແລະສະຖານີຮັບສາມາດສື່ສານຮ່ວມກັນຢູ່ເທີງສາຍ ສັນຍານດງວກັນໄດ້ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ທີ່ຕ່າງກັນກໍ່ຄື ແບນວິດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຈະມີ ການແບ່ງສ່ວນເປັນຍ່ານຄວາມຖີ່ຍ່ວຍ (Sub channel) ໃຫ້ພງງພໍກັບແບນວິດທີ່ ມີຢູ່ ແລະ ມີຄວາມຖີ່ Guard Band ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຕ່ລະຊ່ອງສັນຍານເກີດການ ແຊກແຊງກັນ.

## Multiplexing



### **DEMULTIPLEXING**



ຊ່ອງສັນຍານສູງນີຂະໜາດແບນວິດ 4KHz ຖ້າຫາກພວກເຮົາຕ້ອງການລວມ ສາມຊ່ອງສັນຍານສູງງເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງແບນວິດຂອງລິ້ງແມ່ນເທົ່າກັບ 12KHz , ຄວາມຖີ່ຈາກຊ່ວງ 20-32KHz. ຈື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການແບ່ງຄວາມຖີ່ໃນຮູບ ແບບ FDM ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຖີ່ Guard Bands


## ບົດແກ້ (Solution)


ພວກເຮົາທຳການ Shift ສາມຊ່ອງສັນຍານສູງຕາມຄວາມຖີ່ທີ່ຫໃຫ້ມາທີ່ມີແບນ ວິດແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຄື:

Channel 1 = 20-24 KHz

Channel 2 = 24-28 KHz

Channel 3 = 28-32 KHz






ເຮົາຕ້ອງການລວມຊ່ອງສັນຍານ 5 ຊ່ອງສັນຍານແບບ FDM ໂດຍແຕ່ລະຊ່ອງ ສັນຍານແມ່ນມີແບນວິດ 100KHz. ຖາມວ່າແບນວິດນ້ອຍສຸດທັງໝົດຂອງ ການລວມຊ່ອງສັນຍານມີເທົ່າໃດຖ້າຫາວ່າເຮົາຕ້ອງການໃສ່ Guard bands 10KHz ເພື່ອປ້ອງກັນການແຊກແຊງກັນລະຫວ່າງຊ່ອງສັນຍານ.

### ບົດແກ້ (Solution)

ສຳລັບ 5 ຊ່ອງສັນຍານ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ 4 Guard bands. ດັ່ງນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ແບນວິດນ້ອຍສຸດແມ່ນ:

$$(5x100KHz)+(4x10KHz) = 540KHz$$




27

- ເຮົາມີ 4 ຊ່ອງສັນຍານຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ ແຕ່ລະຊ່ອງສັນຍານສົ່ງຂໍ້ມູນໃນອັດຕາ 1Mbps. ໂດຍການສື່ສານຜ່ານດາວທຸງມຄວາມຖີ່ 1MHz
  - + ຈົ່ງພິຈາລະນາອອກແບບການໂຮມສັນຍານດ້ວຍເທັກນິກຂອງ FDM


## ບົດແກ້ (Solution)

- ຊ່ອງສັນຍານດາວທຸງມແມ່ນໃຊ້ສັນຍານອານາລັອກ
- o ພວກເຮົາແບ່ງຊ່ອງສັນຍານອອກເປັນ 4 ຊ່ອງສັນຍານແຕ່ລະຊ່ອງມີແບນວິດ 250KHz
- o ແຕ່ລະຊ່ອງສັນຍານດິຈິຕອນ 1Mbps ເຮົາຈະທຳການມໍດູເລດສັນຍານແບບ (16-QAM)




## Figure: ການຈັດລະບົບໂຮມສັນຍານແບບອະນາລັອກຂອງໂທລະສັບ

#### Analog hierarchy




## WAVELENGTH-DIVISION MULTIPLEXING (WDM)




WDM ແມ່ນເປັນເທັກນິກການໂຮມສັນຍານແບບອະນາລັອກທີ່ໃຊ້ໂຮມ ສັນຍານທີ່ເປັນສັນຍານແສງ WDM ໃຊ້ສຳລັບການໂຮມສັນຍານການສື່ສານ ຜ່ານສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງ

#### WDM MULTIPLEXIGN AND DEMULTIPLEXING



## TIME DIVISION MULTIPLEXING (TDM)




TDM ແມ່ນເທັກນິການໂຮມສັນຍານຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຈາກຫຼາຍສະຖານີທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນລວມເຂົ້າດ້ວຍກັນດ້ວຍການແບ່ງເລວາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

Analog data ແມ່ນສາມາດປ່ຽນເປັນ Digital data ແລ້ວທຳການໂຮມສັນຍານ ແບບ TDM ໄດ້

TDM ສາມາດແບ່ງອອເປັນ

- Synchronous Time-Division Multiplexing (Synchronous TDM)
- Statistical Time-Division Multiplexing (Statistical TDM)

## Synchronous Time-Division Multiplexing



ເຮົາໄດ້ທຳການໂຮມສັນຍານ 4 ຊ່ອງສັນຍານໂດຍໃຊ້ເທັກນິກ TDM. ແຕ່ລະ ຊ່ອງສັນຍານສິ່ງຂໍ້ມູນ 100bytes/s ແລະພວກເຮົາໂຮມສັນຍານ 1 byte ຕໍ່ຊ່ອງ ສັນຍານ. ຈົ່ງຊອກຫາ: ຂະໜາດຂອງເຟຣມ, ຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງເຟຣມ, ອັດຕາ ຂອງເຟຣມ ແລະອັດຕາຂໍ້ມູນ.

### ບົດແກ້ (Solution)

- 1. ແຕ່ລະຊ່ອງສັນຍານມີ 1 byte ດັ່ງນັ້ນ ຂະໜາດຂອງເຟຣມແມ່ນ 4 bytes ຫຼື 32bits
- 2. ຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງເຟຣມແມ່ນ 1/100 = 0.01s
- 3. ເພາະວ່າແຕ່ລະຊ່ອງສິ່ງຂໍ້ມູນ 100 bytes/s ແລະແຕ່ລະເຟຣມມີ 1byte ຂອງແຕ່ລະຊ່ອງສັນຍານ ດັ່ງນັ້ນ ອັດຕາຂອງເຟຣມຈະຕ້ອງແມ່ນ 100 frame/s
- 4. <mark>ອັດຕາຂໍ້ມູນແມ່ນ</mark> 100x32 ຫຼື 3200 bps







Figure: Empty slots




## Figure Multilevel multiplexing




## Figure Multiple-slot multiplexing




# Figure Pulse stuffing




### Figure Interleaving



#### FIGURE 6.26 TDM SLOT COMPARISON



#### a. Synchronous TDM



b. Statistical TDM