# DATA COMMUNICATION (ภาบสิ่สาบลั้มูบ)



Lecturer: Mr. Phimmasone THAMMAVONGSY

Tel: 020 54585453

E-mail: thammavongsy\_69@yahoo.com

Department: Electronic and Telecommunication

(Faculty of Engineering National University of Laos)

# 🛂 ຄວາມຮູ້ທີ່ວໄປກ່ຽວກັບການສື່ສານຂໍ້ມູນ

ການສື່ສານຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກເລີ່ມຂື້ນໃນສັດຕະວັດທີ່ 19 ເມື່ອ ມີການຄົ້ນຄິດໂທລະເລກ ໂທລະສັບ ແລະ ວິທະຍຸ ການຄົ້ນພິບເຫຼົ່ານີ້ເປັນຮາກ ຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການພັດທະນາການສື່ສານໃນສັດຕະວັດທີ່ 20 ເປັນຊ່ວງ ເວລາທຳອິດຂອງການພັດທະນາສື່ດ້ານໂທລະທັດ ແລະ ເຄື່ອງມືການສື່ສານ ຕ່າງໆ.

ໃນປີ ຄ.ສ 1951 ມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເພື່ອໃຊ້ງານໂດຍທົ່ວໄປ ເປັນເຄື່ອງທຳອິດຄືເຄື່ອງ UNIVAC 1 ທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານໂດຍທົ່ວໄປສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສື່ສານກັນ ໄດ້. ຈົນມາເຖີງປັດຈຸບັນນີ້ຄອມພິວເຕີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການເຮັດວງກ ຂອງມະນຸດເຮົາ.

# ການພັດທະນາການສື່ສານໃນໄລຍະສັດຕະວັດທີ່ 19

ð	ການພັດທະນາທາງດ້ານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ	
1440	ເຄື່ອງພິມຂອງ Gutenberg	
1837	Samuel F.B. Morse ປະດິດໂທລະເລກ	
1858	ຕິດຕັ້ງສາຍໂທລະເລກດ້ວຍສາຍເຄເບີນຜ່ານມະຫາສະໝຸດ	
1876	Alexander Graham Bell ປະດິດໂທລະສັບ	
1877	ເຄື່ອງບັນທຶກສູງງ	
1888	HeinrichHertz ຄົ້ນພິບຄື້ນໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ	
1895	Marconi ໄດ້ເລີ່ມທຶດສອບວິທະຍຸໂທລະເລກ	
1923	ໂທລະທັດ	
1957	ສື່ສານດາວທຸງມ	
		60

# UNIVAC 1



# ບົດທີ 1 ແນະນຳກ່ຽວກັບການສື່ສານຂໍ້ມູນ


## า. ภาบสิ่สาบผู้มูบ

ການສື່ສານຂໍ້ມູນ (Data Communication) ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການ ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ການປະກອບທຸລະກິດ ຫຼື ແມ້ກະທັ່ງການພັດທະນາຊອບແວຄອມພິວເຕີ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຢຳ ແລະ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນປັດຈຸບັນການສື່ສານ ໃນລັກສະນະເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Computer Network) ເທັກໂນໂລຊີທີ່ ພັດທະນາກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ມີສ່ວນໃນການປັບປຸງການທຳງານຂອງ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ສື່ສານ (Communication ຄວາມໄວສູງທີ່ສາມາດຮອງຮັບປະລິມານສັນຍານຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ ຂອບເຂດການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງການສື່ສານຢ່າງເຊັ່ນ: ການ ບໍລິການສື່ປະສົມ (Multimedia)

ຂອງລະບົບໂທລະສັບໄຮ້ສາຍ (Mobile Phone) ການປະຊຸມທາງໄກ (Teleconference) ການຖ່າຍທອດສົດພາບ ແລະ ສູງຕ່ານທາງເຄືອ ຂ່າຍອິນເຕີເນັດ (Internet) ຫຼື ແມ້ກະທັ່ງການຄວບຄຸມການທຳງານຂອງ ເຄື່ອງຈັກໄລຍະໄກເປັນຕົ້ນ.

## 2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົ່ງຂອງການສື່ສານຂໍ້ມູນ

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສື່ສານຂໍ້ມູນຄື ຮັບ-ສິ່ງ ໂອນຍ້າຍ ຫຼື ການ ແລກປ່ຽນຂ່າວສານລະຫວ່າງກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນຢຳ ໃນເວລາທີ່ ຕ້ອງການ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນສື່ສານຕ່າງໆຜ່ານສື່ນຳຂໍ້ມູນ.



## 3. ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງການສື່ສານຂໍ້ມູນ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການສື່ສານ (Communication) ມັກຈະໝາຍເຖິງການ ແລກປ່ຽນຂ່າວສານເຊິ່ງອາດຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທາງໃກ້ ຫຼື ໄກອອກໄປກໍ່ ໄດ້ (Tele- ເປັນຄຳນຳໜ້າທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ໄກ) ເມື່ອນຳຄຳວ່າ ຂໍ້ມູນ (Data) ເຊິ່ງໝາຍເຖີງການນຳສະເໜີຂ່າວສານ ໃນຮູບແບບທີ່ມີການຕົກລົງ ກັນລະຫວ່າງແຕ່ລະຟ່າຍມາປະສົມກັນເປັນ ການສື່ສານຂໍ້ມູນ Communication) ຈິ່ງໝາຍເຖີງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອຸປະກອນ 2 ອັນ ຜ່ານຕົວກາງນຳສັນຍານ (Transmission Media) ການບົ່ງຊີ້ ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສື່ສານຂໍ້ມູນສາມາດທຳໄດ້ໂດຍພິຈາລະນາ ລັກສະນະພື້ນຖານດັ່ງນີ້:


- 1.ການນຳສົ່ງ (Delivery) ລະບົບຕ້ອງຈັດສິ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງປາຍທາງໄດ້ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ນັ້ນຄື ຜູ້ຮັບ (User) ຫຼື ອຸປະກອນຮັບ (Receiver) ທີ່ລະບຸເທົ່າ ນັ້ນຈິ່ງສາມາດຮັບຂໍ້ມູນໄດ້.
- 2.ຄວາມທຸ່ງງຕົງ (Accurancy) ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປຕ້ອງທຸ່ງກຶງການປ່ານແປງໃດ ກໍ່ຕາມທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂັ້ນຕອນການສົ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂປັບປ່ານໃຫ້ ຖືກຕ້ອງເມື່ອເຖີງປາຍທາງ.
- 3.ຄວາມຕົງຕໍ່ເວລາ (Timeliness) ການຈັດສິ່ງຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງສຳເລັດສົມບູນ ພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ ໂດຍສະເພາະການສື່ສານແບບເວລາຈິງ (Real Time) ລະບົບຕ້ອງສິ່ງຂໍ້ມູນທັນທີທີ່ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນລຳດັບທີ່ ຖືກຕ້ອງໂດຍໃຫ້ເກີດການລ່າຊ້າ (Delay) ນ້ອຍທີ່ສຸດ.

## 4. ອົງປະກອບໃນການສື່ສານ (Communication Component)

ລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນມີອົງປະກອບ 5 ອົງປະກອບຄື:

- Message ຄືຊຸດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information) ທີ່ຕ້ອງການ ສື່ສານ.
- Sender ໄດ້ແກ່ອຸປະກອນເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງຂ່າວສານແຕ່ພງງຢ່າງ ດງວ.
- Receiver ໄດ້ແກ່ອຸປະກອນເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຂ່າວສານພຸງງຢ່າງດຸງວ.
- Medium ຄືສື່ກາງທີ່ເຮົາໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງການສື່ສານເຊັ່ນການໃຊ້ສາຍ
   ເປັນສື່ກາງ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ສາຍກໍ່ຄືອາໃສອາກາດເປັນສື່ກາງ.
- Protocal ໝາຍເຖີງກົດ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຄວບຄຸມການສື່ສານຂໍ້ມູນໂດຍ ທີ່ອຸປະກອນຮັບ ແລະ ອຸປະກອນສິ່ງຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕົງກັນ.

# ອົງປະກອບ 5 ຢ່າງຂອງການສື່ສານ



## 5. ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Data Representation)

ຂ່າວສານທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ງນມັກຈະຖືກນຳສະເໜີໃນລັກສະນະ ຂອງຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງມີຫຼາຍປະເພດໄດ້ແກ່ ຂໍ້ຄວາມ (Text), ຕົວເລກ (Number), ພາບນິ່ງ (Immage), ສູງ (Audio) ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວ (Video) ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ຄວາມ (Text) ຂໍ້ຄວາມມັກຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງກຸ່ມ Bits ໃນເລກ ຖານສອງ (1&0) ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວຂື້ນກັບສັນຍາລັກຂອງພາສາທີ່ໃຊ້ ໃນການສື່ສານໂດຍທີ່ການແປງສັນຍາລັກເປັນກຸ່ມ Bits (Bits Patterns) ເອີ້ນວ່າການເຂົ້າລະຫັດ (Coding) ເຊິ່ງມີຫຼາຍເທັກນິກທີ່ ນິຍົມໃຊ້ໄດ້ແກ່.

ASCII ແລະ Extended ASCII (American Standard Code For Information Interchange) ເຂົ້າລະຫັດສັນຍາລັກດ້ວຍເລກຖານ 2 ຈຳນວນ 7 bits ເຊິ່ງສາມາດແທນສັນຍາລັກໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 128 ຕົວ ເຊິ່ງສາມາດ ແຈກແຈງໄດ້ດັ່ງຕາຕະລາງ. ໃນຂະນະທີ Extende ASCII ເພີ່ມ Binary 0 ທາງຊ້າຍ 1 bit ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນແຕ່ລະໜ່ວຍມີຫົວໜ່ວຍ 1 byte ແຕ່ຈຳນວນບິດ ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມານັ້ນ ບໍ່ໃຊ້ໃນການເຂົ້າລະຫັດ

ຕາຕະລາງ ການແຈກແຈງລະຫັດ ASCII ຂະໜາດ 7 ບິດ ເຊິ່ງສາມາດຂຽນ ແທນດ້ວຍອັກສອນທັງໝົດ 128 ຕົວ


					. 4			Co	de Cl			D				
,	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	9 HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		1		#	\$	3	&	*	(	)	*	+		-		1
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		;	<	=	>	7
1	@	A	В	C	D	E	F	G	н	I	J	K	L	М	N	0
	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	1	1	1		-
		a	ь	c	d	e	f	g	h	i	j	k	1	n	n	0
1	р	q	г	S	t	u	v	W	х	У	Z	{		}	7	DEL

- o UNICODE ເນື່ອງຈາກລະຫັດ ASCII ມີຂໍ້ຈຳກັດ ຄືບໍ່ສາມາດນຳມາ ແທນອັກສອນໃນພາສາອື່ນໆ ທີ່ນອກຈານພາສາອັງກິດ (ຍົກເວັ້ນມີການ ດັດແປງທີ່ຊອບແວ ຫຼື ຮາດແວ) ອົງກອນທີ່ກຸ່ງວຂ້ອງກັບຊອບແວ ແລະ ຮາດແວຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັນອອກແບບ ລະຫັດທີ່ມີຄວາມຍາວ 16 ບິດ (ສະແດງຕົວອັກສອນໄດ້ເຖີງ 65536 ຕົວ) ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າລະຫັດຕົວ ອັກສອນໄດ້ຫຼາຍພາສາ ໂດຍແຕ່ລະພາສາໄດ້ຮັບການຈັດພື້ນທີ່ຍ່ອຍ 1 ກຸ່ມດັ່ງໃນຕາຕະລາງ ໃນຕາຕະລາງ Unicode ນອກຈາກນີ້ບາງສ່ວນຂອງ ຕາຕະລາງຍັງໄດ້ຮັບການຈັດສັນສໍາລັບຕົວອັກສອນແບບຮູບພາບ (Graphic Fornt) ດ້ວຍ.
- o ISO (International Organization for Standardization) ໄດ້ອອກ ແບບລະຫັດທີ່ມີຄວາມຍາວເພີ່ມຂື້ນອີກເປັນ 32 ບິດ ເຊິ່ງສາມາດສະແດງ ສັນຍາລັກອັກສອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 4 ພັນລ້ານຕົວເຊິ່ງພູງ ໝໍສຳລັບພາສາທີ່ ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ror stileniii r-d·m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	c	D	E	F
000	NU.	SCH	STX	ETX	EOT	ENG	AEK	BEL	88	HIT	7	VŤ.	**	GH.	80	60
001	335	DCS	DCS	663		Max	SIN	ЕТВ	(AN	EU	808	6	76	85	15	108
002	100	1	•	#	S	%	8	100	(	).		+	W			1
003	0	1.	2	3	4	5	6	7	В	9	8	1	×		>	2
004	@	A	8	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0
005	P	Q	R	s	Ť	U	V	W	Х	Ŷ	Z	1	1	1	٨	-
006	- 5	a	ь	c	d	0	+	9	h	1	1.	k	1	m	n	0
007	р	q	£:	s	t	ូប	v	·W	X:	y:	z	1	1	}	~	CE


ຕາຕະລາງລະຫັດ Unicode ຂະໜາດ 16 ບິດ

- o ຕົວເລກ (Number) ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງ Bits ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຄວາມແຕ່ໃນການ ເຂົ້າລະຫັດຈະໃຊ້ການແປງເລກຖານ 2 ເປັນເລກໂດຍກິງ.
- o ສູງ (Voice/Audio) ແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕົວເລກຄື ສູງເປັນ ຂ່າວສານຊະນິດຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ເນື່ອງຈາກການສື່ສານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄອມພິວເຕີທີ່ຢູ່ໃນ ຮູບແບບດິຈິຕອນ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງມີການແປງຂໍ້ມູນໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບເລກຖານ 2 ໃນ ທຳນອງດຽວກັນກັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕົວເລກຂໍ້ມູນສູງງມີການເຂົ້າລະຫັດສູງງ ດ້ວຍຫຼາຍມາດຕະຖານເຊັ່ນ: MP3, MIDI, WAV ໆລໆ.



o ພາບບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ (Immage) ມີການນຳສະເໜີໃນລັກສະນະຂອງ Bit Pattern ໂດຍໃນທີ່ແບບຮູບທີ່ງ່າຍສຸດເຮົາຈະແທນຮູບ 1 ຮູບ ດ້ວຍ ມາຕິກ (Matrix) ເຊິ່ງມີສະມາຊິກເປັນຕົວເລກໂດຍທີ່ຄ່າຂອງຕົວເລກອາທິບາຍ ຄຸນສົມບັດຂອງຈູດພາບ (Picture Element ຫຼື Pixel) ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ ສຳພັນກັນດັ່ງຮູບ.

ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນປະເພດພາບບໍ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍ Matrix ໂດຍທີ່ Pixel ທີ່ (x,y) ໃນພາບຂຸງນແທນດ້ວຍຄ່າຂອງສົມບັດ (ເຊັ່ນຄວາມສະຫວ່າງຂອງສີ ໆລໆ)  $P_{(x)(y)}$ 



ພາບເຄື່ອນໄຫວ (Video) ໄດ້ແກ່ຂ່າວສານທີ່ປະກອບດ້ວຍຮູບພາບຊຸດໜຶ່ງ ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນເຊິ່ງສາມາດນຳເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍມາດຕະຖານ AVI, MOV ແລະ MPEG ໂດຍອາໃສຄຸນສົມບັດຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງຂໍ້ມູນລຳດັບພາບທີ່ຕໍ່ຕິດກັນຈິ່ງສາມາດນຳສະເໜີພາບເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍ ຂໍ້ມູນທີ່ມີປະລິມານນ້ອຍກວ່າພາບເຄື່ອນໄຫວທີ່ມາລຸງນກັນ.


## 6. สับยาบที่ใج้ในภาบสิ่สาบຂໍ้มูน

ສັນຍານທີ່ໃຊ້ສື່ສານຂໍ້ມູນລວມມີ 2 ສັນຍານຄື: ສັນຍານອານາລຶອກ (Analog Signal) ແລະ ສັນຍານດິຈິຕອນ (Digital Signal).

#### Analog Signal

ສັນຍານອານາລຶອກແມ່ນສັນຍານທີ່ເກີດຂື້ນຈາກທຳມະຊາດເປັນ ສັນຍານທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ (Continuous Waveforms) ເຊັ່ນ: ສູງຄົນ (ສູງຄົນ ເຮົາຢູ່ໃນຍ່ານ 4 KHz, ຫູຄົນເຮົາສາມາດໄດ້ຍິງ 20Hz-20KHz), ຟ້າຮ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ.






In this graph of a typical analog signal, the variations in amplitude and frequency convey the gradations of loudness and pitch in speech or music. Similar signals are used to transmit television pictures, but at much higher frequencies.

Analog Signal Waveform

#### Digital Signal


ແມ່ນສັນຍານທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການດັດແປງເປັນສັນຍານທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ (Discrete/Discontinuous) ທີ່ແທນດ້ວຍຄ່າຕິວເລກຖານສອງ (1,0) ເຊັ່ນ: ສັນຍານສື່ສານລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ.






User input at a PC is converted into a stream of binary digits (1s and 0s). In this graph of a typical digital signal, binary one is represented by Đ5 volts and binary zero is represented by +5 volts. The signal for each bit has a duration of 0.02 msec, giving a data rate of 50,000 bits per second (50 kbps).

#### ANALOG SIGNAL & DIGITAL SIGNAL




#### PERIODIC SIGNAL



## 7. ທິດທາງການສົ່ງ-ຮັບຂໍ້ມູນ (Direction of Data Transceiver) ການສື່ສານລະຫວ່າງອຸປະກອນ ຮັບ-ສົ່ງ 2 ຊຸດ ສາມາດ

ເຮັດໄດ້ 3 ຮູບແບບຄື:


Simplex ຄືການສື່ສານທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ພງງທິດທາງດງວຕະຫຼອດເວລາ ການເຊື່ອມຕໍ່ ຈະມີພງງອຸປະກອນພງງຊຸດດງວເທົ່ານັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ອຸປະກອນອີກຊຸດໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຂໍ້ມູນດັ່ງຮູບ.






2. Half-Duplex ຄືການສື່ສານທີ່ອຸປະກອນສອງຊຸດ ສາມາດສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ ອຸປະກອນທັງສອງຊຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ສອງຢ່າງພ້ອມ ກັນໄດ້ຄື: ນະເວລາໃດໆຈະມີພູງອຸປະກອນພູງຊຸດດູງວເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດ ໜ້າທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນອີກຊຸດໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງ ອຸປະກອນທັງສອງສາມາດສະຫຼັບໜ້າທີ່ກັນໄດ້ ຕະຫຼອດການເຊື່ອມຕໍ່.

ທິດທາງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນແບບ Half-Duplex ເຊິ່ງຂໍ້ມູນສາມາດ ໄຫຼໄດ້ສອງທິດທາງ ຈາກຊ້າຍໄປຂວາ ແລະ ຈາກຂວາໄປຊ້າຍ ບໍ່ພ້ອມ ກັນໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ



- 3. Full-Duplex ຄືການສື່ສານທີ່ອຸປະກອນທັງສອງຊຸດສາມາດຮັບ ແລະ ສິ່ງຂໍ້ມູນໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ ໂດຍມີຂໍ້ກຳນົດວ່າສັນຍານການສື່ສານ ຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບທິດທາງຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ທັງສອງທາງ ເຊິ່ງອາດເຮັດ ໄດ້ສອງຮູບແບບໄດ້ແກ່:
  - ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍຊ່ອງສັນຍານ 2 ຊ່ອງ ແຍກອອກກັນເປັນ
     ອິດສະລະໂດຍທີ່ແຕ່ລະຊ່ອງເຮັດໜ້າທີ່ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນໃນທິດທາງ
     ກົງກັນຂ້າມກັນ ແລະ ກັນ.
  - ການເຊື່ອມຕໍ່ມີພຽງຊ່ອງສັນຍານດຽວແຕ່ສາມາດຮອງຮັບການຖ່າຍ ໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ສອງທິດທາງ




## 8. ຮູບແບບການສື່ສານຂໍ້ມູນ

ການສື່ສານຂໍ້ມູນແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບຄື: ການສື່ສານໄລຍະໃກ້ ແລະ ການ ສື່ສານໄລຍະໄກ.

#### o ການສື່ສານໄລຍະໃກ້

ແມ່ນການສື່ສານໃນຂອບເຂດພາຍໃນອົງກອນ, ຫ້ອງການ ຫຼື ພາຍໃນ ສຳນັກງານຕ່າງໆ ເຊິ່ງເທັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ໃນໄລຍະໃກ້ເຊັ່ນ: Bluetooth, Infared ແລະ Wireless LAN ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ວ່າເທັກໂນໂລຊິສື່ສານໄລຍະໄກກໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນ ໄລຍະໃກ້ໄດ້ເຊັ່ນດຸງວກັນ.







24

### o ການສື່ສານໄລຍະໄກ

ການສື່ສານໄລຍະໄກແມ່ນການສື່ສານທີ່ກວມພື້ນທີ່ກວ້າງລະດັບ ເມືອງ, ແຂວງ, ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທີ່ວໂລກ. ເທັກໂນໂລຊີທີ່ນິຍົມ ໃຊ້ເຊັ່ນ: ລະບົບໄມໂຄຣເວບ (Microwave system), ລະບົບອິນເຕີເນັດ (Internet system), ລະບົບໄຟເບີອອບຕິກ (Fiber Optic system) ແລະ ການສື່ສານດາວທຸງມ (Satellite system) ເປັນຕົ້ນ.







## 9. ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ


#### o ໂມເດັມ (Modem)

ໂມເດັມ Modem ຫຍໍ້ມາຈາກ Modulate-Demodulate ເຮັດໜ້າ ທີ່ແປງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນດິຈິຕອນໃຫ້ເປັນສັນຍານອານາລັອກເພື່ອທຳການສົ່ງໄປ ຍັງສາຍໂທລະສັບ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ແປງສັນຍານອານາລັອກໃຫ້ເປັນ ສັນຍານດິຈິຕອນ. ຄວາມໄວຂອງໂມເດັມເປັນ bps ແລະ kbps ຄວາມໄວສູງສຸດຂອງໂມເດັມປັດຈຸບັນຢູ່ທີ່ 56kbps.



## ປະເພດຂອງ Modem ແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບຄື:





External Modem

Internal Modem

#### ຕະກູນຂອງ External Modem ປະກອບມີ:

- × Hub
- × Switch
- Bridge
- × Router
- Gateway



ຕະກູນຂອງ Internal Modem ປະກອບມີ:

- NIC (Network Interface Card)
- Wireless Card



## ການສົມທຸງບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ TELEPHONE ແລະ MODEM

