ບົດທີ 2 ສື່ກາງຮັບສິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສິ່ງຂໍ້ມູນ (Synchronous & Asynchronous)

1. ສື່ຮັບສິ່ງຂໍ້ມູນ (Transceiver Medium)

ສື່ກາງທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຖ້າສື່ກາງມີຄຸນນະພາບດີຈະ ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານມີຄຸນນະພາບດີ ສື່ກາງທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານປະກອບມີ 2 ແບບຄື:

- ✓ ແບບໃຊ້ສາຍ (Wire/Line)
- ✓ ແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ (Wireless)

1.1 ສື່ກາງແບບໃຊ້ສາຍ (Wire/Line)


ສື່ກາງທີ່ໃຊ້ສາຍມີຫຼາຍແບບໃນປັດຈຸບັນນິຍົມໃຊ້ມີຄື:

- 🗴 ສາຍໂຄເອັກເຊວ (Coaxial Line)
- 🗴 ສາຍຄູ່ຕີກຸງວ (Twist Pair Line)
- 🗴 ສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງ (Fiber Optic)

1.1.1 ສາຍ ໂຄເອັກເຊວ (Coaxial Line)

ເປັນສາຍເສັ້ນດຽວມີລວດທອງແດງເປັນແກນກາງຫຸ້ມດ້ວຍສະນວນສາຍ ຢາງມີເສັ້ນລວດກັກຫຸ້ມສະນວນສາຍຢາງອີກຊັ້ນ (shield) ປ້ອງກັນສັນຍານລົບ ກວນ ແລະ ມີສະນວນດ້ານນອກເປັນຢາງສີດຳຫຸ້ມອີກຳຊັ້ນ ມີ 2 ແບບຄື:

- ແບບຢາງບາງ (thinnet core)
- ແບບຢາງໜາ (thicknet core)




COAXIAL CABLE





Figure 7.7 Coaxial cable

100 KHz






Table 7.2 Categories of coaxial cables

Category	Impedance	Use
RG-59	75 Ω	Cable TV
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet

Radio Government (RG) rating


COAXIAL CONNECTORS








Figure 7.8 BNC connectors




ສາຍ ໂຄເອັກເຊວທີ່ນິຍົມໃຊ້ມີ 2 ຊະນິດ ຄືສາຍ thicknet core ເຊິ່ງແກນກາງມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 1.27 cm ສາຍຊະນິດນີ້ສາຍ ມາດນຳພາສັນຍານໄປໄດ້ປະມານ 500 m ແລະ ສາຍ thinnet core ເຊິ່ງມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 0.64 cm ສາຍຊະນິດນີ້ສາມາດນຳພາ ສັນຍານໄປໄດ້ໄກປະມານ 185 m.

ສຳລັບສາຍ Thicknet core ຈະຕ້ອງໃຊ້ Transceiver ທີ່ມີ Vimpire Tap ແລະໃຊ້ສາຍ Transceiver ເພື່ອຕໍ່ສັນຍານຈາກ Transceiver ມາ ຍັງກາດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ມີ DB-15 connector ດັ່ງຮູບ




Thicknet cable transceiver

🗴 ສຳລັບສາຍ thinnet core ເຮັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ BNC connector ເຊື່ອມຕໍ່ ສາຍໂຄເອັກເຊວເຂົ້າກັບຫົວ BNC ເທີງກາດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ຕິດ ຕັ້ງໃນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີດັ່ງຮູບ




Thinnet cable connection


- BNC cable connector ໃຊ້ໃນການເຂົ້າຫົວສາຍໂຄເອັກເຊວ




BNC T-connector ໃຊ້ໃນການຕໍ່ສາຍໂຄເອັກເຊວເຂົ້າດ້ວຍກັນໂດຍມີ
ທາງແຍກສັນຍານໂດຍຕໍ່ເຂົ້າໄປຍັງກາດເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີ BNC
connector



- ສຳລັບການຕໍ່ສາຍ ໂຄເອັກເຊວ ໂດຍບໍ່ມີການແຍກສັນຍານເຂົ້າໄປຍັງຄອມພິວເຕີ ຈະໃຊ້ BNC Barrel connector




• ດ້ານປາຍສຸດຂອງສາຍສັນຍານຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງ BNC terminator ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສິ່ນສຸດໄລຍະທາງຂອງສາຍ




1.1.2 ສາຍຄູ່ຕີກຸງວ (Twist Pair Line)

ເປັນສາຍສັນຍານຕີກຽວເປັນຄູ່ໂດຍມີລະຫັດສີ ຕົວຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ສຸດຄື: ສາຍແລນ. ການຕີກຽວກັນນັ້ນເຮັດເພື່ອປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນເວລາ ທີ່ເຮົາມາຍອອກຈາກກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ Interference ສາຍແລນແບ່ງອອກ ເປັນອີກ 2 ປະເພດຄື:


- 💶 UTP (Unshield Twist Pair) ບໍ່ມີສະນວນຫຸ້ມ
- ₄ STP (Shield Twist Pair) ມີການເພີ່ມສະນວນປ້ອງກັນສັນຍານລົບ ກວນຈາກຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ





ຈະເຫັນວ່າສາຍ UTP ຈະປະກອບດ້ວຍ 8 ເສັ້ນໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 4 ຄູ່ໃນຄູ່ໜຶ່ງຈະມີໜຶ່ງສາຍເປັນສາຍສັນຍານ ແລະອີກສາຍໜຶ່ງຈະເປັນສາຍ Ground ທັ້ງ 4 ຄູ່ນັ້ນຈະຄືກັນ ແຕ່ຈະມີຄວາມໝາຍການໃຊ້ງານໃນແຕ່ລະຄູ່ ນັ້ນຕ່າງກັນ ໂດຍສາຍທັງ 8 ຈະມີສີກຳກັບດັ່ງນີ້:

- o ສາຍຄູ່ທີ່ 1 ໃຊ້ສີຂາວ-ຟ້າ ຕົວຫຍໍ້ (W-BL), ສີຟ້າ ຕົວຫຍໍ້ (BL)
- ສາຍຄູ່ທີ່ 2 ໃຊ້ສີຂາວ-ສົ້ມ ຕົວຫຍໍ້ (W-O), ສີສົ້ມ ຕົວຫຍໍ້ (O)
- o ສາຍຄູ່ທີ່ 3 ໃຊ້ສີຂາວ-ຂຸງວ ຕົວຫຍໍ້ (W-G), ສີຂຸງວ ຕົວຫຍໍ້ (G)
- ສາຍຄູ່ທີ່ 4 ໃຊ້ສີຂາວ-ນ້ຳຕານ ຕົວຫຍໍ້ (W-BR), ສີນ້ຳຕານ ຕົວຫຍໍ້ (BR)



EIA/TIA (Electronic Industries Association and The Telecommunication Industries Association) ໄດ້ກຳນົດປາຍສາຍທີ່ ອອກສູ່ປັກທັງ 8 ເສັ້ນເປັນ 2 ແບບຄື: ແບບ T568A ແລະ T568B. ນອກຈາກນັ້ນ EIA/TIA ຍັງໄດ້ມີການກຳນົດປະເພດຂອງສາຍ UTP ທີ່ໃຊ້ໃນ ອາຄານລັກສະນະຕ່າງໆ ແລະ ລັກສະນະການເດີນສາຍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໝັ້ນ ໃຈໄດ້ວ່າເລືອກໃຊ້ສາຍ UTP ໄດ້ຖືກຕ້ອງເໝາະກັບການໃຊ້ງານອອກເປັນ 5 ປະເພດຄື:

- Category 1 ເປັນສາຍໂທລະສັບທີ່ສາມາດຮອງຮັບການສົ່ງສັນຍານສູງງໄດ້ໂດຍບໍ່ສາມາດສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນໄດ້ມີສາຍຄູ່ຕີກູງວ 2 ຄູ່
- > Category 2 ເປັນສາຍຄູ່ຕີກຸງວ 4 ຄູ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວ 4Mbps
- > Category 3 ເປັນສາຍຄູ່ຕີກຽວ 4 ຄູ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວ 16Mbps
- > Category 4 ເປັນສາຍຄູ່ຕີກຽວ 4 ຄູ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວ 20Mbps
- > Category 5 ເປັນສາຍຄູ່ຕີກຸງວ 4 ຄູ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວ 100Mbps


ການກຸງວກັນຂອງສາຍແມ່ນຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການເກີດ Crosstalk ຫຼື ສັນຍານລົບກວນ (Noise) ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຂອງຂໍ້ມູນໄປບໍ່ໄດ້ໄກ ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນບໍ່ດີ ສາຍ UTP ໂດຍທີ່ວໄປຈະມີຄວາມສາມາດໃນການສິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວເຖີງ 10-100Mbps.

ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ Hub ກັບ Computer ຫຼື Switch ກັບ Computer ຈະຕ້ອງເຂົ້າຫົວ RJ-45 ແບບສາຍຊື່ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ:

Straight ດັ່ງຮູບ.

PIN 1	
56	8B Male

ລຳດັບສາຍ	ການລຸງງສີ	
1	ຂາວ-ສົ້ມ	
2	ສົ້ມ	
3	ຂາວ-ຂຸງວ	
4	ข้า	
5	ຂາວ-ຟ້າ	
6	ຂູງວ	
7	ຂາວ-ນ້ຳຕານ	
8	ນ້ຳຕານ	




16


າ ກ້າຫາກຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ກັບ ຄອມພິວເຕີ ຫຼື Hub ກັບ Hub ຫຼື Switch ກັບ Switch ຈະຕ້ອງທຳການເຂົ້າຫົວ RJ-45 ແບບໄຂ້ວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: Crossover.


ລຳດັບ ສາຍ	ການລງງສີ	ລຳດັບ ສາຍ	ການລງງສີ
1	ຂາວ-ຮຽວ	1	ຂາວ-ສັ້ມ
2	ຊິງວ	2	ສິ້ມ
3	ຂາວ-ສັ້ມ	3	ຂາວ-ຂຽວ
4	พ้า	4	ข้า
5	ຂາວ-ฟ้า	5	ຂາວ-ฟ้า
6	ສົ້ມ	6	ะ รูโอ
7	ຂາວ- ນຳຕານ	7	ຂາວ-ນ້ຳຕານ
8	ม้ำตา ม	8	ม้ำตา ม

568A Male



ການໃຊ້ສາຍ UTP ນັ້ນ ປາຍສາຍທັງສອງຈະຖືກຕໍ່ເຂົ້າກັບຫົວທີ່ໃຊ້ ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເອີ້ນວ່າ: RJ-45 ໂດຍສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ຊະນິດນີ້ຈະມີທັງໝົດ 8 pins ເພື່ອໃຫ້ຮອງຮັບສາຍທັງໝົດ 8 ເສັ້ນຂອງ UTP ໂດຍຫົວຊະນິດນີ້ເອີ້ນ ວ່າ: Male ແລະໃຊ້ຮ່ວມກັບອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ: Female ດັ່ງນັ້ນ ປາຍສາຍຈະຕ້ອງລຸງງຖືກຕ້ອງຕາມຂ້າງເທີງເພື່ອໃຊ້ງານໄດ້.






1.1.3 ສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງ (Fiber Optic)


ອົງປະກອບຂອງສາຍ ໃຍແກ້ວນຳແສງນັ້ນປະກອບດ້ວຍ 3 ສ່ວນໃຫຍ່ໆຄື: ສ່ວນເປັນແກນເຊິ່ງເຮັດມາຈາກແກ້ວຊະນິດພິເສດ ແກນນີ້ຖືກຫຸ້ມທໍ່ດ້ວຍສະນວນທີ່ ເປັນແກ້ວອິກໜຶ່ງຊັ້ນກ່ອນທີ່ຈະຖືກຫຸ້ມດ້ວຍສະນວນທີ່ເປັນພາສຕິກອີກໜຶ່ງຊັ້ນເພື່ອ ປ້ອງກັນການຖືກທຳລາຍຈາກການວາງສາຍ ຫຼືວ່າສະພາບແວດລ້ອມ ປົກກະຕິສາຍ ໃຍ ແກ້ວນຳ ແສງມີຢູ່ 2 ຊະນິດຄື: ຊະນິດທີ່ ໃຊ້ສຳລັບເດີນສາຍພາຍ ໃນອາຄານເອີ້ນວ່າ: Indoor ແລະ ອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ສຳລັບນອກອາຄານ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: Outdoor ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສາຍທັງສອງຊະນີດນີ້ນັ້ນແມ່ນຢູ່ທີ່ສະ ນວນທີ່ໃຊ້ຫຼຸ້ມຕົວສາຍນັ້ນເອງໂດຍສາຍທີ່ເປັນ Outdoor ຈະມີສະນວນທີ່ທຶນທານ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມກວ່າສາຍທີ່ເປັນ Indoor.

FIBER OPTIC



A summary of the characteristics of conducted media

Type of Conducted Media	Typical Use	Signaling Technique	Maximum Data Rate	Maximum Range	Advantages	Disadvantages
Fiber Optic	Data, video, audio, LANs, WANs	Light pulses	10 Gbps	100 miles	Secure, high capacity, very low noise	Interface expensive but coming down in cost



Fiber Optic Cable

Figure 7.11 Optical fiber




Figure 7.12 Propagation modes







Figure 7.13 Modes



a. Multimode, step index



b. Multimode, graded index



c. Single mode

Table 7.3 Fiber types

Туре	Core	Cladding	Mode
50/125	50	125	Multimode, graded-index
62.5/125	62.5	125	Multimode, graded-index
100/125	100	125	Multimode, graded-index
7/125	7	125	Single-mode







Figure 7.15 Fiber-optic cable connectors






ສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງນັ້ນເປັນສື່ສຳລັບການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໄວ ສູງ ແລະຍັງມີຄວາມກ້ວາງຂອງຊ່ອງສັນຍານຂໍ້ມູນ ຫຼື ແບນວິດກວ້າງເຮັດໃຫ້ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍ ລັກສະນະຂອງສັນຍານທີ່ສົ່ງຜ່ານສາຍໃຍແກ້ວນຳ ແສງຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງສັນຍານແສງ ແສງສາມາດເດີນທາງໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວ ເຊິ່ງນັບວ່າໄວຫຼາຍ. $3.10^8 \ m/s$



ການເດີນທາງ ຂອງແສງໃນ ສາຍໃຍແກ້ວ ນຳແສງ

1.2 ສື່ກາງແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ (Wireless)

ສື່ກາງຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໃຊ້ສາຍຄື ອາກາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ Guglielmo Marconi ໄດ້ປະດິດເຄື່ອງສິ່ງວິທະຍຸໂທລະເລກໄດ້ ວິທະຍຸໂທລະເລກ ແລະ ວິທະຍຸໂທລະສັບໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດຢ່າງສູງໃນການຄົມມະນາຄົມ (Telecommunication) ລະບົບໄຮ້ສາຍນັ້ນໃຊ້ຫຼັກການການແຜ່ຄົ້ນຂອງສັນຍານ ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (Electromagnetic) ທີ່ສາມາດສິ່ງຜ່ານອາກາດໄດ້ ຮູບແບບ ຂອງຄົ້ນຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໆເຮົາເອີ້ນວ່າ: ສະເປັກຕຣັມ (Spectrum).



Ionosphere



Ground propagation (below 2 MHz)

Ionosphere



Sky propagation (2 - 30 MHz)

Ionosphere



Line-of-sight propagation (above 30 MHz)

Table 7.4 Bands

Band	Range	Propagation	Application
VLF (very low frequency)	3–30 kHz	Ground	Long-range radio navigation
LF (low frequency)	30–300 kHz	Ground	Radio beacons and navigational locators
MF (middle frequency)	300 kHz–3 MHz	Sky	AM radio
HF (high frequency)	3–30 MHz	Sky	Citizens band (CB), ship/aircraft communication
VHF (very high frequency)	30–300 MHz	Sky and line-of-sight	VHF TV, FM radio
UHF (ultrahigh frequency)	300 MHz–3 GHz	Line-of-sight	UHFTV, cellular phones, paging, satellite
SHF (superhigh frequency)	3–30 GHz	Line-of-sight	Satellite communication
EHF (extremely high frequency)	30–300 GHz	Line-of-sight	Radar, satellite

Figure 7.19 Wireless transmission waves





Figure 7.20 *Omnidirectional antennas*



Radio waves are used for multicast communications, such as radio and television, and paging systems.


1.2.1 ສັນຍານໄມໂຄຣເວບ (Microwave)

ເປັນຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງຫຼາຍ 300MHz-300GHz ທີ່ສາມາດທະລຸ ຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດ tophosphere ແລະ ionosphere ຈິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ສົ່ງ ສັນຍານຈຳນວນຫຼາຍ




ການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍລະບົບໄມໂຄຣເວບ

ຄົ້ນໄມໂຄຣເວບມີການເດີນທາງເປັນເສັ້ນຊື່ ແຕ່ໂລກມີສ່ວນໂຄ້ງ ແລະ ອາດມີສິ່ງກີດຂວາງສັນຍານໄມໂຄຣເວບເຊັ່ນ: ພູເຂົາ, ຕືກສູງຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີ ສະຖານີທີ່ຈະທຳການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນດ້ວນການຈັດຕັ້ງສະຖານີທວນສັນຍານທຸກໆ 40-48 Km ເພື່ອຂະຫຍາຍໄລຍະທາງຂອງການສື່ສານ



1.2.2 ດາວທຸງມ (Satellite)

ເມື່ອເລີ່ມມີດາວທູງມສື່ສານເປັນສະຖານີທວນຊ້ຳສັນຍານແທນການໃຊ້ດາວ ທູງມຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສັນຍານທີ່ສົ່ງຄວບຄຸມພື້ນທີ່ຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ໃນທັນທີ ໂດຍ ປົກກະຕິວົງໂຄຈອນຂອງດາວທູງມຊະນິດນີ້ແມ່ນຢູ່ທີ່ຄວາມສູງ 35.860 Km ແລະ ຢູ່ຄົງທີ່ໃນທ້ອງຟ້າ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: Stationary orbits ເຊິ່ງຈະຕ້ອງມີຂະໜາດດາວທຸງມໃຫຍ່ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດູແລສູງ.



SATELLITE MICROWAVE


LEO - Low Earth Orbit – 100 miles Used for pagers, wireless e-mail, special mobile telephones, spying, videoconferencing.

GEO GEO 22,3000 22,3000 Miles Miles MEO LEO 1000 1000 Miles Miles 100 100 Miles Miles EARTH

MEO - Middle Earth Orbit - 1000 miles. Used for GPS and government.


GEO - Geosynchronous Orbit - 22,300 miles. Used for weather, television, and government operations.

SATELLITE SERVICE



1.2.3 ອິນຟາເລດ (Infrared)

ແສງອິນຟາເລດເປັນຄື້ນຄວາມຖີ່ສັ້ນທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການສື່ສານໄລຍະ ໃກ້ເຊັ່ນ: ໃນລີໂມຄວບຄຸມເຄື່ອງຮັບໂທລະທັດ ເນື່ອງຈາກເປັນລຳແສງສ້າງ ຂື້ນໄດ້ໂດຍງ່າຍ ແລະລາຄາຖືກແຕ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງຜ່ານວັດຖຸກັນແສງໄດ້ລະບົບ ສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍແສງອິນຟາເລດອາດຈະຖືກໃຊ້ໃນການສ້າງລະບົບ LAN ໄຮ້ ສາຍພາຍໃນຫ້ອງ ຫຼືໃນທີ່ທຳງານໄດ້ໂດຍການໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີເຄື່ອງມືຮັບສິ່ງແສງອິນຟາເລດ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນລັກສະນະ point-to-point ເຊັ່ນການສົ່ງ ຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໄປພີນຍັງເຄື່ອງພີນທີ່ມີພອດອິນຟາເລດ.







1.2.4 ລະບົບໂທລະສັບເຊວລູລາ (Cellular Telephone)

ລະບົບນີ້ຖືວ່າເປັນລະບົບທີ່ກຳລັງນິຍົມຢ່າງສູງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະ ໃນປະເທດລາວເຮົາບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າ ໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ (Mobile Telephone) ຊຶ່ງເປັນລະບົບທີ່ໃຊ້ຫຼັກການສື່ສານແບບວິທະຍຸກັບເສົາສັນຍານແມ່ ເຊິ່ງເປັນເສົາສູງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນລັກສະນະເຊວຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍ ປົກກະຕິແລ້ວເຊວທີ່ເປັນຮູບຫົກຫຼຸ່ງມມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພື້ນທີ່ປະມານ 12.8 Km ໂດຍເຊວທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມດງວກັນຈະບໍ່ໃຊ້ຊຸດຂອງຄວາມຖີ່ດງວກັນ ແລະການເຮັດໃຫ້ ເຊວນ້ອຍລົງເພື່ອໃຫ້ສາມາດເພີ່ມປະລິມານຂອງຜູ້ໃຊ້ງານດັ່ງຮູບ.

ເຊວແບບຮັງເຜິ້ງ



ການໃຊ້ເສົາສູງເປັນເສົາສັນຍານແມ່ໃນລະບົບເຊວລູລາ



ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຊິງໂຄຼນັດ ແລະ ແບບອະຊິງໂຄຼນັດ
(Synchronous and Asynchronous transmissions)

2.1 ການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ

ການສົ່ງຂໍ້ມູນເປັນຂະບວນການນຳສິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຜູ້ສິ່ງ ຜ່ານສື່ ກາງ ຫຼື ສາຍສື່ສານເພື່ອສົ່ງໄປຍັງຜູ້ຮັບປາຍທາງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງໂດຍ ປົກກະຕິຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການຕາມສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 1. ການເຂົ້າລະຫັດ (Encoding) ຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນສັນຍານຂໍ້ມູນ
- 2. ສິ່ງສັນຍານຜ່ານສື່ກາງເຊັ່ນ: ສາຍສື່ສານ ຫຼື ວິທະຍຸ
- 3. ປາຍທາງຖອດລະຫັດ (Decoding) ສັນຍານໃຫ້ກັບມາເປັນຂໍ້ມູນຕາມເດີມ
- 4. ສັນຍານແຕ່ລະຊະນິດຈະມີຄຸນສົມບັດແຕກຕ່າງກັນລວມເຖີງຂໍ້ກຳນົດດ້ານການສົ່ງ ຜ່ານຂໍ້ມູນ

2.2 ຂໍ້ດີຂອງການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ

- 1. ມີຂໍ້ຜິດພາດຕ່ຳກວ່າການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ Analog ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງຢູ່ ໃນຮູບແບບໄບນາຣີ Binary (0,1) ເຊິ່ງສາມາດກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍ
- 2. ທຶນຕໍ່ສັນຍານລົບກວນໄດ້ດີກວ່າສັນຍານ Analog
- 3. ການຈັດການກັບສັນຍານໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ: ການເຂົ້າລະຫັດແບບຕ່າງໆ
- 4. ມີອັດຕາຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງ
- ມີຄວາມປອດໄພສູງ


2.3 ວິທີການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ

ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນໜຶ່ງໄປຍັງອີກອຸປະກອນໜຶ່ງຜ່ານສາຍ ສື່ສານຈຳເປັນຕ້ອງມີວິທີການສົ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງຂໍ້ມູນເທື່ອລະບິດ ແລະ ໃນ ການຕິດຕໍ່ກັນຂອງອຸປະກອນທັງສອງຝັ່ງ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັນຈຳເປັນຕ້ອງມີ ຈັງຫວະການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ ເຊິ່ງການຄວບຄຸມຈັງຫວະໃຫ້ສອດຄ້ອງ ກັນນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ການຊິງໂຄຼໄນຊ (Synchronize)

ຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຈະຢູ່ໃນຮູບແບບໄບນາຣີ ເຊິ່ງປົກອບດ້ວຍຄ່າ 0 ແລະ 1 ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ບິດ (Bit)




ວິທີການສົ່ງຂໍ້ມູນ Digital




ວິທີການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ ມີດັ່ງນີ້:

- 1. ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຂະໜານ (Parallel Transmission)
- 2. ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບລຽນ (Serial Transmission) ແບ່ງອອກເປັນ 3 ວິທີ ຄື:
 - 1. ແບບອະຊິງໂຄຼນັດ (Asynchronous)
 - 2. ແບບຊິງໂຄຼນັດ (Synchronous)
 - 3. ແບບໄອໂຊໂຄຼນັດ (Isochronous)




2.3.1 ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຂະໜານ (Parallel Transmission)

ກົນໄກການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຂະໜານເຮັດໄດ້ໂດຍການນຳບິດຫຼາຍໆບິດມາລວມກັນ ເປັນກຸ່ມຂອງຂໍ້ມູນຈຳນວນ n ບິດ ແລະ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນ n ບິດນັ້ນໄປພ້ອມໆ ກັນໃນໜຶ່ງຮອບສັນຍານໂມງຂໍ້ມູນແຕ່ລະບິດຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງແຕ່ລະຊ່ອງ (channel) ຂະໜານກັນໄປເຊັ່ນ: ການສັ່ງຄອມພິວເຕີສົ່ງງານໄປພິມທີ່ເຄື່ອງພິມ ຜ່ານພອດ LPT



LPT Printer Port

Pin 1	Data Strobe
Pin 2	Data 0
Pin 3	Data 1
Pin 4	Data 2
Pin 5	Data 3
Pin 6	Data 4
Pin 7	Data 5
Pin 8	Data 6
Pin 9	Data 7
Pin 10	Acknowledge
Pin 11	Busy
Pin 12	Paper Out
Pin 13	Select
Pin 14	Auto Feed
Pin 15	Error
Pin 16	Init
Pin 17	Select Input
Pin 18-25	Ground



ຂໍ້ດີຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຂະໜານ


 ມີຄວາມໄວເນື່ອງຈາກສາມາດສົ່ງກຸ່ມບິດຈຳນວນຫຼາຍໆບິດໄປຍັງ ປາຍທາງພ້ອມໆກັນໄດ້

ຂໍ້ເສຍຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຂະໜານ

- 1. ຕົ້ນທຶນສູງ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງມີຊ່ອງສັນຍານຈຳນວນເທົ່າກັບຈຳນວນບິດ
- 2. ເໝາະກັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະໃກ້ ໂດຍຫາກໃຊ້ວິທີນີ້ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນ ໄລຍະໄກຈະຊ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງສັນຍານ ເນື່ອງຈາກສັນຍານຂໍ້ມູນແຕ່ ລະບິດທີ່ສົ່ງໄປໃນໄລຍະທາງໄກອາດມີຄວາມເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນແຕ່ລະ ບິດເດີນທາງເຖິງປາຍທາງບໍ່ພ້ອມກັນສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນໄດ້

2.3.2 ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບລຸງນ (Serial Transmission)

ກົນໄກການສິ່ງຂໍ້ມູນແບບລຸງນເຮັດໄດ້ໂດຍຈະສິ່ງຂໍ້ມູນໄປຕາມສາຍສື່ສານ ພູງເສັ້ນດູງວ ດ້ວຍການສິ່ງພູງໜຶ່ງບິດໃນໜຶ່ງຮອບສັນຍານໂມງເຊິ່ງປາຍທາງ ຈະທຳການລວບລວມເພື່ອນຳໄປໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ການສິ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານພອດ USB



ຂໍ້ດີຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບລຸງນ

- 1. ປະຫຍັດສາຍສື່ສານເນື່ອງຈາກໃຊ້ສາຍສື່ສານພຸງງເສັ້ນດຸງວ
- 2. ສາມາດສິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ແຕ່ໄລຍະໃກ້ ຈີນເຖິງໄລຍະໄກ

ຂໍ້ເສຍຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບລຸງນ

ເກີດຄວາມລ້າຊ້າໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນເນື່ອງຈາກມີຊ່ອງສັນຍານພູງຊ່ອງດູງວ
ເທົ່ານັ້ນ.

ໃນການແປງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງແບບລຸງນ ແລະ ແບບຂະໜານຈະອາໄສຣີຈີສ ເຕີເພື່ອເປັນທີ່ພັກຂໍ້ມູນ (Buffer) ສໍາລັບເກັບຂໍ້ມູນຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ: ຖ້າຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງ ເຂົ້າມາເປັນແບບລຸງນ (ສິ່ງບິດລຸງນເຂົ້າມາເທື່ອລະບິດ) ເມື່ອມາຮອດປາຍທາງບິດ ແຕ່ລະບິດຈະຖືກນໍາມາຈັດລຸງລໍາດັບກັນຢູ່ໃນບັບເຟີຈົນກະທັ່ງຄົບຕາມຈໍານວນບິດ ທີ່ຕ້ອງການຈາກນັ້ນຣີຈີສເຕີກໍ່ຈະສິ່ງຂໍ້ມູນອອກໄປ.

ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບລຸງນມີ 2 ວິທີຄື:

2.3.2.1 ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບອະຊິງໂຄຼນັດ (Asynchronous Transmission)


ເປັນວິທີທີ່ຫຼີກລຸ້ງບັນຫາດ້ານເວລາ ທີ່ດ້ານຮັບບໍ່ຮູ້ເວລາທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະສົ່ງມາ ຈາກດ້ານສິ່ງ ແລະດ້ານຮັບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສັນຍານໂມງດຽວກັນໃນການຄວບຄຸມຈັງຫວະ ການຮັບສິ່ງຂໍ້ມູນ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີການສິ່ງຂໍ້ມູນ ໃດຈະຢູ່ ໃນສະພາວະນິ່ງເສີຍ (Idle State) ແລະກຳນົດສັນຍານໃຫ້ມີຄ່າເປັນ 1 ເມື່ອມີການສົ່ງຂໍ້ມູນ ລະດັບສັນຍານຈະ ຖືກກຳນົດໃຫ້ມີຄ່າເປັນ 0 ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນບິດຂື້ນມາເອີ້ນວ່າ: ບິດເລີ່ມ (Start Bit) ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຕໍ່ໄປຈະມີຂໍ້ມູນສົ່ງມາເມື່ອຝັ່ງສົ່ງໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນຄົບແລ້ວ (5-8 ບິດ) ກໍ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນອີກໜຶ່ງບິດທີ່ມີລະດັບສັນຍານມີຄ່າ 1 ເປັນຕົວປິດທ້າຍເອີ້ນວ່າ: ບິດ ຈົບ (Stop Bit) ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໄດ້ສິ່ງຂໍ້ມູນຄົບຕາມຈຳນວນແລ້ວ.

ຂໍ້ດີຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບອະຊິງ ໂຄຼນັດ:


ສາມາດສິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າຈັງຫວະສັນຍານໂມງຂອງທັງສອງ ຝັ່ງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບການສື່ສານກັບອຸປະກອນຄວາມໄວຕ່ຳ.

ຂໍ້ເສຍຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບອະຊິງ ໂຄຼນັດ:

ມີການໂອເວີເຮດສູງເນື່ອງຈາກມີບິດພິເສດຕ່າງໆ ຝັ່ງຮັບຈະຕ້ອງເສຍເວລາ ໃນການເອົາບິດພິເສດອອກ




ຊ່ອງວ່າງທີ່ເກີດຂື້ນລະຫວ່າງໄບເອີ້ນວ່າ: Gap ຮູບແບບການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ Asynchronous



2.3.2.2 ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຊິງໂຄຼນັດ (Synchronous Transmission)

ເປັນການສິ່ງຂໍ້ມູນແບບຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປໂດຍບິດທີ່ສິ່ງມາຈະມີການລວມກັນໃຫ້ມີ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນເອີ້ນວ່າ: ເຟຣມ (Frame) ຊຶ່ງອາດຈະມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1000 ບິດ ເມື່ອຂໍ້ມູນສິ່ງມາເຖີງປາຍທາງຝັ່ງຮັບຈະເຮັດໜ້າທີ່ນັບຈຳນວນບິດ ແລະຈັດກຸ່ມ ເປັນໄບທ໌ ເຊິ່ງການສິ່ງວິທີນີ້ຈະບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງ ແລະ ບໍ່ມີບິດເລີ່ມ ແລະ ບິດຈົບ



ເຟຣມຂໍ້ມູນທີ່ສິ່ງໃນຮູບແບບ Synchronous

Flag: ໃຊ້ບ່ຳງບອກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະຈຸດສິ່ນສຸດຂອງເຟຣມ


Control: ໃຊ້ຄວບຄຸມການສົ່ງຂໍ້ມູນ

Address: ໃຊ້ບອກທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ສົ່ງ ແລະຜູ້ຮັບ

Data: ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການແລກປຸ່ງນ

Checksum: ໃຊ້ກວດສອບຄວາມຜິດພາດຂອງບິດຂໍ້ມູນ ແລະ ເຟຣມຂໍ້ມູນ

รูบแบบทามสิ่าล้มูมแบบ Synchronous



ໃນດ້ານອັດຕາຄວາມໄວໃນການສິ່ງຂໍ້ມູນແບບ Synchronous ຈະມີຄວາມ ໄວສູງກວ່າແບບ Asynchronous ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນມີການສິ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ມີການເພີ່ມບິດເສດຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນ ການສື່ສານດ້ວຍວິທີນີ້ຈິ່ງມີຄວາມໄວສູງເໝາະ ກັບອຸປະກອນສື່ສານດ້ວຍຄວາມໄວສູງເຊັ່ນ: ການສື່ສານລະຫວ່າງຄອມະພິວເຕີ.