# ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ



# 1. ທີ່ມາຂອງໂທລະຄົມ

ຄວາມໝາຍທີ່ມີຕໍ່ຄຳວ່າ " ໂທລະຄົມມະນາຄົມ " (Telecommunication) ໄດ້ ຮັບການສະເໜີໄວ້ໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຈາກການນິຍາມຂອງຜູ້ຮູ້ ແລະ ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ດ້ານເທັກນິກປະຫວັດສາດ ແລະ ພາສາຈຳນວນຫຼາຍ ເຊັ່ນ:

- ້າ. ຄຳວ່າ: " Tele" ມີພື້ນຖານມາຈາກຄຳວ່າ:" ໂທ" ໃນພາສາກຣິກ ໝາຍເຖິງ " **ໄກ"** 
  - ຄຳວ່າ: " Communication " ມາຈາກພາສາລາຕິນພື້ນຖານຂອງຄຳ

"Communicare" ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ: "ການເຊື່ອມໂຍງ"

- 2. ຈາກຄຳສັບມາດຕະຖານຂອງສະມາຄົມສະຖານບັນວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ (Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ໃຫ້ຄຳນິຍາມໂທລະຄົມມະນາຄົມວ່າ "ການສື່ສັນຍານໄລຍະທາງໄກ" ເຊັ່ນ: ໂດຍໃຊ້ໂທລະເລກ ວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະສັບ ເປັນຕົ້ນ.
- 3. "ໂທລະຄົມມະນາຄົມ" ໝາຍເຖິງການສົ່ງ, ການກະຈາຍ ຫຼື ການຮັບພາບ, ເຄື່ອງໝາຍ, ສັນຍານ, ຂໍ້ຄວາມ, ສູງ ຫຼື ການກະທຳໃຫ້ເຂົ້າໃຈດ້ວຍວິທີໃດໜຶ່ງ ໂດຍອາໄສລະບົບສານ, ວິທະຍຸ ຫຼື ລະບົບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອື່ນໆ.

4. ນິຍາມຂອງຄຳວ່າ: "ໂທລະຄົມມະນາຄົມ" ຄື: ການສື່ສານທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດໄລຍະທາງ ລະຫວ່າງບຸກຄົນ ອຸປະກອນ ຫຼື ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອສຳລັບການສົ່ງ ແຜ່ກະຈາຍ ຫຼື ນຳພາດ້ວຍວິທີການທາງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ, ແສງ, ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຫຼື ຄຸນນະສົມບັດພິເສດອື່ນໆສຳລັບສື່ສັນຍານ, ສັນຍະລັກ, ຂໍ້ຄວາມ, ສູງງ, ພາບ ຫຼື ສື່ປະສົມ ໃຫ້ຜູ້ຮັບ ຫຼື ລະບົບສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້

ຄຳຈຳກັດຄວາມຂອງ ໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ເປັນລະບົບຄື: ລະບົບທີ່ມີຫຼັ້ກການ, ວິທີການໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ

# ລະບົບ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (Telecommunications Systems)

ຄືລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍ hardware ແລະ software ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ ສາມາດທຳງານຮ່ວມກັນ ແລະ ຖືກຈັດໄວ້ສຳລັບການສື່ສານຂໍ້ມູນຈາກສະຖານທີ ແຫ່ງໜຶ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງສາມາດຖ່າຍທອດຂໍ້ຄວາມ, ພາບກຣາບຟິກ, ສຸງສົນທະນາ.


## ການສື່ສານສະໄໝກ່ອນ

ໃນສະໄໝບູຮານການທີ່ຈະສ້າງການສື່ສານເຖິງກັນໃນໄລຍະໄກໄດ້ຢ່າງໄວນັ້ນ ຄົນເຮົາໄດ້ອາໄສສັນຍານ ຕ່າງໆມາຊ່ວຍເປັນສື່ໃນການສື່ສານຢູ່ຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນ:


#### 1. ສັນຍານຄ້ວນໄຟຂອງຂອງຊິນເຜົ່າອິນເດຍແດງ



2. ການໃຊ້ແກ້ວແວ່ນສະທ້ອນແສງຕາເວັນ



3. ການໃຊ້ສັນຍານທຸງ



# ການສື່ສານໃນປັດຈຸບັນ

ເພື່ອຄວາມເໝາະສົມຂອງລະບົບການສື່ສານ ໃນປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ສັນຍານໄຟຟ້າເປັນຫລັກ ແລະ ອີງປະກອບຕ່າງໆຂອງລະບົບການສື່ສານສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:





### ຕາຕະລາງ1.1 ການພັດທະນາການສື່ສານ ໃນໄລຍະຂອງສັດຕະວັດທີ 19

ਹੈ	ການພັດທະນາທາງດ້ານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ						
1440	ເຄື່ອງພິມຂອງ Gutenberg						
1837	Samuel F.B. Morse ປະດິດ ໂທລະເລກ						
1858	ຕິດຕັ້ງໂທລະເລກດ້ວຍສາຍເຄເບິນຜ່ານມະຫາສະໝຸດ						
1876	Alexander Graham Bell ປະດິດ ໂທລະສັບ						
1877	ເຄື່ອງບັນທຶກສຸງງ						
1885	ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂທລະສັບອາເມລິກາ (America Telephone) ແລະ ບໍລິສັດໂທລະເລກ (Telegraph company) "AT&T"						
1888	HeinrichHertz ຄົ້ນພິບຄື້ນໄຟຟ້າແມ່ເຫລັກ						
1895	Marconi ໄດ້ເລີ່ມທຶດສອບວິທະຍຸໂທລະເລກ						
1923	ໂທລະທັດ						
1957	ສື່ສານດາວທຸງມ						
	al and a second						

# 2. ປະຫວັດຂອງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

#### 1. ໂທລະເລກ

ໃນການສື່ສານດ້ວຍສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສາດ ຂອງການສື່ສານກໍ່ຄື: ການສື່ສານ ລະບົບໂທລະເລກຜູ້ຄົ້ນພົບເຄື່ອງສິ່ງໂທລະເລກເຄື່ອງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສາດນັ້ນເປັນຄົນປະເທດສະ ກອດແລນມີຊື່ວ່າ Marsall ເຄື່ອງສິ່ງ ໂທລະເລກຂອງລາວໄດ້ໃຊ້ ຫລັກການສິ່ງຕົວອັກສອນແຍກກັນແຕ່ລະໂຕ, ໂດຍໃຊ້ສາຍສິ່ງໜຶ່ງ ສຳລັບສິ່ງໂຕອັກສອນໜຶ່ງໂຕ Marshall ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງສິ່ງຂອງລາວມາໃຊ້ໃນຕົ້ນປີ ຄ.ສ. 1758



# ລະຫັດ Morse

Α	• —	Ν	<b>- •</b>	1	•
В	- • • •	O		2	• •
С	- • - •	Р	• •	3	•••-
D	- • •	Q	• -	4	• • • • —
E	•	R	• - •	5	• • • •
F	• • - •	$\mathbf{s}$	• • •	6	<b>- • • • •</b>
G	<b>•</b>	Т	_	7	
Н	• • • •	U	• • –	8	
ı	• •	V	• • • –	9	
J	•	W	•	0	
K	- · -	Х	- • • -	-	• - • - • -
L	• - • •	Υ	- •	,	
М		Z	••	?	•••

#### 2. ໂທລະສັບ

ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດການມັນຕີເພັກ ດ້ວຍສັນຍານໂທລະເລກຫຼາຍຊ່ອງ (Channel) ໄປໃນ ສາຍດຽວກັນນັ້ນ Alexander Graham Bell ເຊື່ອຊາດ ສະກອດແລນໄດ້ເຮັດການປະດິດໂທລະສັບຂຶ້ນສຳເລັດ ແຕ່ວ່າໂທລະສັບທີ່ Bell ປະດິດຂຶ້ນໃນການທິດລອງຄັ້ງ ນັ້ນຍັງບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະໃຊ້ງານໄດ້ເທື່ອ.




## 3. ວິທະຍຸ

ຫລັງຈາກທີ່ Bell ປະດິດ ໂທລະສັບ ໄດ້ສຳເລັດແລ້ວປະມານ 20 ປີ Marcroni

ກໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການທິດລອງເຮັດການສື່ສານອີກລະບົບໜຶ່ງຄືການສິ່ງວິທະຍຸໂທລະເລກ (radiotelegraph) ແລະ ກໍ່ໄດ້ວິວັດທະນາການລະບົບວິທະຍຸກະຈາຍສຸງງ ແລະ ໂທລະທັດຕິດຕາມມາເປັນລຳດັບ.





#### 4. ຄອມພິວເຕີ

ຄອມພິວເຕີໄດ້ມີບິດບາດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ການເຮັດວຸງກງານຂອງຄົນເຮົາມີການປຸ່ງນໄປນັກຄະນິດສາດ ແລະຟິຊິກຄົ້ນອາເມລິກາ Jonh Vincent Atannasoff ໄດ້ອອກແບບຄອມພິວເຕີໜ່ວຍທຳອິດຂອງໂລກຂຶ້ນໃນປີ 1939 ແລະ ໃນປີ 1941 ເຫດການສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດ ຂອງການຮວມກັນລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການສື່ສານ ເຊິ່ງເປັນການນຳເອົາທັງເຕັກໂລຢີທັງສອງມາພັດທະນາຮ່ວມ ກັນໃນປີນັ້ນການເກັບລະຫັດຂໍ້ຄວາມຂອງໂທລະເລກໄວ້ທີ່ມ້ ກຸ່ນເຈ້ຍໄດ້ປ່ຽນມາເປັນການເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ໃນແຜ່ນກາດທີ່ສາ ມາດອ່ານໄດ້ໂດຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີແທນ.









#### 5. ທຣານສິດສະເຕີ (transistor)

ໃນປີ 1984 ທຣານສິດສະເຕີ (transistor) ທີ່ປະດິດຂຶ້ນໂດຍ John Bardeen, Walter Houser Brattain,

และ William Bradford Shockey




1. ທຮານຊິດເຕີສະໄໝກ່ອນ



#### 6. IC: Integrated Circuit

ໃນປີ 1961 ໄດ້ມີການປະດິດໄອ (IC: Integrated Circuit) ໂດຍ Fairchild ແລະ Texas
Instruments ເຫດການນີ້ເອງໄດ້ກາຍເປັນຂີດໜາຍທີ່ສຳຄັນ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດປ່ຽນຂອງວົງການອຸດສາຫະກຳ
ຄອມພິວເຕີ ແລະ Microprocessors ການພັດທະນາເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ສາມາດຫຍໍ້ສ່ວນໄດ້ນ້ອຍລົງເຊັ່ນ:
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຸງງ ແລະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກິນພະລັງງານໜ້ອຍລົງ.




1. IC ສະໄໝກ່ອນ



2. IC ປັດຈຸບັນ

# 3. ປະຫວັດການສື່ສານດາວທຸງມ

ວັນທີ 4 ຕຸລາ 1957ລັດເຊຍເປັນ ປະເທດທຳອິດທີ່ສົ່ງດາວທຸງມໜ່ວຍທຳອິດຂຶ້ນສູ່ ອາວາກາດມີຊື່ວ່າ: Sputnik. ນອກນັ້ນຍັງມີ ດາວທຸງມຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໄປເພື່ອ ຈຸດປະສົງທີ່ຕ່າງກັນ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າກຸ່ງວກັບອາວະກາດໃນສາຂາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສື່ສານຜ່ານອາວະກາດ, ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ, ສະພາວະຂອງໂລກ ແລະ ອື່ນໆ



# ການພັດທະນາດາວທຸງມ


- ການພັດທະນາຂອງດາວທູງມນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເມື່ອມີການສິ່ງດາວທູງມໜ່ວຍທຳອິດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ແຕ່ເລີ້ມຈາກການວິວັດທະນາການຂອງເຕັກໂນໂລຢີຫລາຍສາຂາເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຂອງຈະ ຫລວດ ແລະອຸປະກອນການສື່ສານ. ການພັດທະນາຂອງການສື່ສານທາງອາວະກາດນັບຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ ການສິ່ງດາວທູງມໜ່ວຍທຳອິດຈົນຮອດໄລຍະຫລັງການສິ່ງນັ້ນ ອາດສະຫລຸບໄດ້ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງນີ້:
- ✓ ປີ 1932 ອາເມລິກາໄດ້ທຶດລອງເຮັດສັນຍານລົບກວນ (Noise) ຈາກກາແລັກຊີໂດຍອາໄສວິທະຍຸ ດາລາສາດ.
- ✓ ປີ 1938 ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ທຶດລອງເຮັດສັນຍານລິບກວນ (Noise) ຈາກແສງອາທິດໂດຍອາໄສວິທະຍຸ ດາລາສາດ.
- √ ປີ 1945 ຄົນອັງກິດ ຊື່ Arthur C. Clark ແນະນຳ ໂຄງສ້າງຂອງ ໂຄງການສື່ສານດາວທຸງມທີ່ລອຍຢູ່ ກັບທີ່ (Stationary Satellite).
- ✓ ປີ 1958 ກອງທັບອາເມລິກາ ໄດ້ສົ່ງສູງບັນທຶກຜ່ານດາວທູງມ.

## 4. ເຄືອຂ່າຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ໃນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ "Information Technology" (IT) ເຄືອຂ່າຍແມ່ນວິທີການສື່ສານທີ່ເປັນອານຸກົມ ແບບຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງກັນຂອງຈຸດ ຫຼື ຂອດການຕິດຕໍ່. ຈຸດຂອງການຕິດຕໍ່ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່: ຂອດເຄືອຂ່າຍ ຫຼື Switching Exchange ຂອດການຕິດຕໍ່. ຂອດການຕິດຕໍ່ຈຸດຂອງການຕິດຕໍ່ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່: ຂອດເຄືອ ຂ່າຍ Backbone ຫຼື ເຄືອຂ່າຍສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພາຍນອກດ້ວຍເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ສ່ວນຂອງເຄືອຂ່າຍຫຼັກ ແລະ ທຸກທເຄືອຂ່າຍຈະສາມາດບັນຈຸ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ.

- ເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ການນຄົ້ນພົບລະຫວ່າງການສື່ສານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຄອມພິວເຕີໃນການຕິດຕໍ່ກັບພາຍນອກໄດ້ເປັນຜົນໃກ້ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
- 2. ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ (Data Networks) ໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ກຳໄລຂອງລະບົບໂດຍການຮ່ວມ ກະຈາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນຮາດແວ Hardware ແລະ ຊຶອບແວ Software ເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີມີຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ສະມັດຕະພາບສູງ, ສາມາດສັບປ່ຽນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້: ເຄືອຂ່າຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສະດວກ
   ສະບາຍໃນການເຮັດຮ່ວມຜູ້ອື່ນໄດ້ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງກັນ ແລະ ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນໄດ້
   ແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຕ້ອງໄປສິ້ນເປືອງເວລາ ຫຼື ເງິນຄຳໃນການເດີນທາງຫາກັນ.
- ຫຼຸດຕົ້ນທຶນເມື່ອສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນຮ່ວມກັນ: ການໃຊ້ອຸປະກອນຮ່ວມກັນແມ່ນມີຜົນດີຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ຊື້ອຸປະກອນທີ່ມີ ລັກສະນະແບບນີ້ມາໃຊ້ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນໄດ້ເຊັ່ນ:





ສະວິດ



ປິ້ນເຕີ

- ການຈັດການກັບຊົອບແລ: ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍການຕິດຕັ້ງອັບເດດຊົອບແລແມ່ນມີຄວາມ ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງເພາະວ່າການຖ່າຍໂອນຊົອບເເວສາມາດຖ່າຍໂອນຈາກ ລະບົບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍດັ່ງເຊັ່ນ:ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເຄື່ອງ ສ່ວນຕົວສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍທັນທີ.
  - ✓ ໃນທາງບວກ ການລົງຊຶອບແວໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະຢັດ
  - ✓ ໃນທາງລົບ ຖ້າຫາກບໍ່ລົງຊອບແວໃໜ່ວຍແມ່ຂ່າຍຈະຕ້ອງໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແພງ, ເສຍ ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ອັບເກຣດຊົອບແວໃຫ້ກັບທຸກເຄື່ອງ.
- ມີອີກສະຫຼະພາບໃນການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນ: ໃນແວດລ້ອມຂອງເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກທີ່
   ຈະເຮັດວງກກັບຄອມພິວເຕີທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳຫຼັບວງກທີ່ກຳລັງຈະເຮັດໂດຍ
   ປາສະຈາກການຈຳກັດຕຳແໜ່ງຂໍ້ມູນ

- ► Flexible of computing power: ໜື່ງໃນສິ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດເຄືອຂ່າຍສາມາດເຮັດ ໃຫ້ຄອມພິວເຕີຈຳນວນສອງໜ່ວຍ ຫຼື ຫຼາຍໜ່ວຍສາມາດເຮັດວງກພ້ອມກັນ ວິທີນີ້ສາມາດເຮັດ ໄດ້ສອງຮູບແບບຄື:
  - ✓ ວິທີ Remote Login ຜູ້ໃຊ້ທີ່ກຳລັງເຮັດວງກຢູ່ກັບຄອມພິວເຕີສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຂອງ ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຫຼື ໃຊ້ຮ່ວມກັບໜ່ວຍອື່ນໆໃນເວລາດງວກັນໄດ້ ເຊິ່ງຄອມພິວເຕີ ເຫຼົ່ານັ້ນອາດບໍ່ຖືກໃຊ້ງານຢູ່ ຫຼື ຖ້າມີຄົນກຳລັງເຮັດວງກຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ກໍຕ້ອງສະແດງ ສະຖານະການນຳໃຊ້ຢູ່.
  - ✓ ວິທີ Distributed parallel processing ແມ່ນຄອມພິວເຕີຖືກປະຕິບັດການໂດຍການໂປ ແກຣມຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໂປແກຮມເຫຼົ່ານັ້ນອາດມີຂະໜາດໃຫຍ່ໂພດຈົນມ ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລັນໂປແກຣມໃນໜ່ວຍຄອມພິວເຕີຫຼາຍໜ່ວຍພ້ອມໆກັນ.

- ການຈັດການຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ: ລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນ ມີປະສິດທິພາບໃນ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນສູ່ພາຍນອກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃນເຄື່ອງອື່ນໆ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າ ມາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນໄດ້.
- ງ່າຍ ແລະ ມີປະໂຫຍດໃນການສື່ສານ: ໂດຍວິທີທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບເຄືອ ຂ່າຍເຊັ່ນ: ເຣົາເຕີ



# 5. ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ: "ອິນເຕີເນັດ"

- ▶ ຄຳວ່າ: ອິນເຕີ "Inter" ໜາຍເຖິງ "ລະຫວ່າງກາງ"
- ▶ ຄຳວ່າ: ເນັດ "Net" ໜາຍເຖິງ "ເຄືອຂ່າຍ ຫຼື Network"
- ເມື່ອນຳຄວາມໜາຍຂອງທັງ 2 ຄຳມາລວມກັນຈຶ່ງແປວ່າ: "ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍ"

#### ປະຫວັດອິນເຕີເນັດ



- ອິນເຕີເນັດເກີດຂຶ້ນໃນປີ ຄສ 1969 ຈາກການເກີດເຄືອຂ່າຍ ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ເຊິ່ງເປັນຂອງກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງສ້າງເຄືອຂ່າຍຄື: ເພື່ອໃຫ້ ຄອມພິວເຕີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພິວພັນກັນໄດ້.
- ໃນປີ ຄສ 1969 ARPANET ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍຝ່າຍຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນ ຊື່ມາເປັນ DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)
- ຄຳວ່າ: ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແມ່ນໄດ້ເລີ່ມໃຊ້ໃນປີ 1982 ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ
   ແລະ ການພັດທະນາຂອງອິນເຕີເນັດ.

#### ການພັດທະນາອິນເຕີເນັດ

- ປີ 1983DARPANET ຕັດສິນໃຈນຳ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ມາໃຊ້ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທຸກເຄື່ອງໃນລະບົບຈຶ່ງເປັນມາດຕະຖານຂອງການຕິດຕໍ່ໃນລະບົບ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ
- → ປີ 1986 ເລີ່ມການກຳນົດໂດເມນເນມ (Domain name system :DNS) ເປັນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແບບກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຕ່ລະເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ISP (Internet Service Provider) ຊ່ວຍຈັດເຮັດຖານຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ
- 🗕 ປີ 1989 ໄດ້ມີການບໍລິການສົ່ງຟາຍຂໍ້ມູນ ທີມີຊື່ວ່າ: "Electronic Mail ຫຼື Email"
- ປີ 1990 World Wide Web (WWW) ໄດ້ກາຍມາເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບອິນເຕີເນັດ,ຫຼັງຈາກ ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາອັດຕາການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຈຳນວນຄອມພິວເຕີແມ່ຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ຕິດຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດກໍຄົງ ທີ່.

#### ຄວາມໜາຍ

ອິນເຕີເນັດເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງຄອມພິວເຕີຈຳນວນຫຼາຍຈາກທຸກມຸມໂລກເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສື່ສານ ຫຼື ສິ່ງຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງໜຶ່ງໄປຍັງເຄື່ອງອື່ນໃນອິນເຕີເນັດໄດ້ ໃນປັດຈຸບັນຜູ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ ສາມາດເລືອກຊ່ອງທາງໃນການເຊື່ອງຕໍ່ຄອມພິວເຕີເຂົ້າສູ່ອິນເຕີເນັດໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: ຜ່ານລະບົບແລນ, ຜ່ານລະບົບ ສາຍໂທລະສັບ, ຜ່ານລະບົບ ADSL, ຜ່ານລະບົບດາວທຸງມ, ຜ່ານລະບົບບໍ່ໃຊ້ສາຍ ແລະ ອື່ນໆ.



# ປະໂຫຍດຂອງອິນເຕີເນັດ

- ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ:
- ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນດ້ານຕ່າໆໄດ້ຜ່ານທາງບໍລິການ World Wide Web
- ການບໍລິການທາງທຸລະກິດ
- ການບໍລິການດ້ານການບັນເທີງ








# ສະເປັກຕຳການສື່ສານ

# ສະເປັກຕຳການສື່ສານ

ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຄື່ອງສົ່ງ ແລະ ເຄື່ອງຮັບນັ້ນຈະຕ້ອງຜ່ານໂຕກາງທີ່ ເອີ້ນວ່າ: ຊ່ອງສັນຍານ ຫຼື ສາຍສັນຍານ. ສາຍສັນຍານນີ້ຈະຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານ ຂອງພະລັງງານຂອງສັນຍານຈາກເຄື່ອງສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງຮັບ,ພະລັງງານຂອງສັນຍານ ນີ້ອາດຖືກສົ່ງຜ່ານບັນຍາກາດ ຫຼື ຜ່ານສາຍນຳສັນຍານ (transmission line). ແຖບຄວາມຖີ່ຕ່າງໆທີ່ສາມາດນຳມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການສື່ສານທັງໝົດນັ້ນເອີ້ນວ່າ: "ສະ ເປັກຕຳການສື່ສານ" (communication spectrum).

#### 1. ສະເປັກຕຳ

ສະເປັກຕຳໜາຍເຖິງສັນຍານໂດຍທົ່ວໄປ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສັນຍານສູງ, ສັນຍານໄຟຟ້າ ຫຼື ສັນຍານກາຍະ ພາບໃນຮູບແບບອື່ນໆກໍໄດ້. ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າສະເປັກຕຳຄືແສງທີ່ເປັນເສັ້ນ ຫຼື ແຖບທີ່ສະແດງອອກມາເປັນສີ ໂດຍ ການແຕ່ລັງສີທີ່ເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.




## (Gamma Rays)

ລັງສີແກມມາ (Gamma Rays) ເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກ ໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຊ່ວງຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນກວ່າລັງສີ (X-Rays) ລັງສີແກມມາມີພະລັງງານສູງຫຼາຍກຳເນີດຈາກ ແຫຼ່ງພະລັງງານນິວເຄຼຍເຊັ່ນ: ລະເບີດປາລະມະນູເປັນຕົ້ນ.



## (X-Rays)






ລັງສີເອັກ (X-Rays) ເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງຄື້ນແມ່ ເຫຼັກໄຟຟ້າໃຊ້ໃນທາງການແພດເພື່ອສ່ອງຜ່ານເນື້ອ ເຍື່ອໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຍິງລັງສີຜ່ານຮ່າງກາຍກ່ອນຈະ ບັນທຶກພາບລົງຟີມ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ພາບຈາກການ ເອັກສະເລຈະເປັນພາບຂາວດຳເນື່ອງຈາກເນື້ອເຍື່ອ ແຕ່ລະຊະນິດສາມາດດູດກືນລັງສີໄດ້ໃນປະລິມານທີ່ ຕ່າງກັນຮ່າງກາຍສ່ວນທີ່ທຶບເຊັ່ນ: ກະດູກ ຈະເຫັນ ເປັນສີຂາວ.


#### Ultraviolet

- ລັງສີອຸນຕາໄວໂອເລດ ມີຢູ່ໃນແສງອາທິດ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ ຮ່າງກາຍ, ມັນສາມາດຂ້າເຊື້ອໂລກໄດ້ ແລະ ໃຊ້ວິເຄາະແຮ່ທາດ ຊະນິດຕ່າງໆ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຮັບຫຼາຍເກີນໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໄໝ້ ແລະ ອຸກດເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້.
  - ມີ 3 ຊະນິດຄື: UVA, UVB ແລະ UVC



## Visible Light

ແສງທີ່ເຮົາເບິ່ງເຫັນ: ເປັນຊ່ວງໜຶ່ງຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍດວງຕາຂອງ ມະນຸດ ການແຕ່ລັງສີຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນຊ່ວງຄວາມຍາວຄື້ນນີ້ບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າ: ແສງທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນ ຫຼື ແສງ ສະເປັກຕຳຂອງແສງບໍ່ໄດ້ມີສີທຸກສີທີ່ຕາ ແລະ ສະໝອງຂອງມະນຸດສາມາດຮັບຮູ້ບາງສີທີ່ຫາຍໄປ.



# ລັງສີອິນຟາເລດ (Infrared Rays)

ລັງສີອິນຟາເລດ ຫຼື ລັງສີຄວາມຮ້ອນ ເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນຢູ່ລະຫວ່າງຄື້ນວິທະຍຸ ແລະ ແສງ ເຊິ່ງ


ຈະຖືກໃຊ້ໃນ ລີໂມດໂທລະທັດ, ເຄື່ອງກວດຈັບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງສະແກນບາໂຄດ.





#### Microwave

ໄມໂຄເວບ ເປັນຄື້ນຄວາມຖີ່ ວິທະຍຸຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 0.3GHz - 300GHz ສ່ວນໃນການໃຊ້ ງານນັ້ນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມໃຊ້ຄວາມຖີ່ ລະຫວ່າງ 1GHz – 60GHz ເພາະ ເປັນຍານຄວາມຖີ່ທີ່ສາມາດຕະລິດຂຶ້ນໄດ້ **ດ້ວຍອຸປະກອນເອເລັກ**ໂຕຣນິກເປັນສື່ ກາງໃນການສື່ສານທີ່ມີຄວາມໄວສູງໃນ ລະດັບ GHz



## ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (Radio Frequency)

ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຄື ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຖືກນຳມາປະຍຸກໃຊ້ງານກັບກິດຈະ ກຳດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງດ້ານການສື່ສານທາງໄກ ໂດຍແຕ່ລະຄື້ນ ຄວາມຖີ່ຈະມີຄວາມເໝາະສົມກັບແຕ່ລະຊະນິດເຊັ່ນ: ຄື້ນຄວາມຖີ່ 88-108MHz ສຳຫຼັບວິທະຍຸກະຈາຍສູງລະບົບ FM. ຄື້ນຄວາມຖີ່ 800, 900, 1800 MHz ສຳຫຼັບໂທລະສັບເຄື້ອນທີ່ເປັນຕົ້ນ.








# 🗖 ຕາຕະລາງໃຊ້ໃນການນັບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ

ຄວາມຖີ່	ໜ່ວຍນັບທີ່ໃຊ້
1000 Hz (10 <sup>3</sup> Hz)	ກິໂລເຮີດ (Kilohertz)
1 000 000Hz (10 <sup>6</sup> Hz)	ເມກາເຮິດ (Megahertz)
1 000 000 000 Hz (10 <sup>9</sup> Hz)	ຈິກກາເຮີດ (Gigahertz)
1 000 000 000 000 Hz (10 <sup>12</sup> Hz)	ເທຣາເຮີດ (Terahertz)
1 000 000 000 000 Hz (10 <sup>15</sup> Hz)	ເປຕົ້າ (Petahertz)
1 000 000 000 000 000 Hz (10 <sup>18</sup> Hz)	ອີຊາເຮີ້ດ (Exahertz)

#### ຄວາມຍາວຄື້ນ

ຄວາມຍາວຄື້ນ (wavelength) ແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຄົບໜຶ່ງຮອບວຸງນຄວາມຍາວຄື້ນອາດຈະວັດແທກ ໄດ້ຈາກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈອມຄື້ນ (ຈຸດທີ່ຄ່າສັນຍານມີຄ່າສູງສຸດ). ຖ້າເຮົາໃຫ້ V ຄືຄວາມໄວຂອງຄື້ນສັນຍານ ແລະ ໃຫ້ສັນຍານນັ້ນເກີດຈາກຄວາມຖີ່ f ເຮົາກໍສາມາດຫາຄວາມຍາວຄື້ນໄດ້.



# ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສຳພັນກັນຕາມສູດນີ້:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

 $\lambda =$ ຄວາມຍາວຄື້ນ (m)

f = ຄວາມຖີ່ (Hz)

C = ຄວາມໄວຂອງແສງ (m/s)

ໜາຍເຫດ: ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເມື່ອຜ່ານສູນຍາກາດຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າກັບຄວາມໄວຂອງແສງ

C = 300,000,000 ເເມັດ/ວິນາທີ

**ຕົວຢ່າງ:** ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສູງງມີຄວາມຖີ່ 1MHz ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄື:

$$C = 3 \times 10^8 \,\text{m/s}$$

$$\lambda = ?$$

ຈາກສູດ: 
$$\lambda = \frac{c}{f}$$

ແທນຄຳ: 
$$\lambda = \frac{300,000,000 \text{m/s}}{1,000,000 \text{Hz}} = 300 \text{m}$$

$$\mathfrak{D} \qquad \lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{m/s}}{1 \times 10^6 \text{Hz}} = 300 \text{m}$$

## 2. ການແບ່ງສັນຍານຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ປົກກະຕິທິ່ວໄປແລ້ວຊ່ອງສັນຍານຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ສິ່ງສັນຍານຄື້ນໄປນັ້ນຈະມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ຄວາມຖີ່ບໍ່ຄືກັນ ເຮັດໃຫ້ຄຸນສິມບັດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ແຖບຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.

ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄື້ນແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າໃນແຖບຄວາມຖີ່ແສງຈະເດີນທາງຜ່ານຊ່ອງສັນຍານທີ່ເປັນບັນຍາກາດ ໄປໃນລັກສະນະຂອງເສັ້ນຊື່ ແຕ່ຄື້ນໃນຄວາມຖີ່ສູງຈະເດີນທາງຄືກັບວ່າມັນສາມາດອ້ອມຜ່ານສິ່ງກີດຂວາງໄປໄດ້.

ເພາະເຫດນີ້ຈິງໄດ້ມີ ການແບ່ງແຖບຄວາມຖີ່ຄື້ນແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ລວມເອົາຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ມີຄຸນ ມີຄຸນສົມບັດ ໃກ້ຄຸງງເຂົ້າໄວ້ນຳກັນການແບ່ງແຖບຄວາມຖີ່ ແລະ ການກຳນິດຊື່ແຖບຄວາມຖີ່ຕ່າງໆ ແຖບຄວາມຖີ່ຕ່າງໆ ນັ້ນບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າ "ແບນ" (band) .

#### ຄວາມຖີ່ຖືກແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຍ່ານດັ່ງ ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້;

ຊື່ຍ່ານຄວາມຖີ່	ຄວາມຖີ່	ຄວາມຍາວຄື້ນ
ELF (Extremely Low Frequency)	3-30 Hz	100,000 - 10,000 km
SLF (Super Low Frequency)	30-300 Hz	10,000 - 1000 km
ULF (Ultra Low Frequency)	300-3000 Hz	1000-100 km
VLF (Very Low Frequency)	3-30 KHz	100 - 10 km
LF (Low Frequency)	30-300 KHz	10 - 1 km
MF (Medium Frequency)	300-3000 KHz	1 km - 100 m
HF (High Frequency)	3-30 MHz	100 – 10 m
VHF (Very High Frequency)	30-300 MHz	10 – 1 m
UHF (Ultra High Frequency)	300-3000 MHz	1 m -100 mm
SHF (Super High Frequency)	3-30 GHz	100 – 10 mm
EHF (Extremely High Frequency)	30-300 GHz	10 – 1 mm

#### ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້


- ELF ແລະ SLF ໃຊ້ໃນການສື່ສານກັບເຮືອດຳນ້ຳ
- ULF ໃຊ້ໃນການສື່ສານໃນເໜືອງ, ການສື່ສານໃຕ້ນ້ຳ
- VLF ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນວິທະຍຸຂອງການເດີນເຮືອ, ການສື່ສານໃຕ້ນ້ຳ ເນື່ອງຈາກເປັນຄື້ນສັ້ນທີ່ມີຄຸນສົມບັດສາມາດ ເດີນທາງໄດ້ໄລຍະໄກໆ.
- LF ແລະ MF ຖືກໃຊ້ໃນວິທະຍຸ AM ມີຄຸນສົມບັດເດີນທາງໄດ້ໄກຫຼາຍໆ ສາມາດຂ້າມທະວີບໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສ ສະຖານີທວນສັນຍານ.
- HF ມັກຖືກເອີ້ນວ່າເປັນວິທະຍຸຄື້ນສັ້ນຖືກໃຊ້ໃນລະບົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແບບ AM ແລະ ລະບົບວິທະຍຸສະໝັກຫຼິ້ນ.
- VHF ມັກຖືກໃຊ້ໃນລະບົບວິທະຍຸແບບ FM ແລະ ກະຈາຍສັນຍານໂທລະທັດໃນຊ່ອງ 3,5,7,9 ແລະ 11.
- UHF ມັກຖືກໃຊ້ໃນລະບົບມືຖື, ກະຈາຍສັນຍານໂທລະທັດ ແລະ ລະບົບ Wireless LAN.
- SHF ຖືກໃຊ້ໃນລະບົບສື່ສານຜ່ານດາວທຸງມ, ອຸປະກອນໄມໂຄຣເວບ ແລະ ການຮັບສັນຍານໂທລະທັດຂອງຊອ່ງ True Vision ຈາກດາວທຸງມໄທຄົມ.
- EHF ຖືກໃຊ້ໃນລະບົບສື່ສານຜ່ານດາວທຸງມ ແລະ ລະບົບເຣດ້າຄົ້ນຫາເຄື່ອງບິນ.

#### 3. ການໃຊ້ສະເປັກຕຳການສື່ສານ

ການກຳນົດການໃຊ້ແຖບຄວາມຖີ່ຕ່າງໆ ໂດຍເປັນໄປຕາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດ ຕາມ ITU ເພາະເຖິງວ່າການໃຊ້ສະເປັກຕຳຂອງຄື້ນນີ້ໃນການສື່ສານນັ້ນຄົງຈະບໍ່ມີບັນຫາ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນ ບໍ່ມີການສູນເສຍກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກປ່ອຍໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ຄວາມຖີ່ຕາມໃຈມັກກໍ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີການລົບ ກວນລະຫວ່າງການສື່ສານຂອງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີການກຳນົດໃຊ້ສະເປັກຕຳການສື່ສານ ຂຶ້ນ.

#### ເຂດບໍລິເວນການໃຊ້ສະເປັກຕຳການສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດ

ຕາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດ ITU ໄດ້ແບ່ງສ່ວນຂອງໂລກອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ຫຼື 3 ຂົງເຂດ ມີ ຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະສານການສື່ສານວິທະຍຸລະຫວ່າງຫຼາຍປະເທດ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມ ກັນລະຫວ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດນັ້ນໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆສາມາດສື່ສານກັນ ແລະ ກັນໄດ້ໂດຍ ສະດວກສຳຫຼັບປະເທດລາວແມ່ນຢູ່ຂົງເຂດທີ 3



#### ການກຳນົດແຖບຄວາມຖີ່ໃນການໃຊ້ສະເປັກຕຳ

ຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ສະເປັກຕຳການສື່ສານຂອງ ITU ນີ້ມີໄວ້ສຳຫລັບການສິ່ງຄື້ນແມ່ເຫລັກ ໄຟຟ້າໄປໃນບັນຍາກາດ ຫລື ການສິ່ງວິທະຍຸເທົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າໄປຮອດການສື່ສານຕາມສາຍທີ່ມີ ການກະຈາຍຄື້ນໄປໃນອາກາດ. ITU ຈະແບ່ງຊະນິດຂອງວຸງກທີ່ຈະຕ້ອງການການກຳນິດແຖບ ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນໄວ້ 4 ຊະນິດໃຫຍ່ໆຄື:

- 1. ການສິ່ງກະຈາຍສູງງທີ່ວໄປ (general broadcasting)
  - 2. ວຽກບອກທາງຫາຝັ່ງ (navigational beacons)
    - 3. ວຸງກວິທະຍຸສະມັກຫລິ້ນ (amature radio)
      - 4. ວຸງກງານຕິດຕໍ່ຂືນສິ່ງ (commercial transportation)

# 

## 1. ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ຄື້ນແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າເກີດຈາກການລົບກວນທາງແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າ (Electromagnetic disturbance) ໂດຍການເຮັດໃຫ້ສະໜາມໄຟຟ້າ ຫລື ສະໜາມແມ່ເຫລັກ ມີການປ່ຽນແປງ. ເມື່ອສະໜາມໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງຈະໜ່ຽວນຳໃຫ້ເກີດໃຫ້ເກີດສະໜາມແມ່ເຫຼັກ ຫລື ຖ້າສະໜາມແມ່ເຫລັກມີການປ່ຽນແປງກໍຈະໜ່ຽວນຳໃຫ້ເກີດສະໜາມໄຟຟ້າ.

## ຄວາມເຂັ້ມຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ

ຄວາມແຮງຂອງຄື້ນວິທະຍຸນັ້ນ ນິຍົມວັດແທກຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ (Electric field intensity) ທີ່ເກີດຈາດຄື້ນວິທະຍຸນັ້ນ ໜ່ວຍມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂອງ ສະໜາມໄຟຟ້າ ນັ້ນຄື ໂວນ/ແມັດ (v/m) ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດນັ້ນຄ່າຂອງສະໜາມໄຟຟ້າມັກຈະມີຄ່າ ນ້ອຍລົງ ຈິ່ງນິຍົມ ໃຊ້ໃຫ້ຢູ່ໃນໜ່ວຍ ມີລິໂວນ/ແມັດ (mv/m) ຫຼື ໄມໂຄຣໂວນ/ແມັດ (μv/m) ເທົ່ານັ້ນ.

ຄ່າຂອງຄວາມໜາແໜ້ນ ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມຂອງກຳລັງງານ ຂຸງນເປັນສູດໄດ້ວ່າ:

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກຳລັງງານ = 
$$\frac{P}{4\pi d^2}$$

P = ຄືກຳລັງຂອງຄື້ນຈາກສາຍອາກາດ ຫຼື ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນ (W)


d = ຄືໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດກຳເນີດຄື້ນມາຫາບໍລິເວນການວັດແທກຄວາມແຮງຂອງຄື້ນ (m)

## ຄຸນສົມບັດຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

- ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຕົວກາງໃນການເຄື່ອນທີ່
- ອັດຕາຄວາມໄວຂອງຄື້ນໄຟຟ້າແມ່ເຫັລກທຸກຊະນິດໃນສູນຍາກາດເທົ່າກັບ 3x108m/s ຊຶ່ງເທົ່າກັບຄວາມໄວ ຂອງແສງ
- ເປັນຄື້ນຕາມທາງຂວາງ
- ຖ່າຍເທພະລັງງານຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປອີກບ່ອນໜຶ່ງ
- 💠 ຖືກປ່ອຍອອກມາ ແລະ ຖືກດູດກືນ
- 🌣 🏻 ขໍ่มิปะจุไฟฟ้า
- 💠 ຄື້ນສາມາດແຊກສອດ, ຫັກເຫ, ແຕກກະຈາຍ ແລະ ສະທ້ອນ.


#### 2. ການແພ່ກະຈາຍ

ໂດຍທີ່ວໄປ (ອີງໃສ່ທິດທາງການແພ່ກະຈາຍ) ຄື້ນວິທະຍຸອາດຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ໃຫຍ່ໆ ຄື: ຄື້ນດິນ (Ground Wave) ກັບ ຄື້ນຟ້າ (Sky Wave).




## 💠 ຄື້ນດິນ

□ ຄື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຊັ້ນບັນຍານກາດໂທຣໂຟສະເຟຍ ໂດຍອາໃສການເປັນຕົວນຳ ຫຼື ຄວາມນຳ ຂອງຜິວໂລກເປັນສື່ນັ້ນເອີ້ນວ່າ: ຄື້ນດິນ (Ground Wave) . ການລຸດທອນການກະຈາຍ ຂອງຄື້ນນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການເປັນໂຕນຳຂອງຜິວໂລກ ຄື້ນດິນຈະຖືກຫຼຸດທອນເມື່ອຄື້ນທີ່ໃຊ້ ງານມີຄ່າຄວາມຖີ່ສູງຂຶ້ນຄື້ນດິນຈະຖືກຫຼຸດທອນລົງຢ່າງຫຼາຍ ເມື່ອຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນດິນທີ່ໃຊ້ນັ້ນ ສູງເກີນກວ່າຄວາມຖີ່ໃນແຖບ MF ຄືປະມານ 3MHz ຂຶ້ນໄປ




- 🗖 ຄື້ນດິນບາງຄັ້ງໜາຍເຖິງຄື້ນທີ່ປະກອບຂຶ້ນມາຈາກ 3 ອົງປະກອບຄື:
  - ✓ ຄື້ນຜິວດິນ (Surface wave)
  - ✓ ຄື້ນກົງ (Direct wave)
  - ✓ ຄື້ນສະທ້ອນດິນ (Ground reflected wave)




#### √ ຄື້ນຜິວດິນ (Surface wave)

ຄື້ນຜິວດິນ ໝາຍເຖິງຄື້ນທີ່ເດີນທາງໄປຕາມຜິວໂລກ ອາດຈະເປັນຜິວດິນ ຫລື ຜິວນ້ຳກໍ ໄດ້ ໄລຍະຂອງການກະຈາຍຄື້ນຊະນິດນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄ່າຄວາມນຳທາງໄຟຟ້າຂອງຜິວທີ່ຄື້ນນີ້ເດີນທາງ ຜ່ານໄປ ເພາະຄ່າຄວາມນຳນີ້ຈະເປັນຕົວກຳນົດການຖືກດູດກືນພະລັງງານຂອງຄື້ນຜິວໂລກ ການ ຖືກດູດກືນຂອງຄື້ນຜິວນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ.



## √ ຄື້ນກົງ (Direct wave)


ຄື້ນກິງ ໝາຍເຖິງຄື້ນທີ່ເດີນທາງອອກໄປເປັນເສັ້ນຊື່ຈາກສາຍອາກາດສົ່ງຜ່ານ ບັນຍາກາດໄປຍັງສາຍອາກາດຮັບໂດຍບໍ່ມີການສະທ້ອນໃດໆ.



- 💠 ຖ້າຕ້ອງການຈະໃຫ້ໄດ້ໄລຍະທາງຂອງການສື່ສານໄກກວ່ານີ້ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ມີ 3 ວິທີຄື:
  - ຍົກລະດັບສາຍອາກາດໃຫ້ສູງຂຶ້ນຫຼາຍໆ ຫຼື ຕັ້ງສະຖານີເທິງຍອດພູ.
  - ໃຊ້ສະຖານີຖ່າຍທອດສັນຍານ ຫຼື ທວນສັນຍານ (Relay or Repeater Station) ເປັນ ຊ່ວງໆ ຊ່ວງລະປະມານ 80 ກມ. ຈົນຮອດເຖິງປາຍທາງດັ່ງເຊັ່ນໃນລະບົບໂທລະ ຄົມມະນາຄົມພາຍໃນປະເທດ.
  - ໂດຍການໃຊ້ລະບົບດາວທູງມ ຊຶ່ງດາວທູງມກໍຄືສະຖານີຖ່າຍທອດສັນຍານກາງອາວາກາດ ນັ້ນເອງ ຊຶ່ງຈະເພີ່ມໄລຍະທາງການຕິກຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດໃນຂະນະນີ້.


#### √ ຄື້ນສະທ້ອນດິນ (Ground reflected wave)

ຄື້ນສະທ້ອນດິນ ໝາຍເຖິງຄືນທີ່ອອກມາຈາກສາຍອາກາດໄປກະທົບຜິວດິນແລ້ວເກີດການ ສະທ້ອນໄປເຂົ້າທີ່ສາຍອາກາດຮັບ.



#### 💠 ถิ้มฟ้า


ຄື້ນອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ກະຈາຍອກໄປຈາກສາຍອາກາດແລ້ວມີທິດທາງຜ່ານບັນຍາກາດທີ່ທໍ່ຫຸ້ມໂລກ ຂຶ້ນໄປ ແຕ່ເນື່ອງດ້ວຍອິດທິພົນຂອງຊັ້ນບັນຍານກາດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງບັນຍາກາດຊັ້ນໄອໂອ ໂນສະເຟຍ ຄື້ນສ່ວນນີ້ກັບຖືກບັນຄັບໃຫ້ສະທ້ອນກັບລົງມາຫາພື້ນໂລກອີກເອີ້ນວ່າ: "ຄື້ນຟ້າ (Sky wave)"



## 🗖 ຊັ້ນບັນຍາກາດ

ຊັ້ນບັນຍາກາດເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດສະທ້ອນຄື້ນວິທະຍຸໄດ້ຄວາມສູງຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຊັ້ນ ຕ່າງໆ ຈາກພື້ນດິນຈະປະປ່ຽນແປງໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງກາດໄອໂອໄນ ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ, ແຮງກົດດັນ ແລະ ອື່ນໆ ຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ທໍ່ຫຸ້ມ

ໂລກ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊັ້ນຄື:



- 1. ຊັ້ນໂທຣໂພດສະເຟຍ (Troposphere) ໄລຍະຢູ່ສູງຈາກພື້ນຜິວໂລກໂດຍປະມານ 0-15 ກມ ຊັ້ນນີ້ສະພາບທີ່ວໄປບໍ່ດີມີສະພາບປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ, ແຕ່ມີສະພາບປັ່ນປ່ວນ ແລະ ວຸ້ນວາຍຢູ່ ຕະຫຼອດເວລາ ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມດັນ ແລະ ອື່ນໆ.
- 2. ຊັ້ນສະຕາໂທສະເຟຍ (Stratosphere) ໄລຍະສູງຈາກໂລກປະມານ 15-50 ກມ ເປັນຊັ້ນ ບັນຍາກາດຊຶ່ງອຸນຫະພູມຈະມີການປ່ຽນແປງ.
- 3. ຊັ້ນໄອໂອໂນສະເຟຍ (Ionosphere) ໄລຍະຢູ່ສູງຈາກພື້ນໂລກປະມານ 50-500 ກມ ບັນຍາກາດໃນຊັ້ນນີ້ ອາດຈະເຕັມໄປດ້ວຍອີອອນ (Ion) ມີຄຸນສົມບັດໃນການດູດກືນ ຫຼື ສະທ້ອນ ຄື່ນວິທະຍຸ ຕົວທີ່ມີບົດບາດຄືຄວາມເຂັ້ມຂອງຕົວອີເລັກຕຣອນອິດສະຫຼະ (Free Electron Density) ບັນຍາກາດໃນຊັ້ນນີ້ ຍັງສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນຊັ້ນຍ່ອຍໆໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ຊັ້ນ D (D-Layer) ມີຄວາມສູງຈາກພື້ນໂລກປະມານ 50-90 ກມ. ເປັນຊັ້ນ ບັນຍາກາດທີ່ດູດຊັບເອົາພະລັງງານຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເອົາໄວ້ໂດຍສະເພາະຄື້ນທີ່ມີຄວາມ ຖີ່ຕ່ຳໆ ບັນຍານກາດຊັ້ນນີ້ຈະຫາຍໄປຢ່າງໄວຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ
- ຊັ້ນ E (E-Layer) ເປັນບັນຍາກາດທີ່ເກີດຈາກກຸ່ມຂອງອີອົງເຊິ່ງລວມໂຕກັນເປັນກຸ່ມໆ ຄ້າຍເມກເຄື່ອນທີ່ຢູ່ລະດັບສູງປະມານ 100 ກມ. ຈາກພື້ນໂລກມັນຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໂດຍ ສະເພາະໃນບໍລິເວນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ

- ຊັ້ນ F<sub>2</sub> ເປັນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ມີອີອົງຢູ່ໜາແໜ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດສຳຫຼັບ ໃນຕອນກາງເວັນບັນຍາກາດ ຊັ້ນນີ້ຈະຢູ່ສູງຈາກພື້ນ ໂລກປະມານ 300 ກມ
- $\blacksquare$  ຊັ້ນ F1 (F1-Layer) ຄ້າຍຄືກັບຊັ້ນບັນຍາກາດ  $F_2$  ຕ່າງກັນແຕ່ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອີອົງ ຂອງຊັ້ນ  $F_1$  ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າ ຈະຢູ່ສູງຈາກພື້ນໂລກປະມານ 200 ກມ ໃນຕອນກາງເວັນ.

ໃນເວລາກາງຄືນຊັ້ນບັນຍານກາດ ແລະ ຈະຄ່ອຍໆລວມໂຕກັນເຂົ້າເປັນບັນຍາກາດຊັ້ນດງວ ແຕ່ກໍຍັງຄົງເອີ້ນວ່າ: ບັນຍາກາດຊັ້ນ F ເຊິ່ງມີຄວາມສູງຈາກພື້ນໂລກປະມານ 250ກມ ບັນຍາກາດ ຊັ້ນນີ້ເປັນຕົວສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າບຸ່ງງເບນສະທ້ອນກັບລົງມາຫາພື້ນໂລກອີກໂດຍ ສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຄື້ນທີ່ມີຄວາມຖີ່ຢູ່ໃນແຖບ HF