

COMO HACER UN RESET DE LA CONFIGURACIÓN DE UN SWITCH A VALORES DE FÁBRICA

- La configuración del Switch se almacena en archivos `startup-config`.
- La configuración relativa a VLANs se almacena en otro archivo diferente: `vlan.dat`
- Para restaurar los valores de fábrica debemos eliminar todos los archivos de configuración.
- Se pueden borrar archivos individuales con `delete flash:nombre_archivo.ext`
- Con el comando `write erase` se borran todos los archivos excepto los relativos a VLANs
- Una vez eliminados los archivos hay que resetear el Switch con el comando `reload`.

Ejemplo resetear a valores de fábrica:

<code>write erase</code>	-> Elimina archivos de la NVRAM
<code>delete flash:vlan.dat</code>	-> Elimina archivo de conf. de VLANs
<code>reload</code>	-> Reinicia parámetros

- Visualizar sistema de archivos: **show file systems**

```
Router#show file systems
File Systems:

      Size(b)      Free(b)      Type  Flags  Prefixes
      -          -          opaque  rw     archive:
      -          -          opaque  rw     system:
      -          -          opaque  rw     tmpsys:
      -          -          opaque  rw     null:
      -          -          network  rw     tftp:
* 256487424      183234560      disk    rw     flash0: flash:#
      -          -          disk    rw     flash1:
      262136      254779      nvram    rw     nvram:
      -          -          opaque  wo     syslog:
      -          -          opaque  rw     xmodem:
      -          -          opaque  rw     ymodem:
      -          -          network  rw     rcp:
      -          -          network  rw     http:
      -          -          network  rw     ftp:
      -          -          network  rw     scp:
      -          -          opaque  ro     tar:
      -          -          network  rw     https:
      -          -          opaque  ro     cns:
```

- Entrar en un directorio: **cd nombre_directorio**. Visualizar contenido de un directorio: **dir**

```
Router#cd nvram:
Router#pwd
nvram:/
Router#dir
Directory of nvram:/

253  -rw-      1156      <no date>  startup-config
254  ----         5      <no date>  private-config
255  -rw-      1156      <no date>  underlying-config
  1  -rw-      2945      <no date>  cwmpr_inventory
  4  ----         58      <no date>  persistent-data
  5  -rw-        17      <no date>  ecfm_ieee_mib
  6  -rw-       559      <no date>  IOS-Self-Sig#1.cer

262136 bytes total (254779 bytes free)
```