SEGNALI

Nell'ambito delle telecomunicazioni un *segnale* può essere definito come una grandezza fisica in grado di trasportare informazioni propagandosi da una sorgente verso un utilizzatore.

Lo studio dei segnali ha per obiettivo la loro rappresentazione matematica per una successiva analisi.

Classificazione dei segnali

CONTINUO	Quando in ogni istante assume il valore dell'istante precedente			
VARIABILE	Quando nel tempo può assumere un numero finito e infinito di			
	valori			
VARIABILE PERIODICO	Quando le sue variazioni durano per un periodo T, dopo di che si			
	ripetono ciclicamente			
CASUALE	Quando le sue variazioni non seguono leggi matematiche ben			
	precise			
ANALOGICO	Quando l'ampiezza può assumere tutti gli infiniti valori del			
(continuo o impulsivo)	campo di esistenza			
ANALOGICO CONTINUO	Quando la funzione esiste in ogni istante ed è finita			
ANALOGICO IMPULSIVO	Quando nel tempo è presente solo ad intervalli regolari, tra un			
	impulso e il successivo il segnale è nullo			
CASUALE DIGITALE	Quando l'ampiezza può assumere solo un numero discreto di			
	valori			
DIGITALE NUMERICO	Quando l'informazione è trasmessa non già come campione di			
	tensione bensì come numero associato a detto campione			
DIGITALE IMPULSIVO	Quando può assumere solo valori definiti rispetto all'analogico			

6




Fig. 1. Segnali analogico continuo e digitale impulsivo.




Fig. 2. Segnali digitale e analogico.




Fig. 3. Segnale periodico.




Fig. 4. Segnale impulsivo.




Fig. 5. Segnale digitale numerico.

SEGNALI PERIODICI

Un segnale è periodico quando si ripete ciclicamente nel tempo con un dato periodo T.




Fig. 6. Segnale periodico.

I parametri che caratterizzano un segnale periodico sono:

- 1. **Frequenza**: rappresenta il numero di cicli che si ripetono in un secondo; si indica con f e si misura in Hertz [\mathbf{Hz}]. Sussiste la relazione $\mathbf{f} = \mathbf{1} / \mathbf{T}$.
- 2. **Componente continua**: indicata con I_{cc} o V_{cc} è il valore che si ottiene dividendo la somma algebrica delle aree comprese fra la funzione e l'asse del tempo in un periodo, per il periodo stesso. In figura 7 le aree sono tratteggiate ed indicate con A e B; all'area A si attribuisce segno positivo, all'area B segno negativo.

$$Y_{cc} = \frac{|A| - |B|}{T}$$

Esiste una classe nelle quali le aree positive sono equivalenti a quelle negative; la loro componente continua risulta nulla e il segnale viene detto **alternato**.

- 3. **Valor medio**: indicato con V_m o I_m; è la componente continua che si ottiene dopo aver ribaltato le aree negative sul semipiano positivo. Se la funzione non presenta aree negative, il valor medio e la componente continua coincidono; in tutti gli altri casi il valor medio è maggiore della componente continua.
- 4. **Valore massimo** o **ampiezza**: V_{max} è il massimo valore che il segnale assume durante un periodo.
- 5. **Valore picco-picco**: indicato con V_{pp} rappresenta la massima escursione del segnale, ed è dato dalla differenza $V_{pp} = V_{max} V_{min}$




Fig. 7. Parametri caratteristici di un segnale periodico.

Valore efficace

Una corrente periodica che percorre una resistenza R dissipa, nel periodo T, una ben precisa energia W. La potenza media è data da $P_{med} = W / T$

Il valore della corrente continua che, sostituita a quella periodica, dissiperebbe la stessa potenza, rappresenta il valore efficace della corrente periodica

$$P_{med} = R I_{eff}^{2}$$
 da cui $I_{eff} = \sqrt{\frac{P_{med}}{R}}$

L'energia sviluppata in un periodo T corrisponde al prodotto della resistenza per l'area A (di i^2 su assi t, i^2) racchiusa sotto la curva W = R A.

La potenza media è

$$P_{med} = \frac{W}{T} = R \frac{A}{T}$$
 ma $P_{med} = R I_{eff}^2$ per cui $R \frac{A}{T} = R I_{eff}^2$ e $\frac{A}{T} = I_{eff}^2$

Il rapporto A/T, che rappresenta la media dei valori di i², prende il nome di **valor quadratico medio** e corrisponde al quadrato della corrente efficace

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{A}{T}}$$

Fattore di forma

Il rapporto fra il valore efficace di una grandezza ed il suo valor medio è detto **fattore di forma** e si indica con $\mathbf{k}_{\mathbf{f}}$:

$$k_f = rac{I_{ ext{eff}}}{I_{ ext{med}}}$$
 oppure $k_f = rac{V_{ ext{eff}}}{V_{ ext{med}}}$ e più in generale $k_f = rac{Y_{ ext{eff}}}{Y_{ ext{med}}}$

In figura 8 sono riportate diverse forme d'onda di uso comune, con i relativi valori della componente continua, del valor medio, del valor efficace e del fattore di forma.

Prof. Maio Pietro

4,1.3	E_{cc}	$E_{ m med}$	$E_{ m eff}$	K_f
	$E_{cc} = E_M \frac{t_1}{T}$	$E_{\rm med} = E_M \frac{t_1}{T}$	$E_M \cdot \sqrt{rac{t_1}{T}}$	$\sqrt{\frac{T}{t_1}}$
E_{M} 0 t_{1} t T	0	$E_{\rm med} = E_M$	$E_{\rm eff} = E_M$	1
E_{M} O T I	$E_{cc} = \frac{E_M}{2}$	$E_{\rm med} = \frac{E_M}{2}$	$E_{\rm eff} = \frac{E_M}{\sqrt{3}}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$
E_{M} E_{M	0	$E_{\rm med} = \frac{E_M}{2}$	$E_{\rm eff} = \frac{E_{\rm M}}{\sqrt{3}}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$
E_{M} $-E_{M}$ T	0	$E_{\rm med} = \frac{2}{\pi} \cdot E_M$	$E_{\rm eff} = \frac{E_M}{\sqrt{2}}$	$\frac{\pi}{2\cdot\sqrt{2}}$
E _M 0 T	$E_{cc} = \frac{2}{\pi} E_M$	$E_{\rm med} = \frac{2}{\pi} E_M$	$E_{\rm eff} = \frac{E_{\rm m}}{\sqrt{2}}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
0 T/2 t	$E_{cc} = \frac{E_M}{\pi}$	$E_{ m med} = rac{E_{ m M}}{\pi}$	$E_{\rm eff} = \frac{E_{\rm M}}{2}$	$\frac{\pi}{2}$
	$E_{cc} = \frac{E_M}{\pi} (1 - \cos(a\pi))$	$E_{\rm med} = \frac{E_M}{\pi} (1 - \cos(a\pi))$	$E_{\text{eff}} = E_M \sqrt{\frac{a}{2} - \frac{1}{4\pi}} \text{sen}(2\pi a)$	Que una cont
	$E_{cc} = \frac{2E_M}{\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi a}{2}\right)$	$E_{\rm med} = \frac{2E_M}{\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi a}{2}\right)$	$E_{\rm eff} = E_M \sqrt{\frac{a}{2} + \frac{1}{2\pi} \text{sen}(\pi a)}$	oons cons

Fig. 8. Valori medi, componente continua, valore efficace di f.d.o. più ricorrenti.