


Se la produzione entropica esterna è dovuta agli scambi termici tra la macchina e gli ambienti esterni, quella interna è dovuta a fenomeni di dissipazione interni alla stessa o ai suoi componenti (come ad esempio l'attrito).



```
RELAZIONI PRINCIPALI DEI GAS PERFERI
EQUAZ. DI STATO: pV= mRoT= mRT -> pJ=RT
   con Ro = 8.313 KJ (Kmd K) R = COST. SPECIFICA

"COST. UNIVERSALE DEI GAS"

(ES. RARIA = 287 J/KJ K)
 mm é la MASSA MOLARE [g/md]
LEGGE DI MAYER:
        \exists k = \frac{c_P}{c_V}, R = c_P - c_V \longrightarrow c_V = \frac{kR}{k-1} \longrightarrow \frac{R}{c_V} = k-1
TRASFORMAZ. POLITROPICHE: p.um = cost
  0551A: p151m = p2 52m = p2 52m
p2 (52)m
                                                                       • 4
  DA CUI: RT 5m = east > Tu (m-1) = east*
                                           p\left(\frac{R^{-1}}{P}\right) = eost \rightarrow T_{m} = cost *
\downarrow \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{1}}{m}\right) \left(\frac{m-1}{m}\right) \cdot 3
 MA ANCHE:
CASO PER CASO:
    m = 0 \longrightarrow p = eart (da · 1), ISOBARA

m = 1 \longrightarrow ps = RT = eart (da · 2,·3) ISOTERMA
    m -> 00 -> (p vm) /m = cost /m = cost * (da .1)
                    12 1/00. 5 = east * 150corA
```


Se
$$m = k \rightarrow T_1 = \left(\frac{\sigma_2(k-1)}{\sigma_4}\right) \left(\frac{1}{\sigma_4} \cdot 2\right) = \frac{1}{SOENTROPICA}$$

DIMOSTRAZ.:

Tols = $\frac{1}{T} \cdot \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{$

Come appena dimostrato, al crescere della temperatura cresce anche la pendenza del grafico, e di conseguenza la distanza verticale tra due determinate isobare (a parità di entropia, con un salto termico maggiore tra un'isobara e l'altra).

Per questo motivo, nel Ciclo Joule (impianti a gas) il lavoro ideale di espansione è maggiore del lavoro ideale di compressione. Dall'espansione del gas otteniamo lavoro, e nella compressione si perde lavoro, quindi dalla differenza dei due lavori otteniamo il lavoro utile (ideale).





EQUAZ. DELL'ENERGIA IN FORMA TERMODINAMICA

$$m\left(\left(h_1-h_2\right)+g\left(z_1-z_2\right)+\left(\frac{c_1^2}{2}-\frac{c_2^2}{2}\right)\right)=Le-Q$$

TURBINE, F	POMPE E COMPRESSORI
$Q = \emptyset, \overline{z}$	$\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2$, $\mathcal{C}_1 = \mathcal{C}_2$ JL>O TURBINE
	L=m(h1-h2) (LLO POMPE E COMPR.
CALDAIE	
	$z_1 = z_2$, $c_1 = c_2$
~ - 2,	
	Q=m(hz-h1)>0 (il coloze va dal sistema al fluido)
CONDOWN A	CCFLERANTI O DECELERANTI
Q = Ø	
$\mathcal{L} = \emptyset$	$(h_3-h_2)+\left(\frac{c_3^2-c_2^2}{2}\right)=0$
	$h_1 - h_2 = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}$
Z ₁ = Z ₂	h1-h2= 2
L'entalpia	L diminuisee re aumenta
	ta, e vierrero.
VALVOLA	DI LAMINAZIONE
$Q = \emptyset$	
	$(h_1 - h_2) = 0 \rightarrow h_1 = h_2$
L = Ø	Malgrado l'entalpia non aumenti né diminuisca tra l'ingresso e l'uscita
C1 = C2	del fluido dalla valvola, la trasformazione è tutto meno che isoentalpica: durante il passaggio attraverso la valvola, la pressione del fluido cala
天1=天2	grazie agli attriti interni, e il valore dell'entalpia varia nel tempo fino
Proprio a causa	a tornare eventualmente al proprio valore iniziale (con buona approx.). di questi attriti, l'entropia del fluido nella valvola aumenta sempre.
	na un "APPROCCIO MECCANICO"
()	
Chbiamo	detto che: $U = f(S, V)$
bunque:	$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} dV = TdS - pdV$
	(35/v) (3V/s)
	-> du = Tds - pd5
Olbiamo	detto anche che: h=u+p5
bunque:	
	dh = Tds - pdJ + pdJ + 5dp = Tds + Jdp

DUNQUE Δh = h2 -h1 = 5 TdS + 5 Jdp = Q + LATIR. + 51 Jdp Ma siecone: h2-h1=Q-L+=(c12-c2)+g(Z1-Z2) Dora ... EQUAZ. DEU'ENERGIA IN FORMA MECCANICA $L = -\int_{1}^{2} V dp - L_{ANR.} + \frac{1}{2} (c_1^2 - c_2^2) + g(z_1 - z_2)$ PER SIST. CHIUSI: du = Tols - par ENERGIA DI PRIMA SPECIE MODO LAVORO PER SIST. APERTI: ENERGIA DI SECONDA SPECIE (MODO CALORE)