


Ricordiamo la differenza tra un equilibrio stabile e instabile: in seguito ad una perturbazione, un sistema in equilibrio stabile tende a tornare alle condizioni iniziale, mentre un sistema in equilibrio instabile tende ad allontanarvisi.


Il punto A del disegno nella pagina precedente è comunque un punto di equilibrio stabile, in quanto in seguito ad un aumento della prevalenza utile risponde con una diminuzione di portata fino ad arrivare al punto in cui la prevalenza fornita dalla macchina eguaglia nuovamente la prevalenza utile dell'impianto (A').

Viceversa, dal punto B, in seguito all'aumento della prevalenza utile con conseguente calo della portata della macchina, la caratteristica interna non interseca più quella esterna e la macchina si ferma. In alcuni casi, addirittura, il flusso del fluido risulterà invertito (il fluido torna indietro): è questo il caso del fenomeno del pompaggio dei compressori, un fenomeno che possiamo spiegare con un esempio.



EROGAZIONE DEL GAS IN UN SERBATOID

Vogliamo erogare del gas in un serbatoio chiuso. Supponiamo che il tratto tra l'uscita del compressore e l'ingresso del serbatoio sia così breve da poter trascurare le perdite di carico.



Man mano che il serbatoio si riempie, la pressione al suo interno aumenta. Il compressore si adatta, passando dal p.to di funzionamento 1 al p.to 2.

Esiste il rischio che la pressione aumenti oltre il valore della prevalenza nel punto A: in tal caso, la macchina va in stallo (la pressione al suo interno tocca il valore della prevalenza nel punto B, per il quale Q = 0). Siccome

 $|p_t| > p_A > p_B$ allora il gas tenderà a tornare indietro nel compressore.

Questa condizione di funzionamento si palesa acusticamente, con violenti e sordi colpi dovuti all'inversione del moto della colonna fluida, nonché osservando gli indicatori di pressione nelle tubazioni, che evidenziano sensibili oscillazioni.

CONFRONTO TRA TIPOLOGIE DI GIRANTI

L'angolo geometrico di uscita dalla girante è uno dei principali parametri di progetto di una macchina centrifuga. Infatti, in base al valore di β_2 :

PALE IN AVANTI

- Maggiore scambio energetico.
- Maggiore velocità assoluta all'uscita, dunque maggiori perdite fluidodinamiche dovute alla diffusione nello statore.
- Il tratto iniziale della curva car. è crescente con la protata.
- Particolarmente adatte come ventilatori.

PALE ALL'INDIETRO

BZ > 90°

- Non permettono il massimo scambio energetico.
- Presentano un più ampio tratto di stabilità.
- La velocità all'uscita è minore.

PALE RADIALI -> {

• Si prestano meglio a lavorare a velocità elevate perché la palettatura radiale sopporta meglio le sollecitazioni dovute alla forza centrifuga.

LEGGI DI AFFINITA

Qœeæn) » Hæn²) » Pæn³ Hæcu) PæQH)