

GENERATORI A TUBI D'ACQUA Si et poi capito che era meglio for seorrere L'ACQUA dentro tubi di piecolo diametro, siceone ere il fluido che dovera errere porteto a pressione elevate Denque, nei gen a tubi d'acqua: > L'acque circola in un farcis tubiers (sub-orizontale o sub-verticale), lambito esternamente dei prodotti della combustione. D'acqua permane più a lungo mella camera di combustione (Wikipedia) NOTA: l'economizzatore si mette vicino all'uscita, dove la richiesta energetica è minore (perché la temperatura dell'acqua è bassa). Inoltre il vapore surriscaldato è raccolto in un collettore, da cui una parte è fatta ricircolare all'interno della camera di combustione (aumentando il tempo di permanenza, la superficie di scambio e, dunque, lo scambio termico stesso). COUETIORE CIRCOLATIONE DEL +WIDO  $\Delta p = gh\Delta p$ Il fluido viene dunque fatto circolare nel generatore, subendo più volte il processo di adduzione di calore. Questa circolazione può avvenire naturalmente, cioè senza la necessità di mettere in moto forzatamente il fluido, grazie alle enormi\* differenze di densità tra liquido e vapore surriscaldato. FASUD TUBLERD È necessario assicurare un'efficace circolazione per evitare surriscaldamenti e conseguenti rotture dei tubi, dovuti al mancato drenaggio del calore causato dalla formazione di bolle di vapore (film-boiling). \* Queste differenze di densità (e quindi di volume specifico) vanno via via assottigliandosi con l'aumento della pressione. Per p>130 bar (fasci sub-verticali), Ap non é piú sufficiente: oceanse parnare alla CIRCOLAZIONE FORZATA, utilizzando pompe di circolazione La Porche lavoriamo con il vapore, bisogne fare attenzione alla cavitazione ATTRAVERSAMENTO FORZATO Pez p > 200 bar, p > par si elimina il calettore cilindries e si impregano generatori MONOTUBOLARI dolle dimensioni colonali. a lezione é stato proporto uno schema di impianto da 1860 t/h, pnox = 260 bar (ipercritico) Tmox = 540 °C The serpentino può arrivare al Kilometro di lunghersa.

```
RENDIMENTO DI UN GENERATORE DI VAPORE
            7 = Qu = mv(hi-hu) Metodo diretto: - Si misuro inc
Hi è noto
hi, hu e mv eleti de progetto
   \gamma = \frac{\ddot{Q}_c - \dot{Q}_P}{\dot{Q}_c} = 1 - \frac{\dot{Q}_P}{\dot{Q}_c} Metodo indivito:
                                                                                                                      si ammono le perdite pari
all'energie ternica residua dei funi
    Qp=Qg+Qco (incombusti)≈Qg perché Qco ≈1-3% di 2p ≈ 3
    Qp=mfunicp (Tg-Ti)=mc(1+a)cp (Tg-Ti)
                                                                                                                                        L> 7 = 1 - (1+a) Cp(Tg-Ti)
                 Non serve consecre il consumo di carburante!
COMBUSTIONE INCOMPLETA CO2 -> CO, Qco & hoo
          mco = (CO)% mcMco = (CO)% mc Mco *
mpul = (CO)%+(CO2)% mpul = (CO)%+(CO2)% Mc mpul
     DOVE \frac{M_{co}}{M_{c}} \approx \frac{28}{3} = \frac{7}{3} (\sim 2.33) [/]

\frac{Q_{co}}{M_{co}} = \frac{m_{co}}{M_{co}} + \frac{1}{3} (\sim 2.33) [/]

\frac{Q_{co}}{M_{co}} = \frac{1}{3} (\sim 2.33) [/]

\frac{Q_{co}}
RENDIMENTO DI UN IMPIANTO A VAPORE
Cielo Him base: 7glob = 76v 7e 7t 7m = Pu
                                                                                                                                                                               DOVE: D'ye può emu coleolato
dai dati termodin del cido
                                                                                                                                                                                                      Ciclo Him con risurrise: combia pe
                    RISURR. + 2 ESP. CON RENDIMENTI 74 7 724:
                                                                                                                                                       \eta_l \eta_t = \frac{\Delta h_{is,1t} \eta_{1t} + \Delta h_{is,2t} \eta_{2t}}{\Delta h_{is,2t} \eta_{2t}}
Rigenerazione con 1 spillamento:

\eta_l \eta_t = \dot{m} \Delta h_{is,3A} \cdot \eta_{t(3A)} + \Delta h_{is,A4} \cdot \eta_{t(A4)}
```

