
VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE Nello studio della fluidodinamica applicata alle macchine, è di nostro interesse l'approssimazione al modello di flusso mono-dimensionale comprimibile: in realtà, nelle macchine il flusso di un liquido o di un gas è tridimensionale e non-stazionario, ma lo studio diretto di questo modello reale è notevolmente complicato - basti pensare che ancora non esistono soluzioni generali note alle equazioni di Navier-Stokes. L'approssimazione del modello reale a quello di flusso mono-dimensionale e stazionario è qualitativamente valida in alcuni casi, quali ad esempio turbine di alta e media pressione, e insufficiente in altri, ad esempio nel caso dei compressori assiali. TRATTO TRATTO VAUE Un flusso para spontameamente. CONVERGENTE | DIVERGENTE Dall'equaz. dell'energia (forme term.): HONTE چ (SERBATOIO) L=(h1-h2)+(c/2-C2)+g(3-22)=0 $L \Rightarrow h_1 + \frac{G^2}{2} = h_2 + \frac{Cz^2}{2} = h_0$ Generica Sezione A (pepolipendono) DEFINIZIONE: ho, "ENTALPIA DI RISTAGNO" Poichi Q=0, Tols=GLARR≥0 (mullo nelle hp. di reversibilità) FLUSSO IN UN CONDOTO FISSO CASO REALE: S. < S1 < S2 L'entropia annente, la prenione diminurée. In questo caro, diminuiree anche l'energia cinetica. Se il fluido si arrestane dopo il punto 1, la sua entalpia tornerebbe al valore ho ma l'entropia DE condiz. a monte mon tomerebbe a So. A1 = energia cineties B2 = en. cin. a valle CASO IDEALE: So = S1 = S2 Le transoniarioni arvengano lungo l'isoentropies S=So; in caso di arresto del fluido, que to ritorna allo stato O. VELOCITÁ DI PROPAGAZIONE ZONA PERTURBATA! Z. IMPERTURBATA Consideriamo ora un cilindro semi-infinito p+dp riempito con un fluido comprimibile, con un pistone posizionato sulla sua estremità che si muove con velocità c+dc.

Dopo un certo periodo di tempo, la perturbazione avrà interessato una parte del cilindro, fino al fronte d'onda, il quale a sua volta viaggia con velocità relativa al fluido pari ad a. Cos'è a e quanto vale?



Seconne nelle politioniene:
$$p_2 = p_2 \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{K}{K-1}} \longrightarrow \frac{p_0}{p} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{K}{K-1}} = \left(1 + \frac{K-1}{2} + \frac{1}{2}\right)^{\frac{K}{K-1}}$$

Ricaviamo quindi una pressione di ristagno che definiamo come quella pressione che si realizza arrestando reversibilmente il flusso: infatti, la pressione all'arresto dipende dalla reversibilità della trasformazione; in caso di trasformazione irreversibile, la pressione sarà sempre minore di quella di ristagno, mentre la temperatura sarà pari per definizione a $T_{
m 0.}$

Chiamiamo condizioni critiche quelle che si realizzano per M = 1, e sezione critica quella sezione