POMPE E ACCOPPIAMENTI La pompa è una macchina operatrice idraulica - ossia che opera su un liquido. Si assume l'ipotesi di incomprimibilità. $\int_{A}^{B} \frac{dp}{p} = \frac{\Delta p}{p} \implies \angle = \frac{\Delta p}{p} = \sqrt{\Delta p}$ Per le pompe ni ura in genere il Sist. Telnico: $H = \frac{p_B - p_A}{\gamma} + (z_B - z_A) + \left(\frac{c_b^2 - c_A^2}{2g}\right) [m]$ SUL SIST. TECNICO: (p) = [H][l](t]-2 = kp/m2 dove 1 Kp = 9.81 N ("CHICCRATITI PESO/FORZA") μ= PESO SPECIFICO = pg, [μ]=[H][l]⁻¹(t]⁻²= kp/m² L'energie specifica si esprime in: Petenza ASSORBITA = P = YQH [Kp] [m] [m] [M] L'energie specifica si esprime in: [H][e]2(+)2[M]-[e]1[+]2= Kpm (oppuse m) Energia richiette per sollevare di H un volume V di acque: E = 1 VH = 9807 VH [J] IMPIANTO DI POMPACCIO $\frac{\nabla}{\nabla} = \frac{p_B - p_A}{\rho} + g(z_B - z_A) + \frac{c_B^2 - c_A^2}{2} \left[\frac{K}{K}\right]$ $\frac{\nabla}{\nabla} = \frac{p_B - p_A}{\rho} + (z_B - z_A) \left[m\right]$ Si tenga conto della perdite di carico dell'impionto (Hc): $H_T = (z_2 - z_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2\alpha} + \frac{\rho_2 - \rho_1}{\mu} + H_C$ Z Il bilancio energetico fornisce il lavoro meccanico fornito relamente dalla pompa al fluido: Lmece = (22-21) + C22-C2 + 122-124 + Hc+Hp Definiamo quindi il rendimento della pompa: con Hp = PERONTE MELLA POHPA R2-ps Le perdite nell'impiants Hu di Q e non sono dovute alla pompa. Lmece (22-21)

REGOLAZIONE BELLA PORTATA

È possibile variare in tempo reale la portata di una pompa a prescindere dalla prevalenza richiesta?

È possibile dal momento che la portata dipende anche dal numero di giri della macchina. Sarebbe quindi sufficiente aumentare il regime della pompa, cosa che però non è possibile nella soluzione più comune ed economica quale è la macchina con motore asincrono.

È necessario adottare un cambio di velocità oppure un motore a regime variabile (es. motore a corrente continua o motore a combustione interna).

È l'unico modo? No.

STROZZAMENTO

È possibile ridurre la portata gendo sulla caratteristica esterna con una valvola di laminazione, la quale introduce perdite di carico

"volute" che aumentano la prevalenza richiesta e comportano una diminuzione della portata.

BYPASS



Si può anche variare la portata bypassando una parte della portata originale della pompa a valle e reimmettendola a monte.


La portata effettiva della pompa aumenta, quella dell'impianto diminuisce; la prevalenza richiesta deve uguagliare quella fornita dalla pompa.


La valvola si applica a valle, NON a monte, della pompa per non indurre cavitazione!

Quali sono le differenze?

- La variazione del numero di giri richiede macchine apposite caratterizzate da alti costi di acquisto e manutenzione dovuti alla loro complessità, ma garantisce la minima spesa energetica in quanto non induce dissipazioni.
- Lo strozzamento ha una maggior semplicità d'impianto, ma di contro si può indurre instabilità o peggio andare incontro alla cavitazione.
- Il bypass ha una relativa maggior semplicità d'impianto, ma oltre alla cavitazione può indurre bloccaggio nei compressori.

SERIE E PARALLELO





Hz=H1, Qz=2Q1


PROBLEMA DELLA CAVITAZIONE


La depressione che caratterizza il volume di controllo precedente alla pompa è causa di un problema molto serio per questo tipo di macchine e per l'impianto in generale: la cavitazione

Sappiamo che la pressione prima della pompa è bassa perché il fluido è "trascinato via" dalla macchina; quello che può capitare è che la pressione del liquido scenda al di sotto della pressione di saturazione che abbiamo visto in termodinamica - causando la formazione di bolle di vapore all'interno dello stesso.

Le bolle di vapore rischiano maggiormente di formarsi nel punto di minima pressione, in corrispondenza dell'occhio della girante. Da quel punto in poi, la pressione aumenta bruscamente per azione della pompa: il brusco aumento di pressione fa esplodere eventuali bolle di vapore, cosa che genera elevate sollecitazioni meccaniche, vibrazioni, fenomeni di corrosione e - eventualmente - la rottura della pompa.


Una prima precauzione da prendere per evitare di incorrere nella cavitazione è quella di posizionare la pompa sottobattente, quindi al di sotto del pelo libero del serbatojo a monte (in basso), riducendo





Il condotto che precede la pompa; al suo posto, all'interno di tale condotto troveremo aria, che ha un peso specifico molto minore e richiede un maggiore sforzo per essere pompata. Vediamo un esempio. $H = \Delta P \qquad \Delta p = H \times 10^{-1} = 625 R_{2} \approx 6.25 cm y$

$$H = 50 m$$
 $\Rightarrow H = \frac{\Delta p}{Varie} \Rightarrow \Delta p = Hyarie = 625 Pa \approx 6,25 cm Hrs$
 $Varie = 1,25 kp/m^3$



La portata varia durante la corsa di mandata con la stessa legge di variazione della velocità del pistone.

Portate medie:
$$v = V \cdot f \cdot i \cdot \eta_V = \left(\frac{\pi D^2}{4}\right) \frac{n}{60} i \eta_V$$
 con $s = corre del pirt.

Si enume $\eta_V = 0.3 \sim 0.95$ $\eta_V = rendim Volumetz$.$

Il moto del liquido è ovviamente alternativo, "ad impulsi", e questo costituisce un effetto fastidioso e indesiderato perché con la portata varia anche la pressione. Al di là degli effetti di sollecitazione su macchina e impianto, questi impulsi devono essere in qualche modo attenuati: per regolarizzare il moto del liquido si introducono casse d'aria a monte e a valle, che agiscono come smorzatori. La portata risultante ha un valore di picco minore, ma minore è anche la variazione.

