## Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías



## Sistemas de control

Sistemas de 2do Orden

Alumnos: Lopez Valencia Luis Angel

**Grupo:** 552

Maestro: LIZETTE ARAIZA MEDRANO

## Conceptos y Fórmulas

El modelo prototipo es un sistema de segundo orden. Si bien son raros los sistemas de control de segundo orden, su análisis ayuda a formar una base para el diseño y análisis de sistemas de orden más alto cuya representación puede aproximarse mediante sistemas de segundo orden.

Disponiendo del diagrama de bloques con realimentación unitaria, la función de transferencia a lazo cerrado Gce(s) nos permite calcular el valor de los parámetros  $\omega$ n y  $\zeta$ . Con estos términos, podremos evaluar el desempeño del sistema en su respuesta transitoria a la entrada escalón unitario, mediante las siguientes fórmulas , aplicables sobre todo al sistema subamortiguado (0< $\zeta$ <1):

Para evaluar estos conceptos, lo más práctico es representar el sistema en términos del modelo prototipo, el cual se ilustra mediante un diagrama de bloques en la Figura 5-6:




Figure 5–6 Second-order system.

La representación prototipo muestra claramente dos funciones fundamentales para los cálculos: la Función de Transferencia Directa  $G_{(s)}$  y la Función de Transferencia a Lazo Cerrado  $C_{(s)}/R_{(s)}=G_{ce(s)}$ , que en la Figura 5-6 son:

$$G_{(s)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\varsigma\omega_n)}$$

$$G_{ce(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\varsigma\omega_n s + \omega_n^2}$$

Estas funciones definen dos parámetros de uso muy extendido cuando se dan especificaciones de diseño de un sistema de control:

 $\boldsymbol{\omega_n}$ : frecuencia natural

ς: factor de amortiguamiento relativo

**Sobrepaso máximo (Mp):** Es el valor pico máximo de la curva de respuesta medida a partir de la unidad. Según otra bibliografía, es también la cantidad en que la forma de la curva de salida sobrepasa el valor final de la salida, expresada en porcentaje.

• Sobrepaso máximo (Mp), o por sus siglas en Inglés %OS (Over-Shooting):

$$\%OS = e^{-(\zeta \pi / \sqrt{1 - \zeta^2})} \times 100$$

$$M_p = e^{-(\zeta \pi / \sqrt{1 - \zeta^2})} X100$$

también podemos utilizar:

$$M_p = \frac{y(t_{(p)}) - y(\infty)}{y(\infty)}$$

donde  $y(t_{(p)})$  es el valor de la salida en el tiempo de máximo sobrepaso, mientras  $y(\infty)$  es el valor de la salida en estado estable, cuando desaparece la respuesta transitoria.

Es muy útil contar además con la expresión para el factor de amortiguamiento relativo  $\zeta$  en función del sobrepaso  $M_{\rho}$ :

$$\zeta = \frac{-\ln(\%M_p/100)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(\%M_p/100))^2}}$$

**Tiempo de retardo (Td):** Es el tiempo requerido para que la respuesta del sistema alcance la mitad del valor final por primera vez.

• Tiempo de retardo (T<sub>d</sub>)

$$t_d \cong \frac{1 + 0.7\varsigma}{\omega_n}$$
 para  $0 < \varsigma < 1.0$ 

**Tiempo de asentamiento (Ts):** Es el tiempo requerido para que las oscilaciones amortiguadas transitorias alcancen y permanezcan dentro del ±2% o del ±5% del valor final o valor en estado estable.

• Tiempo de asentamiento (T<sub>s</sub>)

$$T_s = \frac{4}{\varsigma \omega_n}$$
 criterio del 2%

$$T_s = \frac{3}{\varsigma \omega_n}$$
 criterio del 5%

**Tiempo de levantamiento (Tr):** Es el tiempo requerido para que la respuesta del sistema pase del 10% al 90% del valor final. En otras palabras, para que vaya de 0.1 del valor final al 0.9 del valor final.

• Tiempo de levantamiento (T<sub>r</sub>)

El tiempo de levantamiento no se puede expresar en función del factor de amortiguamiento relativo  $\zeta$ . Ya que  $T_r$  es el tiempo requerido para que la respuesta del sistema pase del 10% al 90% del valor final, la manera más práctica de hallar el valor de  $T_r$  es utilizando la gráfica para la salida  $C_{(t)}$  del sistema a una entrada escalón, generada por la computadora (step()) en Matlab), y restar, para un valor determinado del factor de amortiguamiento relativo  $\zeta$ , los tiempos para los cuáles  $C_{(t)}$ =0.9 y  $C_{(t)}$ =0.1 (se da un ejemplo más adelante).

También se puede utilizar la siguiente relación para la cual es necesario contar con los componentes real e imaginario de la raíz que se corresponde con los valores dados de  $\omega_n$  y  $\zeta$  (Figura 5-9):

$$t_r = \frac{1}{\omega_d} \tan^{-1} \left( \frac{\omega_d}{-\sigma} \right) = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

donde  $\omega_d$  es la frecuencia natural amortiguada:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

y ß está definida por la Figura 5-9:




Figure 5-9
Definition of the

**Tiempo pico (Tp ó Tmáx):** Es el tiempo requerido para que la respuesta del sistema alcance el pico del levantamiento máximo.

• Tiempo pico (**T**<sub>p</sub>)

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \varsigma^2}}$$




Figura 7-11 Respuesta típica al escalón unitario de un sistema de control.

## Cibergrafias

- Respuesta transitoria de un sistema de control. (2018, 9 marzo). dademuch.
   Recuperado 1 de mayo de 2022, de
   https://dademuch.com/2018/03/09/respuesta-transitoria-de-un-sistema-de-control/#:~:t
   ext=Tiempo%20de%20asentamiento%20(Ts)%3A%20es%20el%20tiempo%20requeri
   do,al%2090%25%20del%20valor%20final.
- Blanco, D. B. (s. f.). T9 análisis temporal 20 orden. senales-y-sistemas. Recuperado 1 de mayo de 2022, de
   <a href="https://ocw.uc3m.es/ingenieria-de-sistemas-y-automatica/senales-y-sistemas/temas/t9-ana301lisis-temporal-20-orden.pdf">https://ocw.uc3m.es/ingenieria-de-sistemas-y-automatica/senales-y-sistemas/temas/t9-ana301lisis-temporal-20-orden.pdf</a>
- CASTAÑO GIRALDO, S. A. C. G. (s. f.). Sistemas de segundo orden.
   Controlautomaticoeducacion. Recuperado 1 de mayo de 2022, de
   <a href="https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/sistemas-de-segundo-orden/">https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/sistemas-de-segundo-orden/</a>