## Compilación y uso de RTIMULib

•	<b>Clonamos</b>	el	re	positorio	de	GitHub:
---	-----------------	----	----	-----------	----	---------

git clone https://github.com/RPi-Distro/RTIMULib.git

• Entramos al siguiente directorio:

cd RTIMULib/Linux

- Modificamos el fichero CMakeLists.txt, y comentamos las líneas 66 71 (interfaz gráfica que no nos interesa)
- · Creamos el directorio build y entramos:

mkdir build cd build

· Compilamos:

cmake .. make

• En RTIMULib/RTIMULib están los ficheros de cabecera, y en RTIMULib/Linux/build/RTIMULib los ficheros de librería