

ត្រាស្ទន៍សានារលាការ និន់ដឹកាជញ្ជូន អត្តនាយកាដ្ឋានសានារលាការ នាយកាដ្ឋានផ្ទូវថ្នល់

# មនដ្ឋានមច្ចេកនេស





ព្រះ**រាសាសាចក្រកម្ពុសា** ជាតិ សាសជា ព្រះមហាកា្បត្រ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី∕៦៩ ខែ ឝ្វ្វ ឆ្នាំ២០១១

ម្រ**ភា**ស ស្វីពី

# រន្តិតន្ត្រីដែរកំចមានារខាងរ នូចនួងស្មាំន

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/កេត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ស្ដីពីការ តែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់

ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/កេម/០១៩៦/០៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យ ប្រើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

- យោងតាមការចាំបាច់របស់ក្រសួង។

# ಕ್ಯುಕ್ತಣ

ម្រអា៖ ១ · −

រាល់ការងារសាងសង់ និងជួសជុលផ្លូវថ្នល់-សំណង់សិល្បការ្យ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោម ហិរញ្ញប្បទានថវិកាជាតិដែលមានក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជាអាណាប័កដើមខ្សែចាំបាច់ ត្រូវអនុលោម តាមឯកសារ "បទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់-សំណង់សិល្បការ្យ" បោះពុម្ព ឆ្នាំ២០១១។

### ម្រទារ ២ - -

រាល់ការកែប្រែ ឬបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារបច្ចេកទេសទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងបទដ្ឋានខាងលើ អាចមាន ប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែមានការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការ ដោយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។

#### រួម្ភនា៖ ៣ · –

ត្រូវបានទុកជានិរាករណ៍នូវប្រកាសលេខ ០០៣ ប្រក.សក.អសក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវ **"បទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្ភារៈសំណង់ខ្នាតតូច សម្រាប់ការងារសាងសង់ និង** ជុំ<mark>សជុលផ្លូវថ្នល់-សំណង់សិល្បការ្យ"</mark> ។

## ម្រអា៖ ៤∙ –

នាយកខុទ្ធកាល័យ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូន អគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ប្រធានគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង ប្រធាន មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានី ខេត្ត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្ត និងប្រតិបត្តិតាមខ្លឹមសារនៃ ប្រកាសនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

### ម្រទារ ៥ -

ប្រកាសនេះមានអានុភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។

#### កខ្លែខធធូល:

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការផ្ទានរដ្ឋសភា
- អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
- ឧុទ្ធកាល័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ខុទ្ធកាល័យឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន
- គ្រប់សាលារាជធានី ខេត្ត "ដើម្បីជូនជ្រាប"
- ដូចប្រការ ៤
  - "ដើម្បីអនុវត្ត"
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ



# អារម្មគថា

សៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានចងក្រង និងធ្វើការបោះពុម្ពលើកទី ១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ដែលខ្លឹមសារសំខាន់ពេលនោះ គឺបានផ្ដោតតែទៅលើតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃសម្ភារៈ សំណង់សម្រាប់ការងារជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់តែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ នេះ យើងបាន រៀបចំបោះពុម្ពជាលើកទី ២ ដោយបន្ថែមខ្លឹមសារមួយចំនួន ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានភាព ច្បាស់លាស់លើលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់ សំដៅលើកកម្ពស់គុណភាពការងារសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូថ្នល់សំណង់សិល្បការ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌ នៃការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ។ សៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេស នេះ គឺមានមូលដ្ឋានដកស្រង់យកចេញពី សៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់សាធារណការ ឆ្នាំ ២០០៣ (ជាភាសាអង់គ្លេស) និងឯកសារបរទេសមួយចំនួនទៀត ដោយយើងបានសង្ខេប និងជ្រើសរើសយកតែចំណុចសំខាន់ៗតែប៉ុណ្ណោះ។

ការប្រើប្រាស់សៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនេះ អាចជាជំហានដំបូងក្នុងការយល់ដឹង ដើម្បីឈានទៅការប្រើប្រាស់បទដ្ឋានបច្ចេកទេសខ្នាតធំ ឬក្នុងកម្រិតស្តង់ដាអន្តរជាតិ។ ម្យ៉ាង វិញទៀត សៀវភៅនេះអាចជាឯកសារ ដែលបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ៗសម្រាប់វិស្វករ ឬ អ្នកបច្ចេកទេសខាងសំណង់ថ្នល់-ស្ពាន យកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកសមត្ថ ភាពផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់-សំណង់សិល្បការ្យ ជាពិសេសសម្រាប់វិស្វករត្រូតពិ និត្យនៅការដ្ឋាន ដែលអាចប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះ ជាឯកសារយោង ដើម្បីជួយតំរ៉ែតម្រង់ ការងារសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ និងសំណង់សិល្បការ្យ ឲ្យប្រកបទៅដោយគុណភាព និងសោភ័ណ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មានសេចក្តីសោមនស្ស និងរីករាយក្នុងការទទួល យកនូវការផ្តល់យោបល់ និងការរិះគន់កែតម្រូវលើសៀវភៅបទដ្ឋាននេះ ពីសំណាក់ **ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី** ដើម្បីធ្វើឲ្យសៀវភៅបទដ្ឋាននេះកាន់តែមានភាពសុក្រិត្យថែម ទៀត។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១



# ಣಣಿಣ

# លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់-សំណង់សិល្បការ្យ

I.	លក្ខណៈទូទៅ (GENERAL)		
II.	លក្ខ	ខណ្ឌបច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារជូសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់	1
	១. ២.	ប្រភេទផ្លូវគ្មានកម្រាល (គ្មានគម្រប) (Unpaved Road) ប្រភេទផ្លូវមានកម្រាល (មានគម្រប) (Paved Road)	
III.	លក្ខ	ខណ្ឌបច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារសាងសង់ និងជូសជុលសំណង់សិល្បការ្យ	2
	១. ២. ៣. ៤.	ល្ងមូលបេតុងសរសៃដែក (REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT) ល្ងប្រអប់ ឬ ជាឡូបេតុងសរសៃដែក (REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT) ស្ពានបេតុងសរសៃដែក (REINFORCED CONCRETE BRIDGE) ស្ពានបេតុងបុរេកម្លាំង (PRESTRESSED CONCRETE BRIDGE)	3 3
ការង	រជ្ជស	ជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ (ខ្ទបសម្ព័ន្ទ ១)	
	១. ២.	តូថ្នល់ (Embankment) ស្រទាប់ដីសម្រាំង (Selected Sub-Grade)	6
	៣. ៤.	ស្រទាប់គ្រឹះរង (Sub-Base Course) ស្រទាប់គ្រឹះ (Base Course) ៤.១ ស្រទាប់គ្រឹះប្រភេទថ្មម៉ិច (Aggregate Base Course)	10
	럖.	ថេ.២ ស្រទាប់គ្រឹះប្រភេទដីលាយស៊ីម៉ងត៍ (Soil-Cement Base Course) ស្រទាប់ផ្ទៃខាងលើកម្រាលថ្នល់ (Road Surfacing) ៥.១ ប្រភេទស្រោចកៅស៊ូបាចថ្មមួយជាន់ ឬពីរជាន់ (SBST or DBST)	16
1	ხ.	៥.២ ក្រាលបេតុងកៅស៊ូ) ASPHALT CONCRETE) ចិញ្ចើមថ្នល់ (ROAD SHOULDER)	24
ការជ		រសង់ ជួសជុលសំណង់សិល្បការ្យ (ឧ្ទបសម្ព័ន្ធ ២)	
	១.	បេតុឯសរសៃដែក (REINFORCED CONCRETE, RC) ១.១ ល្បាយបេតុឯ (CONCRETE) ១.២ សរសៃដែក (REINFORCED BAR)	27
	២.	បេតុឯបុរេកម្លាំង (Prestressed Concrete, PC) ២-១ ល្បាយបេតុង (Concrete) ២.២ សរសៃដែកមានកម្លាំងទាញខ្ពស់ (Prestressing Reinforcements)	30
	៣.	ល្ងមូលបេតុឯសរសៃដែក (Reinforced Concrete Pipe Culvert)	
	៥. ៥. ៦.	លូជ្រុង ឬដាឡូបេតុងសរសៃដែក (REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT) ស្ពានបេតុងសរសៃដែក (REINFORCED CONCRETE BRIDGE) ស្ពានបេតុងបុរេកម្លាំង (PRESTRESSED CONCRETE BRIDGE)	31 32
IV.	គោ	លការណ៍ណែនាំការងារសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធបេតុង (construction method)	35
	ñ.	សម្ភារៈសម្រាប់ការងារថែទាំផ្ទៃបេតុង	35

2.	រប្រងសម្រាប់លាបក្ដារពុម្ព	35
คื.	ក្ការពុម្ព	35
យ.	វន្ទា	36
រ៉.	ការងារលាយបេតុង និងការងារចាក់បេតុង	36
	ឧបករណ៏សម្រាប់បង្ហាប់បេតុង	
ij.	ការថែទាំបេតុឯក្រោយពេលចាក់រួច	38
	ការរុះក្ដារពុម្ព និងចន្ទល់	





# សង្គខណ្ឌមឡេងនេស សម្រាម់អាទោរខួសខុល និខសាខសខ់ផ្លុំទទួល់-សំណខ់សិល្បអារ្យ

#### I. **গুরুমা:য়ুর্গ্রে** (General)

បទដ្ឋានបច្ចេកទេស សម្រាប់ការងារជូសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់-សំណង់សិល្បការ្យនេះ ត្រូវបានរៀបចំចងក្រងឡើង ក្នុងគោលបំណងធ្វើការណែនាំលើលក្ខណៈបច្ចេកទេស នៃការប្រើប្រាស់ សម្ភារៈសំណង់ ដែលប្រកបទៅដោយគុណភាព និងផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រសាងសង់មួយចំនូនសម្រាប់ ការងារជូសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់-សំណង់សិល្បការ្យ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ ដែលមាន ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជាអាណាប័កដើមខ្សែ។

# II. លង្វខស្នាមឡេអនេសសម្រាប់ការចាឡេសប៉ុល សិចសាចសច់ផ្លូនថ្ងល់

ការងារជូសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ ដែលបាន និងកំពុងអនុវត្តជាទូទៅក្នុងព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា មាន ២ ប្រភេទ គឺ៖

- ១. ផ្លូវគ្នានកម្រាល (គ្មានគម្រប) (Unpaved Road)
- ២. ផ្លូវមានកម្រាល (មានគម្រប) (Paved Road)

ដើម្បីឲ្យការសាងសង់នៃប្រភេទផ្លូវខាងលើ ប្រកបទៅដោយគុណភាព ប្រតិបត្តិករ ត្រូវយកចិត្ត ទុកដាក់ទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ពីរ គឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំណង់ប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ និងវិធីសាស្ត្រសាងសង់ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ស្រទាប់នីមួយៗនៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ដែលត្រូវអនុវត្ត និង គោរពតាមលក្ខណ:បច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម៖

# ១. ប្រភេទផ្លូវគ្មានកម្រាល (គ្មានគម្រប) (Unpaved Road)

ផ្លូវគ្មានកម្រាល (Unpaved Road) គឺជាប្រភេទផ្លូវ ដែលស្រទាប់ផ្ទៃខាងលើបំផុតជាដីក្រូស ក្រហម ឬល្បាយខ្សាច់ភ្នំ ឬ ដីល្បាយថ្មភ្នំ ដែលត្រូវសាងសង់តាមលំដាប់លំដោយនៃស្រទាប់នីមួយៗ ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

<b>25.</b> \$	್ರಹಣಚ <b>ಣಕಾಹ</b> ಕ್ಷಪ್ಪಕ್ಷಬ	លង្ខខណ្ឌមឡេកនេស
9	តូថ្នល់ (Embankment)	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី១
២	ផ្ទៃកខាងលើ ឬ ស្រទាប់គ្រឹះរង (Surfacing or Sub Base)	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី៣
៣	ចិញ្ចើមថ្នល់ (Shoulder)**	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី៦

## ២. ប្រភេទផ្លូវមានកម្រាល (មានគម្រប) (Paved Road)

ផ្លូវមានកម្រាល (មានគម្រប) (Paved Road) គឺជាប្រភេទផ្លូវ ដែលស្រទាប់ផ្ទៃខាងលើក្រាល ដោយកៅស៊ូបាចថ្មមួយជាន់ (SBST) ឬពីរជាន់ (DBST) ឬក្រាលបេតុងកៅស៊ូ (Asphaltic Road) ដែលត្រូវ សាងសង់តាមលំដាប់លំដោយនៃស្រទាប់នីមួយៗ ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូច មានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

<b>135.</b> \$	ಕ್ಷಣಚಾಣಕಾಣಕ್ಷಿಪಿಪೆ	លអ្នខស្នាមឡេអនេស
9	តូថ្នល់ (Embankment)	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី១
р	ស្រទាប់ដីសំរាំង (Selected Sub Grade)*	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី២
ពា	ស្រទាប់គ្រឹះរង (Sub Base Course)	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី៣
ď	ស្រទាប់គ្រឹះ (Base Course)	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី៤:
		- ចំណុចទី៤.១: គ្រឹះប្រភេទថ្មម៉ិច
		- ចំណុចទី៤.២:គ្រឹះប្រភេទដីល្បាយស៊ីម៉ងត៍
Ç	ស្រទាប់ផ្ទៃកម្រាល (Surfacing Course)	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី៥:
		្ ចំណុចទី៥.១: ផ្ទៃកម្រាលស្រោចកៅស៊ូ
		មួយជាន់ ឬពីរជាន់
		- ចំណុចទី៥.២: ផ្ទៃកម្រាលក្រាលបេតុង
		កៅស៊ូ
Ъ	ចិញ្ចើមថ្នល់ (Shoulder)**	ឧបសម្ព័ន្ធ១, ចំណុចទី៦

(\*) ស្រទាប់ដីសំរាំង គឺជាស្រទាប់មួយដែលអាចមាន ឬពុំមាននៅក្នុងការងារសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ អាស្រ័យទៅតាមការកំណត់របស់វិស្វករ ដែលជាអ្នករៀបចំគម្រោង (Designer) ។

# III. លត្តខណ្ឌមឡេតនេសសម្រាម់គារខារសាខសខ់ និខទូសខុលសំណខ់សិល្បអារ្យ

ការជូសជុល និងសាងសង់សំណង់សិល្បការ្យ ដែលបាន ឬកំពុងអនុវត្តជាទូទៅក្នុងព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា មានប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

២. ព្យូប្រអប់ ឬ ដាឡូបេតុឯសរសៃដែក (Reinforced Concrete Box Culvert)

៣. ស្ពានបេតុឯសរសៃដែក (Reinforced Concrete Bridge)

៤. ស្ពានបេតុឯបុរេកម្លាំង (Prestressed Concrete Bridge)

ដើម្បីឲ្យការជូសជុល និងសាងសង់សំណង់សិល្បការ្យខាងលើនេះ ប្រកបទៅដោយគុណភាព ប្រតិបត្តិករ ត្រូវប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំណង់ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយមានវិធីសាស្ត្រសាងសង់ ត្រឹមត្រូវ ដែលគោរព និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម៖

## 

ល្ងមូលបេតុឯសរសៃដែក ត្រូវសាឯសង់ដោយគោរព និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

<b>25.</b> \$	<u> </u>	លដិទយ៉ិនដេដែម
9	បេតុឯសរសៃដែក	ឧបសម្ព័ន្ធ២, ចំណុចទី១:
		- ចំណុចទី១.១: ល្បាយបេតុង
		- ចំណុចទី១.២: សរសៃដែក
l	គ្រឿងបង្គុំលូមូលដូចជា: តូលូ ជញ្ជាំងស្លាប និងជញ្ជាំង	ឧបសម្ព័ន្ធ២, ចំណុចទី៣
	ក្បាលល្វ	

#### លូប្រអប់ ឬ ដាទ្បូបេតុឯសរសៃដែក (Reinforced Concrete Box Culvert) U.

ល្ងប្រអប់ ឬជាឡូបេតុងសរសៃដែក ត្រូវសាងសង់ដោយគោរព និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ បច្ចេកទេស ដូចមានបង្ហាំញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

<b>25.</b> \$	<b>ಕ್ಕಿಣು</b>	លដិទហ៊ីពខេងខេម
9	បេតុងសរសៃដែក	ឧបសម្ព័ន្ធ២, ចំណុចទី១:
		- ចំណុចទី១.១: ល្បាយបេតុង
		- ចំណុចទី១.២: សរសៃដែក
ካ	គ្រឿងបង្គុំល្ង ដូចជា: ជញ្ជាំងស្លាប ជញ្ជាំងក្បាលល្ង ជញ្ជាំងសង្ខាង និងកម្រាលខាងលើ	ឧបសម្ព័ន្ធ២, ចំណុចទី៤

#### ស្ពានបេតុឯសរសៃដែក (Reinforced Concrete Bridge) M.

ស្ពានបេតុឯសរសៃដែក ត្រូវសាឯសង់ដោយគោរព និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ជូចមានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

<b>25.</b> \$	<b>ಕ್ಕಿಣು</b> ಣ	លដិទសឹងខេងមេ
9	បេតុឯសរសៃដែក	ឧបសម្ព័ន្ធ២, ចំណុចទី១:
		- ចំណុចទី១.១: ល្បាយបេតុង
		- ចំណុចទី១.២: សរសៃដែក
l	គ្រឿងបង្គំស្ពាន ដូចជា: សសរគ្រឹះ ជើងតាង សសរស្ពាន	ឧបសម្ព័ន្ធ២, ចំណុចទី៥
	សសរក្បាលស្ពាន ជញ្ជាំងស្លាប ធ្នឹមមេ ធ្នឹមរង កម្រាល	
	ស្ពាន កម្រាលចូលស្ពាន ផ្លូវដើរ បង្កាន់ដៃស្ពាន	

# ស្ពានមេតុងបុអកម្លាំង (Prestressed Concrete Bridge)

ជាទូទៅក្នុងការងារសាងសង់ស្ពានបេតុងបុរេកម្លាំង មានតែសសរគ្រឹះ និងរន្ធតទេ ដែលប្រើ ប្រភេទបេតុងបុរេកម្លាំង ឯគ្រឿងបង្គុំស្ពានដទៃទៀត គឺប្រើបេតុងសរសៃដែក (Rienforced Concrete) ដែលត្រូវសាងសង់ដោយគោរព និឯអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ខាងក្រោម៖

<b>25.</b> \$	<b>ಣ್ಯ</b> ಣಾಣ	លដិទហ៊ីព:ជំង:ខេម
9	បេតុងបុរេកម្លាំង	ឧបសម្ព័ន្ធ២, ចំណុចទី២:
		- ចំណុចទី២.១: ល្បាយបេតុង
		- ចំណុចទី២.២: សរសៃដែកមានកម្លាំង
		ទំនាញខ្ពស់
l	បេតុងសរសៃដែក	ឧបសម្ព័ន្ធ២, ចំណុចទី១:
		- ចំណុចទី១.១: ល្បាយបេតុង
		- ចំណុចទី១.២: សរសៃដែក
៣	គ្រឿងបង្គំស្ពាន ដូចជា: សសរគ្រឹះ រន្ធត	ឧបសម្ព័ន្ធ២
	ជើងតាង ់សសរស្ពាន សសរក្បាលស្ពាន	- ចំណុចទី៦: សសរគ្រឹះ និងរន្ធតបេតុងបុរេ-
	ជញ្ជាំងស្លាប ធ្នឹមរង កម្រាលស្ពាន កម្រាល	កម្លាំង
	ចូលស្ពាន ផ្លូវដើរ បង្កាន់ដៃស្ពាន	- ចំណុចទី៥: សសគ្រឹះ ជើងតាងសសរ
	v	ស្ពាន់ សសរក្បាលស្ពាន ជញ្ជាំងស្លាប ធ្នឹម
		រង កម្រាលស្ពាន កម្រាលចូលជិតស្ពាន ដុំ
		បេតុង ផ្លូវដើរ បង្កាន់ដៃស្ពានបេតុង





4

# ឧមសន្ត័ន្ទ ១ ភារខារបួសខុល និខសាខសខ់ផ្លូនថ្ងល់

# ភាទោះបួសពុល និទសាទសទ់ផ្លូនថ្ងល់

#### ១. តូថ្នល់ (Embankment)

តូថ្នល់ (Embankment) គឺជាស្រទាប់ក្រោមបង្អស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់។ តូថ្នល់អាចបានមក ពីការកាត់ចេញ (Cutting) ឬការចាក់បំពេញ (Back filling) នូវដីធម្មជាតិ ឬដីធម្មតា ដើម្បីឲ្យបាន កម្រិត កម្ពស់ (Level) តាមការគិតគូររបស់អ្នកសិក្សា ដែលជាទូទៅត្រូវតែខ្ពស់ជាឯកម្រិតកម្ពស់ទឹកជំនន់ (HWL) យ៉ាងតិច 500 មម។ ការសាងសង់តូថ្នល់ ត្រូវគោរព និងអនុលោមតាមគោលការណ៍បច្ចេក ទេស ដូចខាងក្រោម៖

- ១.១ ដី ដែលយកមកប្រើសម្រាប់សាងសង់តូថ្នល់ ត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់ប្រភេទដី ស្រទាប់លើ (Top Soil) ឬ ដីរុក្ខជាតិ (Vegetation) ឬដីអរកានិច (Organic Soil)។
- ១.២ ដី ដែលយកមកប្រើសម្រាប់សាងសង់តូថ្នល់ ត្រូវតែមានតម្លៃ CBR ≥ 2% (ត្រាំទឹក៩៦ ម៉) និងភាពហើម (Swelling) ≤ 4% ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ California Bearing Ratio Test (AASHTO T-193) នៅត្រង់ចំណុចភាពហាប់របស់ដី 90% នៃដង់ស៊ីតេសូតអតិបរមា (Maximum Dry Density) ។
- ១.៣ គ្រឿងចក្រ ដែលយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសាងសង់តូថ្នល់ ត្រូវតែទាន់សម័យ អនុ ភាពគ្រប់គ្រាន់ និងប្រសិទ្ធិភាពការងារខ្ពស់ ហើយត្រូវមានការឯកភាព និងអនុញ្ញាតឲ្យ ប្រើប្រាស់ដោយវិស្វករត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស។
- ១.៤ មុនពេលសាងសង់តូថ្នល់ ប្រតិបត្តិករ ត្រូវត្រៀម និងរៀបចំនូវរាល់សម្ភារៈ គ្រឿងចក្រ និងស្លាកសញ្ញាការដ្ឋាន ដែលទាក់ទងនឹងការសាងសង់ ដោយមានការឯកភាព និង យល់ព្រមដោយវិស្វករត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសគម្រោង។
- ១.៤ ប្រតិបត្តិករ ត្រូវកៀរសម្រួលបាតតូថ្នល់ និងចាក់បំពេញនូវរាល់រណ្ដៅ ឬ គ្រលុក ដែល មានបណ្ដាលមកពីការឈូសឆាយ ជីកគាស់ដើមឈើ និងកាប់ឆ្ការព្រៃ ហើយត្រូវបង្ហាប់ ឲ្យដល់ កម្រិតបច្ចេកទេសមុនពេលចាក់បំពេញតូថ្នល់ និងត្រូវមានការឯកភាពពីវិស្វករ ត្រួតពិនិត្យ។
- ១.៦ បាតតូថ្នល់ ដែលបានរៀបចំរួច ត្រូវផ្សើមទឹកឲ្យបានសព្វក្នុងកម្រិតបរិមាណសមរម្យ បន្ទាប់មកដីសម្រាប់តូថ្នល់ត្រូវចាក់ពង្រាយ និងលាយច្របល់ជាមួយទឹកឲ្យបានសព្វ ក្នុងកម្រិតបរិមាណ ± 2% នៃសំណើមទឹកប្រសើរបំផុត (Optimum Moisture Content) ដូចដែលបានកំណត់ដោយការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Modified Proctor Test (AASHTO T-180)។
- ១.៧ បន្ទាប់ពីការកៀរសម្រួល ស្រទាប់នីមួយៗនៃតូថ្នល់ ត្រូវបង្ហាប់ឲ្យបានពេញផ្ទៃ ដែលការ បង្ហាប់នេះ ត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមបណ្ដោយតូថ្នល់ ហើយជាទូទៅត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពី គែមថ្នល់ចូលមកអ័ក្សថ្នល់ ដោយស្រទាប់នីមួយៗត្រូវបង្ហាប់ឲ្យបាន ≥ 90% នៃដង់ស៊ី តេស្ងូតអតិបរមា (Maximum Dry Density) ដូចដែលបានកំណត់ដោយការធ្វើតេស្ដ ឈ្មោះ Modified Proctor Test (AASHTO T-180) ។



- ១.៨ ស្រទាប់តូថ្នល់នីមួយៗ ត្រូវមានកម្រាស់ ≤ 20 សម បន្ទាប់ពីការបង្ហាប់រួច។ ប៉ុន្តែក្នុង ករណីដែលប្រតិបត្តិករ ចង់ឲ្យស្រទាប់តូថ្នល់នីមួយៗមានកម្រាស់ > 20 សម (បន្ទាប់ ពី ការបង្ហាប់រួច) ប្រតិបត្តិករ ត្រូវបង្ហាញប្រភេទគ្រឿងចក្រ ដែលត្រូវយកមកប្រើ ថាមាន កម្លាំងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្ត និងត្រូវធ្វើពិសោធសាកល្បងលើកម្រាស់ ដែលចង់បានលើប្រវែងផ្លូវពី 200 ម ទៅ 500 ម ជូនដល់វិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធិភាព និងគុណភាពគ្រឿងចក្រ។
- ១.៩ ក្នុងករណីដែលទទឹងតូថ្នល់ត្រូវពង្រីក ការសាងសង់តូថ្នល់ថ្មី ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយតូថ្នល់ ចាស់តាមរបៀបមុខតំណជាថ្នាក់ៗ (Benching Method) និងត្រូវមានការឯកភាពពី វិស្វករត្រូតពិនិត្យៗ
- ១.១០ ការពិនិត្យកម្រិតហាប់តូថ្នល់នៅការដ្ឋាន (Field Density Test) ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនូវ គ្រប់ស្រទាប់នីមួយៗនៃតូថ្នល់ទាំងអស់ ហើយតម្លៃរបស់វា ត្រូវតែមានតម្លៃ ≥ 90% នៃ ដង់ស៊ីតេស្ងូតអតិបរមា (Maximum Dry Density) តាមរយៈការធ្វើតេស្ត Field Density Test by Sand Cone Method (AASHTO T-191) ឬអាចធ្វើតេស្តផ្សេងពីនេះ តែត្រូវមាន ការយល់ព្រមពីវិស្វករត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស។ ការធ្វើពិសោធផ្ទាល់ ត្រូវតែធ្វើផ្ទាល់នៅ ការដ្ឋាន ហើយទីតាំង និងចំនូនពិសោធន៍ ត្រូវកំណត់ដោយវិស្វករត្រួតពិនិត្យបច្ចេក ទេស។
- ១.១១ ដី ដែលយកមកប្រើសម្រាប់សាងសង់ស្រទាប់តូថ្នល់ ត្រូវរើសយកចេញទំហំគ្រាប់ ដែល > 50 មម ។

# ២. ស្រទាប់ដីសម្រាំង (Selected Sub-Grade)

ស្រទាប់ដីសម្រាំង (Selected Sub-Grade) គឺជាស្រទាប់ដែលឋិតនៅជាប់ពីលើតូថ្នល់ ដែលជាទូទៅមានកម្រាស់ 15សម ឬ ធំជាងនេះ ឬអាចពុំមាន អាស្រ័យដោយការកំណត់របស់វិស្វករដែលជាអ្នករៀបចំគម្រោង (Designer) ។ ក្នុងករណីដែលដីតូថ្នល់មានកម្រិត CBR ខ្សោយ ចាំបាច់ត្រូវមាន ស្រទាប់ដីសម្រាំងនេះ ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់យានយន្ត ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើតូថ្នល់។ ការសាងសង់ស្រទាប់ដីសម្រាំង ត្រូវគោរព និងអនុលោមតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម៖

- ២.១ ដីដែលយកមកប្រើសម្រាប់សាងសង់ស្រទាប់ដីសម្រាំង មិនត្រូវមានទំហំគ្រាប់ >50មម ហើយត្រូវមានបរិមាណគ្រាប់ដី ឆ្លងកាត់កញ្ច្រែងទំហំ ០.075មម ឋិតនៅចន្លោះ 10% ≤ 0.075 មម ≤ 30% (គិតជាម៉ាស់) ដែលកំណត់ដោយគេស្គឈ្មោះ Sieve Analysis Test (AASHTO T-27) និងត្រូវមានកម្រិតភាពរាវ LL ≤ 40% និង សន្ទស្សន៍ភាពស្អិត PI ≤ 20% ដែលកំណត់ដោយគេស្គឈ្មោះ Liquid Limit Test (AASHTO T-89 & T-90)។
- ២.២ ដីដែលយកមកប្រើសម្រាប់សាងសង់ស្រទាប់ដីសម្រាំង ត្រូវមានតម្លៃ CBR ≥ 15% (ត្រាំ ទឹក៩៦ ម៉) និងភាពហើម (Swelling) ≤ 3% ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយ តេស្ត ឈ្មោះ California Bearing Ratio Test (AASHTO T-193) នៅត្រង់ចំណុច ភាពហាប់ របស់ដី 95% នៃដង់ស៊ីតេស្ងួតអតិបរមា (Maximum Dry Density)។



- ២.៣ ក្នុងករណី ស្រទាប់ដីសម្រាំង ជាប្រភេទដីខ្សាច់ ត្រូវមានលក្ខណៈរូប និងមេកានិច ដូច ខាងក្រោម៖
  - ទំហំគ្រាប់អតិបរមាត្រូវ ≤ 10 មម និងត្រូវមានបរិមាណទំហំគ្រាប់ល្អិតដែលឆ្លងកាត់
     កញ្ច្រែងទំហំ 0.075 មម ≤ 25% (គិតជាម៉ាស់) និងជាប្រភេទខ្សាច់ដែលគ្មានជាតិប្លា
     ស្វិច និងជាតិដីឥដ្ឋជាប់មកជាមួយឡើយ។
  - ត្រូវមានតម្លៃ CBR ≥ 10% (ត្រាំទឹក ៩៦ម៉) ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដ ឈ្មោះ California Bearing Ratio Test (AASHTO T-193) នៅត្រង់ចំណុចភាពហាប់ របស់ដី 95% នៃដង់ស៊ីតេស្ងួតអតិបរមា (Maximum Dry Density)។
- ២.៤ គ្រឿងចក្រ ដែលយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារសាងសង់ស្រទាប់ដីសម្រាំង ត្រូវតែ ទាន់សម័យ និងមានអនុភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយ មានការឯកភាព និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយវិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស។
- ២.៩ ដីតូថ្នល់ ដែលនៅពីក្រោមស្រទាប់ដីសម្រាំង ត្រូវចិតជារាងតាមជម្រាល ទ្រង់ទ្រាយ និងទំហំ ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងប្លង់សាងសង់ និងកិនបង្ហាប់ រហូតដល់កម្រិតបច្ចេក ទេសដែលបានកំណត់។
- ២.៦ មុនពេលសាងសង់ស្រទាប់ដីសម្រាំង ប្រតិបត្តិករ ត្រូវត្រៀម និងរៀបចំនូវរាល់សម្ភារៈ គ្រឿងចក្រ និងស្លាកសញ្ញាការដ្ឋាន ដែលទាក់ទងនឹងការសាងសង់ ដោយមានការឯក ភាព និងយល់ព្រមដោយវិស្វករត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសគម្រោង។
- ២.៧ ផ្ទៃតូថ្នល់ខាងលើ ដែលបានរៀបចំរូច ត្រូវផ្សើមទឹកឲ្យបានសព្វក្នុងបរិមាណសមរម្យ បន្ទាប់មកដីសម្រាំង ត្រូវចាក់ពង្រាយ និងលាយច្របល់ជាមួយទឹកឲ្យបានសព្វក្នុង កម្រិត ± 3% នៃសំណើមទឹកប្រសើរបំផុត (Optimum Moisture Content) ដូចដែលបាន កំណត់ដោយការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Modified Proctor Test (AASHTO T-180) ។
- ២.៨ បន្ទាប់ពីការកៀរសម្រុលស្រទាប់ដីសម្រាំងជារាងតាមប្លង់សាងសង់រួច ត្រូវបង្ហាប់ឲ្យ បានពេញផ្ទៃ ហើយការបង្ហាប់នេះត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមបណ្ដោយថ្នល់ ដែលជាទូទៅ ការបង្ហាប់ត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីគែមថ្នល់ចូលមកអ័ក្សថ្នល់ លើកលែងតែកន្លែងផ្លូវកោង ដែលជម្រាលថ្នល់មានលក្ខណ:ផ្អៀង (Super-Elevated Curves) ត្រូវបង្ហាប់ពីផ្នែកទាប ទៅខ្ពស់។ ស្រទាប់ដីសម្រាំងនីមួយៗ ត្រូវបង្ហាប់ឲ្យបាន ≥ 95% នៃដង់ស៊ីតេស្ងួតអតិបរ មា (Maximum Dry Density) ដូចដែលបានកំណត់ដោយការធ្វើតេស្ដឈ្មោះ Modified Porctor Test (AASHTO T-180) ។
- ២.៩ ស្រទាប់ដីសម្រាំងនីមួយៗ ត្រូវមានកម្រាស់ ≤ 15 សម បន្ទាប់ពីការបង្ហាប់រួច ប៉ុន្តែក្នុង ករណីដែលប្រតិបត្តិករ ចង់ឲ្យស្រទាប់ដីសម្រាំងនីមួយៗ មានកម្រាស់ > 15 សម (បន្ទាប់ពីការបង្ហាប់រួច) ប្រតិបត្តិករ ត្រូវបង្ហាញប្រភេទគ្រឿងចក្រ ដែលយកមកប្រើ ថា មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្ត និងត្រូវធ្វើពិសោធសាកល្បងលើកម្រាស់ ដែលចង់បាន លើប្រវែងផ្លូវពី 200 ម ទៅ 500 ម ជូនដល់វិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគុណភាពគ្រឿងចក្រ។



២.១០ ការពិនិត្យកម្រិតហាប់នៃស្រទាប់ដីសម្រាំងនៅការដ្ឋាន (Field Density Test) ចាំបាច់ ត្រូវអនុវត្តនូវគ្រប់ស្រទាប់នីមួយៗ នៃដីសម្រាំងទាំងអស់ ហើយតម្លៃរបស់វា ត្រូវតែមាន តម្លៃ ≥ 95% នៃដង់ស៊ីតេស្ងូតអតិបរមា (Maximum Dry Density) តាមរយៈការធ្វើតេស្ត ឈ្មោះ Field Density Test Sand Cone Method (AASHTO T-191) ឬអាចធ្វើតេស្ត ផ្សេងពីនេះ តែត្រូវមានការយល់ព្រមពីវិស្វករត្រុតពិនិត្យបច្ចេកទេស។ ការធ្វើពិសោធន៍ ផ្ទាល់ ត្រូវតែធ្វើផ្ទាល់នៅការដ្ឋាន ហើយទីតាំង និងចំនូនពិសោធន៍ ត្រូវកំណត់ដោយ វិស្វករត្រូពិនិត្យបច្ចេកទេស។

## ៣. ស្រទាប់គ្រឹះរង (Sub-Base Course)

ស្រទាប់គ្រឹះរង (Sub-Base Course) គឺជាស្រទាប់សំខាន់មួយបន្ទាប់ពីស្រទាប់គ្រឹះ (Base Course) ក្នុងការទទូល និងពង្រាយបន្តនូវបន្ទុករបស់យានយន្ត ដែលជាទូទៅគេនិយមប្រើដីក្រុស ក្រហម (Laterite) សម្រាប់ការសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរងនេះ។ ក្នុងករណីខ្លះ គេអាចប្រើដីល្បាយខ្សាច់ ភ្នំ ឬដីល្បាយថ្មភ្នំ ឬសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត គឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភពធនធានសម្ភារៈ ដែលមាននៅក្នុង តំបន់ និងនៅជិតទីតាំងការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ។ ការសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរង ត្រូវគោរព និងអនុលោម តាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម៖

- ៣.១ សម្ភារ:ដែលយកមកប្រើសម្រាប់សាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរង មិនត្រូវមានទំហំគ្រាប់ធំជាង50 មម ឡើយ (d < 50 មម) ។</li>
- ៣.២ សម្ភារ:ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះរង ត្រូវតែមានចំនូនភាគរយ នៃទំហំគ្រាប់
   ដីឆ្លងកាត់កញ្ច្រែង(គិតជា ម៉ាស់) ចូលក្នុងចន្លោះខ្សែកោងប្រភេទ A ឬ B ឬ C ឬ D ឬ E
   ឬ F (ណាមួយក៏បាន) ដែលកំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Sieve Analysis Test
   (AASHTO T-27) ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាងទី ១៖

តារាងទី ១ ៖ ចំណាត់ថ្នាក់ខ្សែកោងសម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះរង

ទំចាំកក្តែក្នុង			ចំនួនម៉ាស់អ្លួងកាត់ក	ព្រែា្នងគិតជាភាគរយ		
( 66 )	Grading A	Grading B	Grading C	Grading D	Grading E	Grading F
50	100	100	-	-	-	
25	-0	75 - 95	100	100	100	100
10	30 - 65	40 - 75	50 - 85	60 - 100	-	-
4.75	25 - 55	30 - 60	35 - 65	50 - 85	55 - 100	70 - 100
2	15 - 40	20 - 45	25 - 50	40 - 70	40 - 100	55 - 100
0.425	8 - 20	15 - 30	15 - 30	25 - 45	20 - 50	30 - 70
0.075	2 - 8	5 - 20	5 - 15	5 - 20	6 - 20	8 - 25

ប្រភពឯកសារ: AASHTO Specification, 1996

៣.៣ ភាគរយគ្រាប់ក្រុស ដែលឆ្លងកាត់កញ្ច្រែងទំហំ 0.075 មម ត្រូវ ≤ 2/3 នៃចំនទួន ភាគរយ (គិតជាម៉ាស់) ដែលឆ្លងកាត់កញ្ច្រែងទំហំ 0.425 មម ។

- ៣.៤ សម្ភារៈ ដែលយកមកប្រើសម្រាប់សាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរង ត្រូវមានកម្រិតភាពរាវ LL ≤ 35% និងសន្ទស្សន៍នៃភាពស្អិត PI ≤ 20% ដែលកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ Liquid Limit Test (AASHTO T-89 & T-90) ។
- ៣.៤ ក្រុសក្រហម ឬ សម្ភារ: ដែលគ្រោងយកមកប្រើសម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះរង ត្រូវមានកម្រិត
   ភាពសឹក ឬបែក ≤ 50% ដែលកំណត់ដោយតេស្ដឈ្មោះ Abrasion Test By Los
   Angeles Machine (AASHTO T-96) ។
- ៣.៦ សម្ភារ:ដែលយកមកប្រើសម្រាប់សាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរង ត្រូវមានតម្លៃ CBR ≥ 30% (ត្រាំទឹក ៩៦ ម៉) ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយគេស្គឈ្មោះ California Bearing Ratio Test (AASHTO T-193) នៅត្រង់ចំណុចភាពហាប់របស់សម្ភារ: 95% នៃដង់ស៊ីគេស្ងូត អតិបរមា (Maximum Dry Density) ។
- ៣.៧ គ្រឿងចក្រដែលយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរង ត្រូវតែទាន់សម័យ និងមានអនុភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ធ្វើការប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយមានការឯកភាព និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយវិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស ។
- ៣.៤ ផ្ទៃស្រទាប់ដីសម្រាំង ដែលនៅពីក្រោមស្រទាប់គ្រឹះរង ត្រូវចិតជារាងតាមគំនូសបន្ទាត់កម្រិតកម្ពស់ ជម្រាល ទ្រង់ទ្រាយ និងទំហំ ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសសាងសង់ និងត្រូវកិនបង្ហាប់រហូតដល់កម្រិតបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់។
- ៣.៩ មុនពេលសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរង ប្រតិបត្តិករ ត្រូវត្រៀម និងរៀបចំនូវរាល់សម្ភារៈគ្រឿងចក្រ និងស្លាកសញ្ញាការដ្ឋាន ដែលទាក់ទងនឹងការសាងសង់ ដោយមានការឯកភាព និងយល់ព្រមពីវិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេសគម្រោង។
- ៣.១០ ផ្ទៃស្រទាប់ដីសម្រាំងដែលបានរៀបចំរួច ត្រូវផ្សើមទឹកឲ្យបានសព្វក្នុងបរិមាណសមរម្យ បន្ទាប់មកសម្ភារៈសម្រាប់ការសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរង ត្រូវចាក់ពង្រាយ និងលាយ ច្របល់ជាមួយទឹកឲ្យបានសព្វ ក្នុងកម្រិត ±2% នៃសំណើមទឹកប្រសើរបំផុត (Optimum Moisture Content) ដូចដែលបានកំណត់ដោយការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Modified Proctor Test (AASHTO T-180) ។
- ៣.១១ បន្ទាប់ពីការកៀរសម្រួលស្រទាប់គ្រឹះរងជារាងរួច ត្រូវបង្ហាប់ឲ្យបានពេញផ្ទៃក្នុងកម្រិត ស្មើៗគ្នា ដែលការបង្ហាប់នេះត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមបណ្ដោយតូថ្នល់ ដោយចាប់ផ្ដើម ចេញពីគែមថ្នល់ចូលមកអ័ក្សថ្នល់ លើកលែងតែកន្លែងផ្លូវកោងដែលជម្រាលថ្នល់មាន លក្ខណ:ផ្អៀង (Super-Elevated Curves) ការបង្ហាប់ត្រូវធ្វើឡើងចាប់ចេញពីផ្នែកទាប ឆ្ពោះទៅផ្នែកខ្ពស់។ ស្រទាប់គ្រឹះរងនីមួយៗ ត្រូវបង្ហាប់រហូតឲ្យបាន ≥ 95% នៃដង់ស៊ី តេស្ងួតអតិបរមា (Maximum Dry Density) ដូចដែលបានកំណត់ដោយការធ្វើតេស្ត ឈ្មោះ Modified Proctor Test (AASHTO T-180) ។
- ៣.១២ ស្រទាប់គ្រឹះរងនីមួយៗ ត្រូវមានកម្រាស់ ≤ 15 សម បន្ទាប់ពីការបង្ហាប់រួចៗ ប៉ុន្តែក្នុង ករណីដែលប្រតិបត្តិករចង់ឲ្យស្រទាប់គ្រឹះរងនីមួយៗមានកម្រាស់ > 15 សម (បន្ទាប់ពី ការបង្ហាប់រួច) ប្រតិបត្តិករ ត្រូវបង្ហាញប្រភេទគ្រឿងចក្រ ដែលយកមកប្រើប្រាស់ ថា

មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្ត និងត្រូវធ្វើពិសោធសាកល្បងលើកម្រាស់ ដែលចង់បាន លើប្រវែងផ្លូវពី 200 ម ទៅ 500 ម ជូនដល់វិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគុណភាពគ្រឿងចក្រ ។

m.១៣ ការពិនិត្យកម្រិតហាប់របស់ស្រទាប់គ្រឹះរងនៅការដ្ឋាន (Field Density Test) ចាំបាច់ ត្រូវអនុវត្តនូវគ្រប់ស្រទាប់នីមួយៗនៃស្រទាប់គ្រឹះរងទាំងអស់ ដើម្បីពិនិត្យមើលលើភាព ហាប់របស់វា ដែលត្រូវតែមានតម្លៃ ≥ 95% នៃដង់ស៊ីតេស្ងូតអតិបរមា (Maximum Dry Density) តាមរយ:ការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Field Density Test Sand Cone Method (AASHTO T-191) ឬការធ្វើតេស្តផ្សេងពីនេះ តែត្រូវមានការយល់ព្រមពីវិស្វករត្រូត ពិនិត្យបច្ចេកទេស។ សម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះរងនីមួយៗ ដែលសាងសង់រួច ត្រូវធ្វើតេស្ត ដើម្បីបញ្ជាក់ពីគុណភាព ក្រោមការកំណត់របស់វិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស ទាំងទី តាំង និងចំនូនតេស្តដែលត្រូវធ្វើ។

# ៤. ស្រទាប់គ្រឹះ (Base Course)

ស្រទាប់គ្រឹះ (Base Course) គឺជាស្រទាប់សំខាន់ចំបងក្នុងការទ្របន្ទុក និងពង្រាយបន្ទុក របស់យានយន្តបន្តទៅស្រទាប់ក្រោមៗទៀត។ ជាទូទៅស្រទាប់គ្រឹះត្រូវសាងសង់ឡើងដោយប្រើថ្មម៉ិច (Crushed Stone or Rock) ឬដោយល្បាយដីលាយស៊ីម៉ងត៍ (Soil-Cement) អាស្រ័យទៅតាមប្រភព ធនធានសម្ភារៈដែលមាននៅក្នុងតំបន់ ហើយនៅជិតទីតាំងការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ។ ការសាងសង់ ស្រទាប់គ្រឹះសំខាន់ ត្រូវគោរព និងអនុលោមតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម៖

- ៨.១ ស្រទាប់គ្រឹះប្រភេទថ្នម៉ឺច (Aggregate Base Course)
  - ៤.១.១ ថ្មម៉ិចដែលយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើស្រទាប់គ្រឹះ គឺល្បាយរវាងគ្រាប់ថ្មបំបែក ដែលរឹងមាំ និងកំទេចថ្មផេះ ហើយល្បាយថ្មម៉ិចនេះ ត្រូវមានចំនូនភាគរយ ទំហំគ្រាប់ (គិតជាម៉ាស់) ឆ្លងកាត់កញ្ច្រែង ស្ថិតក្នុងចន្លោះខ្សែកោងប្រភេទ A ឬ B ឬ C (ណាមួយក៏បាន) ដែលត្រូវកំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Sieve Analysis Test (AASHTO T-27) ដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាងលេខ ២៖ តារាងលេខ ២ ៖ ចំណាត់ថ្នាក់ខ្សែកោងសម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះ

ទំចាំកព្រៃ១្លង	ចំនួនមា៉ស់ <b>រ</b> ្លងកាត់កញ្ច្រែង <b>គិ</b> តជាភាគរយ			
( 88 )	Grading A	Grading B	Grading C	
50	100	100	-	
25	-9	75 - 95	100	
10	30 - 65	40 - 75	50 - 85	
4.75	25 - 55	30 - 60	35 - 65	
2	15 - 40	20 - 45	25 - 50	
0.425	8 - 20	15 - 30	15 - 30	
0.075	2 - 8	5 - 20	5 - 15	

ប្រភពឯកសារ: AASHTO Specification, 1996

៤.១.២ ភាគរយថ្មម៉ិច ដែលឆ្លងកាត់កញ្ច្រែងទំហំ ០.075 មម ត្រូវ ≤ 2/3 នៃចំនូនភាគ រយ (គិតជាម៉ាស់) ដែលឆ្លងកាត់កញ្ច្រែងទំហំ ០.425 មម ។



- ៤.១.៣ ថ្មម៉ិច ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះ ត្រូវមានកម្រិតភាពរាវ LL ≤ 25% និងសន្ទស្សន៍នៃភាពស្អិត PI ≤ 6% ដែលតម្លៃទាំងនេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដ ឈ្មោះ Liquid Limit Test (AASHTO T-89 & T-90) ។
- ៤.១.៤ ថ្មម៉ិច ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះ ត្រូវមានកម្រិតនៃភាពសឹក ឬ បែក ≤ 40% ដែលកំណត់ដោយតេស្កឈ្មោះ Abrasion Test By Los Angeles Machine (AASHTO T-96) ។
- ៤.១.៤ ថ្មម៉ិច ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះ ត្រូវមានតម្លៃ CBR ≥ 80% (ត្រាំ ទឹក ៩៦ ម៉) ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ California Bearing Ratio Test (AASHTO T-193) នៅត្រង់ចំណុចភាពហាប់ 95% នៃដង់ស៊ីតេ សូតអតិបរមា (Maximum Dry Density)។
- ៤.១.៦ គ្រឿងចក្រ ដែលយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិច ត្រូវតែទាន់សម័យ និងមានអនុភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការប្រកបទៅដោយ ប្រសិទ្ធភាព ហើយមានការឯកភាព និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយវិស្វករ ត្រតពិនិត្យបច្ចេកទេស។
- ៤.១.៧ ផ្ទៃស្រទាប់គ្រឹះរង ដែលនៅពីក្រោមស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិច ត្រូវចិតជារាងតាម គំនូសបន្ទាត់ កម្រិតកម្ពស់ ជម្រាល ទម្រង់ និងទំហំ ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុង គំនូសប្លង់បច្ចេកទេសសាងសង់ និងត្រូវកិនបង្ហាប់រហូតដល់កម្រិតបច្ចេកទេស ដែលបានកំណត់ ។
- ៤.១.៨ មុនពេលសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះ ប្រតិបត្តិករ ត្រូវត្រៀម និងរៀបចំជាស្រេចនូវ រាល់សម្ភារៈ គ្រឿងចក្រ និងស្លាកសញ្ញាការដ្ឋាន ដែលទាក់ទងនឹងការសាងសង់ ដោយមានការឯកភាព និងអនុញ្ញាតពីវិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេសគម្រោង។
- ៤.១.៩ ផ្ទៃស្រទាប់គ្រឹះរង ដែលបានរៀបចំរួច ត្រូវផ្សើមទឹកឲ្យបានសព្វក្នុងបរិមាណ សមរម្យ បន្ទាប់មកត្រូវយកថ្មម៉ិច ដែលបានត្រៀមសម្រាប់សាងសង់ស្រទាប់ គ្រឹះ ចាក់ពង្រាយ និងលាយច្របល់ជាមួយទឹកឲ្យបានសព្វក្នុងកម្រិតបរិមាណ ± 2% នៃសំណើមទឹកប្រសើរបំផុត (Optimum Moisture Content) ដូចដែល បានកំណត់ដោយការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Modified Proctor Test (AASHTO T-180) ។
- ៤.១.១០ បន្ទាប់ពីការកៀរសម្រួលស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិចជារាងរូច ត្រូវបង្ហាប់ឲ្យបានពេញ ផ្ទៃក្នុងកម្រិតស្មើៗគ្នា ដោយការបង្ហាប់នេះត្រូវធ្វើឡើងស្របទៅតាមបណ្ដោយ ថ្នល់ ដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីគែមចិញ្ចើមខាងក្រៅចូលមកអ័ក្សថ្នល់ លើកលែង តែកន្លែងផ្លូវកោង ដែលជម្រាលថ្នល់មានលក្ខណៈផ្អៀង (Super-Elevated Curves) ដែលការបង្ហាប់ត្រូវធ្វើឡើងចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្នែកទាបទៅផ្នែកខ្ពស់ ។ ស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិចនីមួយៗ ត្រូវបង្ហាប់រហូតឲ្យបាន ≥ 98% នៃដង់ស៊ីតេសូត



- អតិបរមា (Maximum Dry Density) ដូចដែលបានកំណត់ដោយការធ្វើតេស្ត ឈ្មោះ Modified Proctor Test (AASHTO T-180) ។
- ៤.១.១១ ស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិចនីមួយៗ ត្រូវមានកម្រាស់ ≤ 15 សម បន្ទាប់ពីការបង្ហាប់រួច ។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលប្រតិបត្តិករ ចង់បានស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិចនីមួយៗ មានកម្រាស់ > 15 សម (បន្ទាប់ពីការបង្ហាប់រួច) ប្រតិបត្តិករ ត្រូវបង្ហាញប្រភេទគ្រឿងចក្រ ដែលយកមកប្រើប្រាស់ថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្ត និង ត្រូវធ្វើពិសោធសាកល្បងលើកម្រាស់ដែលចង់បានលើប្រវែងផ្លូវពី 200 ម ទៅ 500 ម ជូនដល់វិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគុណភាព គ្រឿងចក្រ។
- ៤.១.១២ ការពិនិត្យភាពហាប់ស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិចនៅការដ្ឋាន (Field Density Test) ចាំ
  បាច់ត្រូវអនុវត្តនូវគ្រប់ស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិចនីមួយៗ ដើម្បីពិនិត្យមើលលើភាពហាប់
  របស់វ៉ា ដែលត្រូវតែមានតម្លៃ ≥ 98% នៃដង់ស៊ីតេស្ងួតអតិបរមា (Maximum
  Dry Density) តាមរយៈការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Field Density Test by Sand Cone
  Method (AASHTO T-191) ឬ ការធ្វើតេស្តផ្សេងពីនេះ ដែលមានការយល់
  ព្រមពីវិស្វករត្រតពិនិត្យបច្ចេកទេស។ ស្រទាប់គ្រឹះថ្មម៉ិចនីមួយៗ ដែលសាង
  សង់រួច ត្រូវធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់ អំពីគុណភាពក្រោមការកំណត់របស់វិស្វករ
  ត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេសទាំងទីតាំង និងចំនូនតេស្តដែលត្រូវធ្វើ។

# ៤.២ ស្រទាប់គ្រឹះប្រភេទដីលាយស៊ីម៉ង់ត៍ (Soil-Cement Base Course)

ស្រទាប់គ្រឹះដីលាយស៊ីម៉ងត៍ គឺបានមកដោយការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងដី (Soil) ស៊ីម៉ងត៍ (Cement) និងទឹក (Water) ដែលផ្សំបានជាល្បាយដីស៊ីម៉ងត៍ (Soil-Cement Mixture) មានគុណភាព អាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះថ្នល់បាន។ ដើម្បីធានាគុណភាពគ្រឹះ ជាទូទៅ ដីដែលយកមកលាយជាមួយនឹងស៊ីម៉ងត៍ គេច្រើនប្រើប្រាស់ប្រភេទដីក្រុសក្រហម (Laterite) ឬដី ល្បាយថ្មភ្នំ ហើយនៅក្នុងបទដ្ឋាននេះទៀតសោត ក៏យើងលើកយកតែប្រភេទដី ក្រុសក្រហម (Laterite) ឬដីល្បាយថ្មភ្នំ មកលាយជាមួយនឹងស៊ីម៉ងត៍ ដើម្បីសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះ។ ការសាងសង់ ស្រទាប់គ្រឹះប្រភេទដីលាយស៊ីម៉ងត៍ត្រូវគោរព និងអនុលោមតាមគោលកាណ៍បច្ចេកទេសដូចខាង ក្រោម៖

- ៤.២.១ ដីក្រុសក្រហម (Laterite) ឬដីល្បាយថ្មភ្នំ ដែលយកមកប្រើត្រូវតែជាដីដែល មានទំហំគ្រាប់អតិបរមា ≤ 50 មម និងត្រូវមានចំនូនភាគរយ (គិតជាម៉ាស់) នៃ ទំហំគ្រាប់ដែលទើរលើកញ្ច្រែង 4.75 មម ≥ 30% ដែលត្រូវកំណត់ដោយគេស្ដ ឈ្មោះ Sieve Analysis Test (AASHTO T-27) ។
- ៤.២.២ ដីក្រុសក្រហម (Laterite) ឬដីល្បាយថ្មភ្នំ ដែលយកមកប្រើត្រូវមានកម្រិតភាព រាវ LL ≤ 40% និងសន្ទស្សន៍ភាពស្អិត PI ≤ 15% ដែលត្រូវកំណត់ដោយគេស្ដ ឈ្មោះ Liquid Limit Test (AASHTO T-89 & T-90) ។



- ៤.២.៣ ស៊ីម៉ងត៍ (Cement) ដែលយកមកប្រើ ត្រូវជាប្រភេទស៊ីម៉ងត៍ផតឡែន (Portland Cement) ដែលមានគុណភាពល្អ មិនកកដុំៗ និងត្រូវរក្សាទុកនៅ កន្លែងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការប៉ះនឹងសំណើមមុនពេលវាត្រូវយកទៅលាយ ជាមួយដីក្រុសក្រហម។
- ៤.២.៤ ស៊ីម៉ងត៍ (Cement) ដែលយកមកប្រើ ត្រូវមានរយៈពេលកករឹងដំបូង (Initial Setting Time)≤ 45 នាទី និងរយៈពេលកករឹងចុងក្រោយ (Final Setting Time) ≤ 375 នាទី ដែលត្រូវកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ Setting Time of Hydraulic Cement (AASHTO T-131) ។
- ៤.២.៤ ស៊ីម៉ងត៍ (Cement) ដែលយកមកប្រើ ត្រូវតែមានភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់នៃ ល្បាយបាយអរ អាយុ ៣ថ្ងៃ ≥ 12 MPa និង អាយុ ៧ថ្ងៃ ≥ 19 MPa ដែលតម្លៃ ទាំងនេះ ត្រូវកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ Compressive Strength of Cement (AASHTO T-106) ។
- ៤.២.៦ ទឹក (Water) ដែលយកមកប្រើត្រូវតែជាទឹកស្អាត ដែលមិនមានលាយជាតិ ប្រេង អំបិល អាស៊ីត អាល់កាឡាំង (Alkali) និងរុក្ខជាតិទេ និងត្រូវមានតម្លៃ 5 ≤ PH ≤ 8.5 និងមានកម្រិតជាតិស៊ុលជាត (Sulphate) ≤ 400 per million ដែលត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដឈ្មោះ Quality of Water to be used for concrete (AASHTO T-26) ។
- ៤.២.៧ ការលាយដីស៊ីម៉ងត៍ (Cement) ត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនលាយ ស្វ័យប្រវត្តិ (Continuous Mixing Plant) ឬម៉ាស៊ីនលាយពាក់កណ្ដាលស្វ័យ ប្រវត្តិ (Batch Mixing Plant) ដោយមានការយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់ពីវិស្វករ ត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស។ ម៉ាស៊ីនលាយទាំងនេះ ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ បញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិ ដែលមានលទ្ធភាពវាស់បរិមាណស៊ីម៉ងត៍ (Cement) និងដី ក្រុសក្រហម (Laterite) ឬដីល្បាយថ្មភ្នំ ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនលាយក្នុងបរិមាណ ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន (Mix Design)។ ការលាយដីស៊ីម៉ងត៍ ត្រូវធ្វើរហូត ដល់ទទូលបាននូវល្បាយដីស៊ីម៉ងត៍ស្នើសាច់ល្អ ។
- ៤.២.៤ ល្បាយដីស៊ីម៉ងត៍ (Soil-Cement Mixture) សម្រាប់ស្រទាប់គ្រឹះ ត្រូវមាន សមត្ថភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់ Unconfined Compressive Strength (UCS) ≥ 1.7 MPa ដែលត្រូវកំណត់ដោយគេស្គរឈ្មោះ Unconfined Com-pressive Strength Test for Soil Cement (ASTM D-1633) បន្ទាប់ពីត្រូវបានថែទឹក សំណាក់គំរូចំនួន ០៧ថ្ងៃ នៅក្នុងស្បោងប្លាស្ទិក និងការត្រាំទឹករយៈពេល ២ ម៉ោង ឬមានតម្លៃ CBR ≥ 80% (ត្រាំទឹក៩៦ម៉) ដែលតម្លៃនេះត្រូវបានកំណត់ ដោយគេស្គរឈ្មោះ California Bearing Ratio Test (AASHTO T-193) នៅ ត្រង់ចំណុចភាពហាប់ 95% នៃដង់ស៊ីតេស្ទូតអតិបរមា (Maximum Dry Density) ។



- ៤.២.៩ គ្រឿងចក្រ ដែលយកមកប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការងារសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះ ប្រភេទដីលាយស៊ីម៉ងត៍ ត្រូវតែទាន់សម័យ និងមានអនុភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ ធ្វើការប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយត្រូវមានការឯកភាព និងអនុញ្ញាតឲ្យ ប្រើប្រាស់ដោយវិស្វករត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស ។
- ៤.២.១០ ល្បាយដីស៊ីម៉ងត៍ (Soil-Cement Mixture) ដែលលាយរួច ត្រូវដឹកទៅកាន់ ការដ្ឋានសាងសង់ដោយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសមរម្យ និងចាក់ពង្រាយលើ ស្រទាប់គ្រឹះរងដែលមានសំណើម ។ រួចលាយជាមួយទឹកឲ្យបានសព្វល្អក្នុង កម្រិតបរិមាណ ± 2% នៃសំណើមទឹកប្រសើរបំផុត (Optimum Moisture Content) ដូចដែលបានកំណត់ដោយការធ្វើតេស្ត ឈ្មោះ Moisture Density Relations of Soil-Cement Mixture (AASHTO T-134) ។
- ៤.២.១១ បន្ទាប់ពីកៀរសម្រួលស្រទាប់គ្រឹះដីស៊ីម៉ងត៍នីមួយៗជារាងរួច ត្រវបង្ហាប់ឲ្យ បានពេញផ្ទៃក្នុងកម្រិតស្មើៗគ្នា ដោយការបង្ហាប់នេះត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមប ដែលចាប់ផ្តើមចេញពីគែមចិញ្ចើមខាងក្រៅចូលមកអ័ក្សថ្នល់ ណ្ដោយថ្នល់ លើកលែងតែកន្លែងផ្លូវកោង ដែលមានជម្រាលថ្នល់មានលក្ខណ:ផ្អៀង (Super -Elevated Curves) ដែលការបង្ហាប់ត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្នែកទាបទៅផ្នែកខ្ពស់។ ស្រទាប់គ្រឹះដីស៊ីម៉ងត៍នីមួយៗ ត្រូវបង្គាប់រហូតឲ្យបាន ≥ 98% នៃដង់ស៊ីតេ ស្ងួតអតិបរមា (Maxiumum Dry Density) ដូចដែលបានកំណត់ដោយការធ្វើ តេស្តឈ្មោះ Moisture Density Relations of Soil-Cement Mixture (AASHTO T-134)។ ផ្ទៃរបស់ស្រទាប់គ្រឹះដីស៊ីម៉ងត៍នីមួយៗ ត្រូវតែផ្សើមទឹក នៅរាល់ពេលដែលបង្ហាប់ និងបន្ទាប់ពីបង្ហាប់រួច ព្រោះទឹកមិនត្រឹមតែជួយធ្វើ ឲ្យមានប្រតិកម្មរវាងដី និងស៊ីម៉ងត៍ប៉ុណ្ណោះទេ ហើយវាថែមទាំងជួយបង្កើន សមត្ថភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់របស់ល្បាយដីស៊ីម៉ងត៍ និងជួយកាត់បន្ថយ ស្នាមប្រេះលើផ្ទៃបន្ទាប់ពីការបង្ហាប់ទៀតផង។
- ៤.២.១២ ស្រទាប់គ្រឹះដីល្បាយស៊ីម៉ងត៍នីមួយៗ ត្រូវមានកម្រាស់ ≤ 15 សម បន្ទាប់ពី
  ការបង្ហាប់រួច។ ហើយក្នុងករណីដែល ប្រតិបត្តិករចង់បានស្រទាប់គ្រឹះដី
  ល្បាយស៊ីម៉ងត៍នីមួយៗ មានកម្រាស់ > 15 សម (បន្ទាប់ពីការបង្ហាប់រួច) ប្រតិ
  បត្តិករ ត្រូវបង្ហាញប្រភេទគ្រឿងចក្រដែលចង់យកមកប្រើប្រាស់ ថាមាន
  សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្ត និងត្រូវធ្វើពិសោធសាកល្បងលើ
  កម្រាស់ដែលចង់បាន លើប្រវែងផ្លូវពី 200 ម ទៅ 500 ម ជូនដល់វិស្វករត្រូត
  ពិនិត្យបច្ចេកទេស ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធិភាពនៃគ្រឿងចក្រ។
- ៤.២.១៣ រយៈពេលនៃការអនុវត្តការងារធ្វើគ្រឹះដីល្បាយស៊ីម៉ងត៍ខាងលើ គឺមិនត្រូវឲ្យ លើសពី ២ ម៉ោងទេ គឺគិតចាប់រាប់ពីការលាយរហូតដល់ការបង្ហាប់ចប់សព្វ គ្រប់ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខាងលើនេះដីល្បាយស៊ីម៉ងត៍ ដែលបានលាយរួចមិន ត្រូវទុកឲ្យនៅស្ងៀមរយៈពេលលើសពី ៣០ នាទី ឡើយ។



- ៤.២.១៤ បន្ទាប់ពីបង្ហាប់រួច ត្រូវចិតផ្ទៃស្រទាប់ដីលាយស៊ីម៉ងត៍ជារាងភ្លាមៗ តាមដែល អាចធ្វើទៅបាន ទៅតាមកម្រិតកម្ពស់ដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់សាងសង់ ។
- ៤.២.១៤ ស្រទាប់គ្រឹះដីលាយស៊ីម៉ងត៍នីមួយៗដែលបង្ហាប់រួច ត្រូវផ្សើមទឹកលើផ្ទៃរបស់ វា (ថៃទឹក) យ៉ាងតិចបំផុតឲ្យបាន ៣ថ្ងៃ ជាប់គ្នា។ ហើយសម្ភារៈជំនួយមួយ ចំនួនមានដូចជា កៅស៊ូប្លាស្ទិច ខ្សាច់ ក្រណាត់ កៅស៊ូតង់ ឬ ស្លឹកត្នោត អាច ត្រូវប្រើសម្រាប់គ្របលើផ្ទៃស្រទាប់ដីស៊ីម៉ងត៍ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ សំណើមក្នុងល្បាយដីស៊ីម៉ងត៍ ដោយសារកំដៅថ្ងៃ ។ ក្នុងរយៈពេលថែទឹកនេះ ចរាចរអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅបាន ក្នុងករណីដែលចាំបាច់បំផុតតែ ប៉ុណ្ណោះ។
- ៤.២.១៦ ការពិនិត្យភាពហាប់ស្រទាប់គ្រឹះដីលាយស៊ីម៉ងត៍នៅការដ្ឋាន (Field Density Test) ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនូវគ្រប់ស្រទាប់គ្រឹះដីលាយស៊ីម៉ងត៍នីមួយៗ ដើម្បីពិ និត្យមើលលើភាពហាប់របស់វា ដែលត្រូវតែមានតម្លៃ ≥ 98% នៃដង់ស៊ីតេស្ងួត អតិបរមា (Maximum Dry Density) តាមរយៈការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Field Density Test by Sand Cone Method (AASHTO T-191) ឬ ការធ្វើតេស្ត ផ្សេងពីនេះ ដែលត្រូវមានការយល់ព្រមពីវិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស ៗ ការ ពិនិត្យភាពហាប់ស្រ័ទាប់គ្រឹះដីលាយស៊ីម៉ងត៍នៅការដ្ឋាននេះ ត្រូវធ្វើឡើងភ្លា មៗបន្ទាប់ពីការបង្ហាប់បានបញ្ចប់រួចរាល់ ដែលទីតាំង និងចំនូនតែស្តកំណត់ ដោយវិស្វករត្រូតពិនិត្យបច្ចេកទេស ៗ
- ៤.២.១៧ ប្រតិបត្តិករ ត្រូវខ្ទប់យកល្បាយដីស៊ីម៉ងត៍ ក្នុងបរិមាណសមស្របសម្រាប់ធ្វើ ជាសំណាកគំរូចំនូន ០៣ ដុំ នៃល្បាយដីស៊ីម៉ងត៍ នៅរាល់ពេលលាយដី និង ស៊ីម៉ងត៍ សម្រាប់ធ្វើស្រទាប់គ្រឹះ ដើម្បីទុកពិសោធរកមើលសមត្ថភាពធន់នឹង កម្លាំងសង្កត់ Unconfined Comressive Strength (UCS) ដែលត្រូវមានតម្លៃ មធ្យមភាគ ≥ 1.7 MPa តាមរយៈការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Unconfined Compressive Strength Test for Soil Cement (ASTM D-1633) បន្ទាប់ពីបានថៃទឹក ចំនូន ០៧ ថ្ងៃ នៅក្នុងស្បោងប្លាស្ទិក និងត្រាំទឹករយៈពេល ០២ ម៉ោង ។

# ៥. ស្រទាប់ផ្ទៃខាងលើកម្រាលថ្នល់ (Road Surfacing)

- ៥.១ ច្រតេទស្រាចកៅស៊ូប្វាចថ្មមួយជាន់ ឬពីរជាន់ (SBST or DBST)
  - ៥.១.១ ប្រភេទ នឹងតម្រូវការសម្ខារ: ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទៃកម្រាលផ្លូវ
  - បក្ខណៈទូទៅ (General)

ផ្នែកនេះមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការងារក្រាលថ្មលើផ្លូវមួយជាន់ (SBST) ឬ ពីរជាន់ (DBST) ហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈកៅស៊ូ ដែលគេបានផលិតជាច្រើន ប្រភេទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសាងសង់ផ្លូវ ។ ចំពោះកៅស៊ូដែលយកមកប្រើប្រាស់ សម្រាប់គ្របផ្ទៃផ្លូវ ប្រតិបត្តិករ អាចមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមប្រភេទកៅស៊ូ ដែល មានចំណាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម៖

<u>ចិណាត់ថ្នាំក់</u>	<u> ប្រភេទសម្ខាវ:</u>
60-70	Bitumen
80-100	Bitumen
RC-250	Cutback Bitumen, Rapid Curing
RC-800	Cutback Bitumen, Rapid Curing
RC-3000	Cutback Bitumen, Rapid Curing
RS-2	Emulsified Bitumen
CRS-2	Cationic Emulsified Bitumen
CRS-3	Cationic Emulsified Bitumen

ជាទូទៅនៅក្នុងការងារសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ សម្ភារៈកៅស៊ូត្រូវបានចែកចេញជាពីរប្រភេទ គឺ ៖ ប្រភេទទី១ ជាប្រភេទជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់គ្រឹះ (Prime Coat) និងប្រភេទទី២ គឺជា ប្រភេទបន្ស៊ី (Seal) ។ ចំពោះការងារប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពក្នុងការដុតកម្ដៅវិញ មានបង្ហាញ នៅផ្នែកខាងក្រោម៖

ប្រភេទទី១ គឺជាប្រភេទកៅស៊ូជ្រាបចូលក្នុងស្រទាប់គ្រឹះ (Prime Coat)

<u>ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់</u>	<u>សឹតុណ្ហភាពក្នុងការអនុវត្ត</u>
MC-30	30-90°C
MC-70	50-100°C
CSS-1	25-55°C

 ចំពោះកៅស៊ូ Prime Coat ដែលត្រូវប្រើស្រោចពីលើគ្រឹះប្រភេទដីលាយស៊ីម៉ងត៍ត្រូវតែ ជាប្រភេទកៅស៊ូហូតមធ្យម កម្រិត MC-70 ឬ MC-30 ដែលត្រូវអនុលោមទៅតាមតម្រូវ ការនៃបទដ្ឋាន AASHTO M-82។ កៅស៊ូហូតមធ្យម កម្រិត MC-30 ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើ ប្រសិនបើក្នុងករណីរកឃើញថា ប្រភេទកៅស៊ូហូតមធ្យម កម្រិត MC-70 មិន អាចជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់គ្រឹះ ដីលាយស៊ីម៉ងត៍បាន ។ ប្រសិនបើកៅស៊ូហូតមធ្យម កម្រិត MC-30 មិនមាននៅលើទីផ្សារ យើងអាចយកប្រភេទ កៅស៊ូហូតមធ្យមកម្រិត



MC-70 លាយជាមួយប្រេងកាត ក្នុងបរិមាណមួយដែលមាន ការយល់ព្រមពីវិស្វករត្រូត ពិនិត្យ។

ប្រភេទទី២ គឺជាប្រភេទកៅស៊ូបន្ស៊ី (Seal) ចំពោះកៅស៊ូបន្ស៊ី (Seal) ដែលគេផលិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ គឺ មានច្រើនប្រភេទ ក៏ប៉ុន្តែចំពោះកៅស៊ូបឡី ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន គឺមានប្រភេទ និងលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពដូចខាង ក្រោម៖

<u>ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់</u>	<u>សីតុណ្ហភាពក្នុងការអនុវត្ត</u>
60-70	160-170°C
80-100	160-170°C
CRS-2	20-70°C

ប្រភេទកៅស៊ូដែលបានបង្ហាញខាងលើ ត្រូវតែអនុលោមទៅតាមការកំណត់នៃបទដ្ឋាន AASHTO M20-70, M81-75, M140-82, M208-81 & ASTM D1250-56 ។ ប្រភេទកៅស៊ូ នីមួយៗក្នុងការងារអនុវត្ត ត្រូវធ្វើការកំដៅទៅតាមសីតុណ្ហភាពដូចដែលបានបង្ហាញខាងលើ ឬ ក៏អាស្រ័យ់ទៅលើការណែនាំរបស់វិស្វករត្រួតពិនិត្យ ។

• **ជាទ្រឹស្តី** អត្រានៃការប្រើការប្រើប្រាស់បរិមាណកៅស៊ូលើស្រទាប់នីមួយៗគឺសម្រាប់ ភ្ជាប់គ្រាប់ថ្មទៅនឹងកៅស៊ូ និងអោយជាប់ជាមធ្យម ៧០% នៃកម្ពស់គ្រាប់ថ្ម (នៅពេល កៅស៊ូឡើងកម្ដៅ និងរងបន្ទុកចរាចរណ៍) ហើយត្រូវបានកំណត់តាមរូបមន្តខាងក្រោម៖

$$B = \frac{(0.4 \times H \times V \times T) + S}{R}$$
, ដែល

- $\mathbf{B} = \frac{(0.4 \, \mathrm{x} \, \mathrm{H} \, \mathrm{x} \, \mathrm{V} \, \mathrm{x} \, \mathrm{T}) + S}{\mathrm{R}},$  ដែល B- គឺជាអត្រាកៅស៊ូ (ពេលត្រជាក់) ដែលប្រើលើស្រទាប់នីមួយៗ  $[\frac{L}{m^2}]$
- T- គឺជាមេគុណចរាចរណ៍យកចេញពីសៀវភៅបទដ្ឋានសំណង់សាធារណការឆ្នាំ ២០០៣ ផ្នែកទី៤ ចំណុច (b) ទំព័រទី១៦ មានតម្លៃប្រែប្រួលពី 0.7 ទៅ 0.75

V- គឺជាមាឧប្រហោងរបស់ថ្ម ដែល 
$$V=1-\frac{1}{G}$$
J- គឺជាម៉ាស់មាឧរោយរបស់ថ្ម  $[\frac{t}{m^3}]$ 
G- គឺជាម៉ាស់មាឧខនិចរបស់ថ្ម  $[\frac{t}{m^3}]$ 

- H- គឺជាទំហំមធ្យមនៃគ្រាប់ថ្មបានមកពីការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍ (មម)
- R- គឺមេគុណសំណល់កៅស៊ូ (Residual), បានមកពីការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍
- S- គឺមានការប្រែប្រូលទៅតាមសភាពផ្ទៃដែលត្រូវបាចថ្ម ប៉ុន្តែប្រើសម្រាប់ស្រទាប់ទី ១ តែប៉ុណ្ណោះ  $[\frac{L}{m^2}]$ 
  - សម្រាប់ផ្ទៃដែលមានកម្រាលស្រទាប់កៅស៊ូស្រាប់ **S** ប្រែប្រ $_{
    m p}$ លពី -0.1 ទៅ -0.3 $\left(rac{L}{m_{
    m p}^2}
    ight)$
  - សម្រាប់ផ្ទៃដែលមានកម្រាលស្រទាប់រលោងស្អាត (រៀបចំបានល្អ ) គឺ **S**=0
  - •សម្រាប់ផ្ទៃដែលមានលក្ខណៈគគ្រើម និងងាយស្រ្ទបយកកៅស៊ូ **S** ប្រែប្រទួលពី +0.1 191 +0.3  $\left[\frac{L}{m^2}\right]$



#### <u>ឧទាហរណ៍ទី ១</u>

រកបរិមាណកៅស៊ូសម្រាប់បញ្ចុះគ្រាប់ថ្មទំហំ 19 មម ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ (សម្រាប់ស្រទាប់ ទី ១)

$$B = \frac{(0.4 \times H \times V \times T) + S}{R}$$
 ,ដែល: 
 $T = 0.75$  សន្មតយកមេគុណចរាចរកម្រិតអតិបរមា 
 $V = 0.446633$  លទ្ធផលនេះបានមកពីការអនុវត្តតាមរូបមន្ត  $V = 1 - \frac{J}{G}$ 
 $H = 10.836$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍(មម) 
 $R = 0.7375$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍ 
 $S = 0$  សម្រាប់ផ្ទៃដែលរៀបចំបានល្អ 
 $J = 1.545$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $\left(\frac{t}{m^3}\right)$ 
 $G = 2.792$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $\left(\frac{t}{m^3}\right)$ 

#### ឧទាហរណ៍ទី ២

រកបរិមាណកៅស៊ូសម្រាប់បញ្ចុះគ្រាប់ថ្មទំហំ 12.5 មម ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ (សម្រាប់ ស្រទាប់ទី ២)

$$B = \frac{0.4 \times H \times V \times T}{R}$$
, ដែល: 
 $T = 0.75$  សន្មតយកមេគុណចរាចរកម្រិតអតិបរមា 
 $V = 0.461843$  លទ្ធផលនេះបានមកពីការអនុវត្តតាមរូបមន្ត  $V = 1 - \frac{J}{G}$ 
 $H = 6.373$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍ (មម) 
 $R = 0.7375$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍ 
 $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍ 
 $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសោធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធនៅមន្ទីរពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធផលនៃការពិសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធសាធានេត្តសាធន៍  $L = 1.495$  បានមកពីលទ្ធសាធានេត្តសាធា

- ឥម្រូវការ (Requirement)
- ក. កៅស៊ូ (Bitumen)

នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ជាទូទៅប្រតិបត្តិករ និយមប្រើប្រភេទកៅស៊ូដូច បង្ហាញនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ដែលកៅស៊ូទាំងនោះត្រូវអនុលោមតាមការកំណត់ នៃបទ ដ្ឋាន AASHTO M20-70, M81-75, M140-82 និង M208-81។ ចំពោះសីតុណ្ហភាពរបស់ប្រភេទ កៅស៊ូនីមួយៗត្រូវអនុលោមទៅតាមការកំណត់នៃបទដ្ឋាន ASTM D-1250-56 ឬ ក៏អាស្រ័យ ទៅតាមការណែនាំរបស់វិស្វករត្រតពិនិត្យគម្រោង។

កៅស៊ូដែលយកមកប្រើសម្រាប់ SBST ឬ DBST ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់គុណភាពពី រោងចក្រផលិតកៅស៊ូ ឬ ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចបង្ហាញក្នុង់តារាងលេខ ៣៖

# តារាងលេខ ៣ ៖ ប្រភេទកៅស៊ូសម្រាប់ផ្នែកម្រាលកៅស៊ូ SBST & DBST

ប្រតេទការងារ	ប្រភេទកៅស៊ូ	ប្រភេទគេស្ត	លក្ខខណ្ឌតម្រូវការ
	e.	Vincentia Vincenti et CO de grane	30s ≤ MC-30 ≤ 60s
	<u>ករណី</u>	Kinematic Viscosityat 60 degrees	70s ≤ MC-70 ≤ 140s
	(MC-30 or MC-70)	Ductility	≥ 100 cm
ស្រទាប់កៅស៊ូ		Solubility	≥ 99 %
ជ្រាប (Prime	ករណី (CSS-1)*	Viscosity (Saybolt Furol) at 25 degrees	20s ≤ Viscosity ≤ 100s
Coat)		Sieve Test	≤ 0.1
		Penetration 25°C, 100g	100 ≤ Pen ≤ 250
		Ductility 25°C	≥ 40 cm
		Solubility	≥ 97.5 %
	<u>ករណី</u> ( CRS-2) *	Viscosity (Saybolt Furol) at 50 degrees	100s ≤ Viscosity ≤ 400s
		Sieve Test	≤ 0.1
		Penetration 25°C, 100g	<b>100</b> □ Pen <b>23</b> 0
		Ductility 25°C	≥ 40 cm
		Solubility	≥ 97.5 %
ស្រទាប់កៅស៊ូបន្សី	<u>ករណី</u>	Kinematic Viscosity	30s ≤ MC-30 ≤ 60s
(SBST ឬ DBST)	<u>1115W1</u>	at 60 degrees	70s ≤ MC-70 ≤ 140s
(M	(MC-30 or MC-70)	Ductility	≥ 100 cm
	(1010-30 01 1010-70)	Solubility	≥ 99 %
	ករណី	Penetration 25°C, 100g	60 ≤ 60/70 ≤ 70
	Bitumen	1 6161141011 23 0, 1009	80 ≤ 80/100 ≤ 100
	(60/70 or 80/100)	Ductility 25°C	≥ 100 cm
		Solubility	≥ 99 %

ប្រពតិឯកសាវ: Standard Specification for Transportation Materials, AASHTO 1A, Specification, 2002

#### <u>សំគាល់:</u>

Bitumen 60/70 or 80/100 : Bitumen Grade 60/70 or Grade 80/100

• MC-30 or MC-70 : Cutback Bitumen, Medium Curing Grade 30 & Grade 70

CSS-1 : Emulsified Bitumen, Cationic Slow Setting
 CRS-2 : Emulsified Bitumen, Cationic Rapid Setting

\*\*\* : ដែលគេនិយមប្រើជាទូទៅ

# ខ. ថ្លី (Aggregate)

បរិមាណគ្រាប់ថ្មដើម្បីពង្រាយឲ្យបានកម្រាស់មួយគ្រាប់ថ្ម (មួយស្រទាប់គ្រាប់ថ្ម) ក្នុងទំហំ មួយម៉ែត្រការ៉េមានរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

A = 
$$(1 - 0.4V)xF x G x H$$
,  $\left[\frac{Kg}{m^2}\right]$ 
F គឺជាមេគុណបាត់បង់:

- សម្រាប់ថ្មទំហំ 9.5 mm និង 12.5 mm គឺ F=1.07 (យកចេញពីសៀវភៅបទដ្ឋាន សំណង់សាធារណការ ២០០៣ ផ្នែកទី ៤ ចំណុច (a) ទំព័រទី ១៦)

- សម្រាប់ថ្មទំហំ 19 mm និង 25.0 mm គឺ F=1.02 (យកចេញពីសៀវភៅបទដ្ឋាន សំណង់សាធារណការ ២០០៣ ផ្នែកទី ៤ ចំណុច (a) ទំព័រទី ១៦)
- G គឺជាម៉ាស់មាឌខនិកដែលបានមកពីការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍,  $[\frac{t}{m^3}]$
- H គឺជាទំហំមធ្យមនៃគ្រាប់ថ្ម បានមកពីការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍(មម)
- V គឺជាមាឌប្រហោងដែលបានមកពីការគណនាតាមរូបមន្ត  $V=1-rac{J}{G}$  ,ដែល:
- J គឺជាម៉ាស់មាឌរោយរបស់ថ្មដែលបានមកពីការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍,  $[\frac{t}{m^3}]$
- G និង J គឺ ប្រែប្រួលទៅតាមទំហំថ្មដែលបានពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍
- G និង J ត្រូវធ្វើការពិសោធឲ្យបានជាក់លាក់ទៅតាមបទដ្ឋាន AASHTO-T19 ឧទាហរណ៍ទី ១

រកបរិមាណគ្រាប់ថ្មទំហំ 19 មម ដើម្បីពង្រាយលើផ្ទៃកៅស៊ូក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ (សម្រាប់ស្រទាប់ទី១ នៃការងារ DBST)

$$\begin{split} &\text{A= (1-0.4V) x F x G x H, } \left(\frac{\text{Kg}}{\text{m}^2}\right) \\ &= [1\!-\!0.4(1\!-\!\frac{J}{G})] \!\times\! F \!\times\! G \!\times\! H, \, \text{ ដែល:} \end{split}$$

- F=1.02 គឺជាមេគុណបាត់បង់, (សម្រាប់ថ្ម ១៩មម)
- J=1.545 ម៉ាស់មាឌរោយថ្ម,លទ្ធផលបានមកពីការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍
- G=2.792 ម៉ាស់មាឌខនិច,លទ្ធផលបានមកពីការពិសោធនៅមន្ទីពិសោធន៍
- H=10.836 គឺជាទំហំមធ្យមនៃគ្រាប់ថ្ម,ជាលទ្ធផលបានមកពីការពិសោធនៅ មន្ទីរពិសោធន៍(មម)

ដូច្នេះ A = 
$$[1-0.4(1-\frac{1.545}{2.792})]\times 1.02\times 2.792\times 10.836 = 25.3 \left[\frac{Kg}{m^2}\right]$$

# ឧទាហរណ៍ទី ២

រកបរិមាណគ្រាប់ថ្មទំហំ 12.5មម ដើម្បីពង្រាយលើផ្ទៃកៅស៊ូក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ (សម្រាប់ស្រទាប់ទី២ នៃការងារ DBST)

$$\begin{split} &\text{A= (1-0.4V) x F x G x H, } \left(\frac{\text{Kg}}{\text{m}^2}\right) \\ &= [1\!-\!0.4(l\!-\!\frac{J}{G})] \!\times\! F \!\times\! G \!\times\! H \end{split} \text{, ដែល:}$$

- F=1.07 គឺជាមេគុណបាត់បង់, សម្រាប់ថ្ម ១២.៥មម
- J=1.495 ម៉ាស់មាឌរោយរបស់ថ្ម,លទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍ [
- G=2.778 ម៉ាស់មាឌខនិច, ជាលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរ ពិសោធន៍, $\left(\frac{t}{m^2}\right)$
- H=6.373 គឺជាទំហំមធ្យមនៃគ្រាប់ថ្ម,ជាលទ្ធផលនៃការពិសោធនៅមន្ទីរពិសោធន៍(មម)

ដូច្នេះ A = 
$$[1-0.4(1-\frac{1.495}{2.778})] \times 1.07 \times 2.778 \times 6.373 = 15.4 \left[\frac{Kg}{m^2}\right]$$

ចំពោះថ្មទំហំ 19 មម និង 12.5 មម ឬ 9.5 មម ដែលយកមកច្រើសម្រាប់ស្រទាប់ SBST ឬ
 DBST ត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម ដែលត្រូវ កំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Sieve Analysis Test (AASHTO T-27) តារាងលេខ ៤៖

 $\left[\frac{t}{m_{3}^{3}}\right]$   $\left[\frac{t}{m_{3}^{3}}\right]$ 

# តារាងលេខ ៤ ៖ ចំណាត់ថ្នាក់ខ្សែកោងថ្ម សម្រាប់ផ្ទៃកម្រាល SBST & DBST

ទំហំកព្រៃ្វាង (មម)	ចំនូនម៉ាស់ថ្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់កញ្ច្រែង (គិតជាភាគរយ)			
	ថ្ម ១៩ មម	ថ្ម ១២,៥ មម	ថ្ម ៩,៥ មម	
25	100	-	-	
19	90-100	100	-	
12.5	0-30	90-100	100	
9.5	0-8	0-40	90-100	
4.75	-	0-8	0-30	
2.36	0-2	0-2	0-8	
1.18	0-0.5	0-0.5	0-2	

ប្រភិពជាកិសារ: Cambodia Construction Specification, 2003, p.14-53

- ថ្មទំហំ 19 មម និង 12.5 មម ឬ 9.5 មម ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ SBST ឬ DBST ត្រូវមាន កម្រិតនៃភាពបែក ឬសំណឹក ≤ 40 % ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ Abrasion Test (AASHTO T-96) ។
- ថ្មទំហំ 19 មម និង 12.5 មម ឬ 9.5 មម ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ SBST ឬ DBST ត្រូវ
   មានចំនូនភាគរយនៃទំហំគ្រាប់ថ្មរាងសំប៉ែត និងទ្រវែង ≤ 33% ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់
   ដោយគេស្ដឈ្មោះ Flakiness and Elongation (BS-82) ។

# k.១.២ វិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រោចកៅស៊ូប្វាចថ្មសម្រាប់ផ្ទៃកម្រាលលើ

# ៥.១.២.១ ការស្រោចកៅស៊ូ (Application of Bitumen)

មុននឹងធ្វើការស្រោចកៅស៊ូនៅលើផ្ទៃផ្លូវ ត្រូវរៀបចំត្រៀមសម្ភារៈ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងធ្វើការស្រោចសាកល្បង ដោយត្រវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ដើម្បីពិនិត្យទៅលើអត្រានៃការស្រោចកៅស៊ូ ត្រូវធ្វើការក្រិតនៅលើធុងដាក់កៅស៊ូ មុន និងបន្ទាប់ពីជើងរត់ស្រោចនីមួយៗ ដើម្បីកំណត់មាឧកៅស៊ូ ហើយយកមកចែក នឹងផ្ទៃដែលស្រោចបាន។
- ការពិសោធដោយប្រើថាស ត្រូវធ្វើឲ្យបាន ១ ដង នៅរាល់ពេលស្រោចមួយលើកៗ ដើម្បីត្រូតពិនិត្យអត្រានៃការស្រោចកៅស៊ូឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅ នឹងតម្រូវការបរិមាណកៅស៊ូក្នុង ១ ម៉ែត្រការ៉េ។
- ក្នុងករណីមិនមានចរាចរឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីស្រោចកៅស៊ូប្រភេទជ្រាប (Prime Coat) លើផ្ទៃផ្លូវរួច ត្រូវទុកឲ្យវាស្ងួតដោយមិនបាច់បាចខ្សាច់ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានចរាចរឆ្លង កាត់ គឺតម្រវឲ្យមានការបាចខ្សាច់បន្ទាប់ពីផ្ទៃកៅស៊ូ (Prime Coat) ស្ងួតស្រពាប់ៗ ដោយមិនធ្វើឲ្យស្អិតជាប់គ្រាប់ខ្សាច់នៅពេលបាចទៅលើវា។ ក្រោយពេលដែលកៅ ស៊ូ Prime Coat ស្ងួត យើងអាចបោសខ្សាច់ចេញ ហើយស្រោចប្រភេទកៅស៊ូបន្ស៊ី

និងបាចថ្មជាន់ទី១ ដោយមិនត្រូវទុកឲ្យផ្ទៃកៅស៊ូ Prime Coat នៅទទេ លើសពីមួយ សប្តាហ៍ឡើយ ព្រោះផ្ទៃ Prime Coat មិនអាចទប់ទល់និងបន្ទុកចរាចរបាន ហើយ អាចប្រឈមនិងការបែកខូចទៅវិញ។

- ក្នុងករណីដែលផ្ទៃកៅស៊ូ Prime Coat មានការខូចខាតដោយកត្តាផ្សេងៗ ត្រូវតែធ្វើ ការជូសជុលសិន មុននឹងស្រោចកៅស៊ូបន្ស៊ីដើម្បីបាចថ្មជាន់ទី១។
- បន្ទាប់ពីស្រោចកៅស៊ូប្រភេទបន្ស៊ី និងបាច់ថ្មនៅស្រទាប់ទី ១ រួច ត្រូវធ្វើការកិនបន្ស៊ី ហើយត្រូវទុកឲ្យចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់យ៉ាងយូរ ១ សប្តាហ៍ រួចត្រូវបោសថ្ម ដែលមិន ជាប់ជាមួយកៅស៊ូចេញឲ្យអស់ (ព្រោះថ្មដែលមិនជាប់ជាមួយកៅស៊ូ វានឹងធ្វើចលនា ក្រោមបន្ទុកចរាចរទៅរំខានដល់ថ្មដែលជាប់ឲ្យរង្គើរបូតទៅវិញ)។បន្ទាប់ពីបោសយក ថ្ម ដែលមិនជាប់ចេញអស់ ត្រវទុកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន ២ ទៅ ៣ សប្តាហ៍ ទៀតសិន មុននឹងបន្តអនុវត្តធ្វើទៅស្រទាប់ទីពីរ (ព្រោះការទុករយៈពេលពី ២ ទៅ ៣ សប្តាហ៍នេះ ធ្វើឲ្យកៅស៊ូរងនូវកំដៅថ្ងៃវាឡើងតោងគល់គ្រាប់ថ្មបានរឹងមាំល្អ ព្រម ទាំងមិនធ្វើឲ្យគ្រាប់ថ្មរង្គើក្រោមបន្ទុកចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់)។
- អត្រាជាក់ស្តែងនៃការស្រោចកៅស៊្ងិបន្ស៊ី មិនត្រូវប្រែប្រួលលើសពី ± ៥% ពីអត្រា ដែលបានកំណត់តាមទ្រឹស្តីឡើយ។
- ត្រូវកំដៅកៅស៊ូក្នុងសីតុណ្ហភាពកំណត់មួយមុននិងធ្វើការស្រោច ប៉ុន្តែមិនត្រូវទុក កៅស៊ូឲ្យលើសពី ៨ ម៉ោងឡើយ ព្រោះវាបណ្ដាលឲ្យកៅស៊ូចុះកំដៅកករឹងវិញ ដែល ធ្វើឲ្យស្ទះរន្ធក្បាលប៊ិចពេលកំពុងបាញ់ស្រោច។
- ត្រូវស្រោចកៅស៊ូឲ្យបានពេញមួយផ្ទៃផ្លូវ (សម្រាប់ចរាចរទាំងពីរទិស) ប៉ុន្តែបើមាន ករណីស្រោចផ្ទៃផ្លូវមួយចំហៀងម្តង ឬស្រោចផ្ទៃម្តងធំជាងមួយចំហៀង ឬ ក៏ស្រោច ផ្ទៃម្តងតូចជាងមួយចំហៀង ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីវិស្វករត្រូតពិនិត្យគម្រោង។
- ប្រសិនបើការស្រោចកៅស៊ូបន្ស៊ីនៅស្រទាប់ទី១មានមុខតំណរ ហើយនៅស្រទាប់ទី ២ ក៏មានមុខតំណរដែរនោះ ត្រូវលៃយ៉ាងណាឲ្យមុខតំណររបស់ស្រទាប់ទាំងពីរនេះ ខុសគ្នាឲ្យបានប្រវែង ៣០០ មម។

## 

គ្រាប់ថ្មត្រូវរុញពង្រាយដោយម៉ាស៊ីនពង្រាយ ឬក៏អាចមានការអនុញ្ញាត ឲ្យ ប្រើតាមរបៀបផ្សេងៗ។ ម៉ាស៊ីនពង្រាយគ្រាប់ថ្ម ត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការ ពង្រាយ គ្រាប់ថ្មឲ្យបានស្នើសាច់ទៅលើទទឹងផ្លូវដែលទទឹង នៃការបាចថ្មអាចប្រែប្រូលបានពី ០.៥០ ម ទៅ ៣.៥០ ម ដោយអត្រាជាក់លាក់មួយ។

## ន់.១.២.៣ ការពង្រាយថ្មគ្របពីលើកៅស៊ូ (Application of Cover Aggregate)

មុននឹងធ្វើការពង្រាយថ្មឡាននីមួយៗ ត្រូវធ្វើការថ្លឹងជាមុន ហើយត្រូវថ្លឹងម្ដងទៀត
 នៅពេលផ្ទុកថ្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងដឹងទម្ងន់ថ្មក្នុងឡាន។ បន្ទាប់ពីធ្វើការពង្រាយ
 ចប់យើងអាចគណនារកទម្ងន់ថ្ម ដែលបានពង្រាយនៅលើផ្ទៃផ្លូវក្នុង ១ ម៉ែត្រការ៉េ
 ដោយយកទម្ងន់ថ្មសរុបចែក និងផ្ទៃក្រឡាផ្លូវដែលបានពង្រាយ ។



- បន្ទាប់ពីស្រោចកៅស៊ូរួចរយៈពេល ១ នាទី ត្រូវធ្វើការពង្រាយគ្រាប់ថ្មភ្លាម (មិនឲ្យ លើសពី ៣ នាទី) ព្រោះកៅស៊ូបន្ស៊ីវាឆាប់ត្រជាក់ទៅតាមសីតុណ្ហភាពរបស់ផ្លូវ ហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពអន្ធិលរបស់កៅ់ស៊ូដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយគ្រាប់ថ្ម នៅពេលដែល វាចុះកំដៅ (ចំពោះកៅស៊ូក្ដៅ)។
- មុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ ត្រូវមានបរិមាណថ្មគ្រប់គ្រាន់ដាក់ចូលក្នុងឡាន សម្រាប់ពង្រាយ ឬក៏បំពេញទៅក្នុងម៉ាស៊ីនពង្រាយ (mechanical spreader) ដើម្បី គ្របឲ្យ បានពេញផ្ទៃដែលបានស្រោចកៅស៊ូរួច។
- មុននឹងពង្រាយគ្រាប់ថ្ម ត្រូវត្រូតពិនិត្យអត្រារបស់វាសិនដោយកំណត់ចំនួនគ្រាប់ថ្ម នៅលើផ្ទៃក្រដាសទំហំ ០.៥០ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបរិមាណដែល បានគ្រោងទុក អត្រានេះមិនត្រូវប្រែប្រួលលើសពី ± ១០% នៃ អត្រាដែលបាន គ្រោងទុក (អត្រាដែលបានគណនាតាមរូបមន្ត)។
- កន្លែងដែលខ្វះចន្លោះ ត្រូវធ្វើការបំពេញភ្លាមៗ ដោយដៃបន្ទាប់ពីពង្រាយគ្រាប់ថ្ម ដោយម៉ាស៊ីនរួច ហើយថ្មដែលពង្រាយលើស ឬ គរលើគ្នាជាគំនរ ត្រូវយកចេញឲ្យ បានមុនពេលកិនបន្សី។
- ការពិសោធដោយប្រើថាស ត្រូវធ្វើយ៉ាងតិច ១ ដង ក្នុងមួយសារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ អត្រានៃការពង្រាយគ្រាប់ថ្ម។

# ដ.១.២.៤ រ៉ូឡូ (Rollers)

- រ៉ូឡូកិនថ្មបន្ស៊ីត្រូវតែជាប្រភេទកង់កៅស៊ូ ដែលមានកង់ច្រើន ហើយទំហំប៉ុនៗគ្នា ប៉ុន្តែែទម្ងន់ រ៉ូឡូទាំងមូលមិនត្រូវតិចជាង ៨ តោន ហើយមិនមែនជាប្រភេទរំញ័រទេ ។
- ក្នុងករណីប្រើរ៉ូឡូកង់ដែកខាងមុខ ហើយកង់ខាងក្រោយជាកង់កៅស៊ូ កង់កៅស៊ូ ន់មួយៗត្រូវមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកទម្ងន់បានពី ១.០០០ គីឡូក្រាម ទៅ គីឡូក្រាម និងមាន សំពាធអតិបរមា ៦ បារ (Bar) ឬ ស្មើនឹង 0.6 N/mm² ។

# ដ់.១.២.៩ ការកិន្ត នឹងការប្រោស (Rolling and Brooming)

- ចំពោះថ្មពង្រាយនៅស្រទាប់ទី ១ អាចកិនដោយរ៉ូឡូកង់ដែក ដែលមានទម្ងន់មិន លើសពី ៨,០០០ គីឡូក្រាម ចំនួន ២ សា (2 passes) ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទៃរាបស្មើដោយពុំ ធ្វើឲ្យបែកគ្រាប់ថ្មដែលរំខានដល់ការពង្រាយស្រទាប់ទីពីរ បន្ទាប់មកត្រូវប្រើរ៉ូឡូកង់ កៅស៊្វកិនគ្រាប់ថ្មបន្តយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន ៤ សា (4 passes) ដើម្បីភ្ជាប់គ្រាប់ ថ្មទៅនឹងស្រទាប់កៅស៊ូបន្សី តាមលក្ខខណ្ឌនៃបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។ ចំពោះស្រទាប់ ទី២ ត្រូវប្រើរ៉ូឡូកង់កៅស៊ូកិន់តែប៉ុណ្ណោះ ។
- ការកិនត្រូវចាប់ផ្តើមភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើការពង្រាយថ្មរួច (ថ្មស្រទាប់ទី ១ ឬ ទី ២) និង កិនបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីភ្ជាប់ស្រទាប់កៅស៊ូបន្ស៊ីរហូតដល់ គ្រាប់ថ្មបង្កប់ចូលទៅក្នុង ស្រទាប់កៅស៊ូបន្ស៊ីបានល្អ ហើយធ្វើឲ្យផ្ទៃខាងលើមានលក្ខណ:ស្មើសាច់ ទើបអាច ទទួលយកបាន។



- នៅពេលកៅស៊ូស្រទាប់បន្ស៊ីមានការកករឹង ថ្មមិនអាចកិនសង្កត់ចូលទៅក្នុងកៅស៊ូបន្ស៊ី បានតទៅទៀត ដូច្នេះថ្មដែលមិនជាប់ត្រូវបោសប្រមូលយកចេញ។
- ប្រសិនបើវិស្វករពុំមានការពេញចិត្ត ចំពោះភាពតោងស្អិតរវាងកៅស៊ូបន្យ៉ីនឹងគ្រាប់ ថ្ម វិស្វករត្រូវធ្វើការបដិសេធមិនទទួលយក ហើយធ្វើការណែនាំមិនឲ្យអនុវត្តការងារ នេះរហូតដល់មានការកែប្រែឲ្យប្រសើរឡើង ទើបអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបន្តទៀត។

# ដ់.១.២.៦ ការត្រួតពិនិត្យចរាចរ (Control of Traffic)

- ប្រតិបត្តិករ ត្រូវរៀបចំធ្វើផែនការបញ្ជៀសចរាចរឲ្យបានហ្មត់ចត់ មុននឹងចាប់ផ្ដើម ស្រោចកៅស៊ូ និងបាចថ្ម ត្រូវលៃយ៉ាងណាកុំឲ្យចរាចរធ្វើការរំខានដល់ទីតាំង ដែល បំរុងស្រោចកៅស៊ូ និងផ្ទៃដែលទើបនឹងក្រាលបង្កប់គ្រាប់ថ្មហើយថ្មីៗ។
- ប្រតិបត្តិករត្រូវបញ្ចៀសចរាចរកុំឲ្យឆ្លងកាត់ទីតាំង ដែលទើបនឹងក្រាលបង្កប់គ្រាប់ថ្ម ហើយថ្មីៗឲ្យបានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ចំនូន ១ ថ្ងៃ (24ម៉ោង) ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ ថ្មតោងជាមួយនឹងកៅស៊ូបន្ស៊ីឲ្យបានរឹងមាំក្នុងជំហានដំបូងសិន ទើបអនុញ្ញាតឲ្យ ចរាចរឆ្លងកាត់ ប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាឲ្យរថយន្តបើកបរក្នុងល្បឿនយឺតៗ ដើម្បីជៀសវាងការ របើកខ្វាតគ្រាប់ថ្មចេញពីផ្ទៃដែលទើបក្រាលហើយថ្មីៗ ដោយសាររថយន្តបើកដោយ ល្បឿនលឿន ឬ ដោយសារការចាប់ហ្វ្រាំងរបស់រថយន្ត។

#### ដែ.២ ក្រាលបេតុងកៅស៊ូ (Asphalt Concrete)

- កៅស៊ូដែលយកមកប្រើសម្រាប់លាយជាបេតុឯកៅស៊ូ (Asphalt Concrete) ត្រូវមាន លិខិតបញ្ជាក់គុណភាពពីរោងចក្រផលិតកៅស៊ូ ឬត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចបង្ហាញ ក្នុងតារាងលេខ ៥៖
- ល្បាយបេតុឯកៅស៊ូ (Asphalt Concrete) ដែលយកមកប្រើ ត្រូវមានកម្លាំង Stability ≥ 7.0kn, 2 mm ≤ ភាពលំហូរ Flow ≤ 4 mm, និង 3% ≤ Air Voice ≤ 5% ដែល តម្លៃទាំង នេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដឈ្មោះ Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures (AASHTO T-245) ។
- កម្រាស់ល្បាយបេតុងកៅស៊ូ ដែលចាក់ក្រាលផ្ទៃខាងលើ ត្រូវមានកម្រាស់ដូចដែលបាន កំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យា ឬ តិច ឬ ច្រើនជាងកម្រាស់ដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាមិនលើស ពី5 mm ឡើយ (±5 mm) ។
- ស្រទាប់នីមួយៗ នៃល្បាយបេតុងកៅស៊ូត្រូវបង្ហាប់ឲ្យបាន ≥ 98% នៃដង់ស៊ីតេល្បាយ បេតុងកៅស៊ូ Marshall\*\* ដែលតម្លៃភាពហាប់នេះ ត្រូវកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ Degree of Pavement Compaction of Bituminous Mixtures (AASHTO T-230) ។
- \*\*" : ដែលគេនិយមច្រើជាទូទៅ
- \*\*\*\* : ដង់ស៊ីតេល្បាយបេតុងកៅស៊ូ Marshall ត្រូវកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures (AASHTO T-245) ។



### តារាងលេខ ៥ ៖ ប្រភេទកៅស៊ូសម្រាប់ផ្ទៃកម្រាលបេតុងកៅស៊ូ

ប្រតេទការងារ	ប្រឆេទកៅស៊ូ	ប្រភេទភេស្ត	លក្ខខណ្ឌតម្រូវការ
		Kinematic Viscosity	$30s \le MC-30 \le 60s$
	<u> กรณีที่</u> (MC-30 or MC-70)	at 60 degrees	$70s \le MC-70 \le 140s$
		Ductility	≥ 100 cm
ស្រទាប់កៅស៊ូជម្រាប		Solubility	≥ 99 %
(Prime Coat)		Viscosity (Saybolt Furol) at 25 degrees	$20s \leq Viscosity \leq 100s$
(i line coat)	**************************************	Sieve Test	≤ 0.1
	<u>ករណី</u> (CSS-1)*	Penetration 25°C, 100g	$100 \le Pen \le 250$
		Ductility 25°C	≥ 40 cm
		Solubility	≥ 97.5 %
	<u>ករណី</u> (RC-70 or RC-250)	Kinematic Viscosity at 60 degrees	$70s \le RC\text{-}70 \le 140s$
		Kinematic viscosity at 00 degrees	$250s \le RC-250 \le 500s$
ស្រទាប់កៅស៊ូបន្ស៊ី		Ductility	≥ 100 cm
		Solubility	≥ 99 %
(Tack Coat)		Viscosity (Saybolt Furol) at 50 degrees	$100s \le Viscosity \le 400s$
	ករណី	Sieve Test	≤ 0.1
	(CRS-2)*	Penetration 25°C, 100g	100 ≤ pen 250
		Ductility 25°C	≥ 40 cm
		Solubility	≥ 97.5 %
ស្រទាប់បេតុងកៅស៊ូ (Asphalt Concrete)	<u>ករណី</u> Bitumen (60/70 or 80/100) *	Penetration 25°C, 100g	$60 \le 60/70 \le 70$
			$80 \le 80/100 \le 100$
		Ductility 25°C	≥ 100 cm
		Solubility	≥ 99 %

ប្រភិពឯកិសាវ: Standard Specification for Transportation Materials, AASHTO 1A, Specification, 2002

# ៦. ចិញ្ចើមថ្នល់ (Road Shoulder)

ចិញ្ចើមថ្នល់ គឺជាគ្រឿងបង្គុំមួយរបស់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់។ ពេលខ្លះ ចិញ្ចើមថ្នល់មានតូនាទីជា គន្លងផ្លូវចរាចរណ៍ជំនួយ ឬបន្ថែម (Additional Lanes) នៅពេលដែលមាន ទំហំចរាចរច្រើនដែលគន្លង ផ្លូវចរាចរមិនអាចទទូលបាន។ ជាទូទៅ ចិញ្ចើមថ្នល់ត្រូវសាងសង់ ឡើងដោយដីក្រុសក្រហម (Laterite Shoulder) ឬស្រោចកៅស៊ូបាចថ្ម១ជាន់ (Single Bituminous Surface Treatment Shoulder) ។

- ចំពោះចិញ្ចើមដែលសាងសង់ឡើងដោយដីក្រុសក្រហម (Laterite Shoulder) ត្រូវសាង សង់ឡើងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូច ដែលបានកំណត់សម្រាប់ការសាងសង់ស្រទាប់គ្រឹះរង់នៅក្នុង ចំណុចទី ៣ (ស្រទាប់គ្រឹះរង) លើកលែងតែទំហំគ្រាប់ដីគឺត្រូវមានចំនួនភាគរយទំហំគ្រាប់ដី ចូលក្នុង ចន្លោះខ្សែកោងប្រភេទ A, B, C ឬ D។
- ចំពោះចិញ្ចើមដែលសាងសង់ឡើងដោយកៅស៊ូបាចថ្ម១ជាន់ (Single Bituminous Surface Treatment Shoulder) ត្រូវសាងសង់ឡើងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចដែលបានកំណត់សម្រាប់ ការសាងសង់ស្រទាប់ផ្ទៃថ្នល់ស្រោចកៅស៊ូបាចថ្ម១ជាន់ ឬ ០២ ជាន់ នៅក្នុងចំណុចទី ៥.១ (ស្រទាប់ ផ្ទៃថ្នល់ប្រភេទស្រោចកៅស៊ូ ១ ជាន់ ឬ ២ ជាន់)។





# ឧមសម្ព័ត្ធ ២ ភាទោះខ្លួសខុស ឆិខសាខសខ់សំណខ់សិល្បភារ្យ

# ភាទោសោទសទ់ ទូសទុលសំណទ់សិល្បភាព្រ

រាល់ការងារជូសជុល និងសាងសង់សំណង់សិល្បការ្យ (លូមូល លូជ្រុង ឬដាឡូ និង ស្ពាន) ដោយបេតុងសរសៃដែក (Reinforced Concrete, RC) ឬក៏បេតុងបុរេកម្លាំង (Prestressted Concrete, PC) ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖

#### 

បេតុងសរសៃដែក (Reinforced Concrete, RC) កើតឡើងដោយការចាក់ និងបង្ហាប់ល្បាយ បេតុងទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសរសៃដែក (Reinforced Bars) ដែលបានចងប្រទាក់គ្នាតាមលក្ខណៈ បច្ចេកទេស រួចទុកអោយរឹងក្នុងក្ដារពុម្ពទៅតាមរយៈពេល ទម្រង់ និងទំហំដែលបានកំណត់។

#### ១.១ ប្បាយបេតុង (Concrete)

ល្បាយបេតុង ត្រូវបានផ្សំឡើងដោយសមាសភាពផ្សំសំខាន់ៗ រួមមាន ស៊ីម៉ងត៍ (Cement) ថ្ម គ្រាប់ធំ (Coarse Aggregate) ខ្សាច់ (Sand or Fine Aggregate) និងទឹក (Water) ឬ(និង)សារធាតុ បន្ថែម (Admixtures) ដែលសមាសភាពផ្សំទាំងនេះ ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដូចខាង ក្រោម៖

# • ស៊ីម៉ីងតិ៍ (Cement)

- ស៊ីម៉ងត៍ដែលយកមកលាយផ្សំជាល្បាយបេតុងត្រូវតែជាស៊ីម៉ងត៍ប្រភេទ PortlandType I សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា ឬ Portland Type V សម្រាប់សំណង់សិល្បការ្យ ណា ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានជាតិអំបិល និងត្រូវ មានរយៈពេលកករឹងដំបូង (Initial Setting Time) ≤ 45 នាទី និងរយៈពេលកករឹងចុងក្រោយ (Final Setting Time)≤ 375 នាទី ដែលតម្លៃទាំងនេះ ត្រូវកំណត់ដោយគេស្គឈ្មោះ Setting Time of Hydralic Cement (AASHTO T-131)។
- ស៊ីម៉ងត៍ដែលយកមកលាយផ្សំជាល្បាយបេតុង ត្រូវតែមានភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់នៃ ល្បាយបាយអរស៊ីម៉ងត៍ដែលមាន អាយុ ៣ថ្ងៃ ≥ 12 MPa និងអាយុ ៧ថ្ងៃ ≥ 19 MPa ដែល តម្លៃទាំងនេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដឈ្មោះ Compressive Strength of Cement (AASHTO T-106) ។

# • ថ្មីត្រាប់ធំ (Coarse Aggregate)

- ថ្មគ្រាប់ធំ (Coarse Aggregate) ដែលយកមកលាយជាល្បាយបេតុឯ ត្រូវតែមានចំនួនភាគ រយនៃទំហំគ្រាប់គិតជាម៉ាស់ឲ្យចូលក្នុង ចន្លោះខ្សែកោងនៃប្រភេទថ្មដែលយកមកប្រើដូច បង្ហាញក្នុងតារាងលេខ ៦ ៖



### តារាងលេខ ៦ ៖ ចំណាត់ថ្នាក់ខ្សែកោងថ្ម សម្រាប់លាយបេតុង

<del>จ</del> ัต์จ <b>ั</b> ฤญุษ	ចំនួនម៉ាស់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លងកាត់កព្រៃ្បងគិតជាភាគរយ				
001118	ប្រភេទថ្មដែលប្រើប្រាស់សំរាប់ការលាយបេតុង ( ម.ម )				
( 88)	37.5 - 4.75	25 - 4.75	19.0 - 4.75	12.5 - 4.75	9.5 - 2.36
50	100		-	<u> </u>	-
37.5	95 - 100	100			
25		95 - 100	100		*
19	35 - 70	8	90 - 100	100	8
12.5	9	25 - 60		90 - 100	100
9.5	10 - 30	ě	20 - 55	40 - 70	85 - 100
4.75	0-5	0 - 10	0 - 10	0 - 15	10 - 30
2.36	-	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 10
1.18		1		20	0 - 5

ប្រភិពឯកិសាវ: Standard Specification for Transportation Materials, AASHTO 1A, Specification, 2002

- ថ្មទំហំគ្រាប់ធំ (Coarse Aggregate) ដែលយកមកលាយជាល្បាយបេតុង ត្រូវមានកម្រិត ភាពបែក ឬសំណឹក ≤ 35 % ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយតេស្ត ឈ្មោះ Abrasion Test (AASHTO T-96) ។
- ថ្មទំហំគ្រាប់ធំ (Coarse Aggregate) ដែលយកមកលាយជាល្បាយបេតុង ត្រូវតែមាន សមាសសភាពថ្មរាងសំប៉ែត និងទ្រវែង ≤ 33 % ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដ ឈ្មោះ Flakiness Index Test (BS-82) ។

# • ខ្សាថ់ (Sand or Fine Aggregate)

- ខ្សាច់ (Sand or Fine Aggregate) ដែលយកមកលាយជាល្បាយបេតុងត្រូវតែមានចំនួន ភាគរយទំហំគ្រាប់គិតជាម៉ាស់ចូលក្នុងចន្លោះខ្សែកោង ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងលេខ ៧៖ តារាងលេខ ៧៖ ចំណាត់ថ្នាក់ខ្សែកោងខ្សាច់ សម្រាប់លាយបេតុង

ទំព័តព្រែា្នង ( ចច)	ចំនួនមា៉ស់អនុញ្ញាតឱ្យឆ្លងកាត់កញ្ជ្រែងគិតជាភាគរយ
9.5	100
4.75	95 - 100
2.36	80 - 100
1.18	50 - 85
0.6	25 - 60
0.3	10 - 30
0.15	2 - 10

ប្រភពឯកសារ: Standard Specification for Transportation Materials, AASHTO 1A, Specification, 2002

- ខ្សាច់ដែលយកមកលាយជាល្បាយបេតុឯ ត្រូវតែមានភាពស្អាត ឬមានភាពកករមិនត្រូវឲ្យ លើសពី ២៥% ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយគេស្គឈ្មោះ Sand Equivalent Test (AASHTO T-176) ។



#### • ទឹក (Water)

- ទឹកដែលយកមកលាយជាល្បាយបេតុង ត្រូវតែជាទឹកស្អាតអាចផឹកបាន និងមិនមាន លាយសមាសធាតុប្រេង, អំបិល, អាស៊ីត, អាល់កាឡាំង (Alkali), ជាតិស្ក, រុក្ខជាតិ, ក្លូរ (Cl) និងស៊ុលជាត (So₄) ហើយត្រូវមានតម្លៃ 5 ≤ pH ≤ 8.5 ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយ តេស្តតាមស្តង់ដា AASHTO T-26 និងត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីវិស្វករត្រូតពិនិត្យគម្រោង។

# • សារធាតុបន្ថែម (Admixtures)

- ការប្រើប្រាស់សារធាតុបន្ថែមមិនត្រូវឲ្យមានជាតិគីមី ដែលអាចមានប្រតិកម្មទៅលើ សរសៃដែក ឬ បេតុងឡើយ ។
- សារធាតុបន្ថែមដែលមានលាយកាល់ស្យូមក្លូវិច, ហ្លូអ័ររៃ, ស៊ុល-ហ្វិត និង នីត្រាត ឬ លាយសារធាតុក្លូវិចដទៃទៀត ក្នុងកម្រិតលើសពី ០.5% (គិតជាទម្ងន់) មិនអាចប្រើប្រាស់ បានទេ។
- សារធាតុបន្ថែមទាំងអស់ ត្រូវប្រើប្រាស់ដោយមានការណែនាំពីរោងចក្រត្រឹមត្រូវ ហើយ ការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុបន្ថែមនេះអាចត្រូវបដិសេធវិញគ្រប់ពេលប្រសិន បើគុណភាពបេតុងពុំបានល្អដូចការរំពឹងទុក។
- ប្រតិបត្តិករត្រូវបញ្ជូនគំរូសារធាតុ និងព័ត៌មានបច្ចេកទេសលម្អិត ស្ដីអំពីសារធាតុបន្ថែម នោះទៅអោយវិស្វករត្រូតពិនិត្យគម្រោង សម្រេចយ៉ាងតិច 35 ថ្ងៃ មុនការងារសាងសង់ ដែលប្រើប្រាស់សារធាតុបន្ថែមនេះចាប់ផ្ដើម។
- ការពិសោធល្បាយបេតុង ដែលមានលាយសារធាតុបន្ថែម ត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រតិបត្តិករ និងមានការយល់ព្រមពីវិស្វករត្រួតពិនិត្យគម្រោងមុនពេលយកទៅប្រើប្រាស់។

# ១.២ សរសៃវីដក (Reinforced Bar)

សរសៃដែកដែលយកមកប្រើសម្រាប់បេតុងសរសៃដែក (Reinforced Concrete) គឺជាប្រភេទ ដែកថ្នាំងអំពៅ (Deformed Bars) និងដែកមូលរលោង (Plain Round Bars) ហើយត្រូវមានទំហំ (Size) កម្រិត (Grade) និងភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ (Yield Strength) គោរពទៅតាមបទបញ្ជានៃប្លង់លម្អិត បច្ចេកទេស ឬ គោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម៖

# • ដែកច្នាំឯអំពៅ (Deformed Bar)

- ដែកថ្នាំងអំពៅ ដែលយកមកប្រើ សម្រាប់បេតុងសរសៃដែក (Reinforced Concrete) ត្រូវ មានទំហំ 10 មម, 13 មម, 16 មម, 19 មម, 25 មម, 29 មម និង 32 មម ហើយមានចំ ណាត់ថ្នាក់ (Grade) 400 ដែលមានភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ (Yield Strength) ≥ 420 MPa ដែលតម្លៃនេះត្រូវបានកំណត់ដោយពិសោធឈ្មោះ Tension Testing of Metallic Materials (AASHTO T-68) ។

# • ដែកម្មបរលោង (Plain Round Bar)

- ដែកមូលរលោង ដែលយកមកប្រើសម្រាប់បេតុងសរសៃដែក (Reinforced Concrete) ត្រូវ មានទំហំ 6 មម, 8 មម, 10 មម, 11 មម, 14 មម និង 18 មម ហើយមានចំណាត់ថ្នាក់ 300



(Grade 300) ដែលមានភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ (Yield Strength) ≥ 300 MPa ដែល តម្លៃនេះ ត្រូវបានកំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Tension Testing of Metallic Materials (AASHTO T-68) ។

#### ២. បេតុងបុរេកម្លាំង (Prestressed Concrete, PC)

បេតុងបុរេកម្លាំង (Prestressed Concrete, PC) កើតឡើងអំពីប្រតិបត្តិការមួយដែលជាដំបូងគេ បានផ្តល់កម្លាំងទំនាញខ្ពស់ទៅលើសរសៃដែក បន្ទាប់មកទើបសរសៃដែកបញ្ជូនកម្លាំងនេះបន្តទៅលើ ធាតុនៃសារធាតុបេតុង (Element of Concrete) ដែលបង្កើតបានជាបេតុងបុរេកម្លាំង។

#### 

សមាសភាពផ្សំសំខាន់ៗ របស់ល្បាយបេតុងបុរេកម្លាំង (Prestressed Concrete, PC) មាន ប្រភេទ និងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូចល្បាយបេតុងសរសៃដែកដែរ ដែលមានកំណត់ក្នុងចំណុចទី ១.១។

> - ល្បាយបេតុង ដែលប្រើសម្រាប់បេតុងបុរេកម្លាំង ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់នៃ សំណាកគំរូបេតុងរាងស៊ីឡាំងអាយុ ២៨ថ្ងៃ ≥ 45 MPa ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយ ពិសោធឈ្មោះ Compressive Strength of Concrete Test(AASHTO T-22) ឬ ត្រូវមានតម្លៃ ដូចដែលមានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។

# ២.២ សរសៃដែកមានកម្លាំងទាញខ្ពស់ (Prestressing Reinforcements)

សរសៃដែកមានកម្លាំងទាញខ្ពស់ (Prestressing Reinforcements) ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ បេតុងបុរេកម្លាំង (PC) មានប្រភេទដូចជា សរសៃដែក (Steel Bar) លូស (Wire) និងខ្សែកាប (Cable or Stand) ហើយត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម៖

- សរើសដែក (Steel Bar): សរើសដែកប្រភេទ Uncoated High-Strength Steel Bar
  - សរសៃដែកប្រភេទ Uncoated High-Strength Steel Bar ដែលយកមកប្រើសម្រាប់បេតុឯ បុរេកម្លាំង ត្រូវមានកម្រិតនៃកម្លាំងទាញផ្ដាច់ (Ultimate Tensile Strength) ≥ 1,035 MPa ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដឈ្មោះ Mechanical Testing of Steel Product Test (AASHTO T-244) ឬត្រូវមានតម្លៃដូចដែលមានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
  - សរសៃដែកប្រភេទ Uncoated High-Strength Steel Bar ដែលយកមកប្រើសម្រាប់បេតុឯ បុរេកម្លាំង ត្រូវមានសាច់យឺត (Elongation) ≥ 4% (បន្ទាប់ពីការទាញដាច់) ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ Mechanical Testing of Steel Product Test (AASHTO T-244) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូចដែលមានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស ។
- - ល្ងសប្រភេទ Uncoated Stress-Relieved Steel Wire ដែលយកមកប្រើសម្រាប់បេតុឯបុរេ កម្លាំង ត្រូវមានកម្រិតនៃកម្លាំងទាញផ្ដាច់ (Ultimate Tensile Strength) ≥ 1,655 MPa

- សម្រាប់ការប្រើ Button Anchorage (BA) និង Wedge Anchorage (WA) (Ultimate Tensile Strength) ≥ 1,725 MPa ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដឈ្មោះ Mechanical Testing of Steel Product Test (AASHTO T-244) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូចដែលមានកំណត់ ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស ។
- ល្ងសប្រភេទ Uncoated Stress-Relieved Steel Wire ដែលយកមកប្រើសម្រាប់បេតុឯបុរេ កម្លាំង ត្រូវមានភាពយឺត (Elongation) ≥ 4% (បន្ទាប់ពីទាញដាច់) ដែលតម្លៃនេះត្រូវ កំណត់ដោយតេស្តឈ្មោះ Mechanical Testing of Steel Product Test (AASHTO T-244) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូចដែលមានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
- កាម (Cable or Stand): កាម្បីម៉ែនទី Uncoated Seven Wire Stress Relieved (low Relaxation) Strand
  - កាបប្រភេទ Uncoated Seven Wire Stress Relieved (low Relaxation) Strand ដែលយក មកប្រើសម្រាប់បេតុងបុរេកម្លាំងមានពីរកម្រិត ៖ Grade 1725 និង Grade 1860 ត្រូវមាន កម្រិតនៃកម្លាំងទាញផ្ដាច់ (Ultimate Tensile Strength) ≥ 1,725 MPa (Grade 1725) និង (Ultimate Tensile Strength) ≥ 1,860 MPa (Grade 1860) ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ ដោយតេស្ដឈ្មោះ Mechanical Testing of Steel Product Test (AASHTO T-244) ឬ ត្រូវ មានតម្លៃដូចដែលមានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស ។

#### 

- -ល្បាយបេតុង សម្រាប់ការងារសាងសង់ល្ងមូលបេតុងសរសៃដែក ត្រូវមានភាពធន់នឹង កម្លាំងសង្កត់ (Compressive Strength) ≥ 20 MPa ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយតេស្ដ ឈ្មោះ Compressive Strength of Concrete (AASHTO T-22) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូចដែល មានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
- ដែក ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ការងារសាងសង់លូមូលបេតុងសរសៃដែក ត្រូវជាដែក ប្រភេទកម្រិត 300 (Grade 300) ដែលមានភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ Yield Strength ≥ 300 MPa ដែលតម្លៃនេះត្រូវបានកំណត់ដោយតេស្ដឈ្មោះ Tension Testing of Metallic Materials (AASHTO T-68)។

#### 

- ល្បាយបេតុង សម្រាប់ការងារសាងសង់លូប្រអប់បេតុងសរសៃដែក ត្រូវមានភាពធន់នឹង កម្លាំងសង្កត់ (Compressive Strength) ≥ 32 MPa ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយ ពិសោធឈ្មោះ Compressive Strength of Concrete (AASHTO T-22) ឬ ត្រូវមានតម្លៃ ដូចដែលមានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
- ដែកដែលយកមកប្រើសម្រាប់ការងារសាងសង់ល្ងប្រអប់បេតុង អាចជាដែកប្រភេទកម្រិត 300 (Grade 300) និងកម្រិត 400 (Grade 400) ហើយត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ

(Yield Strength) ≥ 300 MPa (Grade 300) និង (Yield Strength) ≥ 400 MPa (Grade 400) ដែលតម្លៃទាំងនេះ ត្រូវបានកំណត់ដោយតេស្ត ឈ្មោះ Tension Testing of Metallic Materials (AASHTO T-68) ។

# ន់. ស្ពានបេតុឯសរសៃដែក (Reinforced Concrete Bridge)

- សសរគ្រឹះបេតុងសរសៃដែក (Reinforced Concrete Pile)
  - ល្បាយបេតុងដែលយកមកប្រើសម្រាប់ចាក់សសរគ្រឹះ ត្រូវមានសម្រុតល្បាយបេតុង (Slump) នៅចន្លោះពី ៥០ មម ទៅ ១០០ មម ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយពិសោធ ឈ្មោះ Slump Test (AASHTO T-119) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូច ដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់ លម្អិតបច្ចេកទេស។
  - ល្បាយបេតុង ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ចាក់សសរគ្រឹះ ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់ នៃសំណាកគំរូបេតុងរាងស៊ីឡាំងអាយុ ២៨ ថ្ងៃ ≥ 32 MPa ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយ ពិសោធឈ្មោះ Compressive Strength of Concrete (AASHTO T-22) ឬត្រូវគោរពតាម តម្លៃដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
  - ដែក ដែលយកមកប្រើសម្រាប់សសរគ្រឹះ ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ (Yield Strength) ≥ 420 MPa ចំពោះដែកថ្នាំងអំពៅ និង (Yield Strength) ≥ 300 MPa ចំពោះ ដែកមូលរលោង ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Tension Testing of Metallic Materials (AASHTO T-68) ឬ ត្រូវគោរពតាមតម្លៃដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិត បច្ចេកទេស។
  - ត្រូវមានកំណត់ត្រាអំពីជម្រៅ និងកម្រិតស្រុតនៃសសរគ្រឹះនីមួយៗ ដែលបានវាយចូល ទៅក្នុងដី ដោយមានហត្ថលេខាបញ្ជាក់ពីវិស្វករក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងប្លង់លម្អិតបច្ចេក ទេសដែលអាចទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពទ្ររបស់សសរគ្រឹះនីមួយៗ។
- ជើងតាង សសវស្ពាន សសវក្បាលស្ពាន ជញ្ជាំងស្លាប ផ្ចឹមមេ ផ្ចឹមរង ឬកម្រាលចូលក្បាលស្ពាន (Pile, Caps,
   Piers, Abutments, Wing Wall, Main Beams, Braced Beams or Approach Slab)
  - ល្បាយបេតុងសម្រាប់ចាក់ ជើងតាង សសរស្ពាន សសរក្បាលស្ពាន ជញ្ជាំង ស្លាប ធ្នឹមមេ ធ្នឹមរង ឬ កម្រាលចូលក្បាលស្ពាន ត្រូវមានសម្រុតល្បាយបេតុង (Slump) នៅចន្លោះពី ៥០ មម ទៅ ១០០ មម ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Slump Test (AASHTO T-119) ឬត្រូវមានតម្លៃដូចដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
  - ល្បាយបេតុឯសម្រាប់ចាក់ ជើងតាង សសរស្ពាន សសរក្បាលស្ពាន ជញ្ជាំង ស្លាប ធ្នឹមមេ ធ្នឹមរង ឬ កម្រាលចូលក្បាលស្ពាន ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់ នៃសំណាកគំរូបេតុង រាងស៊ីឡាំងអាយុ ២៨ ថ្ងៃ ≥ 32 MPa ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Compressive Strength of Concrete (AASHTO T-22) ឬ ត្រូវគោរពតាមតម្លៃដែលបាន កំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស ។
  - ដែកដែលយកមកប្រើសម្រាប់ចាក់ជើងតាង សសរស្ពាន សសរក្បាលស្ពាន ជញ្ជាំង ស្លាប ធ្នឹមមេ ធ្នឹមរង ឬ កម្រាលចូលក្បាលស្ពាន ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ (Yield



Strength) ≥ 420 MPa ចំពោះដែកថ្នាំងអំពៅ និង (Yield Strength) ≥ 300 MPa ចំពោះដែកថ្នាំងអំពៅ និង (Yield Strength) ≥ 300 MPa ចំពោះដែកមូលរលោង ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយ ពិសោធន៍ឈ្មោះ Tension Testing of Metallic Materials (AASHTO T-68) ឬ ត្រូវគោរពតាមតម្លៃ ដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់ លម្អិតបច្ចេកទេស។

#### កម្រាលស្ពាន (Deck Slab)

- ល្បាយបេតុងសម្រាប់ចាក់កម្រាលស្ពាន ត្រូវមានសម្រុតល្បាយបេតុង (Slump) នៅ ចន្លោះពី ៥០ មម ទៅ ១០០ មម ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយ ពិសោធន៍ឈ្មោះ Slump Test (AASHTO T-119) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូចដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
- ល្បាយបេតុងសម្រាប់ចាក់កម្រាលស្ពាន ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់នៃសំណាកគំរូ បេតុងរាងស៊ីឡាំងអាយុ ២៨ ថ្ងៃ ≥ 40 MPa ដែលត្រូវកំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Compressive Strength of Concrete (AASHTO T-22) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូចដែលបាន កំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស ។
- ដែក ដែលយកមកប្រើសម្រាប់ចាក់កម្រាលស្ពាន ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ (Yield Strength) ≥ 420 MPa ចំពោះដែកថ្នាំងអំពៅ និង (Yield Strength) ≥ 300 MPa ចំពោះដែក មូលរលោងដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Tension Testing of Metallic Materials (AASHTO T-68) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូច ដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេក ទេសៗ

# បេតុឯតែមផ្លូវ ផ្លូវដើរ បង្កាន់ដៃស្ពាន (Curbs, Sidewalk, or Parapet)

- ល្បាយបេតុងដែលប្រើសម្រាប់ចាក់គែមផ្លូវ ផ្លូវដើរ និងបង្កាន់ដៃស្ពាន ត្រូវមានសម្រុត ល្បាយបេតុង (Slump) នៅចន្លោះពី ៥០ មម ទៅ ១០០ មម ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ ដោយពិសោធឈ្មោះ Slump Test (AASHTO T-119) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូចដែលបាន កំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
- ល្បាយបេតុងដែលប្រើសម្រាប់ចាក់គែមផ្លូវ ផ្លូវដើរ និងបង្កាន់ដៃស្ពាន ត្រូវមានភាពធន់នឹង កម្លាំងសង្កត់ នៃសំណាកគំរូបេតុងរាងស៊ីឡាំង អាយុ ២៨ថ្ងៃ ≥ 25 MPa ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវ កំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Compressive Strength (AASHTO T-22) ឬ ត្រូវមានតម្លៃ ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
- ដែក ដែលមកប្រើសម្រាប់បេតុងសរសៃដែក ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្លាំងទាញ Yield Strength ≥ 300 MPa ចំពោះ ដែកមូលរលោងដែលតម្លៃនេះ ត្រូវកំណត់ដោយពិសោធ ឈ្មោះ Tension Testing of Metallic Materials (AASHTO T-68) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដែល បានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស ។



#### 

ជាទូទៅមានតែសសរគ្រឹះ ឬ និង រនូតស្ពានទេ (PC Pile or/and PC Girder) ដែលគេប្រើជា បេតុងបុរេកម្លាំង ចំណែកឯគ្រឿងបង្កុំស្ពានដទៃទៀត គឺជាទូទៅប្រើជាបេតុងសរសៃដែក ដែលតម្រូវ ការបច្ចេកទេសរបស់វាដូចគ្នានឹងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដែលមានចែងសម្រាប់ ស្ពានបេតុងសរសៃ ដែក (ចំណុចទី៦)។ ចំពោះសសរគ្រឹះ ឬនិង រនូតបេតុងបុរេកម្លាំង ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូចតទៅ:

- សសរគ្រឹះ និងវន្តតមេតុងបុអកម្លាំង (PC Pile and Girder)
  - ល្បាយបេតុងដែលយកមកប្រើសម្រាប់ចាក់សសរគ្រឹះ ឬ/និងរនូត ត្រូវមានសម្រុតបេតុង (Slump) នៅចន្លោះពី ៥០ មម ទៅ ១០០ មម ដែលតម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយពិសោធ ឈ្មោះ Slump Test (AASHTO T-119) ឬដូចតម្លៃដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេក ទេស ។
  - ល្បាយបេតុងដែលយកមកប្រើសម្រាប់ចាក់សសរគ្រឹះ ឬ/និងរន្ធត ត្រូវមានភាពធន់នឹង កម្លាំងសង្កត់នៃសំណាកគំរូបេតុងរាងស៊ីឡាំងអាយុ ២៨ថ្ងៃ ≥ 45MPa ដែលតម្លៃនេះ ត្រូវ កំណត់ដោយពិសោធន៍ឈ្មោះ Compressive Strength of Concrete (AASHTO T-22) ឬ ត្រូវមានតម្លៃដូចដែលបានកំណត់ក្នុងប្លង់លម្អិតបច្ចេកទេស។
  - -សរសៃដែកមានកម្លាំងទាញខ្ពស់ (Prestressing Reinforcement) ដែលយកមកប្រើ សម្រាប់សសរគ្រឹះ ឬ និង រន្ធតបេតុងបុរេកម្លាំង (PC Pile and Girder) ត្រូវគោរពតាម លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដែលមានចែងក្នុងចំណុចទី ២.២ ។
  - សរសៃដែកមានកម្លាំងទាញខ្ពស់ប្រើក្នុំឯសសរគ្រឹះ ឬ/និង រនូតបេតុឯបុរេកម្លាំងអាចត្រូវ បានអនុញ្ញាតឲ្យកាត់បាន លុះត្រាតែល្បាយបេតុឯមានភាពធន់ ផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងកម្លាំង សង្កត់ ≥ 75% នៃភាពធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់ល្បាយបេតុង ដែលត្រូវការសម្រាប់បេតុងបុរេ កម្លាំង។



# IV. **គោលភារស់រំលោលភារទារសាខសខំរចនាសម្ព័ន្ធមេដុខ** (Construction Method)

# ក. សម្ខារ:សម្រាប់ការងារថែទាំផ្ទៃបេតុង

ជាទូទៅក្រោយពេលចាក់បេតុងរួច គេត្រូវធ្វើការថែទាំផ្ទៃរបស់វា ដោយផ្តល់នូវសំណើម ដោយប្រើសំបកបាវ ឬក៏ខ្សាច់ផ្សើមជាដើម។

#### • ធ្វាវិ:

បាវដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការថែទាំបេតុង ត្រូវធ្វើពីក្រចៅ ឬ ផ្ទៃ ហើយក្នុងពេលប្រើ ប្រាស់ស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អ មិនមានធ្ងលី សំរាម ដីឥដ្ឋ ឬសារធាតុដទៃទៀត ដែលរំខាន ដល់ភាពបឺតទឹករបស់វា ។ បាវមិនត្រូវមានជាប់សារធាតុដទៃទៀត ដែលមានឥទ្ធិពលនឹង ធ្វើអោយខូចគុណភាពបេតុងឡើយ ។ បាវត្រូវតែងាយបឺតទឹក នៅពេលគេយកទៅជ្រលក់ ទឹក ឬបាញ់ទឹក ហើយបាវពេលស្ងួតត្រូវមានទម្ងន់មិនលើសពី 240g/m²។

# • ខ្សាច់:

ខ្សាច់ដែលយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវតែស្អាត មិនមានបរិមាណដីឥដ្ឋច្រើន ឬសារធាតុផ្សេងៗ ដែលអាចធ្វើឲ្យខូច និងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពបេតុង។

# • ថង់ប្លាស្ទិក:

ថង់ប្លាស្ទិកដែលយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវតែស្អាត គ្មានប្រហោងធ្លុះធ្លាយ និងមិនអាចបំភាយ សំណើមបាន ហើយមិនត្រូវមានប្រឡាក់សារធាតុ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាព បេតុង។

### • 8m:

ទឹកដែលយកលាយជាល្បាយបេតុង ត្រូវតែជាទឹកស្អាតអាចជឹកបាន មិនមានលាយជាតិ ប្រេង, អំបិល, អាស៊ីត, អាល់កាឡាំង (Alkali), ជាតិស្ក, រុក្ខជាតិ, ក្លូវ (Cl) និង ស៊ុលជាត (So₄) ហើយត្រូវមានតម្លៃ 5 ≤ pH ≤ 8.5 ដែលតម្លៃនេះកំណាត់ដោយតេស្ដឈ្មោះ AASHTO T-26 ឬត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីវិស្វករត្រូតពិនិត្យគម្រោង។

# ខ. ច្រេងសម្រាប់លាបក្តារពុម្ព

ប្រេងសម្រាប់លាបក្ដារពុម្ព ត្រូវប្រើប្រភេទប្រេងរំអិលដូចជា ប្រេងម៉ាស៊ីនចាស់ៗ លាយ ជាមួយប្រេងម៉ាស៊ូត ឬកៅស៊ូ និងសារធាតុរលាយដទៃទៀត ដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ដល់ គុណភាពបេតុង ។

## គ. ក្ដារពុម្ព

- ក្តារពុម្ពដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារចាក់បេតុង ត្រូវធ្វើពីឈើ ឬលោបា: និងមិនត្រូវ ជ្រាបទឹក ហើយរឹងមាំសម្រាប់រក្សាបេតុងឲ្យស្ថិតនៅចំទីតាំងបានល្អ ក្នុងកំឡុងពេល ចាក់បេតុង និងបង្ហាប់រហូតដល់ពេលកករឹង ឬ សូត ។
- ក្ដារពុម្ពធ្វើឡើងពីឈើ ត្រូវមានកម្រាស់ស្មើ មានភាពរឹងមាំ មិនមានខ្សែឆ្នូត មិន រមូល មិនមានភ្នែក ឬគែមបោរ ឬផ្នែកមិនល្អ ។ ចំពោះពុម្ពធ្វើពីលោហៈ ត្រូវមាន កម្រាស់ និងភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីរក្សាផ្ទៃបេតុងឲ្យមានសោភ័ណភាព និងគុណ ភាពល្អជៀសវាងធ្វើឲ្យផ្ទៃបេតុងមានសភាពប្រហោង ឬស្ដោតក្រោយពីបកពុម្ព ដែល្ស

អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើភាពធន់របស់បេតុង និងរូបរាងខាងក្រៅរបស់សំណង់សិល្ប ការ្យ ។ ដូច្នេះត្រូវប្រើក្ដារពុម្ព ដែលមានផ្ទៃរលោង ភាពរឹងមាំ ភាពធន់ និងភាពមិន ជ្រាបទឹក គ្រប់ពេលវេលា ។

- មិនត្រូវប្រើពុម្ពដែកដែលឆាប់ច្រេះ ងាយវៀច ឬងាយប្រែប្រួលរូបរាងខុសពីទម្រង់ ដើម ដែលនាំឲ្យខូចសោភ័ណភាពបេតុងក្រោយពេលចាក់រួច ។
- ត្រូវធ្វើការតម្លើងក្ដារពុម្ពយ៉ាងណា ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការសម្អាតមុន នឹងចាក់បេតុង និងមិនរំខានដល់ការត្រូតពិនិត្យរបស់វិស្វករត្រូតពិនិត្យគម្រោង ។
- ក្ដារពុម្ព ត្រូវលាបប្រេង ដែលមិនធ្វើឲ្យប្រឡាក់ដល់សាច់បេតុង ឬ បឺតទឹកចេញពី បេតុង ហើយត្រូវមានការយល់ព្រមពីវិស្វករត្រូតពិនិត្យគម្រោងសិន មុននឹងអនុញ្ញាត ឲ្យចាក់បេតុង។

#### យ. រន្ទា

- រន្ទា ដែលយកមកប្រើប្រាស់ ត្រូវតែមានភាពរឹងមាំ និងអាចទ្របន្ទុកទៅតាមតម្រូវការ ដោយមិនមានការស្រុត ឬខូចទ្រង់ទ្រាយនៅពេលប្រើប្រាស់។
- ប្រតិបត្តិករត្រូវបញ្ជូននូវរាល់ឯកសារការគណនា និងប្លង់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងរន្ទាមក វិស្វករត្រូតពិនិត្យ ហើយមិនត្រូវចាប់ផ្ដើមតម្លើង ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីវិស្វករត្រូត ពិនិត្យគម្រោងនោះទេ ។
- រន្ទាដែលមិនអាចរកកន្លែងរឹងមាំសម្រាប់ឈរបាន ត្រូវទ្រដោយទំរសសរគ្រឹះដែលកប់ ចូលក្នុងដីតាមការគណនារបស់វិស្វករ ។

# ង. ការងារលាយបេតុង និងការងារចាក់បេតុង

# • ការងារលាយបេតុង:

- បេតុងត្រូវលាយទៅតាមបរិមាណដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រើ ។ ប្រតិបត្តិករ ត្រូវទទួល ខុសត្រូវលើការផលិតបេតុងទៅតាមតម្រូវការនៃគុណភាព ។
- ទោះបីជាការលាយបេតុងនៅរោងចក្រមានភាពសព្វល្អ ប៉ុន្តែចម្ងាយដឹកជញ្ជូនឆ្ងាយ អាចនឹងមានឧបសគ្គរាំងស្ទះ ហើយធ្វើឲ្យបេតុងងាយកករឹងមុនការប្រើប្រាស់ ដូចនេះ វៃស្វករអាចបញ្ហាឲ្យធ្វើការលាយបេតុងនៅការដ្ឋានវិញ ដើម្បីជៀសវាងនូវកំហុសឆ្គង។ សីតុណ្ហភាពល្បាយបេតុង ត្រូវរក្សាឲ្យស្ថិតនៅចន្លោះពី 10 ទៅ 35 អង្សាសេ។

# • ការងារចាក់បេតុង:

ល្បាយបេតុងដែលលាយរួច ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពបេតុងដោយវាស់ សម្រុតរបស់វា (Slump Test) និងវ៉ាស់មាឧខ្យល់ ដែលមាននៅក្នុងល្បាយបេតុង ដោយមានការចូលរួមពីវិស្វករត្រតពិនិត្យគម្រោង។

- បន្ទាប់ពីត្រតពិនិត្យគុណភាពល្បាយបេតុងរួច ត្រូវយកសំណាកគំរូបេតុង ដាក់ចូល ទៅក្នុងពុម្ព័រាងជាស៊ីឡាំង ឬ ជាគូបដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គុណភាពបេតុងទៅតាមកិច្ចសន្យា ដែលបានកំណត់។



- សំណាកគំរូបេតុងស៊ីឡាំង ឬគូប ត្រូវថៃទាំទឹក ដោយដាក់ត្រាំទឹក ឬកប់ក្នុងខ្សាច់ សើម រួចយកទៅសង្កត់រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ, ៧ ថ្ងៃ និង ២៨ ថ្ងៃ។
- ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសនៅចំណុចចាក់បេតុងលើសពី 35 អង្សាសេ ក្នុងអំ ទ្បុងពេលដែលកំពុងចាក់បេតុង ប្រតិបត្តិករ ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធានាសីតុ ណ្ហភាពរបស់បេតុងកុំឲ្យលើសពីសីតុណ្ហភាព ដែលបានអនុញ្ញាតអតិបរិមា ចៀសវាង ការខូចខាត ឬបាត់បង់គុណភាពបន្ទាប់ពីចាក់បេតុងរួច។
- ការចាក់បេតុងនៅពេលថ្ងៃក្ដៅ ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពក្នុងបរិយាកាសទាបជាងសីតុណ្ណ ភាព ដែលបានកំណត់អតិបរិមា ក៏ត្រូវធ្វើការថែទាំបេតុងភ្លាមៗ ដើម្បីចៀសវាងការ បាត់បង់គុណភាពដែរ។
- ការចាក់បេតុង នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់តាមវិធីទម្លាក់សេរីលើសពីកម្ពស់ ១.៥០ ម៉ែត្រ ឡើយ។ ក្នុងករណីកម្ពស់នៃការចាក់បេតុង លើសពី ១.៥០ ម៉ែត្រ ត្រូវធ្វើទរ ឬប្រើ បំពង់ត ដើម្បីបង្ហូរបេតុងទៅក្នុងគ្រឿងបង្គុំសំណង់។

# ច. ខ្ទមករណ៏សម្រាប់បង្គាប់បេតុង

ឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់រំញ័របង្ហាប់ល្បាយបេតុង មានដូចជា ប្រភេទប្រើអគ្គីសនី ឬ ប្រើសំពាធ និងប្រភេទមេកានិច ហើយមានរាងជាបន្ទះដែករាបស្មើ ឬ ជាប្រភេទម៉ូទ័រ ដែលអាចប្រើភ្ជាប់ទៅនិងជញ្ជាំងពុម្ពុបាន និងជាប្រភេទស៊ីឡាំង ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ៣០ មម, ៤០ មម និង ៦០ មម ដែលឧបករណ៍ទាំងអស់នេះ សុទ្ធតែអាចប្រើនៅក្នុងសំណង់សិល្ប ការ្យបាន ប៉ុន្តែត្រូវមានការយល់ព្រមពីវិស្វករ ហើយត្រូវមាន Frequency 8000 impulses ក្នុង មួយនាទី ។

ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្ហាប់បេតុងមានដូចខាងក្រោម៖

- ក្នុងការបង្ហាប់ក្នុងបេតុង ចំនួន ៤ ម<sup>m</sup> សម្រាប់រយៈពេល ១ ម៉ោង ត្រូវប្រើឧបករណ៍ បង្ហាប់បេតុងយ៉ាងតិចបំផុតចំនួន ២ គ្រឿង។ ឈរលើមូលដ្ឋាននេះ ប្រតិបត្តិករ អាច កំណត់ចំនួនឧបករណ៍បង្ហាប់បេតុងដែលត្រូវប្រើប្រាស់ ក្នុងពេលចាក់បេតុងទៅតាម ស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃបរិមាណបេតុងនៅការដ្ឋាននីមួយៗ។
- ឧបករណ៍បង្ហាប់បេតុង ត្រូវជាក់ឲ្យបានឈរត្រង់កែងជាមួយផ្ទៃបេតុង នៅគ្រប់ទីតាំង បន្តបន្ទាប់ ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យឃ្លាតពីគ្នាលើសពីប្រវែង ៤៥០ មម ឡើយ។ ការ បង្ហាប់នេះ ត្រូវធ្វើឲ្យបានសព្វពេញផ្ទៃបេតុងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពុម្ព តែចុងឧបករណ៍ បង្ហាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងស្រទាប់ផ្ទៃបេតុង ដែលចាក់រួចជម្រៅលើសពី ៥០មម ឡើយ(ចំពោះការចាក់បេតុងដែលមានកម្រាស់ក្រាស់ ហើយត្រូវចាក់ជាស្រទាប់ៗ)។
- រាល់ចំណុចបង្ហាប់នីមួយៗ ត្រូវបង្ហាប់ឲ្យបានរយៈពេល ១៥ វិនាទី ឬ បន្តរហូតដល់ ពពុះខ្យល់ឈប់ចេញពីផ្ទៃបេតុង ហើយរាល់ការលើកឧបករណ៍បង្ហាប់ចេញពីផ្ទៃ បេតុង ត្រូវលើកឡើងសន្សឹមៗ ដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញអស់ពីសាច់បេតុង ការធ្វើបែបនេះ



សាច់បេតុងនឹងបិទជិត ហើយហាប់ណែនល្អ ដោយពុំមានភាពស្ពោតនៅក្នុងសាច់ បេតុងដែលបានចាក់រួចនោះទេ។

# ឆ. ការថែទាំបេតុងក្រោយពេលចាក់រួច

- ផ្ទៃបេតុងទាំងអស់ ត្រូវរក្សាអោយសើម យ៉ាងហោចណាស់បានរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ក្រោយពីចាក់បេតុងហើយ។
- ក្រោយពីចាក់បេតុងរួច ចំពោះកម្រាលស្ពាន និងផ្លូវដើរ ត្រូវគ្របដោយបាវសើម ក្រោយពេលដែលផ្ទៃបេតុងចាប់ផ្តើមរឹងស្រពាប់ៗហើយ សំបក់បាវដែលត្រូវប្រើគ្រប លើផ្ទៃបេតុងនោះ ត្រូវរក្សាសំណើមរហូតដល់បេតុងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់អាចទប់ទល់នឹង ការខូចខាតបានពីផ្នែកខាងក្រៅ។ ក្នុងករណីខ្លះ គេអាចយកខ្សាច់សើមមកជំនូស សំបកបាវសើមក៏បាន។
- ផ្ទៃបេតុងដែលពុំបានការពារដោយក្ដារពុម្ព ឬ ស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបញ្ឈរ ដូចជាសសរ, ជញ្ជាំង។ល។ ត្រូវរក្សាឲ្យសើមជានិច្ចដោយបាញ់ទឹក ឬ ដោយប្រើសំបកបាវទទឹក ឬ ក្រណាត់កៅស៊ូ មកគ្របរហូតដល់ពេលបញ្ចប់នៃការថែទាំទឹក ។

# ជ់. ការរុះក្ដារពុម្ព និងចន្ទល់

- ក្ដារពុម្ពខាងអាចយកចេញបាន ក្នុងករណីបេតុងមានកម្លាំងអាចពង្រឹងដោយខ្លួនឯង
   បាន ហើយដោយមិនរំខានដល់ក្ដារពុម្ពខាងក្រោម។
- ការដោះក្ដារពុម្ពទាំងអស់ចេញ ត្រូវគោរពទៅតាមលទ្ធផល នៃការពិសោធសំណាកគំរូ
   ជាមុនសិន ហើយមិនត្រូវធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សាច់បេតុងនៅពេលដោះក្ដារពុម្ពឡើយ។
- ក្ដារពុម្ព និងចន្ទល់មិនអាចដកចេញដោយគ្មានការយល់ព្រមពីវិស្វករឡើយ ។ ហើយ ការយល់ព្រមដោយវិស្វករមិនមែនមានន័យថា បន្ទូរបន្ថយដល់ការទទូលខុសត្រូវរបស់ ប្រតិបត្តិករលើសុវត្ថិភាពនៃការងារនោះទេ។
- ក្ដារពុម្ពដែលប្រើសម្រាប់ផ្ទៃបញ្ឈរ ត្រូវរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលមួយ ដែលកំណត់ដោយ
   វិស្វករត្រួតពិនិត្យគម្រោង។
- ក្ដារពុម្ព និងចន្ទល់នៅក្រោមផ្ទៃកម្រាល ឬ ធ្នឹម ត្រូវរក្សាទុកឲ្យបានរយៈពេលយ៉ាង ហោចណាស់ 14 ថ្ងៃ ក្រោយពេលការងារចាក់បេតុងត្រូវបានបញ្ចប់ ។ ប៉ុន្ដែមុនពេលរុះ រើ ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីវិស្វករត្រូតពិនិត្យគម្រោង ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើ ពិសោធ។
- ក្នុងករណីប្រភេទបេតុងដែលប្រើស៊ីម៉ងត៍មានរ៉េស៊ីស្តង់ខ្ពស់ អាចរុះរើមុនរយ:ពេល 14
   ថ្ងៃបាន ប៉ុន្តែត្រូវមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីវិស្វករ ដែលអាចសម្រេច និងកំណត់ពេលវេលានៃការរុះរើ ដោយផ្នែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធ ។





# 

# រៀបរៀលសាយ ៖

9. លោក **ន្ ទឌ្ឍនៈ** ប្រធាន នាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់

២. លោក **៖ស់ 5្រេខ** អនុប្រធានការិយាល័យផែនការបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់

៣. លោក **គាន់ ទីវ៉ា** អនុប្រធាន អង្គភាពថ្នល់

៤. លោក **ឃួន អុម្ភៈ** អនុប្រធានការិយាល័យសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់

# ពូទ្ធនាំដែលវិទីល ខ្លួចនីហុកោសហុខាតា ៖

9. ឯកឧត្តម **គ្រាំ អ៊ី១ត៏គ** រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសូងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

២. ឯកឧត្តម **ឌុខ ទាន់អុសស** រដ្ឋលេខាធិការ ៣. ឯកឧត្តម **សឹម ស៊ីខេសីស** រដ្ឋលេខាធិការ

៤. ឯកឧត្តម **យ៉ិត ចុណ្ណា** អនុរដ្ឋលេខាធិការ

៥. ឯកឧត្តម **គឹម មូរី** អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ

