### Части курса:

- (1) Основная теория
- (2) Практика по настройке сети
- (3) Клиент-серверное приложение

**Литература:** Таненбаум «Компьютерные сети»; Олифер, Олифер «Компьютерные сети». Будет 2-3 тестирования, без них не будет допуска к экзамену

#### 1. История развития компьютерных сетей

Прародитель компьютерных сетей — телефонные сети (MAN). Сети, с которыми привыкли взаимодействовать, называются LAN.

DARPA — оборонная компания USA, создатель сети Internet.

Типы компьютерных сетей:

- (1) По территориальному признаку;
- (2) По типу среды передачи данных;
- (3) По архитектуре сети;

Рассмотрим эти пункты подробнее:

#### Территориальный признак:

- (1) Глобальные сети (страны, интернет);
- (2) Локальные сети (несколько городов);

# Тип среды передачи данных:

- (1) Проводные сети;
  - (а) Телефон:
    - (і) Витая пара (4 проводка);
    - (ii) «Лапша» (2 проводка) и это не витая пара.
  - (b) Витая пара:
    - (i) 4-8 проводков
    - (ii) Экранированная/неэкранированная/дважды экранированная витая пара;
    - (iii) Экранированная витая пара представляет собой заключенную в проводящий материал витую пару.
    - (iv) Дважды экранированная витая пара имеет дополнительный экран, который покрывает все витые пары.
  - (с) Оптоволокно:
    - (i) Трубка из гнущегося стекла, покрытого отражающим материалом. Свет отражается от стенок.
    - (ii) Скорости передачи гигабайты в секунду.
  - (d) Коаксиал
  - (e) pass
- (2) Беспроводные сети;
  - (a) WiFi (2.4 ΓΓ<sub>II</sub>, 5 ΓΓ<sub>II</sub>);
    - (i) Максимальное расстояние, заявленное в спецификации 300 метров. В условиях зданий 10-20 метров.
    - (ii) Скорость данных (300 Мбит для 5 ГГц).
  - (b) LiFi:
    - (і) Световые волны (световая передача данных).
    - (ii) Скорости до 1 Гбит.
  - (с) Спутниковая связь;
    - (i) Примеры технологий: GPS, спутниковый телефон.

- (d) Инфракрасный порт;
  - (i) Передача данных в прямой видимости.
  - (ii) Скорость достаточно низкая (Килобиты).
- (e) Bluetooth;
  - (і) Средняя скорость.
  - (іі) Дальность до 30 метров.
- (f) Сотовая связь;
  - (i) Дальность  $\approx 20 30$  км.
- (g) Радиосвязь;
  - (i) Требуется приемник и передатчик.
  - (ii) Влияют длина волны, частота.
- (h) Фотоэлемент;
- (i) NFC;
  - (і) Магнитное поле.

## Архитектура сети:

- (1) Топология сети (способ организации узлов);
  - (а) Полносвязные топологии (каждый-с-каждым).
    - (i) Полносвязная топология
      - (А) Плюсы: нет посредников (высокая скорость), надежность.
      - (В) Минусы: себестоимость, сложность настройки.
  - (b) Ячеистые (неполносвязные).
    - (i) Топология «Кольцо».
      - (А) Плюсы: стоимость, простота;
      - (В) Минусы: средняя надежность, средняя сложность.
      - (C) Технологии (Token Ring и FDDI).
    - (ii) Топология «Звезда».
    - (iii) Топология «Дерево».
    - (iv) Топология «Общая шина».
      - (A) Технология Ethernet работает по этой топологии.
  - (с) Смешанные топологии.
- (2) Протокол;

Проблема. Узнать о скоростях передачи данных через все проводные соединения.

## 2. Адресация в компьютерных сетях

Типы адресов:

- (1) unicast (192.168.0.1);
- (2) multicast (192.168.0.255);
- (3) broadcast (255.255.255.255);

Виды глобальных адресов:

- ІР-адрес:
- MAC-адрес (6F.1A.48.21.40.FE) адрес сетевой карты; первые несколько бит код производителя.

#### Адресация:

• Классовая. Вид:

- A=0 адрес сети 7 бит адрес узла 24 бит
- B=10 адрес сети 14 бит адрес узла 16 бит
- C-110адрес сети 21 бит адрес узла 8 бит
- D 1110 многоадресная
- рассылка
- E 1111 зарезервировано
  - Безклассовая

Для примера возьмем адрес 192.168.131.15;

Чтобы выделить 16 компьютеров нам требуется выделить 4 бита. Введем для этого маску 11...1.11...1.11110000 (количество нулей равно количеству выделенных байтов). Применив поразрядную конъюнкцию к IP и маске получим адрес сети.

## Виды ІР-адресации:

- IP v4 (4 байта адреса);
- IP v6 (6 байт адреса)

#### 3. Коммутация

### Коммутация:

- Каналов
- Пакетов

Мультиплексирование/демультиплексирование (Mux/Demux).

Мультиплексирование — «уплотнение» каналов в один. Демультиплексирование - обратная операция. Аналогично с пакетами.

#### 4. Маршрутизация

# Маршрутизация:

- (1) Статическая;
- (2) Динамическая;

Таблица маршрутизации применяется для статической маршрутизации и составляется вручную.

Динамическая маршрутизация автоматически определяет хороший путь для связи. Маршрутизатор — устройство, осуществляющее маршрутизации.

#### 5. СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

- (1) Сетевая карта/сетевой интерфейс.
- (2) Kommytatop/swith/hub.
- (3) Машрутизатор.
- (4) Хаб/концентратор.
- (5) Mux/Demux.
- (6) Модем.
- (7) Повторитель.
- (8) Точка доступа.

### 6. Стандартизация сетей

- ISO;
- IEEE;
- Модель OSI;
- Эталонная модель OSI (7 уровней);
- Стандартная модель OSI (4 уровня).

Рассмотрим эталонную модель. Уровни:

- (1) Физический;
- (2) Канальный;
- (3) Сетевой;
- (4) Транспортный;
- (5) Сеансовый;
- (6) Представительский;
- (7) Прикладной.

Имеется связь (интерфейс) между соседними уровнями. Каждый уровень имеет протокол. Обработка и передача сообщений.

Имеется некоторое сообщение. При переходе на следующий (нижний) уровень перед ним записывают заголовок, который содержит IP-адреса отправителя и получателя, порты, информацию о протоколах, интерфейсах, типе сообщения и тому подобно. После сообщения добавляется концевик, который содержит служебную информацию для проверки правильности доставки сообщения (контрольные суммы). Для каждого уровня заголовки и концевики свои. Таким образом, физический уровень передает уже гораздо больший пакет. После передачи данных пакет проходит обратную «распаковку». Если целостность пакета нарушена, то то он будет отброшен.

Порт — идентификатор ID процесса или приложения, для которого предназначается этот пакет.