Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Телекомунікації»

лабораторної роботи №2 з дисципліни «Вбудовані системи» на тему «Налаштування робочого середовища»

> Виконав: Кулявець В. Р. Перевірив: Думич С.С.

Мета роботи: ознайомитися з портами вводу-виводу мікроконтролера AVR на прикладі мікроконтролера ATMega328. Навчитися виводити інформацію на світлодіодні індикатори та зчитувати стан кнопок через порти вводу-виводу.

1. Написати програму на мові Сі згідно з варіантом завдання. Завдання №2:

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8 t dl1 = 0, state = 0;
uint8 t data = 1;
uint8 t count = 0;
void key handler(void)
state ^=1;
static uint8 t d = 0;
d <<= 1;
d = 1;
PORTD = d;
if (d >= 255) {
  d = 0;
  PORTD = d;
}
void scan key(void)
static uint8 t shreg;
 shreg <<= 1; // shreg = shreg + shreg; , shreg = shreg * 2;</pre>
if((PINB & (1<<PB1)) != 0) {
  shreq |=1;
if ((shreq \& 0x07) == 0x04) {
       state = (state + 1) % 3;
       if (state == 0) {
          count = 0;
       }
   }
}
```


```
int main(void)
UCSROB = 0;
UCSROC = 0;
DDRD = 0xFF;
   for (;;)
      scan_key();
       if (state == 1) {
        if (++dl1 > 15) {
          dl1 = 0;
           count++;
           if (count > 256) {
              count = 0;
          PORTD = count;
        }
       delay ms(10);
   return 0;
}
Завдання №4:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t dl1 = 0, state = 0;
uint8 t data = 1;
uint8 t count = 0;
const uint8 t dec to 7seg[] = \{0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4f, 0x66, 0x6D, 0x7D,
0x07,
                           0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};
void key_handler(void)
state++;
if (state > 2) {
  PORTD = count = 0;
  state = 0;
}
}
void scan key(void)
static uint8_t shreg;
```

```
shreg <<= 1; // shreg = shreg + shreg; , shreg = shreg * 2;</pre>
if((PINB & (1 << PB1)) != 0) {
  shreg |= 1;
}
if ((shreg & 0x07) == 0x04) {
    key_handler();
}
}
uint8_t inc_bcd(uint8_t val)
  uint8_t a, b;
  b = val >> 4;
  a = val \& 15;
  if (++a > 9) {
    a = 0;
    if (++b > 9) {
      b = 0;
  }
  return (b << 4) | a;
}
//----
int main(void)
{
UCSROB = 0;
UCSROC = 0;
DDRD = 0xFF;
  for (;;)
      scan_key();
      if (state == 1) {
        if (++dl1 > 40) {
         dl1 = 0;
         if (++count > 15) count = 0;
         PORTD = dec_to_7seg[count];
        }
      }
      _delay_ms(10);
  }
  return 0;
Завдання №6
#include <avr/io.h>
```

```
#include <util/delay.h>
#define BTN PIN PINB
#define BTN PB1
uint8 t effect = 0;
uint8_t effect_running = 0;
uint16_t press_duration = 0;
uint8 t button pressed = 0;
void handle button(void) {
   if (!(BTN PIN & (1 << BTN))) {
       press_duration++;
       button pressed = 1;
   } else if (button pressed) {
       if (press duration > 200) {
           if (!effect running) {
               effect = (effect + 1) % 3;
           }
       } else {
           effect_running = !effect_running;
       press duration = 0;
       button pressed = 0;
   }
void running fire(void) {
  static uint8 t d = 0x01;
   d <<= 1;
  if (d == 0) d = 0x01;
  PORTD = d;
  _delay_ms(100);
void running shadow(void) {
  static uint8 t d = 0x80;
  d >>= 1;
  if (d == 0) d = 0x80;
  PORTD = d;
  _delay_ms(100);
}
void johnson counter(void) {
   static uint8_t johnson = 0x01;
   johnson = ~johnson;
  PORTD = johnson;
   _delay_ms(100);
}
int main(void) {
  DDRD = 0xFF;
  DDRB &= \sim (1 << BTN);
  PORTB \mid = (1 << BTN);
  while (1) {
       handle button();
       if (effect running) {
```

```
switch (effect) {
    case 0:
        running_fire();
        break;
    case 1:
        running_shadow();
        break;
    case 2:
        johnson_counter();
        break;
}
} else {
    _delay_ms(10);
}
return 0;
```

2. Створити схему (Рис. 1) в програмі для моделювання (SimulIDE або Proteus 8). Провести моделювання написаної програми.



Мал.1 Схема в SimulIDE

Висновок: ознайомився з портами вводу-виводу мікроконтролера AVR на прикладі мікроконтролера ATMega328. Навчитися виводити інформацію на світлодіодні індикатори та зчитувати стан кнопок через порти вводу-виводу.