



**LEA ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR EL
PRODUCTO.**



MODELO: QUEMJETCA



MODELO: QUEMALUMCA

COCINET[™] TURBO

MANUAL DEL USUARIO

**ALERTAS DE SEGURIDAD, INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y OPERACIÓN
MANTENIMIENTO GENERAL Y ALMACENAJE**

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

NO PARA USO COMERCIAL

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el uso seguro y mantenimiento adecuado del aparato. Debe leer y seguir cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y utilizar el aparato. Este manual es solo para productos **ALSASA[®]***. Si está utilizando un producto de otro fabricante, consulte el manual proporcionado con ese producto.

Use únicamente piezas de repuesto y accesorios aprobados por **ALSASA[®]** con este aparato.

Para preguntas o para realizar un pedido, por favor comuníquese con:

Aluminio de El Salvador S.A.
Carretera a Sonsonate, Km 28 1/2, Lourdes, Colón, El Salvador.

www.alsasa.com

SIMBOLOS DE SEGURIDAD



El no seguir estas instrucciones seguramente resultará en un incendio o explosión, lo que causará daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.



Peligros o prácticas inseguras podrían resultar en daños severos a la propiedad, lesiones personales o la muerte.



Peligros o prácticas inseguras que podrían resultar en daños menores a la propiedad, lesiones personales o la muerte.



SI HUELE A GAS:

- Cierre el flujo de gas del aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su departamento de bomberos.

El no seguir estas instrucciones podría resultar en un incendio o explosión, lo que podría causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.



- Nunca use este aparato sin supervisión.
- El no seguir estas instrucciones podría resultar en un incendio o explosión, lo que podría causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
- Nunca use este aparato a menos de 3 m/10 pies de cualquier estructura, material combustible u otro cilindro de gas.
- Nunca sobrellene el recipiente de cocción con agua. Siga las instrucciones de este manual para establecer los niveles adecuados de agua.
- Los líquidos calientes permanecen a temperaturas escaldantes mucho después del proceso de cocción.
- Nunca toque el aparato de cocción hasta que los líquidos se hayan enfriado a 45°C/115°F o menos.
- Si ocurre un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su departamento de bomberos.
- Este aparato no está diseñado para, ni debe ser utilizado como, un calentador de áreas.
- No coloque un recipiente de cocción vacío en el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Nunca use utensilios de vidrio, plástico o cerámica con este aparato.
- Mantenga el suministro de gas alejado de cualquier superficie calentada.

El no seguir estas instrucciones podría resultar en un incendio o explosión, lo que podría causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA

- ¡Operación solo por adultos responsables! El uso de alcohol, medicamentos recetados o sin receta puede afectar la capacidad para ensamblar correctamente o operar el aparato de manera segura.
- No use el aparato para ningún otro propósito que no sea el previsto.
- Este aparato es **SOLO PARA USO EXTERIOR** y no debe usarse en un edificio, garaje ni en ninguna otra área cerrada.
- No use el aparato sobre o debajo de ningún balcón o terraza de un apartamento o condominio. Para más detalles, consulte las instrucciones sobre la colocación del aparato en este manual.
- Este aparato no está diseñado para su uso en un barco o vehículo recreativo.
- No intente encender este aparato sin antes seguir las instrucciones en este manual para un ensamblaje adecuado, colocación y prueba.
- No se coloque sobre el aparato ni esté con la cabeza, el cuerpo o los brazos cuando lo encienda. El cabello suelto y la ropa pueden prenderse fuego.
- Debe utilizarse el conjunto de manguera y regulador suministrado con este aparato.
- Siempre use un termómetro en buen estado para conocer la temperatura del líquido de cocción.
- Bajo la luz del sol o en otras luces brillantes, la llama puede no ser visible. Siempre tenga precaución alrededor de una llama encendida.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Evite golpear o impactar el aparato para prevenir derrames o salpicaduras de líquido de cocción caliente.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del área de cocción en todo momento.
- Tenga precaución al colocar cualquier cosa en un recipiente de cocción mientras el aparato está en funcionamiento. Nunca tire comida ni accesorios en el líquido caliente. Baje los alimentos y accesorios **L-E-N-T-A-M-E-N-T-E** en el líquido de cocción para evitar salpicaduras o desbordes.
- Siempre tenga cuidado al retirar la tapadera del recipiente para evitar quemaduras por vapor o líquidos de cocción calientes.
- Siempre tenga a la mano un extintor de incendios tipo BC o ABC durante el funcionamiento. Un extintor de incendios tipo BC o ABC puede, en algunas circunstancias, contener un incendio.
- En caso de incendio, llame inmediatamente al departamento de bomberos.
- El aparato estará **CALIENTE** después de ser operado. **NO TOQUE** el marco ni el recipiente de cocción al encenderlo nuevamente o mover el quemador antes de que se haya enfriado.

RECUERDE: ¡PIENSE EN LA SEGURIDAD Y USE EL SENTIDO COMÚN!

Si tiene alguna duda o inquietud sobre su capacidad para utilizar este producto, comuníquese con **ALSASA®**. Si aún tiene preocupaciones sobre el uso de este producto, no lo utilice. Contacte a su distribuidor para contar con las instrucciones pertinentes del correcto uso. El cumplimiento estricto de estas instrucciones, además de la operación con sentido común, son las principales medidas de prevención de accidentes. Restringa el uso de este aparato a adultos que no puedan leer, entender y seguir las advertencias e instrucciones que se encuentran en este manual.

SOBRE ESTE PRODUCTO

Este aparato a gas tiene una mayor salida de calor que las estufas tradicionales de cocina. En este manual, se puede referir a él como “cocineta” o “aparato”. La cocineta está diseñado para funcionar con un recipiente de cocción (olla, tina y arroceras). Esta cocineta solo debe utilizarse con la manguera y el regulador suministrados con este producto. Este aparato está destinado únicamente para hervir o cocinar al vapor alimentos. Cualquier otro uso podría anular la garantía o crear una situación peligrosa.

OPERACION GENERAL

- Siempre inspeccione el aparato y sus componentes antes de cada uso, como se describe en este manual:

- A. Asegúrese de que el aparato esté correctamente ensamblado y conectado al cilindro de GLP.
- B. Inspeccione la manguera y el tanque en busca de señales de abrasión, desgaste, cortes o fugas.
- C. Verifique que no haya nada obstruyendo el quemador.

Realice la prueba de fuga de gas antes de encender.

NOTA: Si alguna parte o componente de este aparato parece dañado o inadecuado, NO LO UTILICE. Llame a su distribuidor más cercano para obtener una pieza de repuesto.

- Prepare el área de cocción en una ubicación segura, según lo indicado en este manual.
 - Siga las instrucciones de encendido/reencendido que se encuentran en este manual.
 - Use estas instrucciones para llenar el recipiente de cocción:
 - A. Asegúrese de que el recipiente esté centrado en el marco de la cocineta.
 - B. Llene el recipiente con agua hasta que la canasta esté aproximadamente sumergida a la mitad.
 - C. Después de que el agua se haya calentado adecuadamente, agregue el producto alimenticio cuidadosamente a la olla.
- NOTA: Siempre debe haber un mínimo de 8 cm/3 pulgadas entre el nivel del agua y la parte superior del recipiente.
- D. Agregue más agua según sea necesario. Esto afectará el tiempo de retorno al punto de ebullición.
- Este aparato estará caliente durante y después de su uso; siempre use ropa protectora al operar el aparato. Use manoplas o guantes aislantes para protegerse de las superficies calientes o salpicaduras de líquidos de cocción. Use zapatos cerrados.
 - Controle cuidadosamente toda la actividad alrededor de la cocineta para evitar quemaduras u otras lesiones.
 - Controle la llama de la cocineta girando el regulador ajustable. Si es aplicable, ajuste la cortina de aire según las instrucciones para obtener una llama azul ideal.
 - Tenga precaución cerca de la cocineta, ya que el líquido salpicado puede haber creado una superficie resbaladiza.
 - Al agregar o retirar alimentos del recipiente, tenga cuidado de evitar quemaduras por los líquidos de cocción calientes.
 - Cuando termine de cocinar, apague el gas y siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento.
 - Después de cocinar, continúe monitoreando el área. Nunca toque, mueva ni almacene el aparato o los líquidos de cocción antes de que se hayan enfriado.



**NO DEJAR
DESATENDIDO EL
PRODUCTO**



**SOLO PARA USO
EXTERIOR**



**NO UTILIZAR BAJO
COBERTURAS
INFLAMABLES**




**NO UTILIZAR SOBRE
SUPERFICIES
INFLAMABLES**



**MANTENER A
MENORES Y
MASCOTAS ALEJADAS**



**NUNCA SE INCLINE
SOBRE EL
QUEMADOR.**



**¡CALIENTE DURANTE Y
DESPUÉS DE SU USO!**



**¡RIESGO DE
TROPEZÓN.
CUIDADO CON
DONDE PONE EL
PIE!**



**MANTENGA UN
EXTINGUIDOR
CERCA**



**SIEMPRE REALICE
UNA PRUEBA DE
FUGAS**

Instrucciones de ensamblado

Ensamblar esta cocineta cuidadosamente siguiendo estas instrucciones. Inspeccione el contenido de la caja para asegurarse de que todas las piezas estén incluidas y no estén dañadas. Por favor, póngase en contacto con **ALSASA®** si alguna pieza parece dañada, faltante o inexacta. Se requerirá el comprobante de compra.

Lista de partes necesarias:

- Cocineta
- Sistema de gas
- Tanque de gas (no incluido)

Herramientas
: (No
incluidas)

Llave
inglesa.



Tenazas




! PELIGRO !

- No intente mover, alterar ni desconectar el cilindro de LP mientras el aparato esté en uso.
 - Siempre asegure el cilindro de LP este en posición vertical.
 - Siempre desconecte el aparato y/o el cilindro de LP antes de moverlos.
 - Si el aparato no está en uso, debe cerrar el gas en el cilindro de LP.
 - Los cilindros de LP deben almacenarse al aire libre, fuera del alcance de los niños, y no deben almacenarse en edificios, garajes ni en áreas cerradas.
 - Solo los distribuidores calificados de gas LP deben llenar o reparar su cilindro de LP.
 - Solo se debe usar el conjunto de manguera y regulador suministrado con este aparato en otro .
 - No intente desensamblar, alterar ni reparar ninguna parte del conjunto de manguera y regulador.
- Las piezas de repuesto aprobadas pueden obtenerse en su distribuidor autorizado.

Regulador y manguera

El regulador de válvula de manguera está diseñado para conectar el aparato a un cilindro de gas LP de 9.1 kg (20 libras). Lea y siga todas las instrucciones y advertencias en las etiquetas de seguridad de la manguera de suministro. Si hay evidencia de abrasión, desgaste, cortes o fugas, el regulador debe ser reemplazado antes de poner en funcionamiento el aparato. Reemplace únicamente con el modelo suministrado por ALSASA.





Always confirm both LP Cylinder Valve and Brass Valve are turned to the off (closed) positions before connecting or disconnecting the HVR.

Prueba de Fuga de Gas:


- Después de ensamblar tu cocineta y antes de encenderlo por primera vez, incluso si fue comprado completamente ensamblado.
- Cada vez que se recargue el cilindro de gas LP, o si se reemplaza alguno de los componentes del sistema de gas.
- Cada vez que se haya movido la cocineta.
- Al menos una vez al año o si su cocineta no ha sido utilizado por más de 60 días.

NOTE: La prueba de fugas de gas debe realizarse en un área con iluminación adecuada para poder observar si se desarrollan burbujas. **NO** uses una linterna para revisar la formación de burbujas.

Cómo realizar una prueba de fugas de gas:




1. Prepara una mezcla de 50% de agua y 50% de jabón líquido para lavar platos.
2. Gira la válvula del cilindro de gas LP a la posición de apagado (cerrado). Luego, gira la válvula de latón también a la posición de apagado (cerrado).
3. Para abrir el suministro de gas, gira la válvula del cilindro de gas LP una vuelta en dirección de apertura. El gas fluirá a través del regulador y se detendrá en la válvula de latón, que sigue cerrada.
4. Con un cepillo limpio, aplica la mezcla de agua con jabón en los siguientes puntos:

- A** Del cilindro de gas LP a la válvula del cilindro de gas LP
- B** LP Cylinder Valve to Regulator Connection
- C** Todas las carcasas y conexiones del regulador
- D** Reguladora a la válvula de latón
- E** Conexión de válvula de latón a manguera de suministro de gas
- F** Soldaduras de cilindros LP
- G** Longitud total de la manguera de suministro de gas
- H** Conexión de la manguera de suministro de gas a la cocina



5. Primero, inspeccione las áreas A a F para detectar burbujas en crecimiento.
6. A continuación, abra la válvula de latón y deje que el gas circule por la manguera. Inspeccione las áreas G y H.

NOTA: No permita que el gas fluya más de 5 a 10 segundos. Durante este paso, el gas fluirá desde el quemador hacia el aire circundante.



7. Gire la válvula del cilindro de gas LP a la posición de cerrado.
Luego, gire la válvula de latón a la posición de cerrado.
8. Apriete las conexiones que tengan fugas.
9. Repita la prueba de la mezcla de agua y jabón hasta que no se detecten fugas.
10. Después de estar seguro de que no hay fugas, gire el cilindro de gas LP.
11. Cierre la válvula. Espere 5 minutos para que se evacuen los vapores de gas antes de encender el quemador.



PELIGRO




- Si persisten burbujas de jabón durante cualquier parte de la prueba de fugas de gas, deje de usarla inmediatamente.
- NO utilice la cocina si no puede detener las fugas de gas.

POSICIONAMIENTO DE LA COCINETA

DANGER

- *Este aparato es portátil y no debe instalarse en armarios ni en ninguna otra carcasa cerrada.*
 - *Mantenga el área de cocción despejada y libre de cualquier material combustible, como tanques de gas LP de repuesto (llenos o vacíos), productos químicos domésticos, pintura, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.*
 - *Nunca encierre el aparato para bloquear el viento. Traslade su cocina a un lugar con menos viento o no lo utilice hasta que haya cesado el viento.*
- Elija un espacio exterior seguro, libre de materiales combustibles, para operar el aparato.
 - Coloque el aparato sobre una superficie nivelada, estable y no combustible, como ladrillo, hormigón o tierra.
 - Asegúrese de que el cilindro de gas LP esté completamente vertical y estable.
 - Antes de encenderlo, verifique la dirección del viento. Coloque la cocina a favor del viento del cilindro de gas LP.
 - Coloque el cilindro de gas LP a una distancia mínima de 50,8 cm (20 pulgadas) del aparato.

↑ **Este seguro que el material que de sombra no sea inflamable** ↓



ADVERTENCIA

- **No camine entre la cocina y el tanque de propano; la manguera de conexión crea un peligro de tropiezo. Tropezar con la manguera podría hacer que el cilindro de suministro se vuelque.**
- **No coloque el aparato debajo de construcciones combustibles sin protección ni ramas de árboles.**
- **No intente mover el aparato ni el recipiente de cocción mientras cocina.**
- **No coloque la cocina sobre madera, asfalto ni tapetes de plástico/goma, ya que podrían quemarse, ampollarse o derretirse.**

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

Siga estas instrucciones para encender y volver a encender el aparato de forma segura y adecuada.

PRECAUION


- El regulador que viene con este aparato está equipado con un limitador de flujo de gas que restringirá considerablemente el flujo si se activa con una liberación rápida de gas. Consulte la sección "Consejos para la solución de problemas" si la llama se debilita.
- Si el aparato no enciende después de 2 o 3 intentos, cierre el suministro de gas. Consulte la sección "Consejos para la solución de problemas" y NO intente utilizar el aparato hasta que se resuelva el problema.

ADVERTENCIA

Incluso si la llama se apaga, el tanque y el regulador seguirán permitiendo que salga algo de gas hasta que estén completamente cerrados. Debe dejar que el gas se evacue/disipe antes de volver a encenderlo.

Encendido del aparato:

1. Antes de encender, apague completamente (cierre) la válvula del cilindro de gas LP y la válvula de latón para evitar cualquier flujo de gas.
2. NOTA: Si la válvula de latón se deja en cualquier otra posición, se activará el dispositivo limitador de flujo de gas.
3. Abra el suministro de combustible girando L-E-N-T-E la válvula del cilindro de gas LP una vuelta completa.



4. Coloque una cerilla o un encendedor largo sobre el tubo del quemador a chorro y abra lentamente el regulador para que fluya el gas. El quemador debería encenderse en menos de 5 segundos. *Aplica para cocineta con quemador de aluminio.
5. Después de encender el quemador, abra completamente la válvula del cilindro de gas LP y controle la llama del chorro ajustando la válvula de latón.
6. Si el encendido no se produce en 5 segundos, apague completamente (cierre) la válvula del cilindro de gas LP y la válvula de latón, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

Cómo volver a encender el aparato:

Si el aparato se apaga accidentalmente, cierre completamente la válvula del cilindro de gas LP y la válvula de latón, espere 5 minutos para que el gas se evacue y repita los pasos 1 a 4 de las instrucciones de encendido.

GARANTÍA

ALSASA, S.A. de C.V. ("El Vendedor") garantiza al comprador minorista original de este aparato, y a ninguna otra persona, que si este aparato es ensamblado y operado de acuerdo con las instrucciones impresas que lo acompañan, entonces, por un período de un (3) meses a partir de la fecha de compra, todas las piezas del aparato estarán libres de defectos de materiales y mano de obra. El Vendedor puede requerir una prueba razonable de la fecha de compra a través de un minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, se recomienda conservar su recibo de venta o factura.

Esta Garantía Limitada se limita exclusivamente al reemplazo de piezas que resulten defectuosas bajo condiciones normales de uso y servicio, y que el Vendedor determine, a su criterio razonable tras la inspección, que efectivamente presentan fallos de fabricación. No se realizarán reparaciones ni reembolsos; la garantía será únicamente cambio por cambio. Antes de devolver cualquier pieza, deberá contactar al Departamento de Servicio al Cliente del Vendedor utilizando la información de contacto proporcionada. Si el Vendedor confirma, después de la inspección, un defecto cubierto por esta Garantía Limitada en una pieza devuelta, y si aprueba la reclamación, el Vendedor reemplazará dicha pieza defectuosa sin costo alguno. En caso de devolución de piezas defectuosas, usted deberá cubrir por adelantado los gastos de transporte. El Vendedor enviará las piezas de reemplazo al comprador minorista original, con el porte pagado.

Esta Garantía Limitada no cubre fallos o dificultades de funcionamiento debido a accidentes, abuso, mal uso, alteración, aplicación incorrecta, instalación inadecuada, mantenimiento o servicio inapropiado por parte suya o de terceros, ni la falta de mantenimiento rutinario y normal del aparato, tal como se establece en el manual del usuario. Además, la Garantía Limitada no cubre daños estéticos como rayones, desconchaduras, grietas, decoloración, óxido u otros daños causados por el clima después de la compra.

Esta Garantía Limitada reemplaza todas las demás garantías expresas. El Vendedor rechaza toda garantía sobre productos comprados a vendedores que no sean minoristas o distribuidores autorizados. TRAS EL PERÍODO DE UN (3) MESES DE GARANTÍA EXPRESA, EL VENDEDOR RECHAZA CUALQUIER Y TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. ADEMÁS, EL VENDEDOR NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR NI NINGÚN TERCERO POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por defectos causados por terceros. Esta Garantía Limitada otorga al comprador derechos legales específicos; el comprador puede tener otros derechos dependiendo del lugar donde resida. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de una garantía, por lo que estas exclusiones y limitaciones pueden no aplicarse a usted.

El Vendedor no autoriza a ninguna persona o empresa a asumir en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, remoción, devolución o reemplazo de su equipo, y ninguna de estas representaciones será vinculante para el Vendedor.