

Roboter 1 an der Straße mit Pipettenhalterung

Roboter 2 Eppi Handling stationär

Startpunkt: alle 6/8 Eppis in Eppihalterung gestellt, geschlossen und entleert

1. Flüssigkeit 1

- Führt zur Pipetten Stelle
- Nimmt Pipette auf
- Deckel Flüssigkeit 1 aufschrauben und Ablegen

Schleife 1 Anfang

- Eppi aus Halterung in Stempelvorrichtung einspannen
- Eppi aufschrauben und Deckel behalten

Schleife 2 Anfang

- Führt mit Pipette zu den Spitzen
- Drückt mit der Pipette auf die Spitzen
- Pipette nimmt eine Spitze auf
- Pipette fährt zu den Flüssigkeiten
- Pipette bis zum ersten Druckpunkt runterdrücken
- Pipette in Flüssigkeit 1 tauchen
- Flüssigkeit langsam hochziehen
- Pipette bewegt sich wieder zu den Eppis
- Pipette gibt die Lösung in das Eppi ab
- Nur bis zum ersten Druckpunkt die Pipette mit dem Roboter drücken
- Roboter fährt zur Spitzen Abwurfstelle
- Spitze wird abgeworfen
- Dafür zweiten Druckpunkt drücken und Pipette Abwurf Mechanismus

Schleife 2 Ende: wenn X-Mal kleinster gemeinsamer Nenner Menge Flüssigkeit hineinpipettiert wurde

- Eppi zuschrauben
- Eppi aus Stempelvorrichtung ausspannen
- Eppi zum Vortex fahren
- Eppi Vortexen für X-Sekunden
- Eppi zurück stellen in Halterung

Schleife 1 Ende: wenn alle Eppis einmal durchgelaufen sind

- Deckel Flüssigkeit 1 aufheben und wieder drauf schrauben
- Führt zur Pipetten Stelle
- Legt Pipette ab

2. Flüssigkeit 2

- Führt zur Pipetten Stelle
- Nimmt Pipette auf
- Deckel Flüssigkeit 2 aufschrauben und Ablegen

Schleife 1 Anfang

- Eppi aus Halterung in Stempelvorrichtung einspannen

- Eppi aufschrauben und Deckel behalten

Schleife 2 Anfang

- Führt mit Pipette zu den Spitzen
- Drückt mit der Pipette auf die Spitzen
- Pipette nimmt eine Spitze auf
- Pipette fährt zu den Flüssigkeiten
- Pipette bis zum ersten Druckpunkt runterdrücken
- Pipette in Flüssigkeit 2 tauchen
- Flüssigkeit langsam hochziehen
- Pipette bewegt sich wieder zu den Eppis
- Pipette gibt die Lösung in das Eppi ab
- Nur bis zum ersten Druckpunkt die Pipette mit dem Roboter drücken
- Roboter fährt zur Spitzen Abwurfstelle
- Spitze wird abgeworfen
- Dafür zweiten Druckpunkt drücken und Pipette Abwurf Mechanismus

Schleife 2 Ende: wenn X-Mal kleinster gemeinsamer Nenner Menge Flüssigkeit hineinpipettiert wurde

- Eppi zuschrauben
- Eppi aus Stempelvorrichtung ausspannen
- Eppi 5-mal invertieren zum Mixen
- Eppi zurück stellen in Halterung

Schleife 1 Ende: wenn alle Eppis einmal durchgelaufen sind

- Deckel Flüssigkeit 2 aufnehmen und wieder drauf schrauben
- Führt zur Pipetten Stelle
- Legt Pipette ab

Es müssen 3 Minuten zwischen Zugabe Flüssigkeit 2 und Flüssigkeit 3 verstreichen (müsste man also einmal schauen wie lange es dauert bis alle Eppis bei Flüssigkeit 2 durchgelaufen sind)

3. Flüssigkeit 3

- Führt zur Pipetten Stelle
- Nimmt Pipette auf
- Deckel Flüssigkeit 3 aufschrauben und Ablegen

Schleife 1 Anfang

- Eppi aus Halterung in Stempelvorrichtung einspannen
- Eppi aufschrauben und Deckel behalten

Schleife 2 Anfang

- Führt mit Pipette zu den Spitzen
- Drückt mit der Pipette auf die Spitzen
- Pipette nimmt eine Spitze auf
- Pipette fährt zu den Flüssigkeiten
- Pipette bis zum ersten Druckpunkt runterdrücken

- Pipette in Flüssigkeit 3 tauchen
- Flüssigkeit langsam hochziehen
- Pipette bewegt sich wieder zu den Eppis
- Pipette gibt die Lösung in das Eppi ab
- Nur bis zum ersten Druckpunkt die Pipette mit dem Roboter drücken
- Roboter fährt zur Spitzen Abwurfstelle
- Spitze wird abgeworfen
- Dafür zweiten Druckpunkt drücken und Pipette Abwurf Mechanismus

Schleife 2 Ende: wenn X-Mal kleinster gemeinsamer Nenner Menge Flüssigkeit hineinpipettiert wurde

- Eppi zuschrauben
- Eppi aus Stempelvorrichtung ausspannen
- Eppi 10-mal invertieren zum Mixen
- Eppi zurück stellen in Halterung

Schleife 1 Ende: wenn alle Eppis einmal durchgelaufen sind

- Deckel Flüssigkeit 3 aufnehmen und wieder drauf schrauben
- Fährt zur Pipetten Stelle
- Legt Pipette ab