Информатика и программирование

Функциональное устройство ЭВМ

Доцент кафедры ИВТ, к.т.н. Проскурин Александр Викторович

Содержание

- Компьютер и команды
- > Принципы фон Неймана
- > Общая схема фон-неймановской машины
- > Понятия архитектуры и конфигурации компьютера
- Компьютер с общей шинной
- > Многопроцессорные и многоядерные компьютеры
- > Базовая аппаратная конфигурация компьютера

Компьютер

Компьютер представляет собой программируемое электронное устройство, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи манипулирования символами.

В настоящее время подавляющее большинство компьютеров являются **цифровыми** — обрабатывающими данные в виде двоичных кодов.

Основу компьютеров образует **аппаратура** (hardware), построенная, в основном, с использованием электронных и электромеханических элементов и устройств. Принцип действия компьютеров состоит в выполнении **программ** (software) — заранее заданных, четко определённых последовательностей арифметических, логических и других операций.

Машинные команды

Любая компьютерная программа представляет собой последовательность отдельных команд.

Команда — это описание операции, которую должен выполнить компьютер. Как правило, у команды есть свой *код* (условное обозначение), *исходные данные* (операнды) и *результат*.

Например, у команды «сложить два числа» операндами являются слагаемые, а результатом — их сумма. У команды «стоп» операндов нет, а результатом является прекращение работы программы.

Результат команды вырабатывается по точно определенным для данной команды правилам, заложенным в конструкцию компьютера.

Совокупность команд, выполняемых данным компьютером, называется системой команд этого компьютера.

Принципы фон Неймана (1)

В основу построения подавляющего большинства современных компьютеров положены принципы, сформулированные в 1945 г. командой американского учёного Джона фон Неймана.

- **1. Использование двоичной системы счисления**. Это позволяет делать устройства достаточно простыми (в сравнении с десятичной системой счисления), что повышает надёжность.
- 2. Однородность памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. Это позволяет, например, задавать в самой программе правила получения некоторых её частей (циклы, динамические библиотеки) или получать команды одной программы как результат исполнения другой программы (трансляторы).
- **3. Адресность**. Структурно основная память состоит из перенумерованных ячеек. Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Это даёт возможность давать имена областям памяти и обращаться к хранящимся значениям с использованием присвоенных имён.

Принципы фон Неймана (2)

- **4. Программное управление**. Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности. Выборка программы из памяти осуществляется с помощью **счётчика команд** он последовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной команды на длину команды. Так как команды программы расположены в памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепочки команд из последовательно расположенных ячеек памяти.
- **5. Возможность условного и безусловного перехода** в процессе выполнения программы. В программе можно реализовать переход к любой команде. Для этого в счётчик команд заносится номер ячейки памяти, содержащей следующую команду. Выборка команд из памяти прекращается после достижения и выполнения команды «стоп».

Таким образом, процессор исполняет программу автоматически, без вмешательства человека.

Общая схема фон-неймановской машины (1)


Разнообразие современных компьютеров очень велико, но поскольку большинство из них построено на основе принципов фон Неймана, то они имеют общую схему, включающую следующие главные устройства:

- **Память** (запоминающее устройство ЗУ), состоящую из перенумерованных ячеек. Имеет несколько разных видов (оперативная, внешняя и т.д.).
- **Процессор**, включающий в себя устройство управления (УУ, управляет другими устройствами) и арифметико-логическое устройство (АЛУ, выполняет команды).
- Устройства ввода.
- Устройства вывода.

Все эти устройства соединены каналами связи, по которым передается информация.

Общая схема фон-неймановской машины (2)

Основные устройства компьютера и связи между ними представлены на схеме. Стрелками показаны пути движения информации и управляющих сигналов.



Архитектура и конфигурация

При рассмотрении компьютерных устройств принято различать их архитектуру и конфигурацию.

Архитектурой компьютера называется его описание на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских возможностей программирования, системы команд, системы адресации, организации памяти и т.д. Архитектура определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативного ЗУ, внешних ЗУ и периферийных устройств. Общность архитектуры разных компьютеров обеспечивает их совместимость с точки зрения пользователя.

Конфигурация компьютера — это его компоновка с чётким определением характера, количества, взаимосвязей и основных характеристик его функциональных элементов. Элементами могут быть самые различные устройства — от основных логических узлов компьютера до простейших схем.

Компьютер с общей шинной

Классическая архитектура — одно АЛУ, через которое проходит поток данных, и одно УУ, через которое проходит поток команд (программа). Это однопроцессорный компьютер. Один из примеров — компьютер с общей шиной.

Память **B3Y** Таймер **03Y** Системная шина Источник **Устройства Устройства** АЛУ ввода питания вывода КЭШ Тактовый Процессор генератор

Системная шина

Система шин, предназначенная для объединения функциональных блоков компьютера, представляет собой совокупность трех шин и называется системной шиной:

- шина данных по ней осуществляется обмен информацией (данными и командами) между блоками компьютера;
- шина адреса используется для передачи адресов памяти или адресов портов ввода-вывода, к которым происходит обращение;
- шина управления используется для передачи управляющих сигналов.

Системная шина представляет собой многопроводную линию с гнездами для подключения электронных схем.

Ширина шины – количество линий, входящих в состав шины.

Центральный процессор

Центральный процессор (ЦП) — выполняет основные операции по обработке данных и управлению работой других блоков.

Состав:

- Арифметико-логическое устройство (АЛУ) обрабатывает информацию, хранящуюся в оперативной памяти.
- Регистровая память процессора набор программно-доступных быстродействующих ячеек памяти.
- Устройство управления (УУ) вырабатывает последовательность внутренних и внешних управляющих сигналов, обеспечивающих выборку и выполнение команд.
- Кэш-память память через которую осуществляется обмен данными между процессором, ОЗУ и ВЗУ так, чтобы до минимума сократить время непроизводительного простоя процессора.

Генератор тактовых импульсов

Генератор тактовых импульсов (генератор тактовой частоты) вырабатывает электрические импульсы заданной частоты, которая часто используется как эталонная — считая количество импульсов, можно, например, измерять временные интервалы.

Основное предназначение – синхронизация различных процессов в цифровых устройствах.

Один тактовый импульс, как правило, соответствует одной атомарной операции. Обработка одной инструкции может производиться за один или несколько тактов работы процессора, в зависимости от архитектуры и типа инструкции. Частота тактовых импульсов определяет скорость вычислений.

Память

Память — устройство, предназначенное для запоминания, хранения и выборки программ и данных.

Она состоит из конечного числа ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный номер или адрес. Минимально адресуемым элементом памяти является байт.

ОЗУ предназначено для оперативной записи, хранения и считывания информации, непосредственно участвующей в информационно-вычислительном процессе.

ВЗУ относится к внешним устройствам компьютера и используется для долговременного хранения любой информации.

быстродействие, стоимость хранения единицы информации

Взу

Регистры

КЭШ

время доступа, емкость

Другие устройства

Источник питания — блок, содержащий системы автономного и сетевого энергопитания компьютера.

Таймер — внутримашинные электронные часы, обеспечивающие при необходимости автоматический съём текущего момента времени.

Периферийные устройства:


- устройства ввода информации;
- устройства вывода информации;
- и т.д.

Периферийные устройства (принтер и др.) подключаются к аппаратуре компьютера через специальные контроллеры.

Контроллер — устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функционированием данного оборудования.

Функционирование компьютера (1)


Обобщенный алгоритм функционирования фон-неймановской машины:



Функционирование компьютера (2)

- Инициализация после включения компьютера в память помещается программа, называемая первичным загрузчиком.
- Выборка команды из процессора в адресную шину выдается адрес очередной команды.
- Увеличение программного счетчика считанная по адресу команда поступает по шине данных в процессор и помещается в регистр команд.
- Дешифровка и выполнение команды устройство управления считывает адреса операндов команды.
- **Выполнение команды** УУ и АЛУ выполняют операцию, указанную в поле кода операции.
- Если последняя команда не была командой **остановки процессора**, то последовательность действий повторяется начиная с шага 1.

Многопроцессорный и многоядерный



Базовая аппаратная конфигурация компьютера

Современный персональный компьютер представляет базовую конфигурацию из следующих основных компонентов:

> Системный блок:

- материнская плата;
- процессор;
- охлаждение;
- оперативная память;
- видеокарта;
- накопители;
- блок питания;
- прочие вспомогательные устройства.
- > Монитор.
- > Клавиатура.
- Мышь.
- > Периферийные устройства.



Корпус

Системным блоком называют корпус, в котором размещаются все основные составляющие компьютера.

Корпусы бывают разных размеров, зависящих от размеров материнских плат. Основные:

- Mid-Tower (для ATX).
- Mini-Tower (для Micro-ATX).
- Micro-Tower / SFF (для Mini-ITX).

Micro-ATX



Mini-tower



ATX

Midi-tower

Mini-ITX




Micro-tower

Материнская плата

Материнская плата — это основная печатная плата, в которую разъёмы вставляются подключаются через ИЛИ остальные

Разъемы задней панели компоненты компьютера.



Материнская плата. Задняя панель

- USB 2.0 для подключения мыши и клавиатуры.
- **USB 3.0** для подключения флэшек.
- USB 3.1 скоростной разъём для подключения различных устройств.
- PS/2 для подключения старых мыши или клавиатуры.
- VGA подключение монитора аналоговым VGA кабелем.
- **DVI** подключение монитора цифровым DVI кабелем.

• **HDMI** – подключение монитора цифровым HDMI кабелем (может


передавать звук).

• LAN – подключение к сети Интернет.

• **Audio** – подключение колонок, наушников, микрофона.



Материнская плата. Форм-фактор




Центральный процессор

Основное электронное устройство, выполняющее вычисления и обработку данных в компьютере.

Основные характеристики процессора:

- разъём (сокет) помимо прочего физически ограничивает подключение в материнские платы.
- количество ядер показывает сколько основных функциональных блоков, которые могут выполнять инструкции одновременно.
- тактовая частота количество элементарных выполняемых операций в секунду и, как следствие, его производительность.
- величина КЭШ памяти.
- параметры интегрированной графики.





AMD





Intel

Охлаждение

Чем больше количество ядер и тактовая частота процессора, тем больше он может выполнять вычислений в секунду и тем сильнее греется. Для охлаждения процессора сверху устанавливается кулер (радиатор с вентилятором) или водоблок жидкостной системы охлаждения.



Жилкостная

Жидкостная система охлаждения




Кулер

Оперативная память

Оперативная память является запоминающим устройством, предназначенным для временного хранения данных и команд.

Основными характеристиками оперативной памяти является её **объём** (измеряется в Гб) и **частота** (МГц).

Также есть различные **тайминги** — задержки чтения и записи данных.



	Максимальный объём, Гб	Типичная частота, МГц
DDR	1	400
DDR2	2	800
DDR3	16	1600
DDR4	128	3200
DDR5	256	4800-6000

Видеокарта

Современная видеокарта состоит из следующих частей:

- Графический процессор (GPU) занимается расчётами выводимого изображения, освобождая от этой обязанности центральный процессор. Производит расчёты для обработки команд трёхмерной графики, а также любых данных в виде числовых матриц. Характеризуется количеством вычислительных ядер и частотой.
- Видеоконтроллер отвечает за формирование изображения в видеопамяти, даёт команды на формирование сигналов развёртки для

монитора и осуществляет обработку запросов центрального процессора.

- Видео-ОЗУ.
- Система охлаждения.



Накопители

Жесткий диск (HDD) — основное запоминающее устройство, предназначенное для долгосрочного хранения данных. Объём до 20 Тб.







Твердотельный накопитель (SSD) — альтернатива жесткому диску на основе энергонезависимой памяти (NAND FLASH). Быстрее HDD в десятки раз.



Вспомогательные устройства

компьютере.


Устройство чтения карт памяти предназначено для обмена информации с различными видами карт памяти.

Сетевая карта предназначена для подключения компьютера к локальной сети.



Внутреннее





Монитор

Предназначен для визуального отображения графической информации, отправляемой с видеокарты. Основные характеристики: длина диагонали, разрешение, частота обновления.



Клавиатура и мышь

Клавиатура относится к устройствам ввода информации и необходима для ввода данных в компьютер от пользователя.



Мышь преобразует механические движения самого устройства в движение курсора на экране. Это устройство предназначено для управления, выполнения различных манипуляций и ввода данных в компьютер.



Периферийные устройства

USB-флеш-накопитель — запоминающее устройство, использующее в качестве накопителя флеш-память и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по USB интерфейсу.

Принтер – устройство для вывода на бумагу текстовой или графической информации с компьютера.

Акустическая система

преобразует электрические сигналы со звуковой карты в колебания воздуха или, проще говоря, в звук.

Сканер предназначен для ввода (оцифровки) текста и изображений с бумажных носителей в компьютер.

