Информатика и программирование

Устройство процессора

Доцент кафедры ИВТ, к.т.н. Проскурин Александр Викторович

Микропроцессор

Микропроцессор — программно управляемое устройство для обработки информации, выполненное на больших интегральных схемах и применяемое в компьютерах и в автоматизированных механизмах.

Архитектура процессора — конструкция процессора и набор команд (RISC/CISC) процессора.

По конструктивному признаку процессоры делятся на:

- Разрядно-модульные собираемые из нескольких микросхем.
- Однокристальные изготавливаются в виде одной микросхемы на одном кристалле, иначе называемые микропроцессоры (МП).

Сопроцессор — специальная микросхема, которая берет на себя часть важных функций процессора.

Основные команды процессора

Все разнообразие решаемых на ЭВМ задач реализуется с помощью небольшого набора очень простых команд.

Система команд у типичной ЭВМ включает в себя всего 60-150 базовых команд.

При описании системы команд ЭВМ обычно принято классифицировать их по:

- > функциональному назначению;
- > длине;
- способу адресации;
- другим признакам.

Классификация команд ЭВМ по функциональному признаку

Команды передачи данных:

• Команды для копирования информации между ячейками памяти, регистрами процессора и портами внешних устройств.

Команды обработки данных:

	Арифметические,	логические	операции,	операции	сравнения	И
КО]	манды сдвига.					
	Команды данной г	группы форм	ируют резулі	ьтат операці	ии в регистр	ax
пр	оцессора.					
	Устанавливают и	признаки р	езультатов	во флагон	вом регист	гре
пр	оцессора.					

Команды передачи управления:

- Используются для изменения естественного порядка следования команд и организации циклических участков в программах.
- Различают команды безусловного и условного перехода.

Команды для работы с подпрограммами


Команды для работы с подпрограммами:

- Подпрограмма описывается один раз и может вызываться из различных мест программы.
- Когда подпрограмма заканчивает свою работу управление должно быть передано команде, следующей сразу за командой вызова подпрограммы.
- Для этого **адрес возврата** передается в специальным образом организованную память **стек**.

Принцип организации стека

Последние записанные в стек данные извлекаются первыми.

- Push CX добавить данные, содержащиеся в регистре CX в стек.
- Pop AX прочитать данные из стека и записать в регистр AX.




Принцип организации стека

Для организации стека выделяется область оперативной памяти, для адресации которой и доступа к стеку используется специальный регистр – указатель стека.

Указатель стека хранит адрес ячейки памяти, содержащей последнее помещенное в стек значение.

При записи значения в стек указатель уменьшается и указывает на следующую свободную ячейку, при чтении — увеличивается и указывает на предыдущие записанные данные.



Команды вызова подпрограммы

CALL <название подпрограммы>

- 1. Адрес возврата сохраняется в стеке.
- 2. Адрес начала подпрограммы вычисляется процессором по адресному полю команды и записывается в программный счетчик.
- 3. Процессор приступает к выполнению подпрограммы (при этом из неё может быть вызвана новая подпрограмма).
- 4. Для возврата из подпрограммы в основную программу служит команда возврата RETURN. Команда возврата извлекает из стека верхний элемент и помещает его в программный счетчик.

История развития процессоров Intel

- Фирма Intel выпустила первый процессор в 1971 г. Это был 4-битный процессор Intel 4004.
- В 1974 г. выпущен 8-битный процессор Intel 8080.
- Начиная с 16-битный процессора i80286, выпущенного в 1982 г., процессоры Intel поддерживают многозадачный режим.

Все процессоры фирмы подчиняются принципу **совместимости снизу вверх** — процессор последующей модификации способен выполнять программы предыдущих версий процессоров.

История развития процессоров Intel

В 1985 г. разработан 32-битный процессор i80386, начиная с которого используется конвейерное выполнение команд — одновременное выполнение в разных частях процессора нескольких команд, последовательно записанных в ОЗУ.

С тех пор поддерживается функционирование процессора в двух режимах:

- ➤ **Реальный режим** (режим реальных адресов) любому процессу доступна вся память компьютера (адрес ячейки памяти формируется из двух чисел: сдвинутого на 4 бита адреса начала сегмента и смещения ячейки от начала сегмента).
- **Режим защищенной виртуальной адресации** программист и разрабатываемые им программы используют виртуальное адресное пространство (мог составлять 1024 Мб).

История развития процессоров Intel

- Процессор i80486 (1989 г.).
 - ➤ в i486 DX впервые математический сопроцессор (для работы с вещественными числами) размещен на одном кристалле с процессором;
 - ➤ в i486 DX2 используются технологии удвоения и утроения частоты процессора относительно внешней тактовой частоты системной шины.
- В процессоре Pentium (вместо 80586) 1993 г. стали использоваться элементы структуры RISC-процессоров.

Принцип действия процессора

Процессор прямо или косвенно управляет всеми устройствами и процессами, происходящими в ЭВМ.

Основные особенности процессора Pentium:

- **конвейерная** обработка информации;
- > суперскалярная архитектура;
- наличие раздельных кэш-памятей для команд и данных;
- **наличие блока предсказания** адреса перехода;
- наличие блока вычислений чисел с плавающей точкой;
- > поддержка многопроцессорного режима работы;
- **наличие средства обнаружения ошибок.**

Суперскалярная архитектура

Суперскалярная архитектура — процессор содержит более одного вычислительного блока (конвейер).

Наличие двух конвейеров позволяет процессору выполнять 2 команды.

Каждый конвейер разделяет выполнение команды на 5 операций:

➤IF (instruction fetch) — выборка команды;

➤ ID (instruction decode) — декодирование команды;

►EX (execute) – выполнение команды;

► MEM (memory access) — обращение к памяти;

➤ WB (register write back) — запись в регистр результата.

	IF	ID	EX	MEM	WB				
	IF	ID	EX	MEM	WB				
$\downarrow i$		IF	ID	EX	MEM	WB			
t		IF	ID	EX	MEM	WB			
·	→		IF	ID	EX	MEM	WB		
			IF	ID	EX	MEM	WB		
				IF	ID	EX	MEM	WB	
				IF	ID	EX	MEM	WB	
ы;					IF	ID	EX	MEM	WB
ŀ	(IF	ID	EX	MEM	WB

i — номер инструкции;

t — время в тактах

Суперскалярная архитектура

На выполнение каждой операции отводится один такт тактовой частоты (синхронизирующей частоты).

Выполнение всех операций осуществляется синхронно, сигналы вырабатываются тактовым генератором.

Такое выполнение команд называется поточной обработкой.

Особенности архитектуры процессоров Pentium

- Процессор Pentium имеет 2 кэш-памяти первого уровня, расположенных внутри процессора.
 - ➤ Кэширование увеличивает производительность процессора за счет уменьшения числа случаев ожидания поступления информации из более медленной ОП.
- Блок предсказания адреса:
 - Увеличить производительность процессора позволяет предсказание возможных путей выполнения разветвляющихся алгоритмов.
- Кроме 2-х пятиступенчатых конвейеров для выполнения операций с фиксированной запятой, в процессоре есть конвейер с 8 ступенями для вычисления операций с плавающей точкой.
- Многопроцессорный режим работы.
- Для обнаружения ошибок в процессоре имеется устройство самотестирования:
 - > специальный формат данных с учетом бита четности.

Дальнейшее развитие архитектуры процессоров

- Увеличение объемов КЭШ-памяти.
- Добавление второй системной шины с более высокой тактовой частотой.
- Использование большего числа ступеней в конвейере.
- В процессоре Pentium Pro (вместо 80686) используется опережающий подход к выполнению команд, последовательно расположенных в оперативной памяти.
- Команды могут выполняться в произвольном порядке по их готовности к выполнению.

Многопроцессорная структура

Информационное взаимодействие процессоров происходит либо на уровне регистров микропроцессорной памяти, либо на уровне оперативной памяти.

В современных многоядерных процессорах объединение сводится на уровне поля оперативной памяти.


Суперкомпьютеры создаются в виде высокопараллельных многопроцессорных вычислительных систем.



Разновидности многопроцессорных вычислительных систем (МПВС)

Магистральные (конвейерные) МПВС, у которых процессор одновременно выполняет разные операции над последовательным потоком обрабатываемых данных.


➤ такие МПВС относят к системам с многократным потоком команд и однократным потоком данных (МКОД или MISD — Multiple Instruction Single Data).



Разновидности многопроцессорных вычислительных систем (МПВС)

Векторные МПВС, у которых все процессоры одновременно выполняют одну команду над различными данными.

➤ однократный поток команд с многократным потоком данных (ОКМД или SIMD – Single Instruction Multiple Data).



Разновидности многопроцессорных вычислительных систем (МПВС)

Матричные МПВС, у которых микропроцессор выполняет различные команды с многократным потоком данных.

➤ многократный поток команд с многократным потоком данных (МКМД или MIMD – Multiple Instruction Multiple Data).

