

Verzió: 1.0 Osztály:

A beállítási utasítás célja

# **Tartalom**

1 A beállítási utasítás célja	2
2 A végrehajtás leírása	2
2.1 Munkaállomás	3
2.2 Több ház összeszerelése	4
2.3 Hibák	8
2.3.1 Rossz üregbe szerelt kábel	8
2.3.2 Másodlagos zár hiba	10
2.3.3 Nyitott áramkör	
2.3.4 Rövidzárlat	17
3 Módosítások	19

Rosenberger

Verzió szám: 1.0 Osztály:

# 1 A beállítási utasítás célja


Ez a munkautasítás elmagyarázza, hogyan kell több házat összeszerelni az Engberts iCAT fúziós rendszerrel.

## 2 A végrehajtás leírása

Az Engberts iCAT fúziós rendszer több ház és kisebb kábelkötegek összeszerelésére szolgál. A következő munkafázisok végezhetők el ezzel a rendszerrel:


- Kábelek összeszerelése több házba
- Több ház másodlagos zárásának bezárása
- EOL vizsgálat
  - o Tűzés
  - o Folyamatossági vizsgálat
  - Rövidzárlat teszt
  - o CPA jelenlétvizsgálat
  - Másodlagos zárási teszt
  - Szivárgásvizsgálat
  - o (Nincs nagyfeszültségű vizsgálat)
- Jó alkatrész jelölés

## 2.1 Munkaállomás




Verzió szám: 1.0 Osztály:


#### 2.2 Több ház összeszerelése




Verzió szám: 1.0 Osztály:





 Szerelje be az 1. kábelt a megfelelő üregekbe (a megfelelő üregeket a képernyő és a modulok mutatják).





• A kábelt addig kell behelyezni, amíg a csatlakozó el nem éri a házban lévő véghelyzetet.








#### 2.3 Hibák

Ebben a fejezetben a különböző hibatípusok kerülnek felsorolásra. Az is le van írva, hogy mi a teendő a különböző hibák esetén.


### 2.3.1 Rossz üregbe szerelt kábel





Verzió szám: 1.0 Osztály:


## 2.3.2 Másodlagos zár hiba




10



- Ha a másodlagos zárérzékelő a ház mozgatása után IO jelet jelez, a termék elkészült, és kivehető az Engbertsből
  - Ha nem lehetséges a másodlagos zár bezárása, nyomja meg a törlés gombot





A beállítónak vagy a minőségellenőrnek meg kell adnia a rendszergazdai jelszót.






### 2.3.3 Nyitott áramkör









Rosenberger

8	Amint a kábel a NIO dobozban van, megkezdődhet a következő termék összeszerelése
---	--



#### 2.3.4 Rövidzárlat





Rosenberger

Verzió szám: 1.0 Osztály

## 3 Módosítások

Dok. verzió	Dátum	Szerkesztette	Fejezet	Leírás / indoklás / kezdeményező Mi? / Miért? / Ki?