

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 25 ส.ค. 2569
	เรื่อง : การบรรจุน้ำหอม	

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	25 ส.ค. 2569	ขอจัดทำ	2026-00348

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 25 ส.ค. 2569
	เรื่อง : การบรรจุน้ำหอม	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	4
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	4
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	4
	5.3 ขั้นตอนการผลิต	4
6	เอกสารบันทึก	5

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การบรรจุน้ำหอม	หน้า 3 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 25 ส.ค. 2569

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำหอม

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมการผลิตน้ำหอม ของบริษัท ไวด้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009PL
	เรื่อง : การบรรจุน้ำหอม	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 4 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 25 ส.ค. 2569

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุ

- 5.1.1 น้ำหอม 5 Kg. และ 25 Kg.
- 5.1.2 ถังแบ่งบรรจุ ขนาด 1 กิโลกรัม พร้อมฝาและฉลากสินค้า

5.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์

- 5.2.1 เครื่องบรรจุน้ำหอม
- 5.2.2 สายยางซิลิโคน
- 5.2.3 บีกเกอร์พลาสติก
- 5.2.4 ฝากรองในถ่อน
- 5.2.5 เครื่องชั่งดิจิตอล

5.3 ขั้นตอนการการผลิต

เปิดใบสั่งการผลิตจากเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.3.1 กรณีวัตถุดิบขนาด 25 กิโลกรัมเป็น 1 กิโลกรัมให้ปฏิบัติตามนี้

- 5.3.1.1 เตรียมสายยางซิลิโคนโดยนำไปกลั้วด้วย Ethanol แล้วตากให้แห้งก่อนนำไปใช้
- 5.3.1.2 ตัดที่ล๊อคฝาด้วยคีมหรือเครื่องมือจัด และเปิดฝาดออกมา
- 5.3.1.3 นำสายยางสำหรับบรรจุที่ต่อเข้ากับเครื่องบรรจุน้ำหอมมัดปลายสายด้วยฝากรองแล้วใส่ลงในถังน้ำหอม
- 5.3.1.4 นำสายยางอีกด้านใส่ลงขวดแบ่งบรรจุ 1 กิโลกรัม ที่วางบนตาชั่งแล้วกดเคลียร์น้ำหนักบรรจุให้เป็น 0
- 5.3.1.5 เปิดเครื่องบรรจุน้ำหอมจนครบตามจำนวนที่ตั้งผลิตตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)
- 5.3.1.6 เสร็จแล้วให้ยกสายบรรจุน้ำหอมออก แล้วนำขวดแบ่งบรรจุขึ้นฝามาให้แน่นแล้ววางไว้

5.3.2 กรณีวัตถุดิบขนาด 5 กิโลกรัมเป็น 1 กิโลกรัมให้ปฏิบัติตามนี้

- 5.3.2.1 หมุนฝาขวดบรรจุวัตถุดิบ และเปิดฝาดออกมา
- 5.3.2.2 นำบีกเกอร์มาสวมทับปิดด้านบนด้วยฝากรองในถ่อน
- 5.3.2.3 ค่อยๆ เทน้ำหอมใส่ในบีกเกอร์ โดยผ่านกรองในถ่อนที่เตรียมไว้
- 5.3.2.4 นำขวดแบ่งบรรจุ 1 กิโลกรัม บนตาชั่งแล้วกดเคลียร์น้ำหนักบรรจุให้เป็น 0
- 5.3.2.5 นำน้ำหอมที่ผ่านการกรองแล้วมาบรรจุลงในขวดแบ่งบรรจุที่เตรียมไว้ให้ครบตามจำนวนที่ตั้งผลิตตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)
- 5.3.2.6 เสร็จแล้วให้นำขวดแบ่งบรรจุขึ้นฝามาให้แน่นแล้ววางไว้

5.3.3 ทำการเช็ดทำความสะอาดขวดแล้วทำการติดสติ๊กเกอร์

5.3.4 เสร็จแล้วเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุ แล้วล้างทำความสะอาดบีกเกอร์หรือสายยางซิลิโคนด้วยน้ำสะอาด และครั้งสุดท้ายให้ใช้น้ำยา Ethanol ล้างทุกครั้ง

5.3.5 นำสายยางซิลิโคนที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเก็บใส่ถุงมัดปากให้สนิท

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 5 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 25 ส.ค. 2569
	เรื่อง : การบรรจุน้ำหอม	

เมื่อบรรจุสินค้าครบแล้วให้ส่งใบ “ใบวางแผนการผลิตประจำวัน” (FM-PP-021PL) , “รายงานการแบ่งบรรจุ” (FM-PP-022PL) และเอกสาร “ WIP Job order “ (F/M-ITC-401) ให้กับแผนกคลังวัตถุดิบเพื่อรับเข้าสต็อกโดยเจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ

6. เอกสารบันทึก

- 6.1 F/M-ITC-401 = WIP Job order
- 6.2 FM-PP-021PL = ใบวางแผนการผลิตประจำวัน
- 6.3 FM-PP-022PL = รายงานการแบ่งบรรจุ

ORIGINAL CONTROLLED