

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-003DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	3 ก.พ. 2568	ขอจัดทำ	2025-00170
1	26 ม.ค. 2569	แก้ไข เอกสาร ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order) (F/M-ITC-401) เอกสาร บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (FM-PP-020DF)	2026-00014

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-003DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	3
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	3
	5.3 ขั้นตอนการผลิต	4
	5.4 ขั้นตอนการบรรจุ	4
	5.5 สรุปขั้นตอนการผสม	5
6	เอกสารบันทึก	6

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-003DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL)

2. ขอบเขต

2.1. ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL) ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

- 5.1.1. กากไอโอดีน (Crude iodine flake)
- 5.1.2. โนนิล ฟีนอล อีทอกซีเตด (Nonyl phenol ethoxylate) – TERGITOL NP-10 Surfactant
- 5.1.3. โพแทสเซียม ไอโอไดด์ (Potassium iodide)
- 5.1.4. เอทานอล (Ethanol)
- 5.1.5. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)
- 5.1.6. น้ำกลั่น (DI Water)

5.2. เครื่องมือและอุปกรณ์

- 5.2.1. ชุดถังผสม Iodine Disinfectant
- 5.2.2. เครื่องชั่งขนาด 2 ตำแหน่ง
- 5.2.3. ครัมป์ (Drum pump)
- 5.2.4. นาฬิกาจับเวลา
- 5.2.5. เครื่องบรรจุ
- 5.2.6. เครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง (pH meter)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-003DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

5.3. ขั้นตอนการผลิต

นำพนักงานวัดคุณภาพทุกตัวตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)

ทำการแยกการผสมแต่ละส่วน ดังนี้

5.3.1. สารละลาย โพแทสเซียม ไอโอไดด์ (ถึงผสมย่อย) นำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ” (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water)
- 2) ชั่ง โพแทสเซียม ไอโอไดด์ (Potassium iodide)

ค่อยๆ เท โพแทสเซียม ไอโอไดด์ (Potassium iodide) ลงใน น้ำกลั่น (DI water) กวนจนละลายหมด

5.3.2. ถึงผสมหลัก นำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ” (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water) แล้วค่อยๆ เท ลงในถึงผสม
- 2) ค่อยๆ เท สารละลาย โพแทสเซียม ไอโอไดด์ (5.3.1.) และ เอทานอล (Ethanol) ลงในถึงผสม
- 3) เปิดใบพัดหมุนที่ความเร็วรอบ 300 rpm
- 4) ชั่ง กากไอโอดีน (Crude iodine flake) แล้วค่อยๆ เท ลงถึงผสม
- 5) ชั่ง โนนิล ฟีนอล อีทอกซีเลต (Nonyl phenol ethoxylate) แล้วค่อยๆ เท ลงในถึงผสม
- 6) เพิ่มความเร็วรอบเป็น 500 rpm แล้วปั่นกวนต่อเนื่องจน กากไอโอดีน ละลายหมด
- 7) ชั่ง กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) แล้วค่อยๆ เท ลงถึงผสม
- 8) เติมน้ำกลั่น (DI water) ที่เหลือถึงถึงผสม จนครบน้ำหนักที่กำหนด
- 9) ปั่นต่อเนื่องที่ความเร็วรอบ 500 rpm ผสมเป็นเวลา 15 นาที
- 10) สุ่มตัวอย่างนำไปวัดค่า pH โดยต้องอยู่ระหว่าง 1.20 – 1.50
- 11) บรรจุใส่ภาชนะพัก เพื่อรอผลการตรวจสอบ

5.3.3. เมื่อผลตรวจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นำไปบรรจุตามขนาดภาชนะที่ระบุตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)

5.4. ขั้นตอนการบรรจุ

5.4.1. เกณฑ์การบรรจุ

ขนาดภาชนะ	น้ำหนัก (kg) (ห้ามต่ำกว่า)	น้ำหนักที่ต้องกรอก (kg) (Density 1.04 g/mL)
1 L	1.04	1.045 – 1.050
5 L	5.20	5.210 – 5.230
20 L	20.80	20.850 – 20.900
200 L	208.00	208.500 – 209.000

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-003DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

5.4.2. บรรจุลงกล่อง

- 1) ขนาดขวดบรรจุ 1 L ให้บรรจุลงกล่องจำนวน 12 ขวดต่อกล่อง ติดสติ๊กเกอร์ที่กล่อง ทั้ง 2 ด้าน
- 2) ขนาดแกลลอนบรรจุ 5 L ให้บรรจุลงกล่องจำนวน 6 แกลลอนต่อกล่อง ติดสติ๊กเกอร์ที่กล่อง ทั้ง 2 ด้าน

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-003DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

5.5. สรุปขั้นตอนการผสม

ส่วน	ลำดับ	วัตถุดิบ	น้ำหนัก (KG)	ความเร็วรอบ	คำอธิบาย
ถังผสมย่อย (สารละลายโพแทสเซียม ไอโอไดด์)	1	น้ำกลั่น (DI water)			ซังใส่ถังผสมย่อย
	2	โพแทสเซียม ไอโอไดด์ (Potassium iodide)			ซังและค่อยๆเทลงในถังผสมย่อย กวนจนละลายหมด
ถังผสมหลัก	1	น้ำกลั่น (DI water)			ซังและค่อยๆเทลงในถังผสม
	2	ถังผสมย่อย – สารละลายโพแทสเซียม ไอโอไดด์			ค่อยๆเทลงในถังผสม
	3	เอทานอล (Ethanol)	300		ซังและค่อยๆเทลงในถังผสม
	4	กากไอโอดีน (Crude iodine flake)	300		ซังและค่อยๆเทลงในถังผสม
	5	โนนิล ฟีนอล อีทอกซีเลต (Nonyl phenol ethoxylate)	500		ซังและค่อยๆเทลงในถังผสม ปั่นต่อเนื่องจน กากไอโอดีน ละลายหมด
	6	กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)	500		ซังและค่อยๆเทลงในถังผสม
	7	น้ำกลั่น (DI water)	500		ซังและค่อยๆเทลงในถังผสม ปั่นต่อเนื่องนาน 15 นาที

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-003DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซดีน (ZODINE), โพเซดีน (POSEIDINE) และ โซเวล (ZOWELL)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

6. เอกสารบันทึก

- 6.1. F/M-ITC-401 = ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order)
- 6.2. FM-PP-009FE = ใบวางแผนการแบ่งบรรจุประจำวัน
- 6.3. FM-PP-069FE = รายงานการแบ่งบรรจุ
- 6.4. FM-PP-020DF = บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ

ORIGINAL CONTROLLED