



Руководство по упаковке и комплектации лифтов SIMPLYCITY на складе логистического центра



Руководство Содержание

Глава 1.	Общая информация	3
Глава 2.	Памятка по Охране труда и окружающей среды	4
Глава 3.	Состав HU ID /грузомест	5
Глава 4.	Последовательность комплектования HU ID/ грузомест	.20
Глава 5.	Схема загрузки лифта в автотранспорт	.21
Глава 6.	Изменения в документе	.22

Общим назначением лифтов **SIMPLYCITY** является вертикальная транспортировка пассажиров и (или) грузов в различных типах зданий (преимущественно в новых и существующих жилых многоквартирных зданиях). Лифты производятся в модификациях грузоподъемностью 400кг и 1000кг..

Подготавливаются к отгрузке логистическим центром ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в соответствии с настоящим руководством.

Маркировка Лифта – серийный номер лифта:

# RRL XX XX XXX XXXX

Год выпуска

Порядковый номер лифта в соответствующем подразделении ТКЭ

Код подразделения ТКЭ

00 - KAM; 01 - Moscow branch; 02 - Sochi branch;

03 - N.Novgorod branch; 04 - Ekaterinburg branch;


05 - Novosibirsk branch; 06 - KazLift;

07 - Distributors

05 – вместимость лифта 5 пассажиров (400 кг)

13 – вместимость лифта 13 пассажиров (1000 кг)

Модель лифта.



Вес брутто лифтового оборудования для лифта 400 кг и на 12 остановок составляет 3800 кг

Вес брутто лифтового оборудования для лифта 1000 кг и на 12 остановок составляет 4200 кг.

Вместимость стандартной еврофуры (грузоподъемностью 20 т., внутренние размеры 13,4х2,3х2,45 м) составляет:

- 2 лифта (12 остановок);
- 3 лифта (5 остановок);
- 3 лифта в 2 машины (св.17 остановок)

Каждое HU(Handling Unit)-грузоместо маркируется упаковочной этикеткой со следующей информацией:

LiftID: IGDE-9725.T18.LN17.G9-9.L2-1

COP#: RRL1301017 2013 | 1S: M0000002321

Customer LiftID1: ПУЛ 03.02.900-2013

Customer LiftID2: L1 | rated load [kg]: 1000

Stops: 10 TH[m]: 32,27 m | Shipment date:

HU ID:

Size [mm]: width: height: depth: Weights: gross [kg]: net. [kg]:

OK for Shipment:





Работы по комплектации лифтового оборудования должны производиться при строгом соблюдении мер безопасности, изложенных в производственных инструкциях персонала по технике безопасности, действующих в ООО «ТиссенКрупп Элеватор».

#### Регламентирующие документы:

- Основные правила безопасности при выполнении работ на складе
- Опасности и риски при выполнении работ на складе
- ИНСТРУКЦИЯ №13 по охране труда для специалистов склада ООО «ТиссенКрупп Элеватор»
- ИНСТРУКЦИЯ №17по охране труда для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами ООО «ТиссенКрупп Элеватор»
- ИНСТРУКЦИЯ №16 по оказанию первой медицинской помощи ООО «ТиссенКрупп Элеватор»
- Международные стандарты безопасности на рабочих местах ООО «ТиссенКрупп Элеватор»

Персонал должен быть одет в специальную одежду. Избегать мешковатой одежды, которая может зацепиться за элементы лифтового оборудования.

Обязательно должен быть защищен индивидуальными средствами защиты работников:

каскетка(каска)

- Nacerta

  Parameter in the State of Stat
- специальной обувью с нагрузкой на мысок не менее 200Дж





• перчатки





# ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность грузоподъемной машины (механизма) или грузозахватного приспособления
- использовать не зарегистрированные и не учтенные грузоподъемные машины (механизмы);
- управлять грузоподъемными машинами (механизмами) персоналом, не имеющим соответствующего удостоверения (разрешения).





HU ID / Грузоместо № 1 Направляющие

HU ID / Грузоместо № 2 Кронштейны крепления направляющих

HU ID / Грузоместо № 3 Крепеж кронштейнов

HU ID / Грузоместо № 4 Канаты

HU ID / Грузоместо № 5 Двери шахты

HU ID / Грузоместо № 6 Крепеж для Дверей шахты

HU ID / Грузоместо № 7 Дверь кабины

HU ID / Грузоместо № 8 Система управления лифтом

HU ID / Грузоместо № 9 Канал кабельный

HU ID / Грузоместо № 10 Кабина лифта

HU ID / Грузоместо № 11 Лебедка

HU ID / Грузоместо № 12 Оборудование машинного помещения

HU ID / Грузоместо № 13 Крепеж стыковых планок направляющих


HU ID / Грузоместо № 14 Рама противовеса

HU ID / Грузоместо № 15 Груза противовеса


HU ID / Грузоместо № 16 Не используется, резерв

HU ID / Грузоместо № 17 Узлы кабины лифта

1. Лифтовые направляющие, стыковые планки поставляется комплектно в соответствии с заказом Поставщика Подготовить к отгрузке в соответствии с номером заказа, номером лифта



2. Стыковые планки уложить на поддон вместе с HU17, HU06, HU03, HU13. Наклеить упаковочную Этикетку, подписать 01



1. Поставляются индивидуально для каждого лифта





Номер лифта указан на этикетке

2. Переместить в зону комплектации, наклеить упаковочную этикетку



# 1. Подготовить упаковочную тару



Короб из гофрокартона – **1 шт.** 400x300x200 (Д) (Ш) (В)



Пакет зип лок **– 1 шт.**120x180
(Д) (Ш)

### 2. Упаковать Шайбы





Упаковать Шайбы, тип SK12, **толщина 2мм** В соответствии со спецификацией



Скрепить в трех местах

# 3. Упаковать анкерные болты

Тип HST M12X115/20 HILTI В соответствии со спецификацией



## 4. Наклеить упаковочную Этикетку, подписать 03





1. **Канат, комплект поставки :** Тяговый канат с ушным болтом, коуш; Канат ограничителя скорости; Комплект от раскручивания;






Поставляется индивидуально для каждого лифта, Номер лифта указан на этикетке

Доукомплектовать комплектом подвески каната в соответствии с г/п. лифта

2. **Для Лифта г/п. 400кг :** Подвеска пружинная – 5 шт Зажим канатный - 10 шт.







**Для Лифта г/п. 1000кг:** Подвеска пружинная – 6 шт Зажим канатный - 12 шт.







3. Упаковать, подготовить к отгрузке, наклеить этикетку











1. Дверь шахты поставляется комплектом в разобранном, упакованная в одну отдельную коробку на паллетах Подготовить к отгрузке в соответствии с Типом дверей, указанных в спецификации



2. Наклеить упаковочную этикетку, обвязать стрейч пленкой



### 1. Подготовить упаковочную тару



Короб из гофрокартона – **1 шт.**400x300x200
(Д) (Ш) (В)



Пакет зип лок **– 1 шт.**120x180
(Д) (Ш)

### 2. Упаковать Шайбы





тип SK12, тип SK10 толщина 2мм В соответствии со спецификацией



Скрепить в трех местах

# 3. Упаковать анкерные болты Тип HST M12X115/20 HILTI В соответствии со спецификацией



4. Упаковать анкерные болты


Тип CIXI CAVORT WAM-100095 M10x95 В соответствии со спецификацией



5. Наклеить упаковочную Этикетку, уложить на паллет







1. Дверь кабины поставляется комплектом в разобранном виде, упакованная в две отдельные коробки – дверь кабины, фартук дверей кабины. Подготовить к отгрузке в соответствии с Типом дверей, указанных в спецификации



Фартук дверей кабины упакован в отдельный короб

2. Наклеить упаковочную этикетку, упаковать сверху грузоместа 5



1. Верхний край короба по всему периметру укрепить скотчем





2. Положить в короб вводное устройство **В соответствии со спецификацией** 



3. Положить в короб Систему связи



4. Отмерить кабель связи В соответствии со спецификацией



5. Упаковать дюбель-гвоздь для крепления Кабельных каналов В соответствии со спецификацией



6. **Ограждение канатного напольного отверстия** Упаковать, прикрепить дюбель-гвозди



В соответствии со спецификацией Уложить в короб



7. Наклеить упаковочную Этикетку, подписать 08






1. Упаковать канал кабельный **В соответствии со спецификацией** 



2. Уложить на короб с системой управления лифта (грузоместо №8)



3. Наклеить упаковочную Этикетку, подписать 09



Кабина лифта 400 кг.(1000кг.) упакована в три деревянных ящика:

- панели кабины
- пол кабины. потолок кабины
- верхняя, нижняя балки кабины
- Дополнительное грузоместо-стояки кабины
- 1. Схема упаковки кабин 400кг., 1000кг. при отгрузке со склада



2. Наклеить упаковочную Этикетку, На все ящики



1. **Заводской номер лебедки**, указанный на шильдике лебедки Должен соответствовать номеру лебедки, указанному в паспорте лифта



		gsmoth für l	requent	zregelung	für S5-	Benish 2		
	DEE 132	M 03 Ser	en-Nr.:	269463		ahr	M	
		IP 21 130	KI F		75	kn land	0,042	kgm <sup>2</sup>
	P.	n	Un	1 <sub>N</sub>	QOS P	MA		1
	IKVV)							
CPI	11,0	1250-1450	340	26,5	0,86	170	48,0	44-51
	11,0	1451-1650	340	26,5	0,86		48,0	51-58
	11,0	1450	380	25,0	0,84	145	48,0	
	er-Typ.	eigen						



2. Подготовить лебедку и ограждение канатоведущего шкива в соответствии со спецификацией



Подготовить лебедку



Подготовить ограждение Канатоведущего шкива

3. Обвязать стрейч пленкой, наклеить упаковочную этикетку



1. Поставляется комплектно, Подготовить к отгрузке в соответствии с грузоподъемностью лифта

### Рама лебедки, комплект поставки:

Амортизатор рамы лебедки

Рама лебедки

Блок отводной

Кронштейн оси

Ось D60х216



### 2. Ограничитель скорости

Поставляется в комплекте с кожухом. Подготовить к отгрузке.





3.



# Натяжное устройство

доукомплектовывается крепежом и кожухом шкива натяжного устройства в соответствии со спецификацией





4.



### Опора ограничителя скорости

Упаковать анкерные болты Опора ограничителя скорости доукомплектовывается крепежом в соответствии со спецификацией



5. Устанавить на один поддон Для лифтов 400кг., 1000кг. Наклеить этикетку











### 1. Упаковать В соответствии со спецификацией. Наклеить этикетку

Болт M8x25 с шестигранной головкой и прессшайбой DIN 6921, класс прочности 8.8

Гайка M8 шестигранная 8 DIN EN 24032 (DIN934)

Шайба SK M8

Болт M12x35 с шестигранной головкой и прессшайбой DIN 6921, класс прочности 8.8

Гайка M12 шестигранная 8 DIN EN 24032 (DIN934)


Шайба М12



### Глава 3.14

HU ID № 14 Грузоместо № 14 Рама противовеса

1. Поставляется комплектно в зависимости от г/п. лифта



#### Глава 3.15

HU ID № 15 Грузоместо № 15 Комплект грузов

1. Поставляется комплектно в зависимости от г/п. лифта Переместить в зону отгрузки. Наклеить этикетку



Глава 3.16

HU ID № 16 Грузоместо № 16 Не используется резерв

1. Подготовить упаковочную тару



Короб из гофрокартона – **3шт.**400ммх300ммх200мм
(Д) (Ш) (В)



Короб из гофр картона **—1 шт.** 800мм.х500мм.х600мм. (Д) (Ш) (В)



Пакет зип лок **– 5 шт.**120ммх180мм
(Д) (Ш)

2. Упаковать башмаки кабины, башмаки противовеса В соответствии со спецификацией



3. Упаковать пружины АМС230, кожух светильника, крепеж **В соответствии со спецификацией** 




4. Упаковать масленки, емкость PV для сбора масла В соответствии со спецификацией



5. Проверить правильность установки тяги ловителей



# В соответствии со спецификацией Подготовить ловители Поверить наличие



- Втулок 2 шт.







6. Уложить на дно большего короба Кронштейн крепления канатов





7. Уложить на дно большего короба, Кронштейн крепления канатов







Подготовка лифта к отгрузке производится в следующей последовательности :

1. HU 8 Система управления лифтом



2. HU 9 кабельные каналы



3. HU 3 крепеж кронштейнов



4. HU 6 крепеж, ДШ



5. HU 17 Детали кабины



6. HU 12 Ограничитель скорости, опора ограничителя скорости, натяжное устройство, крепеж














HU ID 1 / Грузоместо № 1 Направляющие

HU ID 2 / Грузоместо № 2 Кронштейны крепления направляющих

HU ID 3/ Грузоместо № 3 Крепеж кронштейнов

HU ID 4/ Грузоместо № 4 Канаты

HU ID 5 / Грузоместо № 5 Двери шахты

HU ID 6/ Грузоместо № 6 Крепеж для Дверей шахты

HU ID 7/ Грузоместо № 7 Дверь кабины

HU ID 8/ Грузоместо № 8 Система управления лифтом HU ID 17/ Грузоместо № 17 Узлы кабины лифта

HU ID 9/ Грузоместо № 9 Канал кабельный

HU ID 10/ Грузоместо № 10 Кабина лифта

HU ID 11 / Грузоместо № 11 Лебедка

HU ID 12 / Грузоместо № 12 Оборудование машинного помещения

HU ID 13/ Грузоместо № 13 Крепеж стыковых планок направляющих

HU ID 14 / Грузоместо № 14 Рама противовеса HU ID 15/ Грузоместо № 15 Груза противовеса

Дата	Описание	Ответственный		
24.04.2014	Новый документ	Шупик А.Н.		