

1 EQ 均衡器

1.1 EQ 均衡器简介

EQ 是 Equalizer 的缩写,它的作用就是调整各频段信号的增益值。在音响器材中,均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来调整音色、调整声场及抑制声反馈等作用。

运用数字均衡器组成的均衡器均称为数字均衡器。数字均衡器可以由低通、带通以及高通滤波器组成。

人耳听音的频率范围为 20Hz 到 20KHz, 在声音信号频谱分析一般不需要对每个频率成分进行具体分析。为了方便起见,人们把 20Hz 到 20KHz 的声频范围分为几个段落,每个频带成为一个频程。频程的划分采用恒定带宽比,即保持频带的上、下限之比为一常数。实验证明,当声音的声压级不变而频率提高一倍时,听起来音调也提高一倍。若使每一频带的上限频率比下限频率高一倍,即频率之比为 2,这样划分的每一个频程称 1 倍频程,简称倍频程。如果在一个倍频程的上、下限频率之间再插入两个频率,使 4 个频率之间的比值相同(相邻两频率比值 = 1.26 倍)。这样将一个倍频程划分为 3 个频程,称这种频程为 1/3 倍频程。

1.2 EO 频点参数值详解

频点	特征
31Hz、39Hz	以次声和极低音为主,人耳很难听到,可忽略这两个频点。增益值拉到哪儿影响都不明显。有的教程说 39Hz 这个频点附近区域以沉闷音为特点。
50Hz、62Hz	这两个频点左右如果增益值大于+15dB,对低音的空间感有很弱的影响,主要是轻微的谐波共振感,正增益则产生,负增长率益则缺失。个人听觉的体会是,在大幅度正增益时人声稍微显得有点低沉。
80Hz、100 Hz、125 Hz、200 Hz	这四个频点附近是男低音的主要基音区,与低音的混厚感有很大关系。一般说来,此频点附近丰满,音色则显得较为厚实,反之,音色则会显得苍白无力。但是,如果过强,音色往往会出现低频共振声,听着会有"隆隆"的"同音轰鸣感",有人将它形容为"极强重感",尤其是 200Hz 附近,特别明显,甚至有击鼓样的共振音,总之给人的感觉不舒服,如果不是 Rock 风格的人声,建议不要大幅度正增益。



250Hz、350 Hz、420 Hz、	这四个频点与中低音的力度很有关系,是中低音声的主音区,因此在调节增益时应特别小心,如果过度正增益,会500 Hz 出现让人心烦的"嗡嗡"声,让人觉得闷,在 250 Hz 很明显,
2301121 330 1121 420 1121 1	正增益过了就好像感冒鼻音重一般,如果的确鼻音重的人声则可以考虑在此频点附近进行负增益。
	这三个频点是中的主音区,与声音的开阔度有一定关系,
	同时与听觉上的混浊度也相关,正增益是明晰而狭窄,即我
	们常说的"喉音感",应该说,适当喉音能增长率加声音的感
640Hz、800Hz、1KF	性,但如果过了,则会让人觉得不自然,就男女声来讲,这
0.0112, 00012, 1121	几个频点附近的增益应格外小心,在调音学说里将 500-800Hz
	频率称为"危险频率",意思是要谨慎使用;负增益则是混浊
	开阔,但太过则会显得人声松散无力。800 Hz 和 1KHz 的提
	升是电话音模拟效果的主要手段。
	这三个频点是中高音的主音区,男声则略表现为偏高音。 与声音(在尤其是中音)的硬度相关。负增益则相对舒缓,
	正增益则相对紧凑。个人体会是 1.3KHz 附近与中音部的声音
1.3KHz、1.6KHz、2K	Hz 的明亮感还相关,适当提升能增加声音明亮度,但往往不宜
	超过 3.5dB (此数值纯粹为个人的体会,仅供参考),不然就
	很不自然,会有生硬感。
	这三个频点与人声的锐利度相关,也就是表现为声音的
	穿透力,而且与其它频段相较而言,与混音时的声场远近相
	关度最大。声学研究表明,人耳腔的谐振频率主要集中在
	1KHz 到 4KHz 之间,因而人耳对这个频率相对也就非常敏感
	的。因此,不论是男声还是女声,在 EQ 上对 2~4kHz 之间
2.5 KHz > 3.2 KHz > 4	这几个频点附近都不宜进行衰减。因为它的缺失和弱化会使
	声场较远,混音时就缺乏立体感,同时语音也显得较为模糊。
	当然也不可过强,不然容易产生"咳声"样的附谐音。
	就我个人的体会而言,4 KHz 是一个特别关键的频点,对声音
	的锋利度影响最为明显,如果提升太过,会出现明显的齿音, 往往是女声出现齿音的基频点。如果是做摇滚乐混音时,倒
	不妨试试适当提升增加人声的锋利度。
	这三个频点是高音的主音区,男声略表现为极高音,频
	点附近与声音的清脆度相关,主要影响高音的清晰度、明亮
5KHz、6.4 KHz、8K	
	的音色平淡,增益过多则人声变得尖锐,甚至出现啸叫音及
	齿音, 听觉上刺耳。
	频率在 8 KHz 以上,人声就很纤细了,不主张进行提升,
10 KHz、13 KHz、16 KH	Hz 、 因为过分提升会让人感到声音发尖、发毛,如果这部分的高
20 1/11	音的确缺乏,可考虑用 BBE 的高音激励来实现,那样出来的
20 KHz	是谐波,不致破坏整体听觉感受。20KHz 以上就是超声了,
	人耳是听不到的,因此,一般不作调整。

调整增益参数及频段时可以参考上述 EQ 频点参数详解。



2 二阶 IIR 带通滤波器的设计

2.1 2 阶 IIR 滤波器的传递函数

$$H(Z) = \frac{b0 + b1 \cdot z^{-1} + b2 \cdot z^{-2}}{a0 + a1 \cdot z^{-1} + a2 \cdot z^{-2}}$$
(2.1)

已知:增益(dB) 中心频率 (f_0) 采样频率 (f_s) 品质因子 $(Q = f_s/$ 带宽)得

出:

$$A = \sqrt{10^{(db/20)}} \tag{2.2}$$

$$w = 2\pi \frac{f_0}{f_s} \tag{2.3}$$

$$\alpha = \frac{s}{2 * Q} \tag{2.4}$$

二阶 IIR 带通滤波器系数的计算:

$$b_0 = 1 + A * \alpha \tag{2.5}$$

$$b_1 = -2\cos(w) \tag{2.6}$$

$$b_2 = 1 - A * \alpha \tag{2.7}$$

$$a_0 = 1 + \frac{\alpha}{A} \tag{2.8}$$

$$a_1 = -2\cos(w) \tag{2.9}$$

$$a_2 = 1 - \frac{\alpha}{A} \tag{2.10}$$

2.2 均衡器的实现原理

均衡滤波器目的并非滤掉选定的频段,而是改变选定频段的增益,其工作原理如下所示:



滤波过程如下:



$$y = (b_0 * x + b_1 * x' + b_2 * x'' - a_1 * y' - a_2 * y'') / a_0$$
 (2.11)

其中,y'为上一滤波器的输出,y"为上上次滤波器的输出;x'为上次的输入x"为上上次的输入。

3 RKNanoD SONY Walkman EQ 设计方案

3.1 EQ 关键函数说明

> EQ_ClearBuff()

函数原型	void EQ_ClearBuff()
输入参数	无
返回值	无
函数功能说明	清除滤波 buffer

EffectAdjust()

函数原型	void EffectAdjust()
输入参数	无
返回值	无
函数功能说明	EQ 系数设置

EQ_SetPreScale()

函数原型	void EQ_SetPreScale(short ps)				
输入参数	0、1 or 2				
返回值	无				
函数功能说明	设置滤波前预衰减的 dB 数, 0:不衰减, 1:衰减 9db, 2:误差 12db				

ROCKEQ_Get_Coeff()

函数原型	void ROCKEQ_Get_Coeff(short *pGain, long Fs)	
输入参数	所设置每个 band 的 db 值,采样率	
返回值	无	
函数功能说明	从表中查找得到各个滤波器的滤波系数	

> RKEQProcess()

函数原型	void RockEQProcess(short *pData, long PcmLen)
输入参数	输入数据 buffer,buffer 长度
返回值	正确返回1,错误返回0



	•
→ \W → L ΔK \W +B	
函数功能说明	EQ 音效调整
	LO 自X 师金
	<u> </u>

RockEQFiltering()

函数原型	void RockEQFiltering(short *pwBuffer, long cwBuffer, long LR, long mode)			
输入参数	输入数据,输入长度,声道,PCM 存放模式			
返回值	无			
函数功能说明	滤波函数, 共进行 5 个串联滤波			

RockBassFiltering()

函数原型	void RockBassFiltering(short *pwBuffer, long cwBuffer, long LR, long mode)
输入参数	输入数据,输入长度,声道,PCM 存放模式
返回值	无
函数功能说明	Bass 滤波函数, 共进行 2 个串联滤波

3.2 五段 EQ 设计方案

RKNanoD Sony Walkman EQ 采用五段均衡器,其理论中心频率及其品质因子如下表所示:

表 3.1 RKNanoD SONY Walkman 五段 EQ 及 BASS 模式方案

		EQ 滤波器组				
五段 EQ	中心频率 f ₀	100	315	1k	3.15k	10k
II.IX EQ	品质因子 Q	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Daga	中心频率 f0	30	60	120		
Bass	品质因子 Q	0	0.8	1.2		

假设相邻的量中心频率比值为 scale,则带宽 B 和品质因子 Q 的计算公式如下:

$$B = \frac{scale - 1}{\sqrt{scale}} \times f_0$$

$$Q = \frac{\sqrt{scale}}{scale - 1}$$

▶ 5组二阶 IIR 滤波器:

差分方程为:

$$y = \frac{b_0}{a_0} x + \frac{b_1}{a_0} x' + \frac{b_2}{a_0} x'' - \frac{a_1}{a_0} y' - \frac{a_2}{a_0} y''$$
(3.1)

为了减少一次滤波器乘法,令:

$$gain = \frac{b_0}{a_0}$$
 (3.2)

得出:



$$y = gain * (x + \frac{b_1}{b_0}x' + \frac{b_2}{b_0}x'' - \frac{a_1}{b_0}y' - \frac{a_2}{b_0}y'')$$
(3.3)

需要注意的是:由于 y'与 y"分别为上次与上上次的滤波器输出,因此在求取滤波器系数时,不需要除以 gain,最终得到的差分方程为:

$$y = (x + a1* y' + a2* y'' + b1* x' + b2* x'') * gain$$
(3.4)

其中:
$$a1 = -\frac{a_1}{b_0}$$
; $a2 = -\frac{a_2}{b_0}$; $b1 = \frac{b_1}{a_0}$; $b2 = \frac{b_2}{a_0}$; $gain = \frac{b_0}{a_0}$

> 实现流程图为:




图 3.1 EQ 实现流程图

RockEQFiltering()函数为滤波函数, 共进行 5 个串联滤波。如下图所示:

```
ATTR RKEQ TEXT
void RockEQFiltering(short *pwBuffer, long cwBuffer, long LR, long mode)
    short *pwbuffer = pwBuffer;
    long cwbuffer = cwBuffer;
#if SUPPORT HIGH PRECISION
    long lAccumulate;
    long lbuff_1, lbuff_2;
    long y, y1, x, x1;
//long lhigh32, llow32;
      int64 sum;
    long y;
#endif
    if (cwbuffer < 1) return;
    if(g_FilterState.mode[LR] == EQ_NOR)
         return;
    RockEQReduce9dB(pwBuffer, cwBuffer, LR, mode)
    //Filter 5 [10K]
    //SubFiltering(pwBuffer, cwBuffer, LR, g_FilterState.EQ_ps_factor, 8, mode);
SubFilter_Core(cwbuffer,pwbuffer, &g_FilterState , 8 , LR );
```



需要注意的是:为了节省运算量,我们只在最后一级滤波器的输入中乘以总体增益 factB,即在SubFiltering2()函数中,进行如下图所示操作:

```
#if SUPPORT_HIGH_PRECISION

_ATTR RKEQ_TEXT

void SubFiltering2 (short *pwBuffer, long cwBuffer, long LR, long mode)

{
```

```
while (cwbuffer--)
{
    x = *pwbuffer * factB;
    x1 = x,
    y = x + lbuff_1;
    y1 = y;
    y >>= 13;

if ( (y>>15) != (y>>31) )
{
    y >>= 31;
    y ^= 0x7fff;
}

*pwbuffer = y; // write the PCM data
pwbuffer += mode;
```



3.3 BASS 模式设计方案

BASS 模式理论中心频率 f_0 及其品质因子 Q 如表 3.1 所示。Sony BASS 模式对低频段 30Hz、60 Hz、120 Hz 进行增益处理。

▶ BASS 二阶 IIR 滤波器

差分方程为:

$$y = -\frac{a_1}{a_0} y' - \frac{a_2}{a_0} y'' + \frac{b_0}{a_0} x + \frac{b_1}{a_0} x' + \frac{b_2}{a_0} x''$$
(3.5)

因此:得到滤波器系数为 (从左至右): $[-\frac{a_1}{a_0}, -\frac{a_2}{a_0}, \frac{b_0}{a_0}, \frac{b_1}{a_0}, \frac{b_2}{a_0}]$

> 实现流程图




图 3.2 BASS 模式实现流程图

RockBassFiltering()函数为 BASS 滤波函数, 共进行 2 个串联滤波。

BASS 模式的预衰减在 RKEQProcess()函数内实现:

```
RockEQReduce9dB(pData + j[0] * 2, PcmLen - j[0], 0, 2)

RockBassFiltering(pData + j[0] * 2, PcmLen - j[0], 0, 2); // left channel;

RockEQReduce9dB(pData + 1 + j[1] * 2, PcmLen - j[1], 1, 2);

RockBassFiltering(pData+ 1 + j[1] * 2, PcmLen - j[1], 1, 2); // right channel
```

在 RockBassFiltering()函数内实现两个串联滤波:



4 如何修改 EQ 系数表

设置 EQ 系数表主要分为三个步骤: (1) EQ 系数表的生成; (2) EQ 系数定点化; (3) 添加 EQ 系数表至 RKNanoD 工程;

4.1 EQ 系数表

EQ 在音效处理中起着重要的作用,对于目前市场上大多数 MP3 设备来说,频率范围通常内置为五个频段,每段可进行十级频率响应的调节。下面以五频段,每段可进行 25 级频率响应的调节为例,设置调整 EQ 参数。

▶ 第一步: 生成 EQ 系数表

在 matlab 文件 coef_bank_fs_100_315_1000.m 中,修改中心频率数组 f0(f0) 数组长度为频段数),及对应的品质因子 Q,生成 EQ 系数表存于 coef.txt 文件中(存储路径可修改)。如下图所示:

```
Editor - D.\Program Files\MATLAB\R2013a\work\eq\coff_bank_fs_100_315_1000.m
 test.m × fcoef.m × filterbank30_60_120.m × coff_bank_fs_100_315_1000.m ×
 1 -
       clc;clear all;close all;
 2
       3
       % Copyright (c): Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd All rights reserved.
       % FileName: ..\Driver\Uart\UartDevice.c
 6
       % Owner: Cherry.chen
       % Date: 2016.8.25
 8
       % Time: 13:51:36
       % Desc: Uart Device Class
       % History:
11
       % <author>
                      <date>
                                <time> <version> <Desc>
       % Cherry.chen 2016,8.25 13:51:36 1.0
12
       13
       re = fopen('D:\Program Files\MATLAB\R2013a\work\eq\coef.txt','wb');%生成系数表,路径可修改
14 -
       fs = [11025,22050,32000,44100,48000];%采样频率。其中,11025包含[8000,11025,12000]Hz,22050包
15 -
16 -
       f0 = [100,315, 1000, 3150, 10000];%五段均衡中心频率
17 -
       Q =[1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2];
18 % f0 = [31.62, 125.250,500,1000,2000,4000,8000,16000];%10 [9]
```

式(2.5)~(2.10)中带通滤波器系数的计算如下图:



ditor - D:\Program Files\MATLAB\R2013a\work\eq\coff_bank_fs_100_315_1000.m				
test.m	× fcoef.m × filterbank30_60_120.m × coff_bank_fs_100_31	5_1000.m × eq_k		
30	%%%%%%%%计算带通滤波器系数 %%%%%	%%%%		
31 —	b0 = 1 + alpha * A;			
32 —	$b1 = -2*\cos(Omega);$			
33 —	b2 = 1-alpha*A;			
34 —	a0 = 1 + alpha/A;			
35 —	$a1 = -2*\cos(Omega);$			
36 —	a2 = 1- alpha/A;			

生成式(3.4)的EQ系数表(从左至右):

▶ 第二步: EQ 系数表定点化

- (1) 关闭开关#define BASS
- (2) 将 bass_coef.txt 文件中的 bass 系数表粘贴至 float tab120[]数组中,修改频段数 M。生成定点化后的 EQ 系数表存于 ox eq.txt 中(存放路径可修改),如下图所示:

需要注意的是: Sony EQ 为 5 频段,因此 EQ 系数统一放大 2¹³ 倍,若要增加频段数,由于精度的原因,低频部分可能需要放大 2²0 倍。

▶ 第三步:添加 EQ 系数表



◆ effect.c 中修改宏 EQ NUM:

```
#define EQ_NUM 5
```

◆ 在 rk eq.c 中更新 EQ 系数表 Eq Table[]

◇ 音效增益设置

在 effect.c 中,修改音效增益,目前我们支持 HEAYY, POP, JAZZ, UNIQUE 四种音效模式。

4.2 BASS 系数

BASS 系数计算与 EQ 参数的计算方法基本一致,需要注意的是:因为精度原因,系数放大 2^20 倍。

▶ 第一步: 生成 BASS 系数表

由于中心频率为 30Hz 的品质因子为 0,因此只需生成 60Hz 及 120Hz 的 bass 系数即可。在 matlab 文件 eq_bass_60_120.m 中,设置采样频率 fs、中心频率 f0、品质因子 Q 等参数。需要注意的是,bass 系数表的增益为 12:-2:2。生成的 bass 系数表存于 bass coef.txt(路径可修改)。其基本参数如下所示:



```
Files\MATLAB\R2013a\work\eq\eq_bass_60_120.m
 test.m × fcoef.m × filterbank30_60_120.m × coff_bank_fs_100_315_1000.m × eq_bass_60_120.m ×
        % Copyright (c): Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd All rights reserved.
        % FileName: eq_bass 60 120.m
5
6
       % Owner: Cherry.chen
7
        % Date: 2016.8.25
8
       % Time: 13:51:00
9
       % History:
10
       % <author>
                      <date>
                                   <time> <version>
                                                     <Desc>
       % Cherry.chen 2016.8.25 13:51:36 1.0
11
12
       13 -
       re = fopen('D:\Program Files\MATLAB\R2013a\work\eq\bass_coef.txt','wb');%生成BASS系数表,路名
14 -
       fs = [11025,22050,32000,44100,48000];%采样率
15 -
       f0 = [60,120];%中心频率
16 -
       Q=[0.8,1.2];%品质因子
17 -
       db = [12,10,8,6,4,2];%增益
18
```

BASS 模式的带通滤波器系数计算与 EQ 系数一致, 生成式 (3.5) 的 BASS 系数表(从左至右):

> 第二步: bass 系数定点化

在 VC float x16 工程中 main 5.c 文件,

- (1) 打开开关#define BASS
- (2) 将 bass_coef.txt 文件中的 bass 系数表粘贴至 float tab120[]数组中,修改频段数 M。生成定点 化后的 EQ 系数表存于 ox eq.txt 中(存放路径可修改),如下图所示:

```
#define BASS
=#ifdef BASS
|#define M 2 //频段数
=#else
|#define M 5//频段数
#endif
```

> 第三步:添加 bass 系数表



将 ox_eq.txt 中的系数分别添加至 NanoD 工程中, rk_eq.c 中 Eq_Table 中(ox_eq.txt 中, 前一组为 60Hz bass 系数, 后一组为 120Hz 系数)。如下图所示。

```
38: //_ATTR_RKEQ_DATA
                        // 一个采样率下60 Q1.2 12:-2:2 的增益 共5个采样率
39: //int bass_60_tbl[]=
40:
41: //采样 0
42:
           0x1f9a01,0xfff06144,0x106928,0xffe065ff,0xf3594,
           0x1f8e4d,0xfff06cfa,0x105261,0xffe071b3,0xf40a5,0x1f87f0,0xfff07357,0x104770,0xffe07810,0xf4538,
43:
44:
           0x1f7a18,0xfff08132,0x103246,0xffe085e8,0xf4c88,
45:
           0x1f6a9e, 0xfff090ae, 0x101dd7, 0xffe09562, 0xf517b,
46:
           0x1f6235,0xfff09917,0x1013d2,0xffe09dcb,0xf5317,
48: //采样 1
49:
           0x1fcde1,0xfff030ef,0x1034e6,0xffe0321f,0xf9a2b,
51:
           0x1fc7f3,0xfff036dc,0x102978,0xffe0380d,0xf9fab,
           0x1fc4b9,0xfff03a16,0x1023f9,0xffe03b47,0xfa1ef,
           0x1fbdb1,0xfff0411f,0x101957,0xffe0424f,0xfa58a,
           0x1fb5d2,0xfff048ff,0x100f0e,0xffe04a2e,0xfa7f2,
: // ATTR RKEQ DATA
: //int bass 120 tbl[]= //120hz 的五个采样率 120hz 2.5 -9.5
           // 来样 0
            //采样 0 频段 0
            0x1f41fe, 0xfff0ab42, 0x1042a4, 0xffe0be02, 0xf1219,
            0x1f3818,0xfff0b52e,0x1034fc,0xffe0c7e8,0xf15d5,
            0x1f2296, 0xfff0cabe, 0x101a3f, 0xffe0dd6a, 0xf1b03,
            0x1f2296, 0xfff0cabe, 0x101a3f, 0xffe0dd6a, 0xf1b03,
            0x1f2296, 0xfff0cabe, 0x101a3f, 0xffe0dd6a, 0xf1b03,
            0x1f0a96, 0xfff0e2cb, 0x100000, 0xffe0f56a, 0xf1d35,
            //采样 1
            0x1fa4ae, 0xfff05695, 0x1021b1, 0xffe05b52, 0xf87b9,
            0x1f9f9b, 0xfff05ba8, 0x101acd, 0xffe06065, 0xf898a,
```

修改 bass 音效对应的增益

_ATTR_AUDIO_DATA_ short EqBassBoostGain[EQ_NUM] = {12, 12, 12, 12, 12}; // BASS BOOST
至此, EO 系数添加完毕。