Лабораторная работа 4

Моделирование сигнала с широтно-импульсной модуляцией

Выполнил: студент гр. Р4106 Игнашов Иван Максимович Вариант 8

1. Цель работы

Осуществить компьютерное моделирование сигнала с широтно-импульсной модуляцией.

Порядок работы:

- 1. Сформировать последовательность униполярных импульсов
- 2. Сформировать сигнал с широтно-импульсной модуляцией
- 3. Сымитировать передачу модулированного сигнала по каналу связи, где происходит его затухание и искажение помехами
- 4. Произвести фильтрацию и восстановление сигнала:
 - фильтрацию верхних частот сигнала
 - усиление напряжения сигнала на k коэффициент полезного затухания сигнала
 - фильтрацию нижних частот сигнала
- 5. Преобразовать сигнал обратно в последовательность униполярных прямоугольных импульсов

2. Отправка ШИМ-сигнала

2.1 Моделирующая функция

```
Моделирующая функция: s_t = \frac{A*\tau(t)}{T} + \sum_{k=1}^{nk} (\frac{2A}{\pi k} * sin(\frac{\pi k \tau(t)}{T}) * cos(\frac{2\pi k t}{T})), где A - амплитуда колебаний (A = 10) T - период импульсов (T = 63) \tau(t) - функция изменения длительности импульсов от времени (\tau(t) = \frac{t}{16} + 25)
```

```
% Параметры Вариант 8
8 -
           function tau = imp_duration(t) % Функция длительностей импульсов
9
               tau_0 = 25; % Начальная длительность импульса
10
               tau = t / 16 + tau_0;
11
12
13
          Т = 63; % Период импульса
14
          kp = 8; % Количество периодов
15
          A = 10; % Амплитуда колебаний
16
17
          nk = 32; % число гармонирующих составляющих
18
19
          times = 0:(kp*T);
20
          signal = zeros(1, T*kp + 1);
21 -
          for time = times
22
               sum = 0;
23 =
               for k = 1:nk
24
                   sum = sum + ((2*A) / (pi*k)) ...
25
                                sin(pi*k*imp_duration(time) / T) ...
26
                               * cos(2*pi*k*time / T);
27
28
               signal(1, time + 1) = (A*imp_duration(time)) / T + sum;
29
```

Рис. 1: Код генерации моделирующей функции

2.2 Генерация ШИМ-колебания

```
Высокочастотные колебания:
```

```
Un_t = A_H cos(\omega_H t), где A_H - амплитуда ВЧ колебания (A_H = 1)
```

```
\omega_H - угловая частота (\omega_H = \frac{5*2\pi}{T})
```

Итоговое колебание:

```
Urez_t = s_t * Un_t
```

```
30
31 % Задание ВЧ колебаний
32 A_n = 1; % амплитуда ВЧ
33 omega_n = 5 * 2*pi / Т; % угловая частота ВЧ
Un = A_n * cos(omega_n * times); % ВЧ колебание
35
36 % Модулированный сигнал
37 Urez = signal .* Un;
```

Рис. 2: Код генерации выходного сигнала

2.3 Этапы отправки сигнала




Рис. 3: Генерация сигнала

3. Приём ШИМ-сигнала

3.1 Обфускация сигнала

При передаче сигнала по каналу связи происходит некоторое его затухание и искажение помехами:

```
Ukr_t = (k * Urez_t) + Upom_t, где
```

k - коэффициент затухания полезного сигнала

 $Upom_t$ - мгновенные значения помех

```
59
              ЭТАП 2 - Обфускация сигнала
60 |
           function Upom = interference(scale, len) % Функция помех
61
               Upom = zeros(1, len);
62
               for i = 1:len
63
                   Upom(1, i) = (rand() - 0.5) * scale;
64
               end
65
           end
66
67
           fade_k = 0.75; % коэффициент затухания полезного сигнала
68
           Upom = interference(max(Urez)*0.5, kp*T + 1);
69
70
              Моделирование сигнала на приёмнике
71
72
          Ukr = (fade_k * Urez) + Upom; % входной сигнал из канала
73
           input_frecs = fft(Ukr);
74
```

Рис. 4: Код обфускации сигнала

3.2 Фильтрация сигнала от помех




Рис. 5: Схема фильтрации приемного устройства

Для фильтрации принимаемого сигнала последовательно используются:

- ВЧ-фильтр **частотно**-избирательная фильтрация, в качестве оператора которой используется функция Хевисайда (1 если $x \geq \alpha$ 0 иначе)
- Усилитель во **временной** области выражение напряжения имеет вид $Urez2_t = \frac{1}{k}Uk2_t$, где k коэффициент полезного затухания сигнала
- НЧ-фильтр фильтр нижних частот, частотная характеристика фильтра определяется выражением $k_t = \frac{1}{1+(\frac{t}{fn})^{2n}}$, где f верхняя частота среза фильтра; n порядок фильтра

Для перевода сигнала из временной области в частотную и обратно использовались функция быстрого преобразования Фурье и обратная к ней соответственно

```
75
            % ЭТАП 3 - Фильтрация
            function filtered_frec = filter1(frec) % частотно-избирательная фильтрация
 76 🖨
 77
                alpha = 100;% параметр фильтра
 78
               if (abs(frec) - alpha >= 0)
 79
                    filtered_frec = frec;
 80
81
                   filtered_frec = 0;
 82
                end
 83
            end
 84
85
            filter1_frecs = arrayfun(@(f) filter1(f), input_frecs);
86
            Uk2 = ifft(filter1_frecs);
 87
            Urez2 = Uk2 / fade_k; % усиление сигнала обратно
88
 89 🖹
            function filtered_A = filter2(A) % отсечение отрицательной части амплитуды
 90
                if (A > 0)
91
                    filtered_A = A;
 92
                e1se
 93
                    filtered_A = 0;
 94
                end
95
            end
 96
            Ud = arrayfun(@(A) filter2(A), Urez2);
97
98
            Ud_frecs = fft(Ud);
99
            function filtered_frec = filter3(frec, time) % фильтр нижних частот
100 🖨
101
               f = 10; % верхняя частота среза фильтра
102
                n = 2; % порядок фильтра
103
               filtered_frec = frec / (1 + (time / (f * n)) ^ (2 * n));
104
105
            Ufiltered_frecs = arrayfun(@(t) filter3(Ud_frecs(1,t), t - 1), 1:kp*T + 1);
106
107
            Ufiltered = ifft(Ufiltered_frecs);
108
```

Рис. 6: Код этапов фильтрации сигнала

3.3 Этапы приёма сигнала




Рис. 7: Обработка сигнала

4. Преобразование в импульсы

После фильтрации была получена огибающая функция сигнала h_t , следующее выражение преобразует её в послеовательность униполярных прямоугольных импульсов:

 $Udet_t = if(h_t > m, 1, 0)$, где m - эмпирически подобранный параметр, зависящий от формы h_t

```
TΩΩ
109
            % ЭТАП 4 - Получение цифровых импульсов
110
            function determ_imp = determ(A) % огибающая фукция сигнала
111
                т = 2; % параметр для детерминирования
112
                if (A > m)
113
                    determ_imp = 1;
114
115
                    determ_imp = 0;
116
                end
117
            end
118
119
            Udet = arrayfun(@(A) determ(A), Ufiltered);
120
```

Рис. 8: Код преобразования в импульсы




Рис. 9: График полученных импульсов

Полученные импульсы соответствуют изначально сформированной последовательности.