```
Delta T: Temps aller retour
```

Temps aller retour: 780ns, temps aller: 390ns

DeltaT = 780ns

 $V = (3x10^8 \text{ m/s})^*18/100$

V = D/deltaT

D = DeltaT/V

D (mètre) = 7.8×10^{-9} (secondes) / 3×10^{-8} (mètres / secondes)

Mesure Fibre Optique:

Mesure du câble (SAE):

Pin = **-10 dBm**

soi

 $10^{(-10/10)} = 0.1 \text{ mW}$

Pout = -10.44 dBm

soit

 $10^{(-10.44/10)} = 0.09 \text{ mW}$

Atténuation des deux câbles = (-10)-(-10.44) = 0.44 dB

soit

10.log.10(0.1/0.09) **0.44 dB**

Mesure du tiroir optique (SAE):

Pin = **-10 dBm**

soit

 $10^{(-10/10)} = 0.1 \text{ mW}$

Pout = **-18.28 dBm**

soit

 $10^{(-18.28/10)} = 0.015 \text{ mW}$

Atténuation des deux câbles = (-10)-(-18.28) = 8,28 dB

soit

Atténuation (non taré)

10.log.10(0.1/0.015) =**8.28 dB**

Atténuation (taré, sans l'atténuation du câble)

8.28dB - 0.44dB = 7.84dB

```
Mesure du câble (TP):
```

```
Pin = -3 dBm
soit
10^{(-3/10)} = 10^{(-0.3)} = 0,50 \text{ mW}
```

Pout = **-3.19 dBm** soit 10^(-3.19/10) = 10^-0.319 = **0.48 mW**

Atténuation des deux câbles = **0,19 dB** soit 10.log.10(0,5/0.48) = 10.log10(1.04) = **0,18 dB**

Mesure du tiroir optique (TP):

```
Pin = -6dBm
soit
10^(-6/10) = 10^(-0.6) = 0.25 mW
```

Pout = **-13.07dBm** soit 10^(-13.07/10) = 10^(-1.3) = **0.05 mW**

Atténuation totale A:

A = affaiblissement linéique en dB/Km * Longueur en Km + valeur significative de la perte d'une épissure en dB * nombre d'épissures + valeur significative de la perte d'un connecteur en dB * nombre de connecteurs

Affaiblissement linéique en dB/Km: Atténuation du câble (6.72dB) / 500m = 0.01 dB/Km

Longueur en Km: 0.5 Km

Valeur significative de la perte d'une épissure en dB:

Nombre d'épissures:

Valeur significative de la perte d'un connecteur en dB:

1. Photométrie et réflectométrie

- **Photométrie** : mesure des propriétés lumineuses (flux lumineux, intensité, luminance).
 - Formule de flux lumineux : $Φ = I \times ω$, où I est l'intensité lumineuse et ω l'angle solide (en stéradiants).
- Réflectométrie : mesure des pertes optiques le long d'une fibre avec un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).
 - Permet d'identifier les points de coupure ou les zones d'atténuation excessive.
 - **Paramètres clés**: longueur d'onde utilisée (1310 nm, 1550 nm), plage dynamique, résolution spatiale.

2. Câble coaxial KX6A

- Structure:
 - Conducteur central : transport des signaux.
 - o Isolant : sépare le conducteur du blindage.
 - o Blindage : réduit les interferences EMI.
 - o Gaine : protection mécanique.
- Applications : transmission RF (Radio Fréquence), vidéo HD, télécom.
- Impédance caractéristique : $Z = \sqrt{(L/C)}$, où L = inductance et C = capacité.

3. Projet SAE 13 : Réseaux cuivre et fibre

- Objectifs : analyser et tester les infrastructures de réseaux.
- Méthodes de test :
 - Atténuation (α): $\alpha = 10 \times \log 10(P_in/P_out)$ [en dB].
 - o OTDR : mesure des réflexions et pertes.
 - o Continuité : vérification de l'absence de rupture.

4. Systèmes optiques de transmission

- Principe: transmission de données via des signaux lumineux dans une fibre optique.
 - o Composants clés :
 - Source lumineuse (laser ou LED).
 - Fibre optique.
 - Photodétecteur (conversion lumière → électronique).
- Formule de la bande passante : BP ≈ 1/(2×τ), où τ est le temps de montée.

5. Propriétés des fibres optiques

- Types:
 - Monomode: transmission sur longues distances (moins de dispersion).
 - Multimode : distances courtes, fibres épaisses.
- **Dispersion chromatique** : $\Delta t = D \times \Delta \lambda \times L$, où D est le paramètre de dispersion, $\Delta \lambda$ l'écart spectral, et L la longueur.

• Atténuation totale : $A = \alpha \times L$.

6. Protocoles de réseaux

- Normes :
 - Ethernet : IEEE 802.3, débit jusqu'à 400 Gbps.
 - o IP : adressage et routage des paquets.
- Qualité de Service (QoS) : gestion des priorités dans le trafic réseau.
- Outils de supervision :
 - Wireshark : capture et analyse de paquets.
 - SNMP : suivi de l'état des équipements.

7. TP Réflectométrie

- Objectifs:
 - Mesurer pertes et continuité.
 - o Localiser défauts (ex : micro-courbures, ruptures).
- Précautions : nettoyage des connecteurs, calibration OTDR.
- Analyse OTDR :
 - Événements : pics (réflexion), descentes (atténuation).
 - o Zones mortes : espace minimal entre deux événements.

8. Modulation et codage

- Modulation analogique : AM (Amplitude Modulation), FM (Fréquence Modulation).
- **Modulation numérique** : ASK, PSK, QAM (modulation en quadrature).
- Codage d'erreur :
 - Hamming : corrige 1 erreur binaire.
 - o CRC : vérifie l'intégrité des données.
- Formules:
 - Taux d'erreur binaire (BER) : BER = Nb bits erronés / Nb bits transmis.
 - Capacité de canal (Shannon) : C = B × log2(1+S/N).

9. Révision des éléments clés

- Maîtriser l'utilisation de l'OTDR et l'analyse des fibres.
- Comprendre les principes de modulation et les formules associées.
- Appliquer les notions de QoS et les outils de gestion de réseaux.