

WikipediA


Układ sieciowy

Układ sieciowy, w rozumieniu konfiguracji <u>sieci elektroenergetycznej</u>, określa sposób połączenia <u>punktu</u> neutralnego transformatora z ziemią oraz z <u>siecią przesyłową</u>.

Rodzaje układów sieciowych

Dla sieci niskiego napięcia (do 1 kV) wyróżnia się układy:


- TN mający jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne (np. metalowe obudowy odbiorników) przyłączone są do tego punktu za pomocą przewodów ochronnych. W zależności od związku przewodu neutralnego z przewodem ochronnym wyróżnia się układy:
 - TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE w całym układzie sieci. Przewód ten służy wyłącznie do ochrony urządzeń, nie można włączać go w jakikolwiek obwód prądowy, służy do tego oddzielny przewód neutralny N.



Sieć trójfazowa typu TN-S

 TN-C - w którym w całym układzie sieci funkcje przewodu ochronnego PE, jak i funkcje przewodu neutralnego N pełni jeden wspólny przewód ochronno-neutralny PEN.

W przypadku przerwy w ciągłości przewodu może powstać znaczne zagrożenie porażeniowe. Z tego względu sieci TN-C mogą być stosowane tylko przy ułożeniu przewodów na stałe, a przekrój przewodów PEN nie powinien być mniejszy niż 10 mm² Cu lub 16 mm² Al. Sieci typu TN-C nie mogą być stosowane wówczas, gdy przekrój przewodów jest mniejszy od wartości podanych oraz w instalacjach odbiorników ręcznych i przenośnych. W tym przypadku dopuszczalne jest jedynie wykonanie sieci i instalacji o układzie TN-S lub TN-C-S.




Sieć trójfazowa typu TN-C

 TN-C-S – w którym tylko w części układu sieci funkcję przewodu neutralnego N oraz funkcję przewodu ochronnego PE pełni jeden wspólny przewód PEN.


Sieć trójfazowa typu TN-C-S

- TT mający jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne są przyłączone do uziomu ochronnego niezależnego elektrycznie od uziemienia sieci. Wyróżnia się uziemienia indywidualne, grupowe oraz zespołowe.
- IT (układ izolowany^[1]) w którym wszystkie części czynne są odizolowane od ziemi lub jeden punkt przyłączony jest do ziemi poprzez impedancję, a części przewodzące dostępne są uziemione niezależnie od siebie (albo wspólnie), lub przyłączone są do uziemienia sieci.



Sieć trójfazowa typu TT

Układy IT prądu przemiennego do 1000 V w Polsce bywają zwykle uziemiane przez <u>bezpiecznik</u> <u>iskiernikowy</u>, który w czasie normalnej pracy sieci zapewnia przerwę izolacyjną, pomiędzy punktem neutralnym N a ziemią. Z uwagi na polepszenie się jakości izolacji stosowanej między uzwojeniem pierwotnym transformatora^[a], coraz częściej jednak spotyka się układy IT uziemione poprzez impedancję.



Oznaczenia na schematach

- L1, L2, L3 (live) przewody fazowe
- N (neutral) przewód neutralny
- PE (protective earth) przewód ochronny
- PEN przewód ochronno-neutralny

Reguly nazewnictwa

Terminologia nazw typów uziemienia i podlączeń sieci zdefiniowana jest w standardzie Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (International Electrotechnical Commission) IEC 60364. Standard ten rozróżnia trzy rodzaje połączeń uziemienia, opisane dwuliterowymi kodami: **TN**, **TT** i **IT**.

Dla podstawowego podziału używany jest zestaw liter:

- pierwsza litera oznacza połączenie punktu neutralnego źródła zasilania (generatora lub transformatora) z ziemią:
 - T punkt neutralny posiada bezpośrednie połączenie z ziemią
 - I punkt neutralny jest odizolowany od potencjału ziemi lub połączony z uziemieniem pośrednim
- druga litera oznacza sposób połączenia odbiorników energii elektrycznej z ziemią:
 - T bezpośrednie połączenie z ziemią każdego urządzenia oddzielnie
 - N połączenie z ziemią realizowane poprzez sieć zasilającą
- trzecia lub czwarta litera oznacza rodzaj układu ochronnego
 - C sieć z przewodem neutralno-ochronnym PEN
 - S sieć z niezależnym od przewodu neutralnego N przewodem ochronnym PE (służy on wyłącznie do celów ochronnych).

Oznaczenia w nazewnictwie systemów

Symbole występujące w oznaczeniach układów sieciowych od nazw w języku francuskim[2]:

- **T** (terre) ziemia
- N (neutre) neutralny
- I (isolation) izolowane
- C (combiné) wspólny
- **S** (*separé*) rozłączny

Zobacz też

- sieć o izolowanym punkcie neutralnym
- sieć skompensowana
- masa (elektryczność)
- SELV bardzo niskie napięcie bezpieczne
- PELV bardzo niskie napięcie ochronne
- FELV bardzo niskie napięcie funkcjonalne

Uwagi

a. Iskiernik ma zadziałać w przypadku uszkodzenia izolacji pomiędzy uzwojeniem strony pierwotnej transformatora

Przypisy

- 1. Kazimierz Pazdro, Antoni Wolski: *Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. W pytaniach i odpowiedziach*. Wyd. szóste częściowo zmienione. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997, s. 13. <u>ISBN 83-204-2230-2</u>. (pol.).
- 2. <u>Krzysztof Majka</u>: *Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia*. Wyd. II, poprawione. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003, s. 25. ISBN 83-89246-80-5. (pol.).

Bibliografia

 Krzysztof Majka: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wyd. II, poprawione. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003, s. 25-29. ISBN 83-89246-80-5. (pol.).

Źródło: "https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Układ sieciowy&oldid=68572450"