## Расчёт резьбы

Расчётные зависимости для витков в предположении равномерного распределения усилия по виткам и неучёте небольших конструктивных зазоров по вершинам и впадинам резьбы:

Расчёт на срез витков	
$\tau = \frac{Q}{\pi \beta H d_2}$	$\tau = \frac{Q}{\pi \beta H d_B}$

## Расчёт на изгиб витков

$$\sigma = \frac{3Q(d_2 - d_B)}{2\pi\beta^2 t^2 d_2 z}$$

$$\sigma = \frac{3Q(d_2 - d_B)}{2\pi\beta^2 t^2 d_B z}$$

## Расчёт на смятие витков

$$\sigma = \frac{4Q}{\pi (d_2^2 - d_B^2)z}; \quad z = \frac{H}{t}$$

<u>Примечание</u>: Q - нагрузка; t - шаг резьбы;  $d_2$  - внешний диаметр резьбы;  $d_B$  - внутренний диаметр резьбы; H - длина резьбовой части;  $\mathcal Z$  - число витков находящихся в зацеплении;

 $\beta$  ≈→1 – для треугольных (метрических) резьб.

 $\beta$  ≈→0,5 – для квадратных резьб.

 $\beta$  ≈→0,63-0,68 – для трапецоидальных резьб.

Данные расчётные зависимости носят весьма условный характер и могут быть использованы главным образом при сравнительных расчётах однородных резьбовых соединений.