

১ . এক নজরে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 🛟 যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়ে তড়িৎ সহজে চালাচল করতে পারে সেগুলোকে পরিবাহী বলে ।
- 🛟 যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়ে তড়িৎ সহজে চলাচল করে না সেগুলোকে অন্তরক বলে।
- 🛟 যেসমস্ত পদার্থের তড়িৎ পরিবাহীতা পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি, সেগুলোকে অর্ধপরিবাহী পদার্থ বলে।
- 🛟 যে ডিভাইস এসি প্রবাহকে একমুখী প্রবাহে রূপান্তর করে তাকে রেকটিফায়ার বলে।
- IC হল একটি সিলিকনে র দৈরি সলিড স্টেট, যার মদেঘ্য বহু সংখ্যক ডায়োড, ট্রানজিস্টর, রোধক, দারক ইত্যাদি যুক্ত থাকে।
- ইলেকট্রন শব্দ, থেকে ইলেকট্রনিক্সের উৎপত্তি।

কতগুলো সংজ্ঞাঃ

- শক্তি ব্যান্ত ঃ কোন পদার্থে বিভিন্ন পরমাণুতে কিন্তু একই কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেট্রনগওলার শক্তির সামান্য তারতম্য হয়। একই কক্ষপথে অবস্থিত এই সকল ইলেকট্রনের শক্তির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী পাল্লাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।
- <u>যোজন ব্যান্ত</u> ঃ পরমাণুর সবচেয়ে বাইরর কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রনকে যোজন ইলেট্রন বলে। যোজন ইলেকট্রগুলোর
 শক্তির পাল্লা বা ব্যান্ডকে যোজন ব্যান্ত বলে।
- পরিবহন ব্যান্ড ঃ পরমাণুতে অবস্থিত মুক্ত যোজন ইলেকট্রন তড়িৎ অংশগ্রহণ করে বলে এদরকে পরিবহণ ইলেকট্রন বলে । পরিবহণ ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পাল্লাকে পরিবহন ব্যান্ড বলে ।
- নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড বা শক্তি ব্যবধান ঃ শক্তিস্তর রৈখিক চিত্রে পরিবহন ব্যান্ড এবং যোজন ব্যান্ড এর মধ্যিবর্তী শক্তির পাল্লাকে শক্তি বলে।

ডোপিং ${}^{\circ}$ কোন বিশুদ্দ অর্ধপরিবাহীর সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণ $\left(\frac{1}{10^6}\right)$ ভাগ কোন নির্দিষ্ট অপদ্রব্য মিশানো হলে এর রোল অনেকগুণ কমে । একে Doping বলে ।

- সলিড টেক্ট ডিভাইস সাধারণত জাম্বিয়াম ও সিলিকন পদার্থ থেকে তৈরী করা হয় ।
- অর্ধপরিবাহীর প্রকারভেদঃ
- ১। বিশুদ্ধ বা অন্তর্জাত ঃ পর্যায় সারণীর ৪র্থ সারির পরমাণু কেলাস . Si. এবং Sn ইত্যাদি।
- ২। **দৃষিত বা বহির্জাত**: যথা -
- ক) পর্যায় সারণীয় তৃতীয় সারির মৌল (p- টাইপ অর্ধপরিবাহক) B, Al, Ga, In, .
- খ) পর্যায় সারণীয় পঞ্চম সারির(n- টাইপ অর্ধপরিবাহক) P, As, Sb, Bi.

অর্ধপরিবাহী দুই ররমের: ১। p- টাইপ ২। n- টাইপ।

- p- টাইপ অর্ধপরিবাহক : কোন বিশুদ্ধ অর্ধপরিববাহকে সামান্য পরিমাণ ত্রিযোজী অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে তাকে p- টাইপ অর্ধপরিবাহক বলে।
- > n- টাইপ অর্ধপরিবহক: কোন বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহকে সামান্য পরিমাণ পঞ্চযোজী অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে, তাকে n- টাইপ অর্ধপরিবাহক বলে।
- P N জাংশন এর বায়াস দুই প্রকার যথা ১। সম্মখী বায়াস
 ২। বিমুখী বায়াস
- ১. সম্মখী বায়াস ঃ যদি কোষের ধানাত্বক প্রান্ত p- টাইপ বস্তুর সাথে এবং ঋণাত্বক প্রান্ত n- টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয় তাহেল তাকে সম্মুখী বায়াস বে।
- ho গতীয় রোধ ঃ যে বিভব পার্থক্যে p n জাংশন কাজ করে তাকে গতীয় রোধ বলে। গতীয় রোধ হল $R=rac{\Delta V}{\Delta I}$
- জেনার বিভব: যে ভোল্টেজের জণ্য বিমুখী ঝোঁকের হঠাৎ করে তড়ি' প্রবাহ পাওয়া যায় তাকে জেনার বিভব বলে।
 এ ক্রিয়াকে জেনার ক্রিয়া বলে।

- রেকটিফায়ার হিসাবে p n জাংশন ঃ অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার : একটি ডায়োড ব্যবহার করে অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার তৈরি করা হয় । পূর্ণ তরঙ্গ রেটিফায়ার: দুটি ডায়োড ব্যবহার করা হয় ।
- একটি p- টাইপ ও একটি n- টাইপ অর্ধ পরিবাহীকে বিশেষ ব্যবস্থাধীন সংযুক্ত করলে সংযেঙাগ পৃষ্ঠ
- p n জাংশন বলা হয়।
- > LED এর ব্যবহার : অপটিক্যাল যোগাযোগ, ইন্ডিকেটর তানি এবং ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদিতে LED ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল যন্ত্রসমূহের রঙিন বর্ণ বা সংখ্যা সৃষ্টি ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- শ্রীনজিষ্টরের চারিতত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ
 - কারেন্ট গেইন ফ্যাক্টর (α)।
 - কারেন্ট গোইন ফ্যাক্টর (β)।
 - ইনপুট বা নিবেশ রোধ ।
 - 🗢 আউটপুট বা উৎপারোধ;
 - কারেন্ট ও ভোল্টেজের সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রা।
 - লিকেজ কারেন্ট বা ক্ষারণ প্রবাহ।
 - সর্বোচ্চ ক্ষমতা অবক্ষয়।
- ➤ FET দুই ধরনের ঃ
 - ১. Junction field effect transistor (JFET) বা জাংশন ফেট।
 - ২. Insulaed gate field effect transistor (IGFET) বা অন্তরক ফটক বা MOSFET (মসফেট) বা ধাতব অক্সাইড অর্ধপরিবাহী ফেট।

Device, FET এর ব্যবহার ঃ

- Bipolar transistor যে সমস্ত কাজে ব্যবহৃত হয় FET ও প্রায় সেসব কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে FET এককভাবে অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়।
- FET এর ইনপুটে উচ্চ রোধ/বাধা (Impedence) এবং আউটপুটে স্বল্প রোধ/বাধা থাকার কারণে Bipolar transistor এর চেয়ে এটি উন্নতমানের ও এর ব্যবহার বেশি।
- FET এর ইনপুটে উচ্চ রোধ/বাধা জন্য বর্তনীতে লেডিং ক্রিয়া খুব কম হয়। তাই উন্নত মানের ভোল্টমিটার ,বিভিন্ন পরিমাণ যন্ত্রপাতিতে, দোলন দশী (Dscilloscope) ইত্যাদিতে বহুল ব্যবহৃত হয়।
- লজিক বর্তনীতে FET এর প্রচুর ব্যবহার আছে।
- FM ও TV গ্রাহক যন্ত্রে মিশ্রণ ক্রিয়া সম্পাদনে FET ব্যবহৃত হয়।
- ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য বর্তনী এবং কম্পিউটারের মেমোরীতে FET ব্যবহৃত হয়।
 সৌর কোষঃ সৌর কোষ হল সিলিকন দিয়ে তৈরি আলোকসংবেদনী p n জাংশন।

ফিরে দেখা ঃ-

$$\mathbf{0} | \mathbf{I}_{E} = \mathbf{I}_{B} + \mathbf{I}_{C}$$

$$oldsymbol{3} \quad \alpha = \left(\frac{\Delta I_c}{\Delta I_E} \right)_{VCB}$$
 (কমন বেস সংযোগ)

$$m{\Phi}$$
 $m{\beta} = \left(rac{\Delta I_c}{\Delta I_B}
ight)_{VCE}$ (কমন এমিটার সংযোগ)

$$\mathbf{6} R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

$$\mathbf{6} \ \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$$

TYPE - 01

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$
 , $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$ সূত্রের ব্যবহারঃ

EXAMPLE – 01: কোন ট্রানজিস্টরে 8mA নিঃসারক প্রবাহের জন্য 7.9mA সংগ্রাহক প্রবাহের পরিবর্তন ঘটল। সংগ্রাহক প্রবাহ পরিবর্তনের কারণে পীঠ প্রবাহের পরিবতন পাওয়া গেল 0.1mA. প্রবাহ বিবর্ধন গুনাঙ্ক (α) ও প্রবাহ লাভ (β) নির্নয় কর ?

SOLVE:
$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_F} = \frac{7.9}{8} = 0.9875$$
; $\beta = \frac{7.9}{0.1} = 79$

EXAMPLE-02: একটি ট্রানজিস্টরে $I_C=5mA$, $I_B=100mA$ পরিমাপ করা হল । α , β , I_E এর মান নির্ণয় কর?

SOLVE:
$$I_E = I_B + I_C = 100 \times 10^{-16} + 5 \times 10^{-3} = 5.1 \times 10^{-3} A$$

আবার,
$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{5 \times 10^{-3}}{5.1 \times 10^{-3}} = 0.98$$
 $\therefore \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{5 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-6}} = 50$

TYPE - 02

$$R = \frac{\Delta V}{\Lambda I}$$
 সূত্রের ব্যবহার ঃ

EXAMPLE - 01: কোন p - n জংশনে 1V বিভব পার্থক্যের জন্য প্রবাহ পাওয়া গেল 10mA. বিভব পার্থক্য 1.2V করা হলে প্রবাহ পাওয়া যায় 15mA. গতীয় রোধ কত?

SOLVE: $\Delta I = (15-10) \text{mA} = 5 \text{mA} \ \Delta V = 1.2-1 = 0.2 \text{V}$

$$\therefore R = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{0.2}{5 \times 10^{-3}} = 40\Omega$$

EXAMPLE – 02: কোন P-n জংশনে 0.1V বিভব পার্থক্যের জন্য 350mA আনুষঙ্গিক তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন পাওয়া গেল। জংশনের গতীয় রোধ কত ?

SOLVE:
$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{0.1}{350 \times 10^{-3}} = 0.286 \Omega$$

TRY YOURSELF

EXERCISE – 01: কোন p – n জংশনে 0.1 V বিভব পার্থক্য পরিবর্তনের জন্য আনুষঙ্গিক তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন পাওয়া গেল 400 mA. এর গতীয় রোধ কত? [Ans. 0.25π]

EXERCISE – **02:** একটি ট্রানজিস্টরের কমন এমিটার বিন্যাস কারেন্ট গেইন ফ্যাক্টর (β) এর মান 30; বেস কারেন্টের পরিবর্তন 25 mA হলে এমিটর কারেন্টের পরিবর্তন কত হবে? [Ans. 775 mA]

Ⅲ Type -03: গুণক সংক্রান্ত গাণিতিক

EXAMPLE – 01: একটি ট্রানজিস্টরের কারেন্ট গেইন ও অ্যামপিলকেশন ফ্যাক্টরের অনুপাত 100 :1 । 1নিঃসারক প্রবাহ 200 A হলে পীঠ প্রবাহ কত ?

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{I_E}{I_B} \Rightarrow I_B = \frac{I_E}{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)} = \frac{200}{\left(\frac{100}{1}\right)} = 2A \text{ (Ans:)}$$

For Practice:

পীঠ প্রবাহ ও নিঃসারক যথাক্রমে 22 ও 70Ω । অ্যামপ্লিকেশন ফ্যাক্টর 0.92 হলে কারেন্ট গেইন কত?

Ans: 2.18

EXAMPLE - 02:

কোন ট্রানজিস্টরের $I_C~=0.95~mA$ এবং $I_E=1.0mA$, এর প্রবাহ গুণক $\alpha=?$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{0.95}{1.0} = 0.95 (Ans:)$$

For Practice:

1) কোন ভূমি সংযোগ ট্রানজিস্টারের নিঃসরক প্রবাহ $0.95 \, \mathrm{mA}$ ও ভূমি প্রবাহ $0.04 \, \mathrm{mA}$ হলে বিবর্ধণ গুণক lpha এর মান কত ? $\mathbf{Ans: 0.958}$

EXAMPLE - 03:

কোন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে $\, \alpha = 0.95 \; mA \,$ এবং $\Delta I_C = 1 \; mA \,$ হলে এর প্রবাহ লাভ $\, eta \,$ কত ?

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ (Ans)}$$

For Practice:

- 1) কোন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে $\alpha=0.95$ এবং $I_E=1$ mA হলে β কত ? (Ans: 19)
- 2) কোন ট্রানজিস্টরের পীঠ প্রবাহ $0.02~\mathrm{A}$ এবং গ্রাহক প্রাবহ $1\mathrm{mA}$ হলে , প্রবাহ লাভ কত ?

(Ans: 0.05)

EXAMPLE-04: কোন ট্রানজিস্টরের কারেন্ট গেইন ফ্যান্টর lpha=0.9 হলে eta মান কত হবে ?

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \frac{0.9}{1 - 0.9} = 9$$
 (Ans:)

For Practice:

1) একটি ট্রানজিস্টরের কারেন্ট গেইন ফ্যাক্টর eta=50 হলে lpha এর মান কত ? (Ans: 0.9804)